


# EM 3731 EM 3732 EM 3732 Command

Bedienungsanleitung Instructions for use Notice d'emploi Istruzioni per l'uso Instrucciones de uso Gebruiksaanwijzing



Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Nederlands

## Inhalt

Wichtige Sicherheitsanweisungen	2
Lieferumfang	4
Die Gerätefamilie Das Kanalbank-System	
Übersicht über die Bedienelemente	7
Übersicht über das Display Helligkeitssteuerung	
Anzeigen Empfangsanzeige Statusanzeige	9
Inbetriebnahme	13 14 16 17 17 17
Der tägliche Gebrauch Empfänger ein-/ausschalten Kopfhörer anschließen und einstellen Tastensperre ausschalten Sender mit den Frequenzen der Empfänger synchronisieren	19 20 20
Das Bedienmenü Übersicht über die Menüpunkte So arbeiten Sie mit dem Bedienmenü Das Bedienmenü der Empfänger Einstellhinweise zum Bedienmenü	22 22 24 28
Das sollten Sie auch wissen	38 38 39
Technische Daten	
Zubehör/Ersatzteile	43
Herstellererklärungen	44

### Sie haben die richtige Wahl getroffen!

Diese Sennheiser-Produkte werden Sie lange Jahre durch Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und einfache Bedienung überzeugen. Dafür garantiert Sennheiser mit seinem guten Namen und seiner in mehr als 60 Jahren erworbenen Kompetenz als Hersteller hochwertiger elektroakustischer Produkte.

Nehmen Sie sich nun ein paar Minuten Zeit, um diese Anleitung zu lesen. Wir möchten, dass Sie einfach und schnell in den Genuss dieser Technik kommen.

# Wichtige Sicherheitsanweisungen

- 1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf. Geben Sie den Empfänger an andere Nutzer stets zusammen mit dieser Bedienungsanleitung weiter.
- 3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
- 4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- 7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät nach den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung auf.
- 8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Wärmeregistern, Öfen oder anderen Apparaten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
- 9. Betreiben Sie den Empfänger ausschließlich an dem Stromquellentyp, der am Netzstecker angegeben ist. Schließen Sie den Empfänger stets an eine Steckdose mit Schutzleiter an.
- 10. Achten Sie darauf, dass niemand auf das Netzkabel treten kann und dass es nicht gequetscht wird, insbesondere nicht am Netzstecker, an der Steckdose und an dem Punkt, an dem es aus dem Gerät tritt.
- 11. Verwenden Sie nur die Zusatzgeräte/Zubehörteile, die Sennheiser empfiehlt.



- 12. Verwenden Sie das Gerät nur zusammen mit Wagen, Regalen, Stativen, Halterungen oder Tischen, die der Hersteller angibt oder die zusammen mit dem Gerät verkauft werden.

  Wenn Sie einen Wagen verwenden, schieben Sie ihn zusammen mit dem Gerät äußerst vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden und zu verhindern, dass der Wagen umkippt.
- 13. Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn Gewitter auftreten oder das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- 14. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Wartungspersonal durchführen.
  - Wartungsarbeiten müssen durchgeführt werden, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, wenn beispielsweise das Netzkabel beschädigt wurde, Flüssigkeiten oder Objekte in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen ausgesetzt war, es nicht fehlerfrei funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- 15. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- 16. WARNUNG: Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes oder Stromschlages.
- 17. Setzen Sie das Gerät weder Spritz- noch Tropfwasser aus. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände wie Blumenvasen auf das Gerät.
- 18. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker des Netzkabels immer in ordnungsgemäßem Zustand und leicht zugänglich ist.

# CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



Der nebenstehende Aufkleber ist auf der Empfängerrückseite angebracht. Die Symbole haben folgende Bedeutung:

Der Gefahrenhinweis auf der Empfängerrückseite



Dieses Symbol zeigt an, dass gefährliche Spannungswerte, die ein Stromschlagsrisiko darstellen, innerhalb des Empfängers auftreten.



Dieses Symbol zeigt an, dass der Empfänger nicht geöffnet werden darf, da die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Im Inneren des Empfängers befinden sich keine Komponenten, die vom Benutzer repariert werden können. Überlassen Sie Reparaturen dem qualifizierten Kundendienst.



Dieses Symbol zeigt an, dass das diesem Empfänger beiliegende Handbuch wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen enthält.

### Überlast

Überlasten Sie weder Steckdosen noch Verlängerungskabel. Anderenfalls besteht das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlags.

### **Ersatzteile**

Wenn Ersatzteile eingebaut werden müssen, dann stellen Sie sicher, dass der Wartungstechniker Ersatzteile verwendet, die Sennheiser empfiehlt, oder solche Ersatzteile, die dieselben Eigenschaften wie die Originalteile aufweisen. Unzulässige Ersatzteile können zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen oder andere Risiken bergen.

### Sicherheitsprüfung

Veranlassen Sie, dass der Wartungstechniker nach Abschluss der Wartungs- oder Reparaturarbeiten Sicherheitsprüfungen durchführt, um sicherzustellen, dass sich das Gerät in sicherem Betriebszustand befindet.

### Gefahr durch hohe Lautstärke

Der Empfänger wird von Ihnen gewerblich eingesetzt. Daher unterliegt der Gebrauch den Regeln und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft. Sennheiser als Hersteller ist verpflichtet, Sie auf möglicherweise bestehende gesundheitliche Risiken ausdrücklich hinzuweisen.

An der Kopfhörerbuchse des Empfängers können Schalldrücke über 85 dB (A) erzeugt werden. 85 dB (A) ist der Schalldruck, der laut Gesetz als maximal zulässiger Wert über die Dauer eines Arbeitstages auf Ihr Gehör einwirken darf. Er wird nach den Erkenntnissen der Arbeitsmedizin als Beurteilungspegel zugrunde gelegt. Eine höhere Lautstärke oder längere Einwirkzeit können Ihr Gehör schädigen. Bei höheren Lautstärken muss die Hörzeit verkürzt werden, um eine Schädigung auszuschließen. Sichere Warnsignale dafür, dass Sie sich zu lange zu lautem Geräusch ausgesetzt haben, sind:

- Sie hören Klingel- oder Pfeifgeräusche in den Ohren.
- Sie haben den Eindruck (auch kurzzeitig), hohe Töne nicht mehr wahrzunehmen.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch des Empfängers

Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Einzelempfängers EM 3731 bzw. der beiden Doppelempfänger EM 3732 und EM 3732 Command schließt ein, dass Sie:

- das Gerät gewerblich einsetzen,
- diese Anleitung und insbesondere das Kapitel "Wichtige Sicherheitsanweisungen" auf Seite 2 gelesen haben,
- das Gerät innerhalb der Betriebsbedingungen nur so einsetzen, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie den Empfänger anders als in dieser Anleitung beschrieben einsetzen oder die Betriebsbedingungen nicht einhalten.

# Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Doppelempfänger EM 3732 Command oder
  - 1 Doppelempfänger EM 3732 oder
  - 1 Einzelempfänger EM 3731
- 3 Netzkabel (mit Steckern für EU, UK, US)
- 2 BNC-Antennen-Durchschleifkabel (50  $\Omega$ )
- 1 BNC-Word-Clock-Durchschleifkabel (75  $\Omega$ )
- 4 Gerätefüße
- 1 Ethernetkabel RJ 45
- 2 Antennen
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 CD-ROM mit:
  - der Software "Wireless Systems Manager" (WSM)
  - Bedienungsanleitung zur Software "Wireless Systems Manager"

### Die Gerätefamilie

Die Empfänger der Gerätefamilie EM 3731/3732 zeichnen sich durch höchste Übertragungssicherheit und Bedienkomfort aus. Die große Schaltbandbreite sowie die Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten bieten größtmögliche Flexibilität im täglichen Einsatz.

Die Gerätefamilie umfasst folgende drei Ausführungen:

- Doppelempfänger EM 3732 Command
- Doppelempfänger EM 3732
- Einzelempfänger EM 3731

Alle Empfänger der Gerätefamilie bieten folgende Leistungsmerkmale:

- 90 MHz Schaltbandbreite
- Scan-Funktion
- Frequenzeinstellung in 5-kHz-Schritten
- True-Diversity-Empfang
- Antennendurchschleifmöglichkeit zur Kaskadierung von bis zu acht Geräten
- DSP-basierter Audio-Expander, HiDyn plus™(HDP)
- Digitaler Audio-Ausgang im AES3-Standard
- Externe Word-Clock-Synchronisation des digitalen Audio-Ausgangs
- Audio-Ausgangspegel einstellbar in 1dB Schritten
- Trafosymmetrische Audio-Ausgänge
- Command-Audio-Ausgang (nur beim Empfänger EM 3732 Command)
- Ethernetanschluss zur Verbindung mit einem PC
- Überwachung und Steuerung durch Sennheiser WSM PC-Software
- Bedienung mit Jog-Dial
- Hot Keys für Speichern, Synchronisieren, Kopfhörerauswahl und Escape
- Intuitives Icon-basiertes Bedienmenü
- lichtstarkes und kontrastreiches Display
- Weithin sichtbare LEDs zur Anzeige von Warnzuständen
- Infrarot-Synchronisation der Empfängereinstellungen mit entsprechend ausgestatteten Sendern
- Gleichzeitige Kopfhörer-Abhörmöglichkeit beider Empfänger in einem Doppelempfänger

### Das Kanalbank-System

Für die Übertragung stehen im UHF-Band neun Frequenzbereiche mit je 90 MHz Schaltbandbreite zur Verfügung. Die Empfänger sind in folgenden Frequenzbereichs-Varianten erhältlich:

Bereich A: 470 bis 560 MHz
Bereich B: 518 bis 608 MHz
Bereich C: 548 bis 638 MHz
Bereich D: 614 bis 704 MHz
Bereich Be

Bereich E: 678 bis 768 MHz

Die Empfänger haben sieben Kanalbänke.

Kanal	Kanalbank							
Kanai	1	2	3	4	5	6	U	
	optimiert für maximale Kanal- Anzahl			optimiert für ma- ximale Übertra- gungssicherheit				
1	Die Empfangsfrequ						Sie können Empfangs-	
2	seitig voreingestellt (siehe beilie-				ie-	frequenzen innerhalb		
	gende Frequenztabellen). Sie					der Schaltbandbreite		
max. 60	können diese Empfangsfrequenzen nicht verändern.					frei wählen und spei- chern.		

### **VORSICHT!** Gefahr von Empfangsstörungen!



Wenn innerhalb des Frequenzbereichs des Empfängers Sender auf Kanälen verschiedener Kanalbänke senden, können Interferenzen und Intermodulationen den Empfang stören. Nur die voreingestellten Frequenzen auf den Kanälen innerhalb einer der Kanalbänke "1" bis "6" sind untereinander frei von Interferenzen und Intermodulationen.


> Stellen Sie daher alle Sender einer Multikanalanlage auf verschiedene Kanäle aus derselben Kanalbank ein.

Verteilung der Empfangsfrequenzen innerhalb der Kanalbänke 1 bis 6:

Kanalbank	Verteilung der Empfangsfrequenzen innerhalb der Frequenzbereiche
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Die unterschiedliche Häufung der Frequenzen innerhalb der Kanalbänke ermöglicht Ihnen, auch in einem dicht belegten Frequenzband möglichst viele Kanäle zu nutzen.

### Übersicht über die Bedienelemente



### A Frontansicht


- Montagewinkel
- (2) 6,3-mm-Klinkenbuchse für Kopfhörer
- 3 Lautstärkesteller für Kopfhörer
- 4 Display (siehe nächste Seite)
- (5) Warnanzeige für Fehlerzustand
- 6 Taste esc, hinterleuchtet
- 7 Jog-Dial
- (8) Taste save, hinterleuchtet
- Taste sync, hinterleuchtet
- 10 Taste Kopfhörer, hinterleuchtet (nicht bei Einzelempfänger EM 3731)
- (11) Infrarot-Schnittstelle
- (12) Anzeige für externe Word-Clock-Synchronisation
- 13 Taste ひ, hinterleuchtet

### **B** Rückansicht

- 14) Netzstecker, 3-polig
- (15) LED LAN-Datenübertragung
- (16) RJ 45-Buchse für LAN
- TLR-3-Buchse (male) für digitalen Audio-Ausganq, 30 Schild mit Gefahrenhinweis digital-symmetrisch, AES3
- (18) BNC-Buchse für Word-Clock-Eingang (75  $\Omega$ )

- (9) BNC-Buchse für Word-Clock-Durchschleifausgang (75  $\Omega$ )
- 20 XLR-3-Buchse (male) für Command-Ausgang 2\*. symmetrisch (nur bei Doppelempfänger EM 3732 Command)
- 21) XLR-3-Buchse (male) für Audio-Ausgang AF out 2\*, symmetrisch (nicht bei Einzelempfänger EM 3731)
- 22 XLR-3-Buchse (male) für Command-Ausgang 1\*, symmetrisch (nur bei Doppelempfänger EM 3732 Command)
- XLR-3-Buchse (male) für Audio-Ausgang AF out 1\*, symmetrisch
- 24 LED Booster-Speisung des Antenneneingangs A
- 25 BNC-Buchse, Antenneneingang A (ANT A – RF in, DC out, 50  $\Omega$ )
- BNC-Buchse, Kaskadierausgang A (ANT A - RF out)
- 27 BNC-Buchse, Kaskadierausgang B (ANT B - RF out)
- 28 BNC-Buchse, Antenneneingang B (ANT B – RF in, DC out,  $50 \Omega$ )
- LED Booster-Speisung des Antenneneingangs B
- 31 Typenschild
- Schild mit Frequenzbereich für Durchschleifung
- \*) Die Audio-Ausgänge mit der Nummer "1" geben bei den Doppelempfängern das Audio-Signal des von vorne gesehen – linken Empfängers aus; die Audioausgänge mit der Nummer "2" geben das Audio-Signal des rechten Empfängers aus.

# Übersicht über das Display



### **Empfangsanzeige**

- 1 Anzeige des Funksignal-Pegels "RF" für Antenne A
- 2 Diversity-Anzeige (Antenne A oder Antenne B aktiv)
- 3 Anzeige des Funksignal-Pegels "RF" für Antenne B
- 4 Anzeige des Audio-Pegels "Dev"
- **5** Grenzwert der Rauschsperren-Schwelle (Squelch)

Weiterführende Informationen finden Sie auf den Seiten 9 und 10.

### Statusanzeige

- 6 Empfangsfrequenz
- 7 Symbol für Anzeige der Frequenz "MHz"
- 8 sechsstufige Anzeige des Batteriezustands des empfangenen Senders
- Statusanzeige der Audio-Ausgänge AF und COM (nur bei Doppelempfänger EM 3732 Command)
- 10 Anzeige für Bank und Kanal oder Name

Weiterführende Informationen finden Sie auf den Seiten 10 und 11.

### Helligkeitssteuerung

Das Display verfügt über eine automatische Helligkeitssteuerung. Die Helligkeit wird nach dem letzten Tastendruck abgedunkelt. Jeder erneute Tastendruck lässt das Display mit maximaler Helligkeit leuchten.

Auslöser für Abdunklung	nach	Verhalten des Displays
Keine Bedienung	60 s	Display wird leicht abgedunkelt
Squelch unterschritten	20 min	Display erlischt


## Anzeigen

Jedes Display zeigt die Betriebszustände des zugehörigen Empfängers und des jeweils empfangenen Senders an.

### **Empfangsanzeige**

Die Empfangsanzeige wird permanent angezeigt. Wenn Sie am Empfänger keine Taste drücken, wird das Display nach 60 Sekunden abgedunkelt (siehe Seite 8).

### Anzeige des Funksignalpegels für die Antennen



Der linke Balken 1 zeigt den aktuellen Funksignal-Pegel "RF" der Antenne A an; der rechte Balken 3 zeigt den aktuellen Funksignal-Pegel "RF" der Antenne B an.






Wenn das Funksignal des empfangenen Senders an beiden Antennen zu schwach ist, dann:

- wird mehrmals im Wechsel mit der Statusanzeige der Schriftzug "Mute" eingeblendet,
- leuchtet die Warnanzeige für Fehlerzustand (5) rot,
- wird der Empfänger automatisch stummgeschaltet, um Rauschen zu unterdrücken.


### Anzeige der Rauschsperren-Schwelle




Die Oberkante der gerasterten Fläche 5 zeigt den eingestellten Grenzwert der Rauschsperren-Schwelle (Squelch) an. Die Schwelle des Rauschpegels können Sie im Bedienmenü ändern (siehe "Rauschsperren-Schwelle einstellen" auf Seite 30).

Wenn die Rauschsperren-Schwelle für 20 Minuten unterschritten wird, erlischt das Display (siehe Seite 8).

### **Diversity-Anzeige**



Die Empfänger arbeiten nach dem True-Diversity-Verfahren (siehe "Diversity-Empfang" auf Seite 39). Die Diversity-Anzeige 2 gibt an, ob Empfängerzweig A (und damit Antenne A) oder Empfängerzweig B (und damit Antenne B) aktiv ist. Der Buchstabe des durchgeschalteten Empfängerzweigs erscheint hinterleuchtet.



### Anzeige des Audio-Pegels "Dev"

Die Anzeige des Audio-Pegels "Dev" 4 zeigt die Aussteuerung des empfangenen Senders an.

Wenn der Audio-Eingangspegel am Sender zu hoch ist, dann zeigt der Empfänger in der Anzeige des Audio-Pegels "Dev" 4 mehr als 100 % an.





Wenn der Sender häufiger oder über längere Zeit übersteuert wird, dann wird im Wechsel mit der Statusanzeige der Schriftzug "AF Peak" eingeblendet und die Warnanzeige für Fehlerzustand (5) leuchtet rot.

### Statusanzeige



Die Statusanzeige zeigt die Empfangsfrequenz und den Batteriestatus sowie je nach Einstellung entweder die Bank und den Kanal oder den Namen an. Der Empfänger EM 3732 Command kann außerdem die Command-Anzeige innerhalb der Statusanzeige darstellen. Sie können das Erscheinungsbild der Statusanzeige im Menü "Display" ändern (siehe Seite 36).

Die Statusanzeige wird nach Drücken des Jog-Dial 7 durch das Bedienmenü ersetzt (siehe "So arbeiten Sie mit dem Bedienmenü" auf Seite 23).

Aus dem Menü erreichen Sie die Statusanzeige durch ein- oder mehrmaliges Drücken der Taste esc ⑥.

### Frequenzanzeige



Die Frequenzanzeige 6 zeigt die aktuelle Empfangsfrequenz in MHz an.

### Anzeige für Bank und Kanal oder Name



Die Anzeige für Bank und Kanal oder Name (1) zeigt je nach Einstellung im Menü "Display" folgende Daten:

- Kanalbank "1...6, U" und Kanalnummer "1...60"
- Namen

### Akku-/Batterie-Fernanzeige des empfangenen Senders



Die sechsstufige Anzeige 3 informiert über den Ladezustand der Batterien bzw. des Akkupacks des empfangenen Senders:

Anzahl der Segmente	Ladezustand		
Anzani dei Seginente	Akkupack	Batterie	
	ca. 100 %	voll	
	ca. 80 %	-	
	ca. 60 %	halbvoll	
	ca. 40 %	-	
	ca. 20 %	-	
(Low Batt)	ca. 0 %	fast leer	

### **Hinweis:**

Wenn kein Signal des Ladezustands der Batterien bzw. des Akkupacks empfangen wird, wird kein Symbol angezeigt.






Wenn die Batterien oder der Akkupack fast leer sind, wird im Wechsel mit der Statusanzeige der Schriftzug "Low Batt" eingeblendet. Zusätzlich leuchtet die Warnanzeige für Fehlerzustand ⑤ rot.

### Statusanzeige der Audio-Ausgänge AF und COM



Die Command-Anzeige erscheint ausschließlich beim Doppelempfänger EM 3732 Command.



Neben den zwei Audio-Ausgängen ② und ② verfügt der Doppelempfänger EM 3732 Command über die zwei Command-Ausgänge ② und ②.

Mit dem Menüpunkt Command können Sie den Empfänger so konfigurieren, dass das Audio-Signal bei gedrückter Command-Taste des Senders an einem oder beiden Ausgängen ausgegeben wird (siehe "Audio-Ausgänge des EM 3732 Command konfigurieren" auf Seite 32).

Die Command-Anzeige 9 zeigt an, an welchem Audio-Ausgang das Audio-Signal des Senders ausgegeben wird.



Wenn das Symbol "AF" hell leuchtet, wird das Audio-Signal am Audio-Ausgang ② bzw. ② ausgegeben.




Wenn das Symbol "AF" nicht erscheint, wird das Audio-Signal nicht am Audio-Ausgang ② bzw. ② ausgegeben.



Wenn das Symbol "COM" hell leuchtet, wird das Audio-Signal am Command-Ausgang ② bzw. ② ausgegeben.



Wenn das Symbol "COM" nicht erscheint, wird das Audio-Signal nicht am Command-Ausgang ② bzw. ② ausgegeben.



### Anzeige der Booster-Speisung

Die LEDs "Booster-Speisung" des Antenneneingangs A 24 bzw. B 29 leuchten, wenn

• am entsprechenden Antenneneingang A 😂 bzw. B 🙉 die Booster-Speisung anliegt.

Die LEDs "Booster-Speisung" des Antenneneingangs A 24 bzw. B 29 erlöschen, wenn:

- entweder die Booster-Speisung des entsprechenden Antenneneingangs A ② bzw. B ② ausgeschaltet ist,
- oder die Booster-Speisung kurzgeschlossen oder überlastet ist.

### Inbetriebnahme

### Gerätefüße aufkleben

Damit der Empfänger rutschfest auf einer Unterlage steht, liegen vier selbstklebende Gerätefüße aus Weichgummi bei.

### Hinweis:


Kleben Sie die Gerätefüße nicht auf, wenn Sie den Empfänger in ein Rack montieren wollen.

### VORSICHT! Gefahr der Verfärbung von Möbeloberflächen!



Möbeloberflächen sind mit Lacken, Polituren oder Kunststoffen behandelt, die bei Kontakt mit anderen Kunststoffen Flecken hervorrufen können. Wir können daher trotz sorgfältiger Prüfung der von uns eingesetzten Kunststoffe Verfärbungen Ihrer Möbeloberflächen nicht ausschließen.

- Stellen Sie den Empfänger nicht auf empfindliche Oberflächen.
- Reinigen Sie an der Empfängerunterseite die Stellen, an denen Sie die Gerätefüße aufkleben möchten.
- Kleben Sie die Gerätefüße wie nebenstehend abgebildet fest.



### Rack-Montage

### **VORSICHT!** Gefahren bei der Rack-Montage!



Beachten Sie beim Einbau des Geräts in ein geschlossenes Rack oder zusammen mit mehreren Geräten in ein Mehrfach-Rack, dass die Umgebungstemperatur im Rack während des Betriebs deutlich höher sein kann als die normale Raumtemperatur.

- ▶ Die Umgebungstemperatur im Rack darf die in den technischen Daten vorgegebene Höchsttemperatur nicht überschreiten.
- Achten Sie beim Einbau in ein Rack darauf, dass die für den sicheren Betrieb erforderliche Belüftung nicht beeinträchtigt wird oder sorgen Sie für zusätzliche Belüftung.
- Achten Sie beim Einbau in ein Rack auf gleichmäßige mechanische Belastung, um gefahrbringende Situationen zu vermeiden.
- Beachten Sie beim Anschluss an das Stromnetz die Angaben auf dem Typenschild. Vermeiden Sie eine Überlastung der Stromkreise. Sehen Sie bei Bedarf einen Überstromschutz vor.
- Sorgen Sie durch geeignete Maßnahmen für die zuverlässige Erdung des Geräts. Dies gilt besonders für Netzanschlüsse, die nicht direkt, sondern z.B. über ein Verlängerungskabel erfolgen.
- Beachten Sie beim Einbau in ein geschlossenes oder Mehrfach-Rack, dass sich unbedenkliche Ableitströme einzelner Geräte addieren können und somit die erlaubten Grenzwerte überschreiten können. Als Abhilfe erden Sie das Rack über einen zusätzlichen Anschluss.

Werkseitig sind die Montagewinkel bereits am Empfänger angebracht. Um den Empfänger in ein 19"-Rack zu montieren:

- Schieben Sie den Empfänger in das 19"-Rack.
- Schrauben Sie die Montagewinkel (1) mit vier passenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) am Rack fest.

### Antennen anschließen

VORSICHT! Kurzschlussgefahr, wenn unisolierte Antennen Metall berühren!



Wenn Sie die Booster-Speisung einschalten, liegen an den Antennen 12 V Spannung an – und zwar auch dann, wenn Sie den Empfänger ausschalten! Diese Spannung kann, wenn unisolierte Antennen elektrisch leitfähige Gegenstände berühren, ständige Funkenbildung und Audiostörungen verursachen.

- Verwenden Sie entweder isolierte Antennen oder
- montieren Sie unisolierte Antennen stets so, dass diese keine elektrisch leitfähigen Gegenstände berühren können.


An die beiden Antenneneingänge 28 und 25 können Sie entweder:

- die zwei mitgelieferten Antennen an der Rückseite anschließen (siehe folgender Abschnitt) oder
- zwei Antennen an der Front montieren (siehe "Antennen-Frontmontage" auf Seite 15) oder
- zwei abgesetzte Antennen an der Rückseite anschließen (siehe "Abgesetzte Antennen anschließen und aufstellen" auf Seite 16).


Zusätzlich verfügt das Gerät über zwei Kaskadierausgänge 27 und 26, über die Sie die Antennensignale für die Versorgung weiterer Empfänger herausführen können (siehe: "Doppelempfänger kaskadieren" auf Seite 16).


### Antennen an der Rückseite anschließen

Die mitgelieferten Antennen sind schnell und einfach montiert. Sie eignen sich für alle Anwendungen, bei denen unter guten Empfangsbedingungen eine drahtlose Übertragungsanlage ohne großen Installationsaufwand in Betrieb genommen werden soll.











### Antennen-Frontmontage

Um beim Rackeinbau die Antennen-Anschlüsse frontseitig aus dem Rack herauszuführen, benötigen Sie das Antennen-Frontmontageset GA 3030 AM (optionales Zubehör), bestehend aus:


- 2 BNC-Verlängerungen mit je einer einschraubbaren BNC-Buchse ③ und einem BNC-Stecker ③,
- 2 Halterungen 36,
- 4 Schrauben,
- 2 Unterlegscheiben 35,
- 2 Muttern 34.
- ► Schrauben Sie die Montagewinkel 1 vom Rack los.
- Führen Sie das BNC-Kabel durch die Öffnung im Montagewinkel, wie nebenstehend abgebildet.




Schrauben Sie die Halterungen (36) mit den beiliegenden Unterlegscheiben (35) und Muttern (34) an die BNC-Buchsen (33).



Befestigen Sie die beiden Halterungen 36 mit je 2 Schrauben (im Lieferumfang enthalten) an den Griffen des Empfängers.



- Schließen Sie die beiden BNC-Stecker ③ an die BNC-Buchsen ② und ② des Empfängers an.
- Schieben Sie den Empfänger in das 19"-Rack.
- Schrauben Sie die Montagewinkel (1) wieder am Rack fest.
- Schließen Sie die Antennen 38 an die BNC-Buchsen 33 an.
- ▶ Richten Sie die Antennen V-förmig nach oben aus.



### Abgesetzte Antennen anschließen und aufstellen

Verwenden Sie abgesetzte Antennen anstelle der mitgelieferten Antennen, wenn der Empfang am Standort des Doppelempfängers nicht optimal ist. Abgesetzte Antennen werden als Zubehör angeboten.

Schließen Sie zwei abgesetzte Antennen an die BNC-Buchsen 2 und 2 an. Verwenden Sie dafür dämpfungsarmes 50 Ω-Koaxialkabel.

### Hinweis:


Koaxialkabel erhalten Sie von Sennheiser als fertig konfektionierte Antennenleitungen in Längen von 1 m, 5 m und 10 m (siehe "Zubehör/Ersatzteile" auf Seite 39).

▶ Wenn Sie aktive Antennen (z. B. A 3700, AD 3700) oder Antennenverstärker (z. B. AB 3700) anschließen, schalten Sie im Bedienmenü die Spannungsversorgung für externe aktive Antennen oder Antennenverstärker ein (siehe Seite 30), so dass die LEDs ② bzw. ② leuchten; wenn Sie keine aktiven Antennen oder Antennenverstärker anschließen, schalten Sie die Booster-Speisung aus, so dass die LEDs ② bzw. ② nicht leuchten.

### **Hinweis:**

Wenn Sie die Booster-Speisung eingeschaltet hatten (siehe Seite 30), bleibt diese auch dann eingeschaltet, wenn Sie den Empfänger ausschalten.

➤ Stellen Sie die Antennen in dem Raum auf, in dem die Übertragung stattfindet. Die Antennen müssen mindestens 1 m Abstand zueinander und mindestens 50 cm Abstand zu Metallobjekten (auch Stahlbetonwänden!) haben.



### Doppelempfänger kaskadieren

Die Doppelempfänger haben einen eingebauten Antennen-Splitter. Sie können dadurch bis zu acht Doppelempfänger mit den mitgelieferten kurzen Antennendurchschleifkabeln kaskadieren. Der durchgeschleifte Frequenzbereich steht auf dem Schild ②.

- Schließen Sie an die BNC-Buchsen 25 und 28 des ersten Doppelempfängers die beiden mitgelieferten Antennen oder zwei abgesetzte Antennen (optionales Zubehör) an.
- $\blacktriangleright$  Verbinden Sie die Doppelempfänger mit den mitgelieferten 50- $\Omega$ -Antennendurchschleifkabeln, wie in der nebenstehenden Abbildung gezeigt.

### **Hinweis:**

Die Antennensignale werden auch dann durchgeschleift, wenn Sie einen Empfänger ausschalten. Wenn Sie außerdem die Booster-Speisung eingeschaltet hatten (siehe Seite 30), bleibt diese auch dann eingeschaltet, wenn Sie den Empfänger ausschalten.

# Empfänger mit dem Stromnetz verbinden/vom Stromnetz trennen

### **VORSICHT!** Gefahr durch elektrischen Strom!



Wenn Sie den Empfänger an eine ungeeignete Spannungsversorgung anschließen, kann das Gerät beschädigt werden.

- ➤ Schließen Sie den Empfänger mit dem mitgelieferten Netzkabel an das Stromnetz (100 bis 240 V AC, 50 oder 60 Hz) an.
- ➤ Stellen Sie sicher insbesondere, wenn Sie Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel verwenden – dass der Empfänger stets an den Schutzleiter angeschlossen ist.

Der Empfänger hat keinen Netzschalter. Um den Empfänger mit dem Stromnetz zu verbinden:

- Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in die Buchse Netzeingang (4).
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Um den Empfänger vom Stromnetz zu trennen:

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
   Alle durchgeschleiften Signale werden unterbrochen:
  - Antennensignale an den Kaskadierausgängen 27 und 26,
  - Booster-Speisung,
  - Signal eines externen Word-Clock-Generators.

### Verstärker/Mischpult anschließen

Der Empfänger verfügt über trafosymmetrische Audio-Ausgänge.

- Schließen Sie den Verstärker/das Mischpult an die XLR-3-Buchse AF out 1 23 (linker Empfänger) bzw. an die XLR-3-Buchse AF out 2 21 (rechter Empfänger) an.
- Passen Sie im Bedienmenü des zugehörigen Empfängers den Pegel des Audio-Ausgangs an den Eingangspegel des Verstärkers bzw. des Mischpults an (siehe "Pegel des Audio-Ausgangs einstellen" auf Seite 31).

### Geräte mit AES3-Digitaleingang anschließen

An der XLR-3-Buchse für digitalen Audio-Ausgang (7) werden die Signale beider Empfänger digital-symmetrisch (AES3-Format) ausgegeben.

Schließen Sie das Gerät mit AES3-Digitaleingang ausschließlich mit einem speziellen AES3-Kabel mit 110  $\Omega$  Impedanz und hoher Schirmdämpfung an die XLR-3-Buchse für digitalen Audio-Ausgang  $\widehat{\eta}$  an. Dadurch schließen Sie aus, dass die digitale Datenübertragung den Funksignal-Empfang stört.

# Command 2 Command 2 Command 2 Command 2 Command 2 Command 1 Command 1 Command 1 Command 2 Command 1 Command 1 Command 2 Comman


(14)

### **Hinweis:**

Ein passendes AES3-Kabel erhalten Sie von Sennheiser fertig konfektioniert mit 10 m Länge (siehe "Zubehör/Ersatzteile" auf Seite 43).

Wählen Sie im Menü "Clock" die gewünschte Abtastrate (siehe "Abtastrate der Digitalisierung einstellen" auf Seite 31).





### Externen Word-Clock-Generator anschließen

Der Empfänger kann das Audio-Signal digitalisieren und an Buchse (7) digital ausgeben. Der eingebaute Analog-Digital-Wandler unterstützt die Abtastraten 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz und 96 kHz.

Wenn Sie stattdessen einen externen Word-Clock-Generator verwenden möchten, schließen Sie diesen wie folgt an:

- Schließen Sie den externen Word-Clock-Generator mit einem geschirmten 75  $\Omega$ -Koaxialkabel mit BNC-Stecker an die BNC-Buchse  $\bigcirc$  an.
- Wählen Sie im Menü "Clock" die Option "Ext." (siehe "Abtastrate der Digitalisierung einstellen" auf Seite 31). Die Anzeige für Word-Clock-Synchronisation (2):
  - leuchtet dauerhaft, wenn der digitale Audio-Ausgang des Empfängers mit dem externen Word-Clock-Generator synchronisiert ist,
  - blinkt, wenn im Menü "Clock" die Option "Ext." gewählt ist, aber kein externer Word-Clock-Generator angeschlossen ist,
  - blinkt, wenn das Signal des externen Word-Clock-Generators anliegt, aber den digitalen Audio-Ausgang des Empfängers nicht synchronisiert hat,
  - ist aus, wenn der interne Word-Clock-Generator des Empfängers verwendet wird.

### Hinweise:


- Wenn Sie einen Doppelempfänger haben, nutzen beide eingebauten Einzelempfänger dasselbe Word-Clock-Signal.
- Sie können das Signal des externen Word-Clock-Generators über die BNC-Buchse <sup>(19)</sup> wieder herausführen, um z. B. mehrere kaskadierte Empfänger zu versorgen. Benutzen Sie dafür das mitgelieferte BNC-Kabel mit farbigen Steckern. Das Word-Clock-Signal wird auch dann durchgeschleift, wenn Sie den Empfänger ausschalten.

### Ethernet anschließen

Die Empfänger können Sie bequem von einem PC aus mit der Software "Wireless Systems Manager" zentral überwachen und einrichten. Außerdem können Sie die Firmware der Empfänger aktualisieren.

### **Hinweis:**

Wenn Sie mehrere Empfänger an dieselbe Ethernet-Buchse Ihres Netzwerks anschließen wollen, benötigen Sie einen handelsüblichen Ethernet-Switch vom Typ "100Base-T".



- Schließen Sie das mitgelieferte Ethernetkabel RJ 45 an die RJ 45-Buchse für LAN 6 an und verbinden Sie das Kabel mit Ihrem Switch oder Netzwerk.
- ▶ Installieren Sie die Software "Wireless Systems Manager" auf Ihrem PC.
- ► Fahren Sie fort, wie in der Bedienungsanleitung des "Wireless Systems Manager" beschrieben.

  Die LED LAN-Datenübertragung ⑤ leuchtet, wenn Daten übertragen werden.




Wenn Sie mit der Software "Wireless Systems Manager" arbeiten, können Sie mit dem Tool "Spectrum Analyzer" einen kontinuierlichen Frequenz-Scan durchführen. Der "Spectrum Analyzer" prüft dann mit dem gewählten Empfänger den Frequenzbereich auf Signale und zeichnet die entsprechenden Messwerte auf. Nähere Informationen dazu können Sie dem Kapitel "Das Tool RF Spectrum Analyzer" der Bedienungsanleitung des "Wireless Systems Manager" entnehmen.

Wenn Sie diesen Empfänger im "Spectrum Analyzer" wählen, beachten Sie dass:

- Sie den Empfänger während des Frequenz-Scans nicht bedienen können,
- · der Schriftzug "Scanning" eingeblendet wird und
- · der Empfänger automatisch stummgeschaltet wird.

# Der tägliche Gebrauch

### Empfänger ein-/ausschalten



### **Hinweis:**


Wenn Sie nur einen Empfänger des EM 3732 bzw. EM 3732 Command nutzen wollen, können Sie den anderen Empfänger in den Stand-by-Modus versetzen (siehe "In den Stand-by-Modus wechseln" auf Seite 37).

Um die Empfänger einzuschalten:

▶ Drücken Sie die Taste () (13). Im Display erscheint der Empfängertyp sowie die Seriennummer der aktuellen Firmware (hinter "Software"). Nach einigen Sekunden erscheint die Statusanzeige.

Um die Empfänger auszuschalten:

- ▶ Halten Sie die Taste 🖰 🔞 ca. 2 Sekunden gedrückt, bis das Display erlischt. Der Empfänger ist zwar ausgeschaltet, durchgeschleifte Signale werden aber weiterhin ausgegeben. Das bedeutet:
  - Die Kaskadierausgänge 27 und 26 geben die Antennensignale aus.
  - Wenn Sie die Booster-Speisung eingeschaltet hatten (siehe Seite 30), bleibt diese auch dann eingeschaltet, wenn Sie den Empfänger ausschalten.
  - Das Signal eines externen Word-Clock-Generators wird an den Word-Clock-Durchschleifausgang (9) durchgeschleift.



### Kopfhörer anschließen und einstellen

### VORSICHT! Gefahr von Gehörschäden!





Hohe Lautstärke, die über längere Zeit auf Ihre Ohren einwirkt, kann zu dauerhaften Hörschäden führen.

Stellen Sie für den angeschlossenen Kopfhörer die minimale Lautstärke ein, bevor Sie den Kopfhörer aufsetzen.

Der Empfänger EM 3731 hat eine Kopfhörerbuchse ②. Die beiden Empfänger des EM 3732 bzw. EM 3732 Command verfügen über eine gemeinsame Kopfhörerbuchse ②. Über diese gemeinsame Kopfhörerbuchse ② können Sie entweder das Audio-Signal eines Empfängers oder wahlweise die beiden Audio-Signale beider Empfänger gleichzeitig abhören.









Um das Audio-Signal von einem der beiden Empfänger in einem Doppelempfänger zu hören:

Drücken Sie die Taste Kopfhörer (10) des Empfängers, dessen Audio-Signal Sie hören möchten.

Um beide Audio-Signale eines Doppelempfängers gleichzeitig zu hören:

- Drücken Sie an beiden Empfängern gleichzeitig die Tasten Kopfhörer ①. Die Audio-Signale des linken Empfängers werden auf dem linken Kopfhörer-Kanal und die des rechten Empfängers auf dem rechten Kopfhörer-Kanal ausgegeben.
- Regeln Sie dann die Laustärke langsam hoch.

Um den Kopfhörerausgang auszuschalten:

Drücken Sie die Taste Kopfhörer 10 des Empfängers, dessen Audio-Signal Sie ausschalten möchten.

### Tastensperre ausschalten

Wenn Sie Empfänger mit einem Computer und der Software "Wireless Systems Manager" fernsteuern, dann können die Tasten dieser Empfänger durch die Software "Wireless Systems Manager" gesperrt werden. Um diese Tastensperre an den Empfängern aufzuheben:



▶ Halten Sie die Taste esc ⑥ so lange gedrückt, bis die Fortschrittsanzeige vollständig gefüllt ist und die Statusanzeige erscheint.
Die Tastensperre ist aufgehoben und Sie können alle Einstellungen manuell vornehmen.

### Sender mit den Frequenzen der Empfänger synchronisieren

Der Empfänger kann per Infrarot-Schnittstelle Frequenz und Name auf geeignete Sender (z. B. SK 5212, SKM 5200 oder SKP 3000) übertragen.

### **Hinweis:**


Der Sender muss denselben Frequenzbereich ("A" bis "I", vgl. Seite 5) und dasselbe Kompandersystem (HDP, vgl. Seite 38) verwenden wie der Empfänger!


- ➤ Stellen Sie am Empfänger die gewünschte Frequenz ein (siehe "Empfangsfrequenz einstellen" auf Seite 28, "Kanalbank und Kanal auswählen" auf Seite 28) und den gewünschten Namen (siehe "Namen ändern" auf Seite 29).
- ▶ Drücken Sie die Taste sync ⑨. An der Infrarot-Schnittstelle (sync) ⑪ blinken blaue LEDs und die Hinterleuchtung der Taste sync ⑨ blinkt rot. Der Empfänger ist bereit zur Synchronisation.
- ▶ Halten Sie die Infrarot-Schnittstelle des Senders in einem Abstand von max. 5 cm vor die Infrarot-Schnittstelle (sync) 11.

  Die Übertragung beginnt automatisch. Während der Übertragung blinken die LEDs an der Infrarot-Schnittstelle (sync) 11 blau und die Hinterleuchtung der Taste sync 9 grün.
  - Wenn die Synchronisation erfolgreich abgeschlossen wurde, stoppt das blaue Blinken der LEDs an der Infrarot-Schnittstelle (sync) 11 und die Taste sync 9 ist grün hinterleuchtet. Die am Empfänger eingestellte Frequenz und der Name wurden am Sender ebenfalls eingestellt. Die Übertragungsstrecke ist nun betriebsbereit.
  - Wenn Fehler bei der Synchronisation aufgetreten sind (z. B. Sender zu weit entfernt), stoppt das blaue Blinken der LEDs an der Infrarot-Schnittstelle (sync) 1 und die Taste sync 9 ist rot hinterleuchtet.

### Hinweis zum Handsender SKM 5200

Die Infrarot-Schnittstelle des Handsenders SKM 5200 befindet sich am linken Rand des Displays. Halten Sie diesen präzise vor die Infrarot-Schnittstelle (sync) (1) des Empfängers.







# Das Bedienmenü

# Übersicht über die Menüpunkte

Menü- ebene	Anzeige	Funktion des Menüpunkts
	Tune	Empfangsfrequenz des Empfängers einstellen (wird automatisch auf Kanal "01" der Kanalbank "U" (User Bank) gespeichert
Oberste Menüebene	Bank.Ch	Kanalbank und innerhalb der Kanalbank den Kanal wechseln
ieb	Name	Namen ändern
eni	Squelch	Rauschsperren-Schwelle einstellen
Σ	Booster	Booster-Speisung ein-/ausschalten
rste	AF out	Pegel des Audio-Ausgangs einstellen
pel	Clock	Taktrate des digitalen Audio-Ausgangs einstellen
0	Command	(Nur beim Doppelempfänger EM 3732 Command) Audio- und Command-Ausgänge des Empfängers konfigurieren
	More	in die erweiterte Menüebene wechseln
	Scan	Kanalbänke auf freie Frequenzen prüfen
	Display	Statusanzeige ändern
Erweiterte Menüebene	IP-Addr	IP-Adresse des Empfängers für Netzwerkbetrieb einstellen
wei nü(	MAC	MAC-Adresse zur Erkennung im Netzwerk anzeigen
Er Me	Standby	Empfänger in den Stand-by-Modus schalten
	Reset	Alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen

### So arbeiten Sie mit dem Bedienmenü

In diesem Abschnitt wird am Beispiel des Menüpunkts "Tune" beschrieben, wie Sie im Bedienmenü Einstellungen vornehmen.



Nachdem Sie den Empfänger eingeschaltet haben, erscheint im Display die Statusanzeige.

### Ins Bedienmenü wechseln



Drücken Sie den Jog-Dial 7. Die Statusanzeige wird durch das Bedienmenü ersetzt. Der Menüpunkt "Tune" wird zusammen mit seiner aktuellen Einstellung angezeigt. Die Position des Menüpunkts im Bedienmenü wird durch eine Grafik am oberen Displayrand illustriert (der Menüpunkt "Tune" ist ganz links im Bedienmenü).

### Einen Menüpunkt auswählen



▶ Drehen Sie den Jog-Dial ⑦ so lange, bis das Piktogramm des gewünschten Menüpunkts in der Mitte des Displays steht.



Drücken Sie den Jog-Dial 7, um in den Eingabebereich dieses Menüpunkts zu wechseln.
 Das Piktogramm des Menüpunkts wird angezeigt und die aktuelle Einstellung blinkt. Außerdem blinkt die Hinterleuchtung der Taste save 8 grün.

### Eine Einstellung ändern



- Drehen Sie den Jog-Dial 7 so lange, bis die gewünschte Einstellung erscheint.
- Drücken Sie den Jog-Dial 7, um den Wert zu bestätigen. Ggf. blinkt anschließend der nächste Wert, den Sie durch Drehen des Jog-Dial 7 ändern und durch Drücken bestätigen können.

### Eine Einstellung speichern




- ▶ Drücken Sie die Taste save ⑧, um die Einstellung dauerhaft zu spei-
  - Als Bestätigung erscheint eine Animation. Danach wird der zuletzt bearbeitete Menüpunkt angezeigt.


### Das Bedienmenü verlassen/Eingabe abbrechen


Sie können das Bedienmenü jederzeit verlassen bzw. eine Eingabe abbrechen.


▶ Drücken Sie die Taste esc ⑥. Eine Animation erscheint. Anschließend wird die nächsthöhere Ebene des Bedienmenüs angezeigt. Um zurück zur Statusanzeige zu wechseln, müssen Sie ggf. die Taste esc ⑥ mehrmals nacheinander drücken.




### Das Bedienmenü der Empfänger







Nachdem Sie die Taste save 8 gedrückt haben, wechselt die Anzeige automatisch in das Menü "B.Ch" (siehe Seite 24) – und zwar zu der Kanalbank, die Sie gewählt haben.



### Einstellhinweise zum Bedienmenü


Die nachfolgenden Einstellhinweise gelten für die Bedienmenüs aller Empfänger der Gerätefamilie.

### Empfangsfrequenz einstellen

Tune

Mit dem Menüpunkt "Tune" können Sie:

- den Empfänger auf eine beliebige Empfangsfrequenz innerhalb des Frequenzbereichs des Empfängers einstellen. Sie können die Frequenz in 5-kHz-Schritten über eine Bandbreite von maximal 90 MHz ändern. Wenn Sie stattdessen eine Empfangsfrequenz aus den beiliegenden Frequenztabellen wählen wollen, siehe "Kanalbank und Kanal auswählen" auf Seite 28
- die Empfangsfrequenzen der 60 Kanäle der Kanalbank "U" ändern und speichern (siehe Seite 29)
- Wechseln Sie in den Eingabebereich des Menüpunkts "Tune". Die ersten drei Ziffern der aktuellen Empfangsfrequenz blinken.



03.03 BANK AF COM

B.Ch


U.01

- Ändern Sie die ersten drei Ziffern der Empfangsfrequenz, indem Sie den Jog-Dial (7) drehen.
- Bestätigen Sie die ersten drei Ziffern der Empfangsfrequenz, indem Sie den Jog-Dial (7) drücken. Die letzten drei Ziffern der Empfangsfrequenz beginnen zu blinken.
- Ändern Sie die letzten drei Ziffern der Empfangsfrequenz, indem Sie den Jog-Dial (7) drehen.
- Nachdem Sie alle sechs Ziffern der Empfangsfrequenz gewählt haben, drücken Sie die Taste save (8). Die Empfangsfrequenz wird eingestellt und automatisch auf Kanal "01" der Kanalbank "U" gespeichert. Die früher auf diesem Kanal gespeicherte Frequenz wird dabei überschrieben. Die Anzeige wechselt zum Auswahlbereich des Bedienmenüs.


### Kanalbank und Kanal auswählen

B.Ch

Mit dem Menüpunkt "B.Ch" wählen Sie eine Kanalbank und einen Kanal aus den beiliegenden Frequenztabellen aus.



Wechseln Sie in den Eingabebereich des Menüpunkts "B.Ch". Die Nummer der Kanalbank blinkt.



- Wählen Sie die gewünschte Kanalbank, indem Sie den Jog-Dial 7 dre-
- Bestätigen Sie die Kanalbank, indem Sie den Jog-Dial 7 drücken. Die Nummer des Kanals beginnt zu blinken.
- Wählen Sie den gewünschten Kanal, indem Sie den Jog-Dial 7 drehen.

### Freq. occupied B.Ch 790.800 мнz

### **Hinweis:**

Wurde beim letzten Scan auf einem Kanal eine Störfrequenz gefunden, kennzeichnet der Empfänger dies durch ein Warnsymbol und es erscheint "Freg. occupied".

Nachdem Sie die Kanalbank und den Kanal gewählt haben, drücken Sie die Taste save (8).

Die gewählte Kanalbank und der Kanal werden eingestellt. Die Anzeige wechselt zum Auswahlbereich des Bedienmenüs.

### Empfangsfrequenzen der Kanalbank "U" ändern und speichern

Tune

Jeder Empfänger hat sieben Kanalbänke. Die Kanalbänke "1" bis "6" haben jeweils werkseitig voreingestellte Empfangsfrequenzen (siehe beiliegende Frequenztabellen). Die Kanalbank "U" (User Bank) hat 60 freie Speicherplätze, auf denen Sie mit dem Menüpunkt "Tune" je eine Empfangsfrequenz frei wählen und abspeichern können.



▶ Wechseln Sie in den Eingabebereich des Menüpunkts "B.Ch" und wählen Sie die Kanalbank "U" sowie einen der Kanäle "01" bis "60", dessen Frequenz Sie ändern und speichern möchten (siehe "Kanalbank und Kanal auswählen" auf Seite 28).

### **Hinweis:**

Die Empfangsfrequenzen der Kanäle in den Kanalbänken "1" bis "6" können Sie nicht ändern. Wenn Sie eine der Kanalbänke "1" bis "6" eingestellt hatten und den Menüpunkt "Tune" anwählen, wechselt der Empfänger automatisch zu Kanal "01" der Kanalbank "U".



Wechseln Sie in den Eingabebereich des Menüpunkts "Tune" und wählen Sie die Empfangsfrequenz, die Sie speichern möchten (siehe "Empfangsfrequenz einstellen" auf Seite 28).

Die gewählte Empfangsfrequenz wird eingestellt und automatisch auf dem gewählten Kanal der Kanalbank "U" gespeichert. Die früher auf diesem Kanal gespeicherte Frequenz wird dabei überschrieben. Die Anzeige wechselt zum Auswahlbereich des Bedienmenüs.


### Namen ändern


Name


Im Menüpunkt "Name" können Sie einen frei wählbaren Namen für den Empfänger eingeben. Der Name kann in der Statusanzeige angezeigt werden. Er kann bis zu sechs Zeichen lang sein und setzt sich zusammen aus:

- Buchstaben mit der Ausnahme von Umlauten
- Ziffern von 0 bis 9
- Sonderzeichen und Leerzeichen
- Wechseln Sie in den Eingabebereich des Menüpunkts "Name". Das erste Zeichen des Namens blinkt.










Nachdem Sie sechs Zeichen des Namens gewählt haben, drücken die Taste save (8).

Der Name wird gespeichert. Die Anzeige wechselt zum Auswahlbereich des Bedienmenüs.

Damit dieser Name in der Statusanzeige angezeigt wird, müssen Sie ggf. den Anzeigemodus ändern (siehe "Statusanzeige ändern" auf Seite 36).



### Rauschsperren-Schwelle einstellen

### Squelch

Beide Empfänger sind mit einer Rauschsperre ausgestattet, deren Schwelle Sie im Menüpunkt "Squelch" einstellen können. Die Sperre unterbindet Rauschen bei ausgeschaltetem Sender bzw. wenn am Empfänger keine ausreichende Feldstärke zur Verfügung steht.

Sie können die Rauschsperren-Schwelle in  $\mu V$  einstellen. Ein niedrigerer Wert senkt die Rauschsperren-Schwelle, ein höherer Wert erhöht sie. Stellen Sie die Rauschsperren-Schwelle so ein, dass der Empfänger bei ausgeschaltetem Sender nicht aufrauscht.


### Hinweise:

- Ein hoher Wert der Rauschsperren-Schwelle vermindert die Reichweite der Übertragungsstrecke. Stellen Sie die Rauschsperren-Schwelle deshalb stets auf den minimal notwendigen Wert ein.
- Wenn Sie den Wert "0" für die Rauschsperren-Schwelle einstellen, ist die Rauschsperre ausgeschaltet. Sofern kein Funksignal empfangen wird, rauscht der Empfänger sehr laut auf. Diese Einstellung ist ausschließlich für Prüfzwecke bestimmt.

Um die Rauschsperren-Schwelle einzustellen:

- Regeln Sie am angeschlossenen Verstärker die Lautstärke auf das Minimum ein, bevor Sie die Rauschsperren-Schwelle verändern.
- Wechseln Sie in den Eingabebereich des Menüpunkts "Squelch". Der aktuelle Wert der Rauschsperren-Schwelle blinkt.





- Drehen Sie den Jog-Dial 7, um den Schwellenwert für die Rauschsperre zu ändern. Sie können Werte zwischen 0 und 30 μV einstellen. Die Einstellung wird sofort wirksam.
- Nachdem Sie den gewünschten Schwellenwert eingestellt haben, drücken Sie die Taste save (8).

  Die Rauschsperren-Schwelle wird gespeichert. Die Anzeige wechselt zum Auswahlbereich des Bedienmenüs.

### Booster-Speisung ein-/ausschalten

### Booster


Wenn Sie Antennenverstärker (z. B. AB 3700) oder aktive Antennen (z. B. A 3700, AD 3700) angeschlossen haben, stellen Sie im Menüpunkt "Booster" die Einstellung "Booster Feed On" ein, so dass die LEDs 24 bzw. 29 leuchten:

wenn Sie keinen Antennenverstärker und keine aktiven Antennen angeschlossen haben, stellen Sie im Menüpunkt "Booster" die Einstellung "Booster Feed Off" ein, so dass die LEDs 24 bzw. 29 nicht leuchten.

### Hinweise:

- Die Booster-Speisung ist kurzschlussfest.
- Wenn Sie aktive Antennen oder Antennenverstärker anschließen, erhöht sich dadurch die Stromaufnahme des Gesamtgeräts.
- Wenn Sie die Booster-Speisung einschalten, bleibt diese auch dann eingeschaltet, wenn Sie den Empfänger ausschalten.
- Wechseln Sie in den Eingabebereich des Menüpunkts "Booster". Die aktuelle Einstellung blinkt.





- ▶ Drehen Sie den Jog-Dial ⑦, um die Einstellung auf "Booster Feed On" oder "Booster Feed Off" zu ändern.
- ▶ Drücken Sie die Taste save ⑧. Die gewählte Einstellung wird gespeichert. Wenn die Booster-Speisung eingeschaltet ist, leuchten die beiden LEDs ② und ②. Die Anzeige wechselt zum Auswahlbereich des Bedienmenüs.

### Pegel des Audio-Ausgangs einstellen

AF out

Im Menüpunkt "AF out" stellen Sie den Ausgangspegel der Audio-Ausgänge (AF out und Command) ein.

Beim Doppelempfänger EM 3732 Command entspricht der Audiopegel des Command-Ausgangs 1 ② dem Audiopegel des Audio-Ausgangs 1 ②. Und der Audiopegel des Command-Ausgangs 2 ② entspricht dem Audiopegel des Audio-Ausgangs 2 ②.

Für die grobe Voreinstellung können Sie von folgenden Richtwerten ausgehen:


Line-Pegel: +5 bis +18 dB
 Mikrofon-Pegel: -10 bis +4 dB

### **Hinweis:**

Den besten Signal-Rausch-Abstand erzielen Sie, wenn Sie +18 oder +4 dB einstellen.



Wechseln Sie in den Eingabebereich des Menüpunkts "AF out". Die aktuelle Einstellung blinkt.




- Drehen Sie den Jog-Dial 7, um den Pegel anzupassen. Der Pegel ändert sich. Die Anzeige illustriert den gewählten Pegel.
- Drücken Sie die Taste save 8. Die Eingabe wird gespeichert, die Anzeige wechselt zum Auswahlbereich des Bedienmenüs.


### Abtastrate der Digitalisierung einstellen

Clock

Im Menüpunkt "Clock" stellen Sie die Abtastrate ein, mit der das analoge Signal digitalisiert und am Digitalausgang (XLR-3-Buchse) ① ausgegeben wird. Sie können zwischen den Abtastraten "44.1 kHz", "48 kHz", "88.2 kHz", "96 kHz" und "Ext." wählen. "Ext." bedeutet: Der Empfänger übernimmt eine dieser Abtastraten von einem externen Word-Clock-Generator. Diesen müssen Sie zuvor an die BNC-Buchse ® anschließen (siehe "Externen Word-Clock-Generator anschließen" auf Seite 18) und einschalten.



Wechseln Sie in den Eingabebereich des Menüpunkts "Clock". Die aktuelle Abtastrate blinkt.



- Wählen Sie mit dem Jog-Dial 7 die gewünschte Abtastrate.
- Drücken Sie die Taste save (8).
  Die Eingabe wird gespeichert, die Anzeige wechselt zum Auswahlbereich des Bedienmenüs.

### **Hinweis:**

Wenn Sie "Ext." eingestellt haben, obwohl am Word-Clock-Eingang (8) kein externes Word-Clock-Signal anliegt (z. B. weil der externe Word-Clock-Generator nicht angeschlossen oder ausgeschaltet ist), dann blinkt die Anzeige für Word-Clock-Synchronisation (12) und die zuletzt eingestellte Abtastrate bleibt aktiv.

### Audio-Ausgänge des EM 3732 Command konfigurieren


### Command

Der Doppelempfänger EM 3732 Command hat pro Empfänger zwei Audio-Ausgänge:


- 1. die Audio-Ausgänge AF out 1 23 und AF out 2 21,
- 2. die Command-Ausgänge Command 1 2 und Command 2 20.

Diese Audio-Ausgänge können mit einer Taste am Sender ein- und ausgeschaltet werden. Dazu muss der Sender ebenfalls mit der Command-Funktion ausgestattet sein (für den Sender SKM 5200 ist ein separates Batteriefach mit Command-Taste erhältlich).


Mit dem Menüpunkt "Command" legen Sie fest, wie die Audio- und Command-Ausgänge geschaltet werden, wenn am Sender die Command-Taste gedrückt wird. Sie haben vier verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten:



Der jeweils aktive Ausgang leuchtet in der Command-Anzeige hell, stummgeschaltete Ausgänge werden nicht angezeigt (siehe "Statusanzeige der Audio-Ausgänge AF und COM" auf Seite 11).







Wählen Sie eine der vier Konfigurationen, indem Sie den Jog-Dial 7 drehen.

#### **Hinweis:**

Wenn Sie die Command-Funktion nicht nutzen möchten, dann wählen Sie die Konfiguration "4".

Drücken Sie die Taste save 8. Die Konfiguration wird gespeichert. Die Anzeige wechselt zum Auswahlbereich des Bedienmenüs.

#### In die erweiterte Menüebene wechseln

More

Mit dem Menüpunkt "More" gelangen Sie in die erweiterte Menüebene, in der Sie die Menüpunkte "Scan", "Display", "IP-Addr", "MAC", "Standby" und "Reset" finden.

#### Kanalbänke auf störungsfreie Kanäle prüfen

Scan

Mit der Scan-Funktion können Sie alle Kanalbänke auf störungsfreie Kanäle prüfen.



- Wechseln Sie in den Eingabebereich des Menüpunkts "Scan". Die nebenstehende Auswahl erscheint.
  - "Channel list"
     zeigt für jede Kanalbank die Anzahl störungsfreier Kanäle, die im letzen Scan ermittelt wurden.
  - "Scan new"
     ermittelt erneut für jede Kanalbank die Anzahl störungsfreier Kanäle.



"Scan reset"
gibt Kanäle, die im letzten Scan gestört oder belegt waren und daher
mit einem Warnsymbol und "Freq. occupied" gekennzeichnet wurden, wieder frei.

#### Anzahl freier Kanäle anzeigen

**Channel list** 

Mit dem Menüpunkt "Channel list" können Sie das Ergebnis des letzten Scans anzeigen. Anschließend wählen Sie die optimale Kanalbank und einen Kanal.



▶ Drehen Sie den Jog-Dial ⑦, bis das Dreieck vor dem Menüpunkt "Channel list" steht.



- Drücken Sie den Jog-Dial 7. Eine Tabelle zeigt, wie viele Kanäle in jeder der sieben Kanalbänke jeweils frei sind.
- ▶ Drehen Sie den Jog-Dial ⑦, um eine Kanalbank mit ausreichend freien Kanälen zu wählen.
- Drücken Sie die Taste save (8). Die gewählte Kanalbank wird automatisch im Menüpunkt "B.Ch" aufgerufen.
- Wählen Sie einen Empfangskanal aus dieser Kanalbank (siehe "Kanalbank und Kanal auswählen" auf Seite 28).



### Hinweis:

Kanäle, die gestört oder belegt sind, sind nach einem Scan mit einem Warnsymbol und "Freq. occupied" gekennzeichnet.



(8)

### Überprüfung auf störungsfreie Kanäle starten

Scan new

Mit dem Menüpunkt "Scan new" starten Sie in allen Kanalbänken eine Suche nach störungsfreien Kanälen. Die Ergebnisse des letzten Scans werden dabei überschrieben.

- Schalten Sie alle Sender Ihrer Anlage aus, bevor Sie mit dem Scan beginnen. Die Kanäle, die eingeschaltete Sender Ihrer Anlage nutzen, werden sonst nicht als frei angezeigt.
- ▶ Drehen Sie den Jog-Dial ⑦, bis das Dreieck vor dem Menüpunkt "Scan new" steht.
- ▶ Drücken Sie den Jog-Dial ⑦, um die Überprüfung zu starten. Der Empfänger prüft nacheinander die Kanäle aller Kanalbänke. Das kann einige Minuten dauern. Sobald die Suche abgeschlossen ist, wird die Anzahl der freien Kanäle jeder Kanalbank in einer Tabelle angezeigt und die Hinterleuchtung der Taste save ⑧ blinkt.

#### **Hinweis:**


Sie können den Scan jederzeit abbrechen, indem Sie die Taste esc (6) drücken. Daraufhin wechselt die Anzeige in den Eingabebereich des Menüpunkts "Scan" und das Ergebnis des letzten Scans wird wiederhergestellt.

- ▶ Drehen Sie den Jog-Dial ⑦, um eine Kanalbank mit ausreichend freien Kanälen zu wählen.
- Drücken Sie die Taste save (8). Die gewählte Kanalbank wird automatisch im Menüpunkt "B.Ch" aufgerufen.
- Wählen Sie einen Empfangskanal aus dieser Kanalbank (siehe "Kanalbank und Kanal auswählen" auf Seite 28).

#### **Hinweis:**

Kanäle, die gestört oder belegt sind, sind nach einem Scan mit einem Warnsymbol und "Freq. occupied" gekennzeichnet.







### Gestörte Kanäle freigeben

#### Scan reset

Kanäle, die gestört oder belegt sind, sind nach einem Scan mit einem Warnsymbol und "Freq. occupied" gekennzeichnet. Mit dem Menüpunkt "Scan reset" entfernen Sie diese Markierungen. Die Ergebnisse des letzten Scans werden dabei gelöscht.




▶ Drehen Sie den Jog-Dial ⑦, bis das Dreieck vor dem Menüpunkt "Scan reset" steht.



Drücken Sie den Jog-Dial 7. Die Anzahl der freien Kanäle in den Kanalbänken wird auf das Maximum zurückgesetzt.







#### Der Multikanalbetrieb

Die Empfänger sind geeignet, zusammen mit Sendern der 3000er- und 5000er-Serie Übertragungsstrecken für Multikanalanlagen aufzubauen.

### **VORSICHT!** Gefahr von Empfangsstörungen!



Wenn innerhalb des Frequenzbereichs des Empfängers Sender auf Kanälen verschiedener Kanalbänke senden, können Interferenzen und Intermodulationen den Empfang stören. Ausschließlich die voreingestellten Frequenzen auf den Kanälen innerhalb einer der Kanalbänke "1" bis "6" sind untereinander frei von Interferenzen und Intermodulationen.

Stellen Sie daher alle Sender einer Multikanalanlage auf verschiedene Kanäle aus derselben Kanalbank ein.

Wir empfehlen außerdem, vor Inbetriebnahme der Übertragungsstrecken einen Scan durchzuführen, um eine Kanalbank mit ausreichend freien Kanälen zu finden:

- Schalten Sie alle Sender aus.
- ▶ Durchsuchen Sie mit einem Empfänger alle Kanalbänke nach freien Kanälen (siehe "Kanalbänke auf störungsfreie Kanäle prüfen" auf Seite 33).
- ▶ Wählen Sie eine Kanalbank mit einer ausreichenden Anzahl freier Kanäle aus (siehe "Kanalbank und Kanal auswählen" auf Seite 28).
- Stellen Sie alle Sender-Empfänger-Paare Ihrer Multikanal-Übertragungsanlage auf jeweils einen freien Kanal dieser Kanalbank ein.


### Statusanzeige ändern

**Display** Im Menüpunkt "Display" wählen Sie die Statusanzeige:

	Wählbare Statusanzeige	Anzeige im Display
1.	"Name" Anzeige des frei wählbaren Namens	790.800 MAME
2.	"Bank/Channel" Anzeige von Kanalbank und Kanalnum- mer	790.800 ½ (1998) 03.03 ch
3.	"Name/Command" Anzeige des frei wählbaren Namens und der Command-Anzeige (nur bei Empfän- ger EM 3732 Command)	790.800 MAME AF COM
4.	"Bank/Channel/Command" Anzeige von Kanalbank und Kanalnummer und der Command-Anzeige (nur bei Empfänger EM 3732 Command)	790.800 ½ <b>1323</b> 100 03.03 BANK AF COM



Wechseln Sie in den Eingabebereich des Menüpunkts "Display". Die aktuelle Statusanzeige blinkt.




- Drehen Sie den Jog-Dial 7, um eine der vier Statusanzeigen zu wählen.
- Drücken Sie die Taste save 8. Die gewählte Statusanzeige wird übernommen. Die Anzeige wechselt zum Auswahlbereich des Bedienmenüs.

#### Netzwerk-Adresse (IP) ändern


IP-Addr

Im Menüpunkt "IP-Addr" können Sie die dem Empfänger zugewiesene IP-Adresse anzeigen und ändern. Die IP-Adresse besteht aus 4 Bytes. Jedes Byte besteht aus bis zu drei Ziffern (Zahlen von 0 bis 255). Werkseitig ist die dynamische Adressierung ("Auto") eingestellt.

Um eine IP-Adresse manuell zuzuweisen:



Wechseln Sie in den Eingabebereich des Menüpunkts "IP-Addr". Das erste Byte blinkt.



- ▶ Drehen Sie den Jog-Dial ⑦ nach links oder rechts, um einen Wert zwischen 0 und 255 zu wählen.
- Drücken Sie den Jog-Dial 7, um das erste Byte zu bestätigen und zum nächsten Byte zu wechseln.
- Wiederholen Sie die letzen beiden Schritte, um alle vier Bytes einzugeben.
- Nachdem Sie die IP-Adresse vollständig gewählt haben, drücken Sie die Taste save (8).
- Schalten Sie den Empfänger aus und wieder ein (siehe Seite 19). Die geänderte IP-Adresse wird übernommen.

Um eine IP-Adresse automatisch zu beziehen (dynamische Adressierung):

- Wechseln Sie in den Eingabebereich des Menüpunkts "IP-Addr". Das erste Byte blinkt.
- Drücken Sie den Jog-Dial 7 mehrmals, bis das Dreieck vor dem Punkt "Auto" erscheint.
- ▶ Drücken Sie die Taste save (8).
- Schalten Sie den Empfänger aus und wieder ein (siehe Seite 19). Die dynamische Adressierung wird übernommen.

### Netzwerk-Adresse (MAC) anzeigen

MAC

Im Menüpunkt "MAC" wird die Media Access Control-Adresse der Ethernet-Schnittstelle angezeigt. Die MAC-Adresse ist in jedem Empfänger fest gespeichert und kann nicht geändert werden.



Wechseln Sie in den Eingabebereich des Menüpunkts "MAC".
 Die 12-stellige MAC-Adresse wird angezeigt.


### In den Stand-by-Modus wechseln

### **Standby**

Sie können einen Empfänger in den Stand-by-Modus versetzen und damit stummschalten, wie folgt:



Wechseln Sie in den Eingabebereich des Menüpunkts "Standby". Das Piktogramm und die grüne Hinterleuchtung der Taste save ® blinken.



 Drücken Sie die Taste save 8.
 Die Taste esc 6 ist rot hinterleuchtet. Der Empfänger wird in den Stand-by-Modus geschaltet. Das Display wird ausgeschaltet.

#### Hinweis:

Der Stand-by-Modus bleibt erhalten, auch wenn Sie den Empfänger aus- und wieder einschalten.

Um den Stand-by-Modus zu beenden:

Drücken Sie den Jog-Dial 7 oder die Taste esc 6. Das Display wird eingeschaltet.

#### Auf Werkseinstellungen zurücksetzen


Reset

Im Menüpunkt "Reset" können Sie alle aktuellen Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen.




- Wechseln Sie in den Eingabebereich des Menüpunkts "Reset". Die Abfrage "Reset to factory defaults?" erscheint. Die grüne Hinterleuchtung der Taste save ® blinkt.
- ► Halten Sie die Taste save ⑧ gedrückt, bis die Fortschrittsanzeige vollständig gefüllt ist.

Alle Einstellungen werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die Anzeige wechselt zum Auswahlbereich des Bedienmenüs.



### Das sollten Sie auch wissen

### Rauschunterdrückung durch HiDyn plus™ (HDP)



Sender Empfänger

Diese Gerätefamilie ist mit dem Sennheiser-Rauschunterdrückungssystem HDP ausgerüstet. HDP reduziert Störungen aus dem Funkfeld. Es erhöht den Rauschspannungsabstand bei der drahtlosen Tonübertragung auf mehr als 110 dB. HDP ist ein Breitband-Kompanderverfahren, das die Audio-Pegel auf der Senderseite im Verhältnis 2:1 (auf dB bezogen) komprimiert und auf der Empfängerseite exakt spiegelbildlich wieder expandiert

HDP wurde für den Einsatz in der hochwertigen drahtlosen Bühnen- und Studiotechnik entwickelt und für Sennheiser patentiert.

Alle Empfänger der Gerätefamilie verfügen über einen digitalen Audio-Ausgang nach AES3-Standard für digitale Mischpulte. Das Audio-Signal wird im Empfänger so früh wie möglich digitalisiert, so dass auch die Rauschunterdrückung (Kompander) digital realisiert wird.

### **Hinweis:**

Nur Sender und Empfänger, die beide mit HDP ausgestattet sind, arbeiten einwandfrei zusammen. Ist das nicht der Fall, ist die Dynamik drastisch verringert, die Übertragung klingt dumpf und flach. HDP ist an den Geräten nicht abschaltbar.

### Rauschsperren (Squelch)

Abhängig von der Stärke des empfangenen Funksignals wird der Audio-Ausgang des Empfängers geöffnet oder stummgeschaltet. Die Schaltschwelle lässt sich im Bedienmenü des Empfängers im Menüpunkt "Squelch" verändern (Werte von 0 bis 30 µV).


### **Diversity-Empfang**

Die Empfänger arbeiten nach dem "True-Diversity-Verfahren":

Eine Empfangsantenne nimmt nicht nur die auf direktem Weg ankommenden elektromagnetischen Wellen auf, sondern auch deren Reflexionen, die im Raum durch Wände, Fenster, Decken und Einbauten erzeugt werden. Bei Überlagerung dieser Wellen treten Auslöschungen auf, die man auch als "Feldstärkelöcher" bezeichnet. Eine andere Position für die Empfangsantenne kann Abhilfe schaffen. Bei beweglichen Sendern (üblich) tritt dann jedoch das Feldstärkeloch an einer anderen Senderposition auf. Nur durch das True-Diversity-Verfahren lassen sich Feldstärkelöcher nahezu vollständig vermeiden.

Beim True-Diversity-Verfahren gibt es statt nur einer Antenne zwei Antennen und zwei Empfängerzweige. Die Antennen stehen räumlich getrennt. Durch eine Vergleichsschaltung wird stets der Empfängerzweig mit dem stärkeren Funksignal auf den gemeinsamen NF-Ausgang geschaltet. Das Risiko, "Feldstärkelöcher" an beiden Antennen zeitgleich zu erhalten, wird damit minimiert.

Die Anzeige des jeweils durchgeschalteten Empfängerzweigs (A oder B) erfolgt im Display des Empfängers (siehe "Diversity-Anzeige" auf Seite 9).



# Probleme lösen, die während des Betriebs auftreten können

Problem Mögliche Ursache		Mögliche Abhilfe	
keine Betriebsanzeige kein Netzanschluss		Prüfen Sie die Anschlüsse des Netzkabels.	
kein Funksignal	Sender und Empfänger sind nicht auf demselben Kanal.	Stellen Sie am Sender und Empfänger den- selben Kanal ein (siehe "Kanalbank und Kanal auswählen" auf Seite 28 und "Sender mit den Frequenzen der Empfänger syn- chronisieren" auf Seite 21).	
	Reichweite der Funkstrecke ist überschritten.	<ul> <li>Verringern Sie den Abstand zwischen Sender und Empfänger.</li> <li>Prüfen Sie die Einstellung der Rausch- sperren-Schwelle (siehe Seite 30).</li> </ul>	
	Der Sender befindet sich nicht im Bereich der Infrarot-Schnittstelle.	Halten Sie den Sender in einem Abstand von ca. 5 cm vor die Infrarot-Schnittstelle (siehe Seite 21).	
Frequenz kann nicht auf den Sender über- tragen werden	Die Infrarot-Schnittstelle des Empfängers ist noch nicht bereit, die Frequenzen zu übertragen; der Empfänger befindet sich im Scan-Modus.	Drücken Sie die Taste esc ⑥, um den Scan zu beenden.	
	Der Sender ist aus einem anderen Frequenzbereich.	Nehmen Sie einen Sender, der zu dem Frequenzbereich des Empfängers passt.	
Tonsignal verrauscht	Aussteuerung des Senders ist zu niedrig.	Steuern Sie den Sender korrekt aus.	
Tonsignal verrauscrit	Aussteuerung des Empfängers ist zu niedrig.	Siehe "Pegel des Audio-Ausgangs einstellen" auf Seite 31.	
Tonsignal verzerrt	Aussteuerung des Senders ist zu hoch. Aussteuerung des Empfängers ist zu	Steuern Sie den Sender korrekt aus. Siehe "Pegel des Audio-Ausgangs einstel-	
hoch.  das Display schaltet sich nicht mit ein Stand-by-Modus.		len" auf Seite 31.  Drücken Sie den Jog-Dial ⑦ (siehe "In den Stand-by-Modus wechseln" auf Seite 37).	
"MUTE" wird ständig angezeigt	Einer der beiden Empfänger wird nicht genutzt oder der Sender ist ausgeschal- tet oder außer Reichweite.	Wechseln Sie in den Modus Stand-by (siehe Seite 37).	

Rufen Sie Ihren Sennheiser-Partner an, wenn mit Ihrer Anlage Probleme auftreten, die nicht in der Tabelle stehen, oder sich die Probleme nicht mit den in der Tabelle aufgeführten Lösungsvorschlägen beheben lassen.

### **Technische Daten**

#### Hochfrequenzeigenschaften

Modulationsart Breitband-FM

Frequenzbereiche 470–560 MHz 518–608 MHz 548–638 MHz

614-704 MHz 678-768 MHz 708-798 MHz 776-866 MHz 814-904 MHz 870-960 MHz

Empfangsfrequenzen

(je Empfänger RX 1 bzw. RX 2)

6 Kanalbänke mit jeweils bis zu 60 voreingestellten Kanälen, 1 Kanalbank mit bis zu 60 frei durchstimmbaren Kanälen (abstimmbar in 5-kHz-Schritten)

Schaltbandbreite 90 MHz

Frequenzstabilität ≤ ±2,5 ppm

Empfängerprinzip True-Diversity

Empfindlichkeit typ. 1,5 µV für 52 dB(A)eff S/N (mit HDP, Spitzenhub) typ. 15 µV für 115 dB(A)eff S/N

Nachbarkanalselektion/Abstand typ. 75 dB/±400 kHz

typ. 80 dB/±800 kHz

Intermodulationsdämpfung ≥ 80 dB

Blocking ≥ 80 dB

Rauschsperre (Squelch) 13 Stufen (0 ... 30 μV)

Antenneneingänge 2 BNC-Buchsen (50  $\Omega$ )

Kaskadierausgänge 2 BNC-Buchsen (50  $\Omega$ )

Verstärkung: 0 dB ±0,5 dB (bezogen auf Antenneneingänge)

Bandbreite typ. 180 MHz

Niederfrequenzeigenschaften

Kompandersystem Sennheiser HiDyn *plus*™ auf DSP emuliert

Latenz ≤ 1,9 ms

Nennhub/Spitzenhub ±40 kHz/±56 kHz

Signal/Rauschabstand

(1 mV, Spitzenhub)  $\geq$  118 dB(A) bei +18 dB<sub>u</sub>/+4 dB<sub>u</sub> (AF out)

Klirrfaktor (bei Nennhub, 1 kHz) ≤ 0,3 %

NF-Ausgangsspannung

(bei Spitzenhub, 1 kHz<sub>NF</sub>) +18 dBu bis –10 dBu einstellbar in 1-dB-Schritten (trafosymmetrisch)

NF-Ausgangsbuchsen 1 XLR-3-Buchse pro Empfänger, 2 pro Empfänger EM 3732 Command

Kopfhörerausgang 2 x 100 mW an 32  $\Omega$ 

Innenwiderstand 10  $\Omega$ 

kurzschlussfest

Gesa	mta	orät
uesa	IIILY	cıaı

Umgebungstemperatur -10 °C bis +55 °C

Relative Luftfeuchte max. 85 %

Spannungsversorgung 100-240 V AC, 50/60 Hz

Stromaufnahme max. 0,4 A

Leistungsaufnahme Eingeschaltet: max. 20 W (50 VA)

Empfänger ausgeschaltet, Booster-Speisung eingeschaltet: max. 9,5 W

Gerät und Booster-Speisung ausgeschaltet: max. 4 W

Gerätestecker 3-polig, Schutzklasse I, nach IEC/EN 60320-1

Abmessungen B x T x H [mm] 436 x 215 x 44 (ohne Montagewinkel)

Gewicht ca. 4080 g inkl. Montagewinkel

ca. 3600 g ohne Montagewinkel

**Booster-Speisung** 12 V DC über Antennenbuchse

je max. 200 mA, kurzschlussfest, abschaltbar

Ethernet IEEE 802.3-2002, geschirmter RJ 45-Anschluss mit optionaler

Zusatzverriegelung

Digitaler Ausgang AES3-2003, XLR-3, 44,1, 48, 88,2 oder 96 kHz SR, 24 Bit,

fremd-synchronisierbar

Word Clock Anschluss 2 BNC-Buchsen (75  $\Omega$ ), Kaskadierausgang

Akzeptierte Abtastraten 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,

Word Clock Eingangsimpedanz 75  $\Omega$ , trafosymmetrisch, AC-gekoppelt

FC

Eingangsspannungsbereich 200 mV ... 5 Vpp max. Eingangsspannung 15 V (DC + AC)

Word Clock Ausgangsimpedanz 75 Ω, trafosymmetrisch, AC-gekoppelt

Ausgangsspannung 2,5 V  $\pm$  250 mV bei 75  $\Omega$  Quellimpedanz

In Übereinstimmung mit

(€ EMV EN 301489-1/-9

Funk EN 300422-1/-2 Sicherheit EN 60065 47 CFR 15 subpart B

Zugelassen für Industry Canada RSS 210, IC: 2099A-EM 373x

# Zubehör/Ersatzteile

Für den Empfänger EM 3731 und die Doppelempfänger EM 3732 und EM 3732 Command erhalten Sie im Fachhandel folgendes Zubehör:

Art. Nr.	Zubehörteil	Art. Nr.	Zubehörteil	
502195	Antenne A 3700, aktive Breitband-	004368	Antennen-Frontmontageset GA 3030 AM	
	Rundstrahlantenne	087969	Antennendurchschleifkabel, 50 $\Omega$ , BNC,	
502197	Antenne AD 3700, aktive Breitband-		0,25 m	
	Richtantenne	087972	Kabel zum Durchschleifen des Word-Clock	
502196	Antennenverstärker AB 3700		Signals, 75 $\Omega$ , BNC, 0,25 m	
500887	zirkular polarisierte Breitbandantenne A 5000 CP	502432	AES3-Kabel GZL AES 10, 10 m, 110 $\Omega$ , doppelt geschirmt	
004645	Antenne A 1031, breitbandig, abgesetzt	002324	Koaxialkabel GZL 1019-A1, Typ RG 58,	
003658	Breitband-Richtantenne A 2003		BNC-Anschluss, 1 m	
009423	Antennenverteiler ASA 3000-EU	002325	Koaxialkabel GZL 1019-A5, Typ RG 58,	
009407	Antennenverteiler ASA 3000-US		BNC-Anschluss, 5 m	
009408 Antennenverteiler ASA 3000-UK		002326	Koaxialkabel Typ GZL 1019-A10, RG 58, BNC-Anschluss, 10 m	

# Herstellererklärungen

### Garantiebestimmungen

Wir übernehmen für das von Ihnen gekaufte Produkt eine Garantie von 24 Monaten. Ausgenommen hiervon sind dem Produkt beigefügte Zubehörartikel, Akkus und Batterien, denn diese Produkte haben wegen ihrer Beschaffenheit eine kürzere Lebensdauer, die zudem im Einzelfall konkret von ihrer Nutzungsintensität abhängt.

Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum. Zum Nachweis heben Sie bitte unbedingt den Kaufbeleg auf. Ohne diese Nachweise, die der zuständige Sennheiser-Service-Partner prüft, werden Reparaturen grundsätzlich kostenpflichtig ausgeführt.

Die Garantieleistungen bestehen nach unserer Wahl in der unentgeltlichen Beseitigung von Material- oder Herstellungsfehlern durch Reparatur, den Tausch von Teilen oder des kompletten Geräts. Von der Garantie ausgenommen sind Mängel durch unsachgemäßen Gebrauch (z. B. Bedienungsfehler, mechanische Beschädigungen, falsche Betriebsspannung), Verschleiß, aufgrund höherer Gewalt und solche Mängel, die Ihnen beim Kauf bereits bekannt sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen in das Produkt durch nicht autorisierte Personen oder Werkstätten.

Im Garantiefall senden Sie den Empfänger inklusive Zubehör und Kaufbeleg an den für Sie zuständigen Service-Partner. Zur Vermeidung von Transportschäden sollte möglichst die Original-Verpackung verwendet werden.

Ihre gesetzlichen Mängelansprüche aus dem Kaufvertrag gegen den Verkäufer werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantie kann weltweit in allen Ländern – außer in den USA – in Anspruch genommen werden, in denen das jeweils nationale Recht unseren Garantiebestimmungen nicht entgegensteht.

#### EG-Konformitätserklärung



Diese Geräte entsprechen den grundlegenden Anforderungen und den weiteren Vorgaben der Richtlinien 1999/5/EG und 2006/95/EG. Die Erklärung steht im Internet unter www.sennheiser.com zur Verfügung.

Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten!

# Contents

mportant safety instructions	. 2
Delivery includes	. 4
The EM 3731/3732 receiver family The frequency bank system	
Overview of operating controls	. 7
Overview of the display Brightness control	
ndications and displays  Reception display  Status display	. 9
Putting the receiver into operation  Fitting the device feet  Rack mounting  Connecting the antennas  Daisy chaining up to eight twin receivers  Connecting the receiver to the mains/disconnecting the receiver from the mains  Connecting the amplifier/mixing console  Connecting devices with AES3 digital input  Connecting an external word clock generator  Connecting the receivers to a PC via Ethernet	13 14 16 17 17 17
Using the receiver	19 20 20
The operating menu	22 23 24
Additional information  HiDyn plus™ (HDP) noise reduction  Squelch  Diversity reception  If a problem occurs	38 38 39 40
Specifications4	
Accessories/spare parts4	43
Manufacturer Declarations	44

### Thank you for choosing Sennheiser!

We have designed this product to give you reliable operation over many years. Over 60 years of accumulated expertise in the design and manufacture of high-quality electro-acoustic equipment have made Sennheiser a world-leading company in this field.

Please take a few moments to read these instructions carefully, as we want you to enjoy your new Sennheiser products quickly and to the fullest.

# Important safety instructions

- Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with dry cloth.
- 7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.



- 12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, when the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15. To completely disconnect this apparatus from the AC mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
- 16. WARNING: To reduce the risk of fire or electric-shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- 17. Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.
- 18. The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.

# CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN







### Hazard warnings on the rear of the receiver

The label shown on the left is attached to the rear of the device. The symbols on this label have the following meaning:

This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the device's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute risk of fire or electric shock.

This symbol is intended to alert the user to the risk of electric shock if the device is opened. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel only.

This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying this device.

#### Power source

This device should be operated only from the type of power source indicated on the type plate. If you are not sure of the type of power supply to your building, consult your dealer or local power company.

### **Overloading**

Do not overload wall outlets and extension cords as this may result in fire and electric shock.

### Replacement parts

When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or those having the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.

### Safety check

Upon completion of any service or repairs to this device, ask the service technician to perform safety checks to determine that the device is in safe operating order.

#### Danger of hearing damage due to high volumes

This is a professional receiver. Commercial use is subject to the rules and regulations of the trade association responsible. Sennheiser, as the manufacturer, is therefore obliged to expressly point out possible health risks arising from use.

This receiver is capable of producing sound pressure exceeding 85 dB(A). 85 dB(A) is the sound pressure corresponding to the maximum permissible volume which is by law (in some countries) allowed to affect your hearing for the duration of a working day. It is used as a basis according to the specifications of industrial medicine. Higher volumes or longer durations can damage your hearing. At higher volumes, the duration must be shortened in order to prevent hearing damage. The following are sure signs that you have been subjected to excessive noise for too long a time:

- You can hear ringing or whistling sounds in your ears.
- You have the impression (even for a short time only) that you can no longer hear high notes.

#### Intended use of the receiver

Intended use of the EM 3731 single receiver or the EM 3732 and EM 3732 Command twin receivers includes:

- using the device for professional purposes,
- having read these instructions, especially the chapter "Important safety instructions" on page 2,
- using the device within the operating conditions and limitations described in this instruction manual.

"Improper use" means using the receiver other than as described in these instructions, or under operating conditions which differ from those described herein.

# **Delivery includes**

Delivery of the receiver includes:

- 1 EM 3732 Command twin receiver or
   1 EM 3732 twin receiver or
   1 EM 3731 single receiver
- 3 mains cables (with EU, UK and US plug)
- 2 BNC antenna daisy chain cable (50  $\Omega$ )
- 1 BNC word clock daisy chain cable (75  $\Omega$ )
- 4 device feet
- 1 RJ 45 Ethernet cable
- 2 antennas
- 1 instruction manual
- 1 CD ROM with:
  - the "Wireless Systems Manager" (WSM) PC software
  - the instruction manual of the "Wireless Systems Manager" software

# The EM 3731/3732 receiver family

The receivers of the EM 3731/3732 receiver family ensure highest reception reliability and offer unmatched ease of use. Due to their large switching bandwidth and numerous connection options, these receivers provide maximum flexibility in daily operation.

The EM 3731/3732 receiver family is comprised of the following models:

- EM 3732 Command twin receiver
- EM 3732 twin receiver
- EM 3731 single receiver

All EM 3731/3732 receivers have the following features:

- 90 MHz switching bandwidth
- Scan function
- Frequencies tunable in steps of 5 kHz
- True diversity reception
- Integrated antenna splitter for daisy chaining up to eight receivers
- DSP-based audio expander, HiDyn plus™(HDP)
- · AES3 digital audio output
- External word clock synchronization of the digital audio output
- Audio output level can be set in increments of 1 dB
- Transformer balanced audio outputs
- Command audio output (EM 3732 Command receiver only)
- Ethernet socket for connection to a PC
- Receivers can be monitored and remote controlled using the supplied Sennheiser WSM PC software
- · Operation via jog dial
- Hot keys for storing, synchronization, headphone selection and escape function
- · Intuitive, icon-based operating menu
- · Display with high contrast and intensity
- LEDs for indicating warning states
- Infra-red synchronization of receiver settings to suitable transmitters
- Both receivers of a twin receiver can be monitored individually or simultaneously – via headphones

### The frequency bank system

The receivers with their 90 MHz switching bandwidth are available in nine UHF frequency ranges. Please note: Frequency usage is different for each country. Your Sennheiser agent will have all the necessary details on the available legal frequencies for your area.

Range A: 470 to 560 MHz Range F: 708 to 798 MHz
Range B: 518 to 608 MHz Range G: 776 to 866 MHz
Range C: 548 to 638 MHz Range H: 814 to 904 MHz
Range D: 614 to 704 MHz Range I: 870 to 960 MHz

Range E: 678 to 768 MHz

The receivers have seven frequency banks.

Channel	Frequency bank						
Chamilei	1	2	3	4	5	6	U
	Optimized for the maximum number of channels			Optimized for maximum transmission reliability			
1		The receiving frequencies are			The receiving frequencies		
2	factory-preset (see enclosed			can be freely selected			
 max. 60		frequency table) and cannot be changed.			within the switching bandwidth.		

### **CAUTION!** Risk of reception interference!



If — within the receiver's frequency range — transmitters transmit on channels from different frequency banks, reception can be subject to interference and inter-modulation. Only the factory-preset frequencies within the frequency banks "1" to "6" are interference and inter-modulation free.


> Set all transmitters of a multi-channel system to different channels within the same frequency bank.

Distribution of the receiving frequencies within the frequency banks 1 to 6:

Frequency bank	Distribution of the receiving frequencies within the frequency banks		
1			
2			
3			
4			
5			
6			

The varying accumulation of frequencies within the frequency banks allows you to use as many channels as possible in a crowded frequency band.

# Overview of operating controls



#### A Front panel

- 1 Rack mount "ears"
- 2 Headphone output, 1/4" (6.3 mm) jack socket
- (3) Headphone volume control
- 4 Display (see next page)
- (5) Warning triangle indicating error states
- 6 esc button, backlit
- 7 Jog dial
- 8 save button, backlit
- (9) sync button, backlit
- Headphone button, backlit (except EM 3731 single receiver)
- (11) Infra-red interface
- 12 Display for external word clock synchronization
- (13) U button, backlit


#### B Rear panel

- (14) 3-pin mains socket
- (15) LED for LAN data transmission
- (16) RJ 45 socket for LAN connection
- (7) XLR-3 socket (male) for digital audio output, digital balanced, AES3
- (18) BNC socket for word clock input (75  $\Omega$ )

- 19 BNC socket for word clock daisy chain output (75  $\Omega$ )
- XLR-3 socket (male) for Command output 2\*, balanced (EM 3732 Command twin receiver only)
- 2) XLR-3 socket (male) for audio output AF out 2\*, balanced (except EM 3731 single receiver)
- 22 XLR-3 socket (male) for Command output 1\*, balanced (EM 3732 Command twin receiver only)
- XLR-3 socket (male) for audio output AF out 1\*, balanced
- 24 LED for booster supply of antenna input A
- BNC socket, antenna input A (ANT A – RF in, DC OUT, 50 Ω)
- BNC socket, daisy chain output A (ANT A – RF out)
- Ø BNC socket, daisy chain output B (ANT B – RF out)
- BNC socket, antenna input B (ANT B RF in, DC OUT,  $50 \Omega$ )
- 29 LED for booster supply of antenna input B
- 30 Label with hazard warnings
- (31) Type plate
- 32 Label with frequency range for daisy chaining

<sup>\*)</sup> The audio outputs marked with the number "1" output the audio signal of the left receiver of the twin receiver (as viewed from the front); the audio outputs marked with the number "2" output the audio signal of the right receiver.

# Overview of the display



### **Reception display**

- 1 RF level display "RF" for antenna A
- 2 Diversity display (antenna A or antenna B active)
- 3 RF level display "RF" for antenna B
- 4 Audio level display "Dev"
- 6 Display of the squelch threshold

For additional information see pages 9 and 10.

### **Status display**

- 6 Frequency display
- "MHz" appears when the frequency is displayed
- 8 6-step transmitter battery status display
- Command display (status display of the audio outputs AF and COM)
   (EM 3732 Command twin receiver only)
- 10 Display for the current frequency bank and channel or the name

For additional information see pages 10 and 11.

### **Brightness control**

The display has an automatic brightness control. The brightness is dimmed after the last key stroke. With each new button press, the display lights up with full brightness.

Triggers for dimming	after	Behavior of the display
No service	60 s	Display is slightly dimmed
Squelch not reached	20 min	Display turned off


# Indications and displays

The displays provide information on the operating states of the corresponding receiver and those of the received transmitter.

### **Reception display**

The reception display is permanently displayed. If you do not press a button on the transmitter, the display will dim after 60 seconds (see page 8).

### RF level display "RF" for the antennas



The left bargraph 1 shows the strength of the received RF signal for antenna A; the right bargraph 3 shows the strength of the received RF signal for antenna B.






When the RF signal of the received transmitter is too weak on both antennas:

- the text "Mute" flashes in alternation with the status display,
- the warning triangle for indicating error states (5) lights up red,
- the receiver is automatically muted to suppress hissing noise.


#### Display of the squelch threshold




The top edge of the rastered area 5 shows the adjusted squelch threshold. The squelch threshold can be adjusted in the "Squelch" menu (see "Adjusting the squelch threshold" on page 30).

If the squelch threshold is not reached for 20 minutes, the display dims. (see page 8).

### **Diversity display**



The receivers operate on the true diversity principle (see "Diversity reception" on page 39). The diversity display 2 indicates whether diversity section A (i.e. antenna A) or diversity section B (i.e. antenna B) is active. The letter of the active diversity section appears backlit.



### Audio level display "Dev"

The audio level display "Dev" 4 shows the modulation of the received transmitter.

When the transmitter's audio input level is excessively high, the receiver's audio level display "Dev" 4 shows more than 100 %.





When the transmitter is overmodulated frequently or for an extended period of time, the text "AF Peak" appears and the warning triangle for indicating error states (5) lights up red.

### Status display



The status shows the receiving frequency, the transmitter battery status and – depending on the selection made in the "Display" menu – either the frequency bank and the channel number or the name of the receiver. With the EM 3732 Command receiver, the command display can also be displayed within the status display. The contents of the status display can be changed in the "Display" menu (see page 36).

When pressing the jog dial 7, the status display is replaced by the operating menu (see "Working with the operating menu" on page 23).

When in the operating menu, you can return to the status display by pressing the esc button 6 one or several times.

#### Frequency display



The frequency display 6 shows the current receiving frequency in MHz.

### Display for the current frequency bank and channel or the name



The display for the current frequency bank and channel or the name to shows – depending on the selection made in the "Display" menu – the following:

- Frequency bank "1 ... 6, U" and channel number "1 ... 60"
- Name

#### Transmitter battery status display



The 6-step transmitter battery status display **8** provides information on the transmitter's remaining battery/accupack capacity:

Number of segments	Capacity			
Number of Segments	Accupack	Battery		
	approx. 100 %	full		
	approx. 80 %	-		
	approx. 60 %	half-full		
	approx. 40 %	-		
	approx. 20 %	-		
(Low Batt)	approx. 0 %	almost empty		

#### Note:

If no battery/accupack status signal is received, the battery status display is not shown.






When the battery/accupack is almost empty, text "Low Batt" flashes in alternation with the status display. In addition, the warning triangle for indicating error states 5 lights up red.

### Command display (status display of the audio outputs AF and COM)



The command display is only available with the EM 3732 Command twin receiver.



Besides the two audio outputs ② and ③, the EM 3732 Command twin receiver also features two command outputs ② and ②.

Via the "Command" menu, you can configure the receiver so that — with the command button of the transmitter pressed — the audio signal is available at only one of the outputs or at both (see "Configuring the audio outputs of the EM 3732 Command twin receiver" on page 32).

The command display **9** shows the audio output at which the transmitter's audio signal is available.



When "AF" lights up brightly, the audio signal is available at the audio output ② or ②.




If the "AF" symbol does not appear, the audio signal is not issued on the audio output (21) or (23).



When "COM" lights up brightly, the audio signal is available at the command output ② or ②.



If the "COM" symbol does not appear, the audio signal is not issued on the command output ② or ②.



### LEDs for booster supply of antenna inputs

The LEDs for booster supply of antenna input A 24 or B 29 light up when

• the booster supply voltage is applied to the corresponding antenna input A ② or B ②.

The LEDs for booster supply of antenna input A 24 or B 29 go off when

- the booster supply voltage for the corresponding antenna input A ② or B ② is switched off or
- the booster supply voltage is short-circuited or overloaded.

# Putting the receiver into operation

### Fitting the device feet

When the receiver is not installed in a rack, avoid the receiver sliding around and reduce the chance of damage to the receiver and to any surface on which it is placed by fixing the four soft rubber self adhesive feet to the base of the receiver in the positions indicated.

#### Note

Do not fit the rubber feet when rack mounting the receiver.

### **CAUTION!** Risk of staining of furniture surfaces!



Some furniture surfaces have been treated with varnish, polish or synthetics which might cause stains when they come into contact with other synthetics. Despite a thorough testing of the synthetics used by us, we cannot rule out the possibility of staining.

- Do not place the receiver on delicate surfaces.
- ► Ensure that the base of the receiver is clean and free from grease before fitting the rubber feet.
- Fix the rubber feet to the base of the receiver by peeling off the backing paper and fitting them as shown in the diagram on the left.




#### **CAUTION!** Risks when rack mounting the receiver!



When installing the device in a closed or multi-rack assembly, please consider that, during operation, the ambient temperature within the rack may significantly rise above room temperature.

- ► The ambient temperature within the rack must not exceed the temperature limit specified in the specifications.
- When installing the device in a rack, take good care not to affect the ventilation required for safe operation or provide additional ventilation.
- Make sure the mechanical loading of the rack is even to avoid a hazardous condition such as a severely unbalanced rack.
- When connecting the device to the power supply, observe the information indicated on the type plate. Avoid circuit overloading. If necessary, provide overcurrent protection.
- ► Ensure a reliable mains ground connection of the device by taking appropriate measures.
- ▶ When installing the device in a closed or multi-rack assembly, please note that intrinsically harmless leakage currents of the individual devices may accumulate, thereby exceeding the allowable limit value. As a remedy, ground the rack via an additional ground connection.



The rack mount "ears" are already attached to the receiver at the factory. To mount the device into a 19" rack:

- Slide the receiver into the 19" rack.
- Secure the rack mount "ears" 1 to the rack using four screws (not included).

### Connecting the antennas

#### **CAUTION!** Danger of short-circuit due to uninsulated antennas!



If you switch the booster supply voltage on, a 12 V DC voltage is applied to the antennas – even when you switch the receiver off! If uninsulated antennas come into contact with objects which conduct electricity, this voltage can produce sparking and audio interference.

- ► Either use insulated antennas or
- always mount uninsulated antennas so that they cannot come into contact with objects which conduct electricity.


The two antenna inputs 28 and 25 allow you to connect either:

- the two supplied telescopic antennas to the rear of the receiver (see next section) or
- the two supplied telescopic antennas to the front of the receiver (see "Mounting the antennas to the front of the rack" on page 15) or
- two remote antennas to the rear of the receiver (see "Mounting and connecting remote antennas" on page 16).


In addition, the receiver has two daisy chain outputs ② and ② for supplying the antenna signals to further receivers (see "Daisy chaining up to eight twin receivers" on page 16).


### Connecting the antennas to the rear of the receiver

The telescopic antenna can be mounted quickly and easily and are suitable for all applications where – good reception conditions provided – a wireless transmission system is to be used without a large amount of installation work.











### Mounting the antennas to the front of the rack

When rack mounting the receiver, you require the GA 3030 AM antenna mount (available as an accessory) to mount the antenna connections to the front of the rack. The GA 3030 AM antenna mount consists of:


- 2 BNC extension cables (screw-in BNC socket 33 to BNC connector 37)
- 2 antenna holders 36
- 4 screws
- 2 washers 35
- 2 nuts 34
- ▶ Unsecure the rack mount "ears" 1 from the rack.
- ► Guide the BNC cables through the holes in the rack mount "ears" as shown in the diagram on the left.




Screw the antenna holders 36 to the BNC sockets 35 using the supplied washers 34 and nuts 33.



Secure the antenna holders 36 to the handles of the receiver using two
of the supplied screws respectively.





- Connect the two BNC connectors 37 to the BNC sockets 25 and 28 at the rear of the receiver.
- ► Slide the receiver into the 19" rack.
- Resecure the rack mount "ears" (1) to the rack.
- ▶ Connect the antennas ③ to the BNC sockets ③3.
- ▶ Align the antennas upwards in a V-shape.

### Mounting and connecting remote antennas

Use a remote antenna (available as accessories) when the receiver position is not the best antenna position for optimum reception.

Connect the remote antennas to the BNC sockets (25) and (28) at the rear of the receiver using a low-attenuation  $50-\Omega$  coaxial cable.

#### Note:

Ready-made antenna cables from Sennheiser are available as accessories with length of 1 m, 5 m and 10 m (see "Accessories/spare parts" on page 43).

▶ If you connect active antennas (e.g. A 3700, AD 3700) or antenna boosters (e.g. AB 3700), switch the DC supply voltage for external active antennas and antenna boosters on (see page 30) so that the LEDs ② and ③ light up; if you do not connect active antennas or antenna boosters, switch the booster supply voltage off so that the LEDs ② and ② do not light up.

#### Note:

If the booster supply voltage is switched on (see page 30), it remains switched on even when the receiver is switched off.

▶ Position antennas in the same room in which the transmission takes place! Maintain a minimum distance of 1 m between antennas and a minimum distance of 50 cm between antennas and metal objects (including reinforced concrete walls)!


### Daisy chaining up to eight twin receivers



- Connect the two supplied telescopic antennas or two remote antennas (available as accessories) to the BNC sockets and at the rear of the first twin receiver.
- Use the supplied 50  $\Omega$  antenna cables to daisy chain the twin receivers as shown in the diagram on the left.

#### Note:

The antenna signals are also daisy chained when a receiver is switched off. If the booster supply voltage is switched on (see page 28), it remains switched on even when the receiver is switched off.



### Connecting the receiver to the mains/disconnecting the receiver from the mains

### **CAUTION!** Damage due to electric current!



If you connect the receiver to an unsuitable power supply, this can cause damage to the device.

- Use the supplied mains cable to connect the receiver to the mains (100 to 240 V AC, 50 or 60 Hz).
- Ensure a reliable mains ground connection of the receiver especially when you are using multi-outlet power strips or extension cables.

The receiver has no mains switch. To connect the receiver to the mains:


- Connect the supplied mains cable to the 3-pin mains socket (14).
- Plug the mains connector into the wall socket.

To disconnect the receiver from the mains:

- Pull out the mains connector from the wall socket. All daisy chained signals are interrupted, i.e.:
  - the antenna signals at the daisy chain outputs 27 and 26,
  - the booster supply voltage,
  - the signals of the external word clock generator.

### Connecting the amplifier/mixing console


The receiver has transformer balanced audio outputs.



- Connect the amplifier/mixing console to the XLR-3 socket AF out 1 (23) (left receiver) or to the XLR-3 socket AF out 2 (21) (right receiver).
- Via the operating menu of the corresponding receiver, adjust the level of the audio output to the input of the amplifier or mixing console (see "Adjusting the audio output level" on page 31).

### Connecting devices with AES3 digital input

The digital balanced XLR-3M audio output (17) outputs the signals of both receivers in AES3 format.





This ensures that the digital data transmission interferes with the RF reception.



A ready-made AES3 cable from Sennheiser is available as an accessory with a length of 10 m (see "Accessories/spare parts" on page 43).

Via the "Clock" menu, select the desired sampling rate (see "Selecting the sampling rate for digitalization" on page 31).






### Connecting an external word clock generator

The receiver can digitalize the audio signal and output it via the digital balanced XLR-3M audio output (7). The built-in A/D converter supports sampling rates of 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz and 96 kHz.

If you want to connect an external word clock generator instead, proceed as follows:





The display for external word clock synchronization (12):

- lights up permanently when the digital audio output of the receiver is synchronized with the external word clock generator,
- flashes when "Ext." is selected in the "Clock" menu but no external word clock generator is connected,
- flashes when the signal of the external word clock generator is available but has not synchronized the digital audio output of the receiver
- is off when the receiver's internal word clock generator is used.

#### Notes

- Both receivers of a twin receiver use the same word clock signal.
- The receiver has a BNC socket for word clock daisy chain output (9) for supplying the word clock signal to further daisy chained receivers using the supplied BNC word clock daisy chain cable. The word clock signal is also daisy chained when a receiver is switched off.


### Connecting the receivers to a PC via Ethernet

The receivers can be centrally configured and monitored via a PC and the supplied "Wireless Systems Manager" software. Additionally, you can update the firmware in the receivers.

To connect the receivers to a PC:


### Note:


If you want to connect several receivers to the same Ethernet socket of your network, you require a standard 100Base-T Ethernet switch.



- Install the "Wireless Systems Manager" software on your PC.
- Continue as described in the instruction manual of the "Wireless Systems Manager" software.

The LED for LAN data transmission (5) lights up when data is transmitted.








When you are working with the "Wireless Systems Manager" software, you can use the "Spectrum Analyzer" tool to perform a continuous frequency scan. The "Spectrum Analyzer" tool uses the receiver that you select to check the relevant frequency range for signals and records the corresponding measured values. For detailed information, please refer to the chapter "The 'RF Spectrum Analyzer' tool" of the "Wireless Systems Manager" manual.

When selecting this receiver in the "Spectrum Analyzer", please note that during the frequency scan:

- you cannot use the selected receiver for its normal purpose,
- the text "Scanning" is displayed and
- the receiver is automatically muted.

# Using the receiver

### Switching the receiver on/off



#### Note:


If you only want to use one of the two receivers of the EM 3732 or EM 3732 Command, you can set the second receiver to standby mode (see "Setting a receiver to standby mode" on page 37).

To switch the receiver on:

▶ Press the ①-button ③. The display shows the product name (e.g. EM 3731) and the serial number of the current firmware behind "Software". The status display appears after several seconds.

### To switch the receiver off:

- ➤ Press the ტ-button ③ for approx 2 seconds until the display goes off. The receiver is switched off but daisy chained signals continue to be output. This means that:
  - the daisy chain outputs 27 and 26 output the antenna signals,
  - if the booster supply voltage is switched on (see page 30), it remains switched on,
  - the signal of the external word clock generator is looped through to the word clock daisy chain output <a>19</a>.



### Connecting the headphones/adjusting the volume

#### **CAUTION!** Danger of hearing damage!




Listening at high volume levels for long periods can lead to permanent hearing defects.

Set the volume for the connected headphones to the minimum before putting the headphones on.

The EM 3731 single receiver features a headphone output ②. The two receivers of the EM 3732 or EM 3732 Command twin receiver have a common headphone output ②. This common headphone output ② allows you to either monitor the audio signal of one receiver or to simultaneously monitor the audio signals of both receivers.

- Set the headphone volume control ③ to the lowest volume by turning it to the left as far as possible.
- ➤ Connect headphones with a 1/4" (6.3 mm) stereo jack plug to the headphone output ②.



03.03 BANK AF COM

To monitor the audio signals of one of the two receivers of a twin receiver:

Press the headphone button 10 of the receiver whose audio signals you want to monitor.

To simultaneously monitor the audio signals of both receivers of a twin receiver:

- ➤ Simultaneously press the headphone buttons (1) of both receivers. The audio signals of the left receiver are output via the left headphone channel, the audio signals of the right receiver are output via the right headphone channel.
- Increase the volume gradually.

To switch the headphone output off:

Press the headphone button 10 of the receiver whose headphone output you want to switch off.

### Deactivating the lock mode

When the receivers are remote controlled via a PC and the supplied "Wireless Systems Manager" software, their buttons can be locked via the "Wireless Systems Manager" software.

To deactivate the lock mode:



▶ Press the esc button ⑥ until the progress bar is complete and the status display appears.

The lock mode is deactivated and the settings can be made manually.

### Synchronizing the transmitter with the receiver frequency

Via its infra-red interface, the receiver can transfer the frequency and the name to suitable transmitters (e.g. SK 5212, SKM 5200 or SKP 3000).

#### Note:

The transmitter must be from the same frequency range ("A" to "I", see page 5) and be equipped with the same compander system (HDP, see page 38) as the receiver!


- ➤ Set the receiver to the desired receiving frequency (see "Setting the receiving frequency" on page 28 and "Selecting a frequency bank and a channel" on page 28) and enter the desired name (see "Entering a name" on page 29).
- ➤ Press the sync button ③.


  The two blue LEDs in the infra-red interface (sync) 11 flash and the backlighting of the sync button ⑤ flashes red. The receiver is ready for synchronization.
- Position the transmitter's infra-red interface at a max. distance of 5 cm in front of the infra-red interface (sync) (1).

  The transfer starts automatically. During the transfer, the two blue LEDs in the infra-red interface (sync) (1) flash and the backlighting of the sync button (9) flashes green.
  - After successful completion of the synchronization, the two blue LEDs in the infra-red interface (sync) (11) stop flashing and the sync button (9) is backlit in green. The receiver's frequency and name are now also set on the transmitter and the transmission link is ready for operation.
  - If an error occurred during synchronization (e.g. the transmitter is too far away from the receiver), the two blue LEDs in the infra-red interface (sync) (1) stop flashing and the sync button (9) is backlit in red.

### Note on the SKM 5200 hand-held transmitter:

The infra-red interface of the SKM 5200 hand-held transmitter is located at the left-hand margin of the display. Position the transmitter's infra-red interface precisely in front of the infra-red interface (sync) (1) of the receiver.







# The operating menu

# Overview of menus

Menu level	Display	Function of the menu		
	Tune	Setting a receiving frequency (this frequency is automatically stored in channel "01" of the frequency bank "U" (user bank)).		
level	Bank.Ch	Switching between the frequency banks and between the channels of a frequency bank		
nu	Name	Entering a name		
me	Squelch	Adjusting the squelch threshold		
ost	Booster	Switching the booster supply voltage on/off		
Ĕ	AF Out	Adjusting the audio output level		
Uppermost menu level	Clock	Adjusting the sampling rate of the digital audio output		
	Command	nmand (EM 3732 Command receiver only) Configuring the audio and command outputs		
	More	Changing to the extended menu		
n	Scan	Scanning the frequency banks for free frequencies		
nen	Display	Selecting the status display		
Extended menu	IP-Addr	Adjusting the IP address of the receiver		
	MAC	Displaying the MAC address		
cter	Standby	Setting the receiver to standby mode		
ú	Reset	Loading the factory-preset default settings		

### Working with the operating menu

By way of example of the "Tune" menu, this section describes how to use the operating menu.



After switching the receiver on, the status display is shown on the display panel.

#### Getting into the operating menu



Press the jog dial. The status display is replaced by the operating menu. The "Tune" menu is displayed together with its current setting. The position of a menu within the operating menu is illustrated by a graphic in the upper display margin (the "Tune" menu is on the very left of the operating menu).

#### Selecting a menu



► Turn the jog dial ⑦ until the icon of the desired menu is in the center of the display.



▶ Press the jog dial ⑦ to get into the setting mode of the selected menu. The icon of the menu is displayed and the current setting starts flashing. In addition, the green backlighting of the save button ⑧ flashes.

### Adjusting a setting



- Turn the jog dial (7) until the desired setting appears.
- ▶ Press the jog dial ⑦ to confirm the selected setting.

  Depending on the selected menu, it is possible that the next setting that can be changed and confirmed by turning and pressing the jog dial ⑦ can start flashing.


### Storing a setting



▶ Press the save button (8) to store the setting. An animation appears on the display, indicating that the setting has been stored. The display then changes to the selection mode of the operating menu.


### Exiting the operating menu/cancelling an entry


You can exit the operating menu or cancel an entry at any time.




Press the esc button 6.
An animation appears. The display then returns to the previous menu level. To return to status display, you may have to press the esc button 6 several times in succession.


### Operating menu of the receivers







\* After pressing the save button (8), the display automatically changes to the "B.Ch" menu (see page 24) – i.e. to the selected frequency bank.



#### Adjustment tips for the operating menu


The following adjustment tips apply to the operating menus of all receivers of the EM 3731/3732 receiver family.

### Setting the receiving frequency

Tune Via the "Tune" menu, you can:

- set the receiver to a receiving frequency that can be freely selected within the preset frequency range. The receiving frequencies are tunable in 5-kHz increments within the switching bandwidth of 90 MHz max. If you want to use a receiving frequency from the enclosed frequency tables instead, see "Selecting a frequency bank and a channel" on page 28.
- change and store the receiving frequencies in the 60 channels of the frequency bank "U" (see page 29)
- Change to the setting mode of the "Tune" menu.
  The first three digits of the receiving frequency start flashing.





- ► Change the first three digits of the receiving frequency by turning the jog dial ?.
- Confirm the first three digits of the receiving frequency by pressing the jog dial ?.
  - The last three digits of the receiving frequency start flashing.
- ► Change the last three digits of the receiving frequency by turning the jog dial 7.
- After you have selected the six digits of the receiving frequency, press the save button (8).


The selected receiving frequency is set and automatically stored on the channel "01" of the frequency bank "U", i.e. the previously stored frequency is overwritten. The display changes to the selection mode of the operating menu.

#### Selecting a frequency bank and a channel

B.Ch Via the "B.Ch" menu, you can select a frequency bank and a channel from the enclosed frequency tables.



Change to the setting mode of the "B.Ch" menu. The number of the frequency bank starts flashing.



- ▶ Select the desired frequency bank by turning the jog dial ⑦.
- ► Confirm the frequency bank by pressing the jog dial ⑦. The number of the channel starts flashing.
- Select the desired channel by turning the jog dial ?.



If during the last scan channels were detected that were occupied or subject to interference, these channels are marked with a warning triangle and the text "Freq. occupied" in the "Tune" menu.

After you have selected the frequency bank and the channel, press the save button (8).



The selected frequency bank and the selected channel are set. The display changes to the selection mode of the operating menu.

# Changing the receiving frequency for a selected channel in the frequency bank "U"

Tune

Each receiver has seven frequency banks. The frequency banks "1" to "6" have up to 60 channels that are factory-preset to a receiving frequency (see enclosed frequency tables). The frequency bank "U" (user bank) has 60 channels to store your selection of receiving frequencies that can be freely selected in 5-kHz increments within the switching bandwidth. Via the "Tune" menu, you can freely select the frequencies to be stored in the frequency bank "U".



Change to the setting mode of the "B.Ch" menu and select the frequency bank "U" and one of the channels "01" to "60" whose frequency you want to change and store (see "Selecting a frequency bank and a channel" on page 28).

#### Note:

The receiving frequencies of the channels in the frequency banks "1" to "6" cannot be changed. When you have selected one of the frequency banks "1" to "6" and then select the "Tune" menu, the receiver automatically switches to channel "01" of the frequency bank "U".



Change to the setting mode of the "Tune" menu and select the receiving frequency you want to store (see "Setting the receiving frequency" on page 28).

The selected receiving frequency is set and stored on the selected channel of the frequency bank "U", i.e. the previously stored frequency is overwritten. The display changes to the selection mode of the operating menu.

#### **Entering a name**


Name

Via the "Name" menu, you can enter a freely selectable name for the receiver. The name can be displayed on the status display and can consist of up to six characters such as:

- letters (without pronounciation marks),
- number from 0 to 9,
- · special characters and spaces.
- Change to the setting mode of the "Name" menu.

The first character of the name starts flashing.





- Select a different character by turning the jog dial 7. The selected character starts flashing.
- ➤ Confirm the selected character by pressing the jog dial ⑦.

  The first character is accepted and stops flashing. The next character starts flashing.
- Repeat the last two steps to enter the remaining characters.
- After you have entered the six characters of the name, press the save button (8).

The name is stored. The display changes to the selection mode of the operating menu.

In order that the name is displayed on the status display, you may have to change the contents of status display (see "Selecting the status display" on page 36).

#### Adjusting the squelch threshold

#### Squelch

Both receivers are equipped with a squelch that can be adjusted via the "Squelch" menu. The squelch eliminates annoying noise when the transmitter is switched off. It also suppresses sudden noise when there is no longer sufficient transmitter power received by the receiver.

The squelch can be adjusted in 13 steps from 0 to 30 μV. Selecting a smaller value reduces the squelch threshold, selecting a higher value increases the squelch threshold. Adjust the squelch threshold – with the transmitter switched off – to the lowest possible value that suppresses hissing noise.

#### **Notes:**

- If the squelch threshold is adjusted too high, the transmission range will be reduced. Therefore, always adjust the squelch threshold to the lowest possible setting.
- If you adjust the squelch threshold to "0", the squelch is switched off. If no RF signal is being received, hissing noise will occur. This setting is for test purposes only.

To adjust the squelch threshold:

- Before adjusting the squelch threshold to a different setting, set the volume on a connected amplifier to the minimum.
- Change to the setting mode of the "Squelch" menu. The current setting starts flashing.





790.800 🖁 🛭

- Change the squelch threshold by turning the jog dial 7. The new setting becomes effective immediately.
- After you have adjusted the desired squelch threshold, press the save button (8).

The squelch threshold is stored. The display changes to the selection mode of the operating menu.




#### **Booster**

If you connect antenna boosters (e.g. AB 3700) or active antennas (e.g. A 3700, AD 3700), select "Booster Feed On" in the "Booster" menu so that the LEDs 24 and 29 light up; if you do not connect antenna boosters or active antennas, select "Booster Feed Off" in the "Booster" menu so that the LEDs 24 and 29 do not light up.

#### Notes:

- The booster supply voltage is short-circuit proof.
- If you connect active antennas or antenna boosters, the current consumption of the overall device is increased.
- If the booster supply voltage is switched on, it remains switched on even when the receiver is switched off.
- Change to the setting mode of the "Booster" menu. The current setting starts flashing.





- ► Change the setting to "Booster Feed On" or "Booster Feed Off" by turning the jog dial 7.
- ▶ Press the save button ⑧.

  The selected setting is stored. When the booster supply voltage is switched on, the two LEDs ❷ and ❷ light up. The display changes to the selection mode of the operating menu.

#### Adjusting the audio output level

AF Out Via the "AF Out" menu, you can adjust the output level of the audio outputs (AF out and Command).

With the EM 3732 Command, the audio level of the Command output 1 ② corresponds to the level of the audio output 1 ② and the audio level of the Command output 2 ② corresponds to the level of the audio output 2 ②.

The following figures are a guide to the best settings:


Line input level: +5 to +18 dB
 Microphone input level: -10 to +4 dB

#### Note:

to obtain the best signal-to-noise ration, adjust the input level to  $+18\ dB$  or  $+4\ dB$ .



► Change to the setting mode of the "AF Out" menu. The current setting starts flashing.




- Adjust the audio output level by turning the jog dial 7. The display shows the selected audio output level.
- Press the save button 8.
  The selected setting is stored. The display changes to the selection mode of the operating menu.


#### Selecting the sampling rate for digitalization

Clock

Via the "Clock" menu, you can select the sampling rate with which the analog signal is digitalized and output via the digital balanced XLR-3M audio output (7). You can choose between the sampling rates "44.1 kHz", "48 kHz", "88.2 kHz", "96 kHz" and "Ext.". "Ext." means that the receiver will use one of above sampling rates from the external word clock generator. In this case, you first have to connect an external word clock generator to the BNC socket (8) (see "Connecting an external word clock generator" on page 18) and switch it on.



Change to the setting mode of the "Clock" menu. The current setting starts flashing.



- Select the desired sampling rate by turning the jog dial 7.
- Press the save button (8).
   The selected sampling rate is stored. The display changes to the selection mode of the operating menu.

#### Note:

If you select "Ext." even though no external word clock signal is available at the BNC socket for word clock input (8) (e.g. because the external word clock generator is not connected or switched off), the display for external word clock synchronization (2) starts flashing and the last set sampling rate remains active.

#### Configuring the audio outputs of the EM 3732 Command twin receiver


#### Command

The EM 3732 Command twin receiver has two audio outputs per receiver:

- 1. the audio outputs AF out 1 (23) and AF out 2 (21),
- 2. the command outputs Command 1 22 and Command 2 20.


These audio outputs can be switched on and off via a button on the transmitter – provided that the transmitter is also equipped with the command function (a separate power pack with command button is available for the SKM 5200 transmitter).

Via the "Command" menu, you can determine which of the audio and command outputs are switched on and off when the command button on the transmitter is pressed. There are four configuration options:



The active output lights up in the command display; muted outputs are not displayed (see "Command display (status display of the audio outputs AF and COM)" on page 11).


Select one of the four configurations by turning the jog dial 7.





#### Note:

If you do not want to use the command function, select the configuration "4".



Press the save button (8). The selected configuration is stored. The display changes to the selection mode of the operating menu.

#### Changing to the extended menu

More

Via the "More" menu, you can change to the extended menu with the submenus "Scan", "Display", "IP-Addr", "MAC", "Standby" and "Reset".

#### Scanning the frequency banks for interference-free channels

Scan

Via the "Scan" menu, you can scan all frequency banks for free channels.



- Change to the setting mode of the "Scan" menu. The following menu items appear:
  - "Channel list" displays the number of free channels for each frequency bank from the last scan.
  - "Scan new" scans all frequency banks and displays the number of free channels for each frequency bank.



- "Scan reset" releases channels that were occupied or subject to interference during the last scan (these channels a marked with a warning triangle and the text "Freq. occupied" in the "Tune" menu).

#### Displaying a list of all free channels

**Channel list** 


Via the "Channel list" menu, you can display the last scan result. You can then select a suitable frequency bank and a channel.



► Turn the jog dial (7) until the arrow points to "Channel list".



- Press the jog dial (7). A table displays the number of free channels for each frequency bank.
- Turn the jog dial 7 to select a frequency bank with a sufficient number of free channels.



- Press the save button (8). The selected frequency bank is automatically called up in the "B.Ch"
- Select a channel from this frequency bank (see "Selecting a frequency bank and a channel" on page 28).



Freq. occupied 790.800 мнz <mark>1</mark>.

After the scan, the channels that are occupied or subject to interference are marked with a warning triangle and the text "Freq. occupied" in the "Tune" menu.

#### Starting the scan

Scan new

Via the "Scan new" menu, you can scan all frequency banks for free channels. The last scan result is overwritten.

- ▶ Before starting the scan, switch all transmitters of your system off, since channels used by switched-on transmitters will not be displayed as "free channels".
- ► Turn the jog dial ⑦ until the arrow points to "Scan new".
- Press the jog dial 7 to start the scan.

  The receiver scans the frequency banks one after the other for free channels. This can take several minutes. After the scan, a table displays.

channels. This can take several minutes. After the scan, a table displays the number of free channels for each frequency bank and the green backlighting of the save button (8) flashes.

#### Note:


You can cancel the scan at any time by pressing the esc button (6). The display changes to the setting mode of the "Scan" menu and the last scan result is restored.

- ► Turn the jog dial ⑦ to select a frequency bank with a sufficient number of free channels.
- Press the save button 8.
  The selected frequency bank is automatically called up in the "B.Ch" menu.
- Select a channel from this frequency bank (see "Selecting a frequency bank and a channel" on page 28).

#### Note:

After the scan, the channels that are occupied or subject to interference are marked with a warning triangle and the text "Freq. occupied" in the "Tune" menu.







#### Releasing channels that are used or subject to interference

#### Scan reset


After the scan, the channels that are occupied or subject to interference are marked with a warning triangle and the text "Freq. occupied" in the "Tune" menu. Via the "Scan reset" menu, you can unmark these channels. The last scan result is deleted.




► Turn the jog dial ⑦ until the arrow points to "Scan reset".



Press the jog dial 7.
The number of free channels is reset to the maximum for all frequency banks.



Press the save button 8.
The selected frequency bank is automatically called up in the "B.Ch" menu.



#### Multi-channel operation

Combined with Sennheiser 3000 and 5000 series transmitters, the receivers can form transmission links that are suitable for multi-channel operation.

#### **CAUTION!** Risk of reception interference!



If — within the receiver's frequency range — transmitters transmit on channels from different frequency banks, reception can be subject to interference and inter-modulation. Only the factory-preset frequencies within the frequency banks "1" to "6" are interference and inter-modulation free.

> Set all transmitters of a multi-channel system to different channels within the same frequency bank.

Before putting the transmission links into operation, we recommend that you perform a scan in order to find a frequency bank with a sufficient number of free channels:

- Switch all transmitters off.
- ▶ Use a receiver to scan all frequency banks for free channels (see "Scanning the frequency banks for interference-free channels" on page 33).
- Select a frequency bank with a sufficient number of free channels (see "Selecting a frequency bank and a channel" on page 28).
- Set each transmitter/receiver pair in your multi-channel system to a different free channel within this frequency bank.


#### Selecting the status display

**Display** Via the "Display" menu, you can select the status display:

	Selectable status display	Contents of the display
1.	"Name" displays the freely selectable name	790.800 MAME
2.	"Bank/Channel" displays the frequency bank and the channel number	790.800 ½ <b>33333</b> 03.03 ch
3.	"Name/Command" displays the freely selectable name and the command display (EM 3732 Command receiver only)	790.800 MAME AF COM
4.	"Bank/Channel/Command" displays the frequency bank, the channel number and the command display (EM 3732 Command receiver only)	790.800 ½ <b>11111</b> 03.03 BANK AF COM



Change to the setting mode of the "Display" menu. The current status display starts flashing.




- Select one of the four status displays by turning the jog dial ?.
- Press the save button 8.
  The selected status display becomes effective. The display changes to the selection mode of the operating menu.

#### Changing the IP address


IP-Addr

Via the "IP-Addr" menu, you can display and change the receiver's IP address. The IP address consists of four bytes and each byte consists of up to three digits (from 0 to 255). The receiver is factory-preset to dynamic IP addressing ("Auto").

To manually assign an IP address:



► Change to the setting mode of the "IP-Addr" menu. The first byte starts flashing.



- Select a value between 0 and 255 by turning the jog dial 7.
- Press the jog dial 7 to confirm the first byte and change to the next byte.
- Repeat the last two steps to select all four bytes.
- After you have selected the complete IP address, press the save button 8.
- Switch the receiver off and on again (see "Switching the receiver on/off" on page 19).
  The new IP address becomes effective.

To automatically obtain an IP address (dynamic IP addressing):

- ► Change to the setting mode of the "IP-Addr" menu. The first byte starts flashing.
- ▶ Press the jog dial ⑦ several times until the arrow points to "Auto".
- Press the save button (8).
- Switch the receiver off and on again (see "Switching the receiver on/ off" on page 19).

The new IP address becomes effective.

#### Displaying the network address (MAC address)

MAC Via the "MAC" menu, you can display the Media Access Control (MAC) address of the Ethernet interface. The MAC address is fixedly stored in each receiver and cannot be changed.



Change to the setting mode of the "MAC" menu. The 12-digit MAC address is displayed.


#### Setting a receiver to standby mode

Standby

You can set a receiver to standby mode and mute it. To do so, proceed as follows:



Change to the setting mode of the "Standby" menu.
The icon and the green backlighting of the save button (8) flash.



Press the save button (8).
 The esc button (6) is backlit in red. The receiver is set to standby mode and the display is switched off.

#### Note:

The standby mode remains active even when you switch the receiver off and on again.


To end the standby mode:

Press the jog dial 7 or the esc button 6. The display is switched on.

#### Loading the factory-preset default settings


Reset

Via the "Reset" menu, you can reset the current settings to the factory-preset default settings.




- ➤ Change to the setting mode of the "Reset" menu.

  The question "Reset to factory defaults?" appears. The green backlighting of the save button (8) flashes.
- ▶ Press the save button (8) until the progress bar is complete. The factory-preset default settings are loaded. The display changes to the selection mode of the operating menu.



### Additional information

#### HiDyn plus™ (HDP) noise reduction



Transmitter Receiver

The EM 3731/3732 receivers are equipped with HDP, the Sennheiser noise reduction system that reduces RF interference. It increases the signal-to-noise ratio in wireless audio transmission to more than 110 dB. HDP is a wideband compander system which compresses the audio signal in the transmitter in a 2:1 ratio (related to dB) to lift it above the inherent noise floor of the RF link. In the receiver the signal is expanded in an identical and opposite way in a 1:2 ratio to restore the original signal, at the same time reducing the RF noise to below the noise floor of the receiver.

HDP has been specially developed for high quality radiomicrophone systems.

The EM3731/3732 receivers feature a AES3 digital audio output for digital mixing consoles. In the receiver the audio signal is digitalized as early as possible so that the noise reduction (compander) can be realized digitally.

#### Note:

Only transmitters and receivers that are equipped with HDP can work correctly with each other. If non HDP equipment was mixed with HDP, the dynamic range would be drastically reduced and the transmission would sound blunt and flat. HDP is permanently active and cannot be switched off.

#### Squelch

Depending on the strength of the received RF signal, the receiver's audio output is opened or muted. Via the "Squelch" menu, the squelch threshold can be adjusted in 15 steps from 0 to 30  $\mu$ V.


#### **Diversity reception**

The receivers operate on the "true diversity" principle:

A receiving antenna receives not only the electromagnetic waves which reach it by a direct path, but also the reflections of these waves which are created in the room by walls, windows, ceilings and fittings. When these waves are superimposed, destructive interference occurs, which can also be called "field strength gaps". Repositioning the receiving antenna can bring a solution. With mobile transmitters, however (which all radiomicrophones are), the "field strength gap" will then occur with a different transmitter position. These "field strength gaps" can only be eliminated with true diversity receivers.

In true diversity, instead of one antenna and one receiver there are now two antennas and two receiver sections. The antennas are spatially separated. By means of a comparison circuit, the receiver section with the strongest RF signal is always switched to the common AF output. The risk of the occurrence of "field strength gaps" in both antennas at the same time is virtually nonexistant.

The receiver display panel shows the active diversity section (A or B) (see "Diversity display" on page 9).



### If a problem occurs ...

Problem	Possible cause	Possible solution		
No operation indication	No mains connection	Check the connections of the mains cable		
No RF signal	Transmitter and receiver are not on the same channel	Set transmitter and receiver to the same channel (see "Selecting a frequency bank and a channel" on page 28 and "Synchronizing the transmitter with the receiver frequency" on page 21)		
	The transmitter is out of range	Reduce the distance between transmitter and receiver		
		• Check the squelch threshold setting (see page 30)		
It is not possible to	The transmitter is not within the range of the infra-red interface	Place the transmitter at a distance of approx. 5 cm in front of the infra-red interface (see page 21)		
transfer the frequency to the transmitter	The infra-red interface of the receiver is not yet ready for transferring the frequency; the receiver is still in scan mode	Press the esc button (6) to stop the scan		
	The transmitter is from a different frequency range	Use a transmitter that matches the frequency range of the receiver		
The audio signal has a	The transmitter sensitivity is adjusted too low	Adjust the transmitter sensitivity correctly		
high level of background noise	The receiver's AF output level is adjusted too low	See "Adjusting the audio output level" on page 31		
The audio signal is	The transmitter sensitivity is adjusted too high	Adjust the transmitter sensitivity correctly		
distorted	The receiver's AF output level is adjusted too high	See "Adjusting the audio output level" on page 31		
The display does not switch on	The receiver is in standby mode	Press the jog dial 7 (see "Setting a receiver to standby mode" on page 37)		
"Mute" is permanently displayed	One of the two receivers is not used or the transmitter is swiched off or out of range	Set the receiver to standby mode (see page 37)		

If a problem occurs that is not listed in the above table or if the problem cannot be solved with the proposed solution(s), please contact your local Sennheiser agent for assistance.

# **Specifications**

#### RF characteristics

Modulation wideband FM

Frequency ranges 470-560 MHz 518-608 MHz 548-638 MHz

> 614-704 MHz 678-768 MHz 708-798 MHz 776-866 MHz 814-904 MHz 870-960 MHz

Receiving frequencies 6 frequency banks with up to 60 factory-preset frequencies each,

(per receiver RX 1 or RX 2) 1 frequency bank with up to 60 freely selectable frequencies (tunable in

5-kHz increments)

Switching bandwidth 90 MHz

Frequency stability  $\leq \pm 2.5$  ppm

Receiver principle true diversity

Sensitivity typ. 1.5  $\mu$ V at 52 dB(A)rms S/N

(with HDP, peak deviation) typ. 15  $\mu$ V at 115 dB(A)rms S/N

Adjacent channel rejection/

typ. 75 dB/±400 kHz spacing typ. 80 dB/±800 kHz

≥ 80 dB Intermodulation attenuation

Blocking  $\geq$  80 dB

Squelch 13 steps (0 ... 30 µV)

2 BNC sockets (50  $\Omega$ ) Antenna inputs

Daisy chain outputs 2 BNC sockets (50  $\Omega$ )

amplification:  $0 dB \pm 0.5 dB$  (related to the antenna inputs)

180 MHz typ. bandwidth (range)

AF characteristics

Compander system Sennheiser HiDyn plus™, DSP-emulated

Latency ≤ 1.9 ms

Nominal/peak deviation ±40 kHz/±56 kHz

Signal-to-noise ratio

(1 mV, peak deviation)  $\geq$  118 dB(A) at +18 dB<sub>u</sub>/+4 dB<sub>u</sub>(AF out)

THD (nominal deviation, 1 kHz)  $\leq$  0.3 %

AF output voltage

(peak deviation, 1 kHz<sub>AF</sub>) +18 dBu to −10 dBu, adjustable in 1-dB increments (transformer balanced)

AF output sockets 1 XLR-3 socket per receiver, 2 XLR-3 sockets per EM 3732 Command receiver

Headphone output 2 x 100 mW at 32  $\Omega$ 

> 10  $\Omega$  internal impedance short-circuit proof

Overa	II O	levi	ce

Ambient temperature -10 °C to +55 °C

Relative humidity max. 85 %

Power supply 100–240 V AC, 50/60 Hz

Current consumption max. 0.4 A

Power consumption with receiver switched off: max. 20 W (50 VA)

with receiver switched off, booster supply voltage switched on: max. 9.5 W

with receiver and booster supply voltage switched off: max. 4 W

Mains connector 3-pin, protection class I, as per IEC/EN 60320-1

Dimensions W x D x H [mm] 436 x 215 x 44 (without rack mount "ears")

Weight approx. 4080 g (incl. rack mount "ears") approx. 3600 g (without rack mount "ears")

Booster supply 12 V DC via antenna socket

max. 200 mA each, short-circuit proof, switchable

Ethernet IEEE 802.3-2002, shielded RJ 45 socket with optional locking facility

Digital output AES3-2003, XLR-3, 44.1, 48, 88.2 or 96 kHz SR, 24 bits,

externally synchronizable

Word clock connection 2 BNC sockets (75  $\Omega$ ), daisy chain output

Accepted sampling rates 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz

Word clock input impedance 75  $\Omega$ , transformer balanced, AC-coupled

input voltage range 200 mV ... 5 Vpp max. input voltage 15 V (DC + AC)

Word clock output impedance 75 9

75  $\Omega$ , transformer balanced, AC-coupled

output voltage 2.5 V± 250 mV at 75  $\Omega$  source impedance

In compliance with C EMC EN 301489-1/-9

FC

Radio EN 300422-1/-2 Safety EN 60065 47 CFR 15 subpart B

Type approval Industry Canada RSS 210, IC: 2099A-EM 373x

# Accessories/spare parts

The following accessories are available from your authorized dealer:

Cat. No.	Accessory	Cat. No.	Accessory
502195	A 3700 active broadband antenna	004368	GA 3030 AM antenna mount
502197	AD 3700 active broadband directional	087969	Antenna daisy chain cable, 50 $\Omega$ , BNC, 0.25 m
	antennna	087972	Word clock daisy chain cable, 75 $\Omega$ , BNC,
502196	AB 3700 antenna booster		0.25 m
500887	A 5000 CP circularly polarized broadband antenna	502432	GZL AES 10 AES3 cable, 10 m, 110 $\Omega$ , double-shielded
004645	A 1031 broadband remote antenna	002324	GZL 1019-A1 coaxial cable, type RG 58,
003658	A 2003 broadband directional antenna		BNC to BNC, 1 m
009423	ASA 3000-EU antenna splitter	002325	GZL 1019-A5 coaxial cable, type RG 58,
009407	ASA 3000-US antenna splitter		BNC to BNC, 5 m
009408	ASA 3000-UK antenna splitter	002326	GZL 1019-A10 coaxial cable, type RG 58, BNC to BNC, 10 m

### **Manufacturer Declarations**

#### Warranty regulations

The guarantee period for this Sennheiser product is 24 months from the date of purchase. Excluded are accessory items, rechargeable or disposable batteries that are delivered with the product; due to their characteristics these products have a shorter service life that is principally dependent on the individual frequency of use.

The guarantee period starts from the date of original purchase. For this reason, we recommend that the sales receipt be retained as proof of purchase. Without this proof (which is checked by the responsible Sennheiser service partner) you will not be reimbursed for any repairs that are carried out.

Depending on our choice, guarantee service comprises, free of charge, the removal of material and manufacturing defects through repair or replacement of either individual parts or the entire device. Inappropriate usage (e.g. operating faults, mechanical damages, incorrect operating voltage), wear and tear, force majeure and defects which were known at the time of purchase are excluded from guarantee claims. The guarantee is void if the product is manipulated by non-authorised persons or repair stations.

In the case of a claim under the terms of this guarantee, send the device, including accessories and sales receipt, to the responsible service partner. To minimise the risk of transport damage, we recommend that the original packaging is used.

Your legal rights against the seller, resulting from the contract of sale, are not affected by this guarantee. The guarantee can be claimed in all countries outside the U.S. provided that no national law limits our terms of guarantee.

#### **CE Declaration of Conformity**



This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 1999/5/EC and 2006/95/EC. The declaration is available on the internet site at www.sennheiser.com.

Before putting the device into operation, please observe the respective country-specific regulations!

#### Statements regarding FCC and industry Canada

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This class B digital apparatus complies with the Canadian ICES-003.

Warning: Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Sennheiser electronic Corp. may void the FCC authorization to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# Sommaire

Consignes de securite importantes	. 4
Fournitures	. 4
Famille d'appareils Le système de banque de canaux	
Vue d'ensemble des éléments de commande	
Aperçu de l'afficheur	
Affichages	. 9
Mise en service  Collage des pieds  Montage en rack  Raccordement des antennes  Mise en cascade de récepteurs doubles  Branchement du récepteur sur l'alimentation	13 13 14
secteur/débranchement	17 17 18
Utilisation quotidienne	19 20 20
Menu  Vue d'ensemble des options  Utilisation du menu  Menu du récepteur  Consignes de réglage pour le menu	22 23 24
Ceci est bon à savoir également	38 38 39
Caractéristiques techniques	41
Accessoires/pièces de rechange	43
Déclarations du fabricant	44

#### Vous avez fait le bon choix!

Ces produits Sennheiser vous séduiront pendant de longues années par leur fiabilité, leur rentabilité et leur facilité d'emploi. C'est ce que garantit Sennheiser, fabricant réputé de produits électroacoustiques de grande valeur, fruits de compétences accumulées depuis plus de 60 ans.

Consacrez quelques minutes à la lecture de cette notice. Nous désirons en effet que vous puissiez profiter simplement et rapidement de cette technologie de pointe.

# Consignes de sécurité importantes

- 1. Lisez cette notice d'emploi.
- 2. Conservez cette documentation et joignez-la toujours au récepteur si vous remettez ce dernier à un tiers.
- 3. Respectez tous les avertissements.
- 4. Respectez toutes les instructions.
- 5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau.
- 6. Ne nettoyez l'appareil qu'à l'aide d'un chiffon sec.
- 7. Ne bloquez pas les orifices d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions de cette notice.
- 8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs, registres de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) générant de la chaleur.
- 9. Utilisez exclusivement le récepteur avec le type de source de courant indiqué sur la fiche secteur. Branchez toujours le récepteur dans une prise munie d'un conducteur de protection.
- 10. Veillez à ce que personne ne puisse marcher sur le câble secteur ni l'écraser, notamment au niveau de la fiche secteur, de la prise et au point de sortie de l'appareil.
- 11. N'utilisez que les appareils supplémentaires/accessoires recommandés par Sennheiser.
- 12. N'utilisez l'appareil qu'en conjonction avec des chariots, étagères, statifs, supports ou tables indiqués par le fabricant ou vendus avec l'appareil.
  - En cas d'utilisation d'un chariot, poussez-le en même temps que l'appareil en faisant preuve d'une extrême prudence afin d'éviter les blessures et d'empêcher le basculement du chariot.
- 13. Débranchez l'appareil du secteur en cas d'orage ou de périodes d'inutilisation prolongées.
- 14. Confiez tous les travaux d'entretien à un personnel qualifié.
  Les travaux d'entretien doivent être effectués lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple en cas d'endommagement du câble secteur, de la pénétration de liquides ou d'objets dans l'appareil, d'une exposition de l'appareil à la pluie, de fonctionnement incorrect ou de chute de l'appareil.
- 15. Retirez la fiche secteur de la prise pour débrancher l'appareil du secteur.
- 16. AVERTISSEMENT : n'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité en raison du risque d'incendie ou d'électrocution.
- 17. N'exposez pas l'appareil aux projections ou aux gouttes d'eau. Ne posez aucun objet contenant de l'eau (p. ex. un vase) sur l'appareil.
- 18. Veillez à ce que la fiche du cordon d'alimentation secteur soit toujours en parfait état et facilement accessible.









L'étiquette ci-contre est appliquée sur la face arrière du récepteur. Les symboles ont la signification suivante :



Ce symbole signale la présence à l'intérieur du récepteur d'une tension dangereuse, susceptible de causer une électrocution.



Ce symbole indique qu'il est interdit d'ouvrir le récepteur sous peine de subir une électrocution. Le récepteur n'intègre aucun élément susceptible d'être réparé par l'utilisateur. Confiez les réparations au service aprèsvente qualifié.



Ce symbole signale la présence de consignes d'utilisation et de maintenance importantes dans la notice jointe.

#### Surcharge

Evitez de surcharger les prises et les rallonges, en raison du risque d'un incendie ou d'électrocution.

#### Pièces de rechange

S'il s'avère nécessaire d'installer des pièces de rechange, assurez-vous que le technicien d'entretien utilise des pièces de rechange recommandées par Sennheiser ou des pièces présentant les mêmes caractéristiques que celles des pièces d'origine. Des pièces de rechange non agréées peuvent provoquer des incendies ou des électrocutions ou encore comporter d'autres risques.

#### Contrôle de sécurité

Veillez à ce que le technicien d'entretien, une fois les travaux d'entretien ou de réparation terminés, procède à des contrôles de sécurité afin de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.

#### Risque dû à un volume élevé

Le récepteur est destiné à un usage professionnel. Son utilisation est régie par les normes et lois en vigueur dans le secteur d'application envisagé. Sennheiser est tenu d'indiquer les dommages éventuels gu'une utilisation incorrecte de l'appareil peut causer.

Des pressions sonores supérieures à 85 dB (A) peuvent être produite au niveau de la prise casque du récepteur. 85 dB (A) correspondent au niveau sonore maximal légalement autorisé dans certains pays dans le cadre d'une exposition permanente, tout au long de la journée de travail. Il est utilisé comme base d'évaluation par la Médecine du Travail. Une exposition prolongée ou à des niveaux élevés peut endommager l'audition. Dans le cas de niveaux sonores élevés, il est impératif de réduire la durée d'exposition à la source du bruit. Si vous souffrez des symptômes suivants, vous avez certainement été exposé pendant trop longtemps à des niveaux sonores excessifs:

- Vous êtes sujet à des bourdonnements ou des sifflements d'oreille.
- Vous avez l'impression (même si c'est provisoire) de ne plus entendre les aigus.

#### Utilisation du récepteur conforme aux directives

L'utilisation conforme aux directives du récepteur simple EM 3731 ou des récepteurs doubles EM 3732 et EM 3732 Command implique :

- une utilisation professionnelle de l'appareil,
- la lecture de cette notice et en particulier le chapitre intitulé "Consignes de sécurité importantes", page 2,
- l'utilisation de l'appareil uniquement dans les conditions décrites dans la présente notice.

Est considérée comme non conforme aux directives toute utilisation différente de celle définie dans la présente notice ou le non-respect des conditions d'utilisation décrites ici.

### **Fournitures**

Sont compris dans la livraison:

- 1 récepteur double EM 3732 Command ou 1 récepteur double EM 3732 ou 1 récepteur simple EM 3731
- 3 cordons d'alimentation secteur (avec fiches pour UE, GB, USA)
- 2 câbles de bouclage d'antennes BNC (50  $\Omega$ )
- 1 câble de bouclage d'horloge universelle BNC (75  $\Omega$ )
- 4 pieds
- 1 câble Ethernet RJ 45
- 2 antennes
- 1 notice d'utilisation
- 1 CD-ROM avec:
  - le logiciel "Wireless Systems Manager" (WSM)
  - une notice d'emploi du logiciel "Wireless Systems Manager"

# Famille d'appareils

Les récepteurs de la famille d'appareils EM 3731/3732 se caractérisent par une sécurité de transmission et un confort d'utilisation optimaux. L'importante largeur de bande de commutation ainsi que les nombreuses possibilités de raccordement offrent une flexibilité optimale dans l'usage quotidien.

La famille d'appareils comprend les trois modèles suivants :

- Récepteur double EM 3732 Command
- Récepteur double EM 3732
- Récepteur simple EM 3731

Tous les récepteurs de la famille d'appareils présentent les caractéristiques suivantes :

- Largeur de bande de commutation de 90 MHz
- Fonction Scan
- Réglage de la fréquence par pas de 5 kHz
- Réception True-Diversity
- Possibilité de bouclage d'antenne par la mise en cascade de huit appareils maximum
- Extension audio DSP, HiDyn plus™ (HDP)
- Sortie audio numérique au standard AES3
- Synchronisation externe avec l'horloge mondiale de la sortie audio numérique
- Niveau de sortie audio réglable par pas de 1 dB
- Sorties audio transfo symétriques
- Sortie audio Command (uniquement pour le récepteur EM 3732 Command)
- Raccordement Ethernet pour une connexion avec un ordinateur
- Surveillance et commande par le logiciel WSM de Sennheiser
- Commande par molette
- Touches rapides pour l'enregistrement, la synchronisation, la sélection de casque et la fonction ESC
- Menu intuitif basé sur des icônes
- Ecran très lumineux et à fort contraste
- · LED visibles de loin pour indication des états d'avertissement
- Synchronisation infrarouge des réglages du récepteur avec les émetteurs équipés en conséquence
- Possibilité d'écoute simultanée au casque des deux récepteurs sur un seul récepteur double

#### Le système de banque de canaux

Neuf plages de fréquences avec respectivement une largeur de bande de commutation de 90 MHz sont disponibles pour la transmission dans la bande UHF. Les récepteurs sont disponibles dans les variantes de plages de fréquences suivantes :

 Plage A:
 470 à 560 MHz
 Plage F:
 708 à 798 MHz

 Plage B:
 518 à 608 MHz
 Plage G:
 776 à 866 MHz

 Plage C:
 548 à 638 MHz
 Plage H:
 814 à 904 MHz

 Plage D:
 614 à 704 MHz
 Plage I:
 870 à 960 MHz

Plage E: 678 à 768 MHz

Les récepteurs possèdent sept banques de canaux.

Canal	Banque de canaux							
Callai	1	2	3	4	5	6	U	
	optimisé pour le nombre maximal sécurité de transmission maximale							
1		Les fréquences des récepteurs sont				ont	Vous pouvez choisir	
2	préréglées en usine (voir le				librement des			
	tableaudes fréquences joint). Vous				fréquences de réception			
max. 60	ne pouvez pas modifier ces fréquences de réception.					au sein de la largeur de bande de commutation et les enregistrer.		

#### **ATTENTION!** Risque de perturbations de la réception!



Lorsque des émetteurs envoient sur des canaux de différentes banques de canaux au sein de la plage de fréquence du récepteur, des interférences et des intermodulations peuvent perturber la réception. Seules les fréquences préréglées sur les canaux au sein de l'une des banques de canaux "1" à "6" sont exemptes entre elles d'interférences et d'intermodulations.


Réglez donc tous les émetteurs d'une installation multicanal sur différents canaux de la même banque de canaux.

Répartition des fréquences de réception au sein des banques de canaux 1 à 6 :

Banque de canaux	Répartition des fréquences de réception au sein des plages de fréquences			
1				
2				
3				
4				
5				
6				

L'accumulation diverse des fréquences au sein des banques de canaux vous permet d'utiliser le plus de canaux possible, même dans une bande de fréquence très occupée.

### Vue d'ensemble des éléments de commande



#### A Vue avant


- 1 Equerre de montage
- 2 Prise jack 6,3 mm pour casque
- 3 Réglage du volume sonore pour casque
- 4 Ecran (voir page suivante)
- (5) Voyant d'avertissement en cas de problème
- 6 Touche esc, rétroéclairée
- Molette de sélection
- 8 Touche save, rétroéclairée
- 9 Touche sync, rétroéclairée
- 10 Touche casque, rétroéclairée (sauf sur le récepteur simple EM 3731)
- (11) Interface infrarouge
- 12 Témoin de la synchronisation externe avec l'horloge universelle
- 13 Touche ⊕, rétroéclairée

#### B Vue arrière

- 14) Fiche secteur, 3 pôles
- 15 LED transmission des données par LAN
- 16 Prise RJ 45 pour LAN
- 17) Prise XLR 3 (mâle) pour sortie audio numérique, numérique-symétrique, AES3

- (9) Prise BNC pour sortie de bouclage d'horloge universelle  $(75 \Omega)$
- 2 Prise XLR 3 (mâle) pour sortie Command 2\*, symétrique (uniquement pour les récepteurs doubles EM 3732 Command)
- 21) Prise XLR 3 (mâle) pour sortie audio AF out 2\*, symétrique (sauf pour récepteurs simples EM 3731)
- 22 Prise XLR 3 (mâle) pour sortie Command 1\*, symétrique (uniquement pour les récepteurs doubles EM 3732 Command)
- 23 Prise XLR 3 (mâle) pour sortie audio AF out 1\*, symétrique
- 24 LED alimentation "Booster" de l'entrée d'antenne A
- 25 Prise BNC, entrée d'antenne A (ANT A – RF in, DC OUT, 50  $\Omega$ )
- Prise BNC, sortie en cascade A (ANT A - RF out)
- 27 Prise BNC, sortie en cascade B (ANT B - RF out)
- 28 Prise BNC, entrée d'antenne B (ANT B – RF in, DC OUT,  $50 \Omega$ )
- 29 LED alimentation "Booster" de l'entrée d'antenne B
- 30 Plaque indication des dangers
- 31 Plaque signalétique
- (8) Prise BNC pour entrée d'horloge universelle (75 Ω) ② Plaque avec plage de fréquences pour le bouclage
- \*) Sur les récepteurs doubles, les sorties audio portant le numéro "1" émettent le signal audio du récepteur gauche (vu de l'avant) ; les sorties audio portant le numéro "2" émettent le signal audio du récepteur droit.

# Aperçu de l'afficheur



#### Affichage de réception

- 1 Affichage du niveau du signal radio "RF" pour l'antenne A
- 2 Affichage Diversity (antenne A ou antenne B active)
- 3 Affichage du niveau du signal radio "RF" pour l'antenne B
- 4 Affichage du niveau audio "Dev"
- 5 Valeur limite du seuil de squelch

Vous trouverez des informations supplémentaires aux pages 9 et 10.

#### Affichage d'état

- 6 Fréquence de réception
- Symbole pour l'affichage de la fréquence "MHz"
- 8 Affichage à six positions de l'état des piles de l'émetteur capté
- 9 Affichage d'état des sorties audio AF et COM (uniquement pour les récepteurs doubles EM 3732 Command)
- 10 Affichage pour la banque et le canal ou le nom

Vous trouverez des informations supplémentaires aux pages 10 et 11.

#### Commande de luminosité

L'affichage dispose d'une commande automatique de la luminosité. Après la dernière pression sur une touche, la luminosité diminue. L'écran s'allume avec une luminosité maximale après toute nouvelle pression sur une touche.

Cause de l'assombrissement de l'écran	après	Réaction de l'écran
Pas de commande	60 s	Léger assombrissement de l'écran
Squelch pas atteint	20 min	L'écran s'éteint


# **Affichages**

Chaque affichage indique l'état de fonctionnement du récepteur associé et de l'émetteur capté.

### Affichage de réception

L'affichage de réception est visible en permanence. Si vous n'appuyez sur aucune touche du récepteur, la luminosité de l'écran diminue au bout de 60 secondes (voir page 8).

#### Affichage du niveau du signal radio pour les antennes



La barre gauche 1 indique le niveau du signal radio courant "RF" de l'antenne A; la barre droite 3 indique le niveau du signal radio courant "RF" de l'antenne B.






Lorsque le signal radio de l'émetteur capté est trop faible sur les deux antennes :

- le texte "Mute" apparaît plusieurs fois en alternance avec l'affichage d'état,
- le voyant d'avertissement en cas de problème (5) s'allume en rouge,
- le récepteur est automatiquement mis en sourdine pour supprime les bruits.


#### Affichage du seuil de squelch



Le bord supérieur de la surface quadrillée (5) indique la valeur limite réglée pour le seuil de squelch. Vous pouvez modifier le seuil de squelch dans le menu (voir "Réglage du seuil de squelch", page 30).

Si, pendant 20 minutes, le seuil de squelch n'est pas atteint, l'écran s'éteint (voir page 8).

#### **Affichage Diversity**



Les récepteurs utilisent le procédé True-Diversity (voir "Réception Diversity", page 39). L'affichage Diversity 2 indique si le circuit de réception A (et donc l'antenne A) ou le circuit de réception B (et donc l'antenne B) est actif. La lettre du circuit de réception commuté est rétroéclairée.



#### Affichage du niveau audio "Dev"

L'affichage du niveau audio "Dev" 4 indique la sensibilité de l'émetteur capté.

Lorsque le niveau d'entrée audio est trop élevé au niveau de l'émetteur, le récepteur indique dans l'affichage du niveau audio "Dev" 4 plus de 100 %.





Si l'émetteur est saturé fréquemment ou sur une longue période, le texte "AF Peak" apparaît en alternance avec l'affichage d'état et voyant d'avertissement en cas de problème (5) s'allume en rouge.

### Affichage d'état



L'affichage d'état indique la fréquence de réception et l'état des batteries ainsi que, selon les réglages, la banque et le canal ou le nom. Le récepteur EM 3732 Command peut en outre présenter l'affichage Command au sein de l'affichage d'état. Vous pouvez modifier l'apparence de l'affichage d'état dans le menu "Display" (voir page 36).

Après avoir appuyé sur la molette de sélection 7, l'affichage d'état est remplacé par le menu (voir "Utilisation du menu", page 23).


A partir de là, vous pouvez accéder à l'affichage d'état en appuyant une ou plusieurs fois sur esc 6.

#### Affichage de fréquence



L'affichage de fréquence 6 indique la fréquence de réception courante en MHz.

#### Affichage pour la banque et le canal ou le nom



L'affichage pour la banque et le canal ou le nom 10 présente, selon le réglage dans le menu ""Display", les données suivantes :

- Banque de canaux "1...6, U" et numéro de canal "1...60"
- Nom

#### Télé-affichage accu/pile de l'émetteur capté



L'affichage à six positions 8 fournit des informations sur l'état de charge des piles ou du pack accu de l'émetteur capté :

Nombre de segments	Etat de charge			
Nombre de segments	Pack accu	Pile		
	env. 100 %	pleine		
	env. 80 %	-		
	env. 60 %	à moitié pleine		
	env. 40 %	-		
	env. 20 %	-		
(Low Batt)	env. 0 %	presque déchargée		

#### Remarque:

En l'absence de réception d'un signal de l'état de charge des piles ou du pack accu, aucun symbole n'est affiché.






Lorsque les piles ou le pack accu est presque déchargé, le texte "Low Batt" apparaît en alternance avec l'affichage d'état. En outre, le voyant d'avertissement en cas de problème (5) s'allume en rouge,

#### Affichage d'état des sorties audio AF et COM



L'affichage Command apparaît exclusivement sur le récepteur double EM 3732 Command.



Outre les deux sorties audio 21 et 23, le récepteur double EM 3732 Command dispose de deux sorties Command, 20 et 22.

L'option Command permet de configurer le récepteur pour que le signal audio soit transmis à l'une des deux sorties ou aux deux lorsque la touche Command de l'émetteur est enfoncée (voir "Configuration des sorties audio du récepteur double EM 3732 Command", page 32).

L'affichage Command 9 indique à quelle sortie audio sera transmis le signal audio de l'émetteur.



Lorsque le symbole "AF" s'allume de façon brillante, le signal audio est transmis à la sortie audio (21) ou (23).




Si le symbole "AF" ne s'affiche pas, le signal audio n'est pas émis par la sortie audio (21) ou (23).



Lorsque le symbole "COM" s'allume de façon brillante, le signal audio est transmis à la sortie Command ② ou ②.



Si le symbole "COM" ne s'affiche pas, le signal audio n'est pas émis par la sortie Command 20 ou 22.



### Affichage de l'alimentation "Booster"

Les LED "Alimentation 'Booster'" de l'entré d'antenne A 24 ou B 29 s'allument lorsque :

• l'alimentation "Booster" est présente au niveau de l'entrée d'antenne A 😂 ou B 🙉.

Les LED "Alimentation 'Booster'"de l'entré d'antenne A 2 ou B 3 s'éteignent lorsque :

- l'alimentation "Booster" est coupée au niveau de l'entrée d'antenne correspondante A 25 ou B 28,
- ou l'alimentation "Booster" est court-circuitée ou surchargée.

### Mise en service

#### Collage des pieds

Quatre pieds autocollants en caoutchouc souple sont joints pour empêcher le récepteur de glisser sur la surface sur laquelle il est posé.

#### Remarque

Ne collez pas les pieds si vous souhaitez monter l'appareil dans un rack.

#### ATTENTION! Risque de décoloration des surfaces de meubles!



Les surfaces des meubles sont traitées avec des laques, des vernis brillants ou des plastiques susceptibles de présenter des taches au contact d'autres matières plastiques. C'est pourquoi nous ne pouvons pas exclure une décoloration de la surface de vos meubles, malgré un contrôle minutieux des matières plastiques que nous utilisons.

- Ne placez pas le récepteur sur des surfaces fragiles.
- Nettoyez le dessous du récepteur aux endroits où vous souhaitez coller les pieds.
- Collez les pieds de la manière indiquée sur l'illustration ci-contre.




### ATTENTION! Risques lors du montage en rack!



Lors de la pose de l'appareil dans un rack fermé ou de montage de plusieurs appareils dans un rack multiple, notez que la température ambiante du rack peut être nettement supérieure à la température ambiante normale.

- ▶ La température ambiante dans le rack ne doit pas dépasser la température maximale indiquée dans les caractéristiques techniques.
- Lors du montage dans un rack, pour garantir un bon fonctionnement, veillez à ce que la ventilation nécessaire ne soit pas entravée ou assurez une ventilation additionnelle.
- ▶ Lors du montage dans un rack, veillez à une charge mécanique homogène pour éviter des situations dangereuses.
- Lors du raccordement au réseau électrique, respectez les données de la plaque signalétique. Evitez une surcharge des circuits électriques. Prévoyez si nécessaire une protection contre les surintensités de courant.
- Veillez par des mesures appropriées à une mise à la terre fiable de l'appareil. Cela vaut notamment pour les connexions électriques indirectes au secteur, effectuées par exemple au moyen d'une rallonge.
- Notez lors du montage dans un rack fermé ou multiple que des courants de décharge non critiques de certains appareils peuvent s'additionner et dépasser alors les valeurs limites autorisées. Pour y remédier, mettez le rack à la terre au moyen d'une connexion supplémentaire.



Les équerres de montage sont mis en place en usine sur le récepteur. Pour monter l'appareil dans un rack 19":

- ► Glissez le récepteur dans le rack 19".
- ➤ Vissez les équerres de montage 1 au rack à l'aide de quatre vis adaptées (non fournies).

#### Raccordement des antennes

ATTENTION! Risque de court-circuit en cas de contact d'antennes non isolées avec du métal!



Lorsque vous branchez l'alimentation "Booster", les antennes présentent une tension de 12 V, et ce même lorsque vous mettez le récepteur hors tension! Lorsque des antennes non isolées entrent en contact avec des objets électriquement conducteurs, cette tension peut occasionner la formation permanente d'étincelles et des perturbations audio.

- Utilisez toujours des antennes isolées ou
- montez toujours des antennes non isolées de manière à ce qu'elles ne puissent pas toucher des objets électriquement conducteurs.

Au niveau des deux entrées d'antenne 28 et 25, vous pouvez :


- raccorder les deux antennes fournies à l'arrière (voir section suivante) ou
- monter les deux antennes à l'avant (voir "Montage des antennes à l'avant", page 15) ou
- raccorder deux antennes déportées à l'arrière (voir "Installation et raccordement d'antennes déportées", page 16).


En outre, l'appareil dispose de deux sorties en cascade ② et ② permettant de sortir les signaux d'antenne pour l'alimentation d'autres récepteurs (voir : "Mise en cascade de récepteurs doubles", page 16).

#### Raccordement des antennes à l'arrière

Les antennes fournies se montent rapidement et facilement. Ils conviennent pour toutes les applications dans lesquelles il s'agit de mettre en service un système de transmission sans fil dans de bonnes conditions de réception sans gros travail d'installation.

- ▶ Branchez les deux antennes dans les prises BNC ② et ② à l'arrière du récepteur.
- Orientez les antennes en forme de V vers le haut.







#### Montage des antennes à l'avant

Pour sortir les connexions d'antenne du rack par l'avant en cas de montage en rack, vous avez besoin du kit de montage d'antennes à l'avant GA 3030 AM (accessoire en option) composé de :


- 2 prolongateurs BNC avec respectivement une prise BNC vissante 33 et une fiche BNC 37,
- 2 supports (36),
- 4 vis,
- 2 rondelles 35,
- 2 écrous <u>34</u>.
- Dévissez les équerres de montage 1 du rack.
- ► Faites passer le câble BNC dans l'ouverture de l'équerre de montage, comme illustré ci-contre.




Vissez les supports 36 à l'aide des rondelles 35 et vis 34 fournies dans les prises BNC 33.



Fixez les deux supports 36 avec respectivement 2 vis (fournies) aux poignées de l'émetteur.



- Raccordez les deux fiches BNC 37 aux prises BNC 25 et 28 du récepteur.
- ► Glissez le récepteur dans le rack 19".
- Revissez les équerres de montage 1 au rack.
- ► Raccordez les antennes ③ aux prises BNC ③3.
- Orientez les antennes en forme de V vers le haut.



#### Installation et raccordement d'antennes déportées

Utilise des antennes déportées au lieu des antennes fournies lorsque la réception n'est pas optimale à l'emplacement du récepteur double. Les antennes déportées sont proposées comme accessoires.

Raccordez deux antennes déportées aux prises BNC  $\bigcirc$ 5 et  $\bigcirc$ 8. Pour ce faire, utilisez un câble coaxial à faible atténuation de 50  $\bigcirc$ 0.

#### Remarque:

Des câbles coaxiaux sont disponibles auprès de Sennheiser en tant que câbles d'antenne préconditionnés dans des longueurs de 1, 5 et 10 m (voir "Accessoires/pièces de rechange" en page 39).

➤ Si vous raccordez des antennes actives (p. ex. A 3700, AD 3700) ou des préamplificateurs d'antenne (p. ex. AB 3700), activez dans le menu l'alimentation en tension pour antennes actives externes ou préamplificateurs d'antenne (voir page 30), de sorte que les LED ② ou ③ s'allument ;


si vous ne raccordez pas d'antennes actives ou de préamplificateurs d'antenne, coupez l'alimentation "Booster" de sorte que les LED 24 ou 29 ne s'allument pas.

#### Remarque:

Lorsque vous avez activé l'alimentation "Booster" (voir page 30), elle reste activée lorsque vous mettez le récepteur hors tension.

▶ Installez les antennes dans le local où a lieu la transmission. Les antennes doivent être distantes l'une de l'autre d'au moins 1 m et d'au moins 50 cm d'objets métalliques (également les murs en béton armé!).


#### Mise en cascade de récepteurs doubles



- ➤ Raccordez aux prises BNC ② et ② du premier récepteur double les deux antennes fournies ou deux antennes déportées (accessoire en option).
- $\blacktriangleright$  Raccordez le récepteur doubles aux câbles de bouclage d'antenne de 50  $\Omega$  fournis, comme illustré ci-contre.

#### Remarque:

Les signaux d'antenne sont alors bouclés lorsque vous mettez un récepteur hors tension. Si vous avez, en outre, activé l'alimentation "Booster" (voir page 30), elle reste activée lorsque vous mettez le récepteur hors tension.



#### Branchement du récepteur sur l'alimentation secteur/ débranchement

#### ATTENTION! Risque dû au courant électrique!



Si vous raccordez le récepteur à une tension d'alimentation inappropriée, vous risquez d'endommager l'appareil.

- ► Raccordez le récepteur à l'alimentation secteur (100 à 240 V c.a., 50 ou 60 Hz) à l'aide du câble fourni.
- Assurez-vous, notamment lorsque vous utilisez des blocs multiprise ou des rallonges, que le récepteur est toujours raccordé au conducteur de protection.

Le récepteur ne possède pas de commutateur secteur. Pour raccorder le récepteur à l'alimentation secteur :


- ▶ Branchez le cordon d'alimentation secteur fourni dans la prise d'entrée secteur (14).
- Branchez la fiche secteur dans la prise.


Pour débrancher le récepteur de l'alimentation secteur :

- Débranchez le fiche secteur de la prise.
   Tous les signaux bouclés seront interrompus :
  - Signaux d'antenne aux sorties en cascade 27 et 26,
  - Alimentation "Booster",
  - Signal d'un générateur d'horloge universelle externe.

#### Raccordement d'un amplificateur/une table de mixage

Le récepteur dispose de sorties audio transfo symétriques.





## Raccordement d'appareils équipés d'une entrée numérique AES3

Les signaux des deux récepteurs sont émis de façon numériquesymétrique (format AES3) au niveau de la prise XLR 3 pour sortie audio numérique (77).


Raccordez l'appareil avec entrée numérique AES3 exclusivement à l'aide d'un câble AES3 spécial présentant une impédance de 110  $\Omega$  et une atténuation de blindage élevée à la prise XLR 3 pour sortie audio numérique 7.


Vous éviterez ainsi que la transmission numérique des données perturbe la réception du signal radio.


#### Remarque:

Un câble AES3 approprié est disponible auprès de Sennheiser en tant qu'accessoire préconditionné dans une longueur de 10 m (voir "Accessoires/pièces de rechange", page 43).

Dans le menu "Clock", sélectionnez la fréquence d'échantillonnage désirée (voir "Réglage de la fréquence d'échantillonnage de la numérisation", page 31).









#### Raccordement d'un générateur d'horloge universelle externe

Le récepteur peut numériser le signal audio et de transmettre numériquement à la prise ①. Le convertisseur analogique-numérique intégré prend en charge les fréquences d'échantillonnage suivantes : 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz et 96 kHz.

Si vous souhaitez plutôt utiliser un générateur d'horloge universelle, raccordez-le comme suit :





- s'allume en continu si la sortie audio numérique du récepteur est synchronisée avec le générateur d'horloge universelle externe,
- clignote si l'option "Ext." est sélectionnée dans le menu "Clock" alors qu'aucun générateur d'horloge universelle externe n'est raccordé,
- clignote si le signal du générateur d'horloge universelle externe est présent mais n'a pas synchronisé la sortie audio numérique du récepteur,
- reste éteint lorsque le générateur d'horloge universelle interne du récepteur est utilisé.

#### Remarques:

- Si vous possédez un récepteur double, les deux récepteurs simples intégrés utilisent le même signal d'horloge universelle.
- Vous pouvez ramener le signal du générateur d'horloge universelle externe via la prise BNC (19) pour, p. ex. alimenter plusieurs récepteurs en cascade. Pour ce faire, utilisez le câble BNC fourni avec des connecteurs colorés. Le signal horloge universelle est également bouclé lorsque vous mettez le récepteur hors tension.

#### Raccordement d'Ethernet


Vous pouvez aisément surveiller et paramétrer de façon centrale les récepteurs depuis un ordinateur équipé du logiciel "Wireless Systems Manager". En outre, vous pouvez ainsi mettre à jour le microprogramme du récepteur.

#### Remarque:

Si vous souhaitez raccorder plusieurs récepteurs à la même prise Ethernet de votre réseau, vous avez besoin d'un commutateur Ethernet courant de type "100Base-T".

- Raccordez le câble Ethernet RJ 45 fourni à la prise RJ 45 pour LAN (6), puis raccordez le câble à votre commutateur ou réseau.
- Installez le logiciel "Wireless Systems Manager" sur votre ordinateur.
- Continuez en suivant les instructions de la notice d'emploi du logiciel "Wireless Systems Manager".

La LED transmission des données par LAN (5) s'allume lorsque les données sont transmises.







Lorsque vous travaillez avec le logiciel "Wireless System Manager", l'outil "Spectrum Analyzer" (analyseur de spectre) permet de balayer les fréquences HF en continu. "Spectrum Analyzer" utilise ensuite le récepteur sélectionné pour scruter des signaux présents sur la bande de fréquences, et enregistre les valeurs mesurées correspondantes. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au chapitre "L'outil 'RF Spectrum Analyzer" du manuel du logiciel "Wireless Systems Manager".

Si vous sélectionnez ce récepteur dans Spectrum Analyzer", n'oubliez pas que :

- vous ne pouvez pas utiliser le récepteur pendant le balayage des fréquences (phase de scan);
- le texte "Scanning" apparaît;
- le récepteur est muté (sorties audio coupées) automatiquement.

### **Utilisation quotidienne**

#### Mise sous/hors tension du récepteur

Le récepteur simple EM 3731 est mise sous-hors tension à l'aide de la touche  $\circlearrowleft$   $\circlearrowleft$ . Les deux récepteurs du récepteur double EM 3732 ou EM 3732 Command sont mis sous/hors tension ensemble à l'aide de la touche  $\circlearrowleft$   $\circlearrowleft$  . La touche  $\circlearrowleft$   $\circlearrowleft$  n'est pas un commutateur réseau.

#### Remarque:


Si vous ne souhaitez utiliser qu'un seul des deux récepteurs EM 3732 ou EM 3732 Command, vous pouvez mettre l'autre récepteur en mode veille (voir "Passage au mode veille", page 37).

Pour mettre le récepteur sous tension :

➤ Appuyez sur la touche () (3). Le type de récepteur s'affiche sur l'écran et le terme "Software" est suivi du numéro de série du microprogramme courant. L'affichage d'état apparaît au bout de quelques secondes.

Pour mettre le récepteur hors tension :

- ▶ Maintenez la touche () (③) enfoncée pendant env. 2 secondes jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne. Le récepteur est hors tension, mais les signaux bouclés sont toutefois émis. Cela signifie :
  - Les sorties en cascade 27 et 26 émettent les signaux d'antenne.
  - Lorsque vous avez activé l'alimentation "Booster" (voir page 30), elle reste activée lorsque vous mettez le récepteur hors tension.
  - Le signal d'un générateur d'horloge universelle est bouclé au niveau de la sortie de bouclage d'horloge universelle (19).



#### Branchement d'un casque et réglage

#### **ATTENTION!** Risque de troubles auditifs!





Lorsqu'on est soumis à des pressions acoustiques très élevées pendant de longues périodes, des dommages irréversibles de l'audition peuvent entraîner une surdité permanente.

 Réglez le casque raccordé sur le volume minimum avant de le mettre.

Le récepteur EM 3731 est équipé d'une prise casque ②. Les deux récepteurs de l'appareil EM 3732 ou EM 3732 Command disposent d'une prise casque commune ②. Cette dernière ② permet d'écouter le signal audio d'un récepteur ou simultanément les deux signaux audio des deux récepteurs.

- Tournez le réglage de volume ③ d'abord sur la butée de gauche.
- ▶ Raccordez un casque muni d'une fiche jack stéréo 6,3 mm à la prise casque ②.





Pour écouter le signal audio d'un des deux récepteurs d'un récepteur double :

Appuyez sur la touche Casque (10) du récepteur dont vous souhaitez écouter le signal audio.

Pour écouter simultanément les deux signaux audio d'un récepteur double :

- ▶ Appuyez simultanément sur la touche Casque (1) des deux récepteurs. Les signaux audio du récepteur gauche seront transmis sur le canal gauche du casque et ceux du récepteur droit, sur le canal droit du casque.
- ▶ Augmentez ensuite lentement le volume sonore.

Pour désactiver la sortie casque :

Appuyez sur la touche Casque (10) du récepteur dont vous souhaitez couper le signal audio.

#### Désactivation du verrouillage des touches

Si vous souhaitez commander à distance des récepteurs à l'aide d'un ordinateur et du logiciel "Wireless Systems Manager", vos pouvez verrouiller les touches de ces récepteurs à l'aide du logiciel "Wireless Systems Manager". Pour débloquer les touches des récepteurs :



▶ Maintenez la touche esc ⑥ enfoncée jusqu'à ce que la barre de progression soit complètement remplie et que l'affichage d'état apparaisse.

Le verrouillage des touches est supprimé et vous pouvez effectuer manuellement tous les réglages.

# Synchronisation de l'émetteur avec les fréquences du récepteur

Le récepteur peut transmettre via le port infrarouge la fréquence et le nom à l'émetteur approprié (p. ex. SK 5212, SKM 5200 ou SKP 3000).

#### Remarque:

L'émetteur doit utiliser la même plage de fréquences ("A" à "I", cf. page 5) et le même système de compresseur-expanseur (HDP, cf. page 38) que le récepteur!

- Réglez la fréquence désirée sur le récepteur (voir "Réglage de la fréquence de réception", page 28, "Sélection d'une banque de canaux et d'un canal", page 28) et le nom désiré (voir "Modification du nom", page 29).
- Appuyez sur la touche sync ③.


  Sur le port infrarouge (sync) ①, des LED bleues clignotent et le rétroéclairage de la touche sync ③ clignote en rouge. Le récepteur est prêt pour la synchronisation.
- Placez le port infrarouge de l'émetteur à une distance de max. 5 cm devant le port infrarouge (sync) (1).


  La transmission démarre automatiquement. Pendant la transmission, les LED du port infrarouge (sync) (1) clignotent en bleu et le
  - Une fois la synchronisation réussie, le clignotement bleu des LED cesse sur le port infrarouge (sync) (11) et la touche sync (9) est rétroéclairée en vert. La fréquence et le nom réglés sur le récepteur ont été transmis à l'émetteur. Le circuit de transmission est désormais prêt à l'emploi.
  - En cas d'erreur lors de la synchronisation (p. ex. émetteur trop éloigné), le clignotement bleu des LED cesse sur le port infrarouge (sync) 11 et la touche sync 9 est rétroéclairée en rouge.

#### Remarque sur l'émetteur à main SKM 5200

rétroéclairage de la touche sync (9) est vert.

Le port infrarouge de l'émetteur à main SKM 5200 se trouve à gauche de l'écran. Placez-le précisément devant le port infrarouge (sync) (1) du récepteur.







### Menu

### Vue d'ensemble des options

Niveau de menu	Affichage	Fonction de l'option				
	Tune	Régler la fréquence de réception du récepteur (est automatiquement enregistrée sur le canal "01" de la banque de canaux "U" (User Bank).				
	Bank.Ch	Passer d'une banque de canaux à l'autre et changer de canal au sein d'une banque de canaux				
	Name	Modifier le nom				
	Squelch	Régler le seuil de squelch				
enr	Booster	Activer/désactiver l'alimentation "Booster"				
éri	AF Out	Régler le niveau de la sortie audio				
dns	Clock	Régler la fréquence d'horloge de la sortie audio				
ηu		numérique				
Niveau de menu supérieur	Command	(Uniquement sur les récepteurs doubles EM 3732 Command) Configurer les sorties audio et Command du récepteur				
ž	More	Passer au niveau de menu élargi				
gi	Scan	Vérifier si les banques de canaux contiennent des fréquences libres				
elar	Afficheur	Modifier l'affichage d'état				
enu é	IP-Addr	Régler l'adresse IP du récepteur pour un fonctionnement sur réseau				
Niveau de menu élargi	MAC	Afficher l'adresse MAC pour l'identification sur le réseau				
/ea	Standby	Basculer le récepteur en mode veille				
N N	Reset	Rétablir tous les réglages d'usine				

#### Utilisation du menu

Ce chapitre décrit, à l'exemple de l'option "Tune", la manière d'effectuer des réglages dans le menu.



Après avoir mis le récepteur sous tension, l'affichage d'état apparaît.

### Aller au menu



▶ Appuyez sur la molette de sélection ⑦. L'affichage d'état est remplacé par le menu. L'option "Tune" s'affiche avec son réglage courant. La position de l'option dans le menu est illustrée par un graphique sur le bord supérieur de l'écran (l'option "Tune" se trouve à l'extrême gauche du menu).

#### Sélection d'une option







Appuyez sur la molette de sélection 7 pour passer dans la zone d'entrée de cette option.
 Le pictogramme de l'option est affiché et le réglage courant clignote. En outre, le rétroéclairage de la touche save 8 clignote en vert.

#### Modification d'un réglage



- ► Tournez la molette de sélection 7 jusqu'à ce le réglage désiré apparaisse.
- ▶ Appuyez sur la molette de sélection ⑦ pour confirmer la valeur. Le cas échéant, la valeur suivante clignote. Vous pouvez alors la modifier en tournant la molette de sélection ⑦ et la confirmer en appuyant sur la molette.


#### Mémorisation d'un réglage



Appuyez sur la touche save (8) pour mémoriser durablement le réglage.
 Une animation apparaît comme confirmation. La dernière option utilisée est ensuite affichée.

#### Sortie du menu/interruption d'une saisie


Vous pouvez à tout moment quitter le menu et interrompre une saisie.





Appuyez sur la touche esc 6.

Une animation apparaît. Ensuite, le niveau de menu immédiatement supérieur s'affiche. Pour revenir à l'affichage d'état, vous devrez peutêtre appuyer plusieurs fois consécutives sur la touche esc 6.


#### Menu du récepteur







\* Après avoir appuyé sur la touche save (8), l'affichage bascule automatiquement vers le menu "B.Ch" (voir page 24) et vers la banque de canaux sélectionnée.



#### Consignes de réglage pour le menu

Les consignes de réglage suivantes s'appliquent aux menus de tous les récepteurs de la famille d'appareils.

#### Réglage de la fréquence de réception

Tune L'option "Tune" vous permet de :

- régler le récepteur sur une fréquence de réception quelconque au sein de la plage de fréquences du récepteur. Vous pouvez alors modifier la fréquence par pas de 5 kHz sur une largeur de bande maximale de 90 MHz. Si vous souhaitez plutôt sélectionner une fréquence de réception dans le tableau de fréquences joint, reportez-vous à "Sélection d'une banque de canaux et d'un canal", page 28
- modifier et mémoriser les fréquences de réception des 60 canaux de la banque de canaux "U" (voir page 29)
- Passez dans la zone d'entrée de l'option "Tune". Les trois premiers chiffres de la fréquence de réception courante clignotent.
- ▶ Modifiez les trois premiers chiffres de la fréquence de réception en tournant la molette de sélection ⑦.
- ➤ Confirmez les trois premiers chiffres de la fréquence de réception en appuyant sur la molette de sélection 7. Les trois derniers chiffres de la fréquence de réception commencent à clignoter.
- Modifiez les trois derniers chiffres de la fréquence de réception en tournant la molette de sélection 7.
- Après avoir sélectionné les six chiffres de la fréquence de réception, appuyez sur la touche save 8.
  La fréquence de réception est réglée et mémorisée automatiquement sur le canal "01" de la banque de canaux "U". La fréquence précédemment mémorisée sur ce canal est alors écrasée. La zone de sélection du menu s'affiche.

#### Sélection d'une banque de canaux et d'un canal

B.Ch A l'aide de l'option "B.Ch", sélectionnez une banque de canaux et un canal dans le tableau de fréquences joint.

Passez dans la zone d'entrée de l'option "B.Ch". Le numéro de la banque de canaux clignote.




- Sélectionnez la banque de canaux désirée en tournant la molette de sélection 7.
- ► Confirmez la banque de canaux en appuyant sur la molette de sélection 7. Le numéro du canal commence à clignoter.
- Sélectionnez le canal désiré en tournant la molette de sélection 7.



#### Remarque:

Si une fréquence parasite a été trouvée sur un canal lors du dernier balayage, le récepteur l'identifie par un symbole de mise en garde et le message "Freq. occupied" apparaît.

Après avoir sélectionné la banque de canaux et le canal, appuyez sur la touche save (8). La banque de canaux et le canal sélectionnés sont réglés. La zone de sélection du menu s'affiche.



790.800 1 03.03 BANK AF COM

### Modification et mémorisation des fréquences de réception de la banque de canaux "U"

#### Tune


Chaque récepteur compte sept banques de canaux. Les banques de canaux "1" à "6" possèdent chacune des fréquences de réception préréglées en usine (voir tableau de fréquences joint). La banque de canaux "U" (User Bank) contient 60 emplacements libres, dans lesquels vous pouvez, à l'aide de l'option "Tune", sélectionner librement une fréquence de réception et la mémoriser.



▶ Passez dans la zone d'entrée de l'option "B.Ch" et sélectionnez la banque de données "U" ainsi que l'un des canaux "01" à "60", dont vous souhaitez modifier et mémoriser la fréquence (voir "Sélection d'une banque de canaux et d'un canal", page 28).

#### Remarque:

Vous ne pouvez pas modifier les fréquences de réception des canaux dans les banques de canaux "1" à "6". Si vous avez réglé l'une des banques de canaux "1" à "6" et si vous sélectionnez l'option "Tune", le récepteur passe automatiquement au canal "01" de la banque de canaux "U".



▶ Passez dans la zone d'entrée de l'option "Tune" et sélectionnez la fréquence de réception à mémoriser (voir "Réglage de la fréquence de réception", page 28).

La fréquence de réception est réglée et mémorisée sur le canal sélectionné de la banque de canaux "U". La fréquence précédemment mémorisée sur ce canal est alors écrasée. La zone de sélection du menu s'affiche.

#### Modification du nom


#### Name

L'option "Name" permet de saisir un nom de votre choix pour le récepteur. Le nom peut être visualisé dans l'affichage d'état. Il peut comporter six caractères au maximum et se compose de :

- lettres à l'exception des accents
- chiffres 0 à 9
- caractères spéciaux et espaces



Passez dans la zone d'entrée de l'option "Name".
 Le premier caractère du nom clignote.



► Tournez la molette de sélection 7 pour sélectionner un autre caractère.

Le caractère sélectionné cliqnote.

▶ Appuyez sur la molette de sélection ⑦ pour confirmer le caractère sélectionné.

Le premier caractère est validé et ne clignote plus. Le caractère suivant clignote.

- ▶ Répétez les deux dernières étapes pour saisir les caractères suivants.
- Après avoir sélectionné les six caractères du nom, appuyez sur la touche save 8.

Le nom est mémorisé. La zone de sélection du menu s'affiche.

Pour afficher ce nom dans l'affichage d'état, vous devrez peut-être modifier le mode d'affichage (voir "Modification de l'affichage d'état", page 36).

#### Réglage du seuil de squelch

#### Squelch

Les deux récepteurs possèdent un seuil de squelch réglable dans l'option "Squelch". Le filtre supprime les bruits quand l'émetteur est arrêté ou quand le récepteur ne dispose plus d'intensité de champ suffisante.

Vous pouvez régler le seuil de squelch en  $\mu V$ . Une valeur inférieure diminue le seuil de squelch tandis qu'une valeur supérieure l'augmente. Réglez le seuil de squelch de manière à ce que le récepteur n'émette pas de bruit lorsque l'émetteur est à l'arrêt.


#### Remarques:

- Un seuil de squelch élevé diminue la portée du circuit de transmission. Par conséquent, réglez toujours le seuil de squelch sur la valeur minimale nécessaire.
- Si vous réglez le seuil de squelch sur "0", le système antibruit est coupé. Si aucun signal radio n'est reçu, le récepteur émet un bruit très fort. Ce réglage est destiné uniquement aux contrôles.

#### Pour régler le seuil de squelch :

- Réglez sur l'amplificateur raccordé le volume au minimum avant de modifier le seuil de squelch.
- Passez dans la zone d'entrée de l'option "Squelch".
   La valeur courant du seuil de squelch cliqnote.





- Tournez la molette de sélection 7 pour modifier le seuil de squelch.
   Vous pouvez choisir une valeur entre 0 et 30 μV.
   Le réglage prend immédiatement effet.
- Après avoir réglé la valeur de seuil désirée, appuyez sur la touche save (8).
   Le seuil de squelch est mémorisé. La zone de sélection du menu s'affiche.

#### Activation/désactivation de l'alimentation "Booster"


#### **Booster**

Si vous avez raccordé un préamplificateur d'antenne (p. ex. AB 3700) ou une antenne active (p. ex. A 3700, AD 3700), activez le réglage "Booster Feed On" dans l'option "Booster" de sorte que les LED ② ou ③ s'allument ; si vous n'avez pas raccordé de préamplificateur d'antenne ou d'antenne directive active, activez le réglage "Booster Feed Off" dans l'option "Booster" de sorte que les LED ② ou ② ne s'allument pas.

#### Remarques:

- L'alimentation "Booster" résiste aux courts-circuits.
- Si vous raccordez des antennes actives ou des préamplificateurs d'antenne, la consommation de courant de l'ensemble de l'appareil augmente.
- Si vous activez l'alimentation "Booster", elle reste activée même lorsque le récepteur est hors tension.
- Passez dans la zone d'entrée de l'option "Booster".
   Le réglage courant clignote.





- ► Tournez la molette de sélection ⑦ pour faire passer le réglage sur "Booster Feed On" ou "Booster Feed Off".
- ➤ Appuyez sur la touche save ⑧
  Le réglage sélectionné est mémorisé. Lorsque l'alimentation "Booster" est activée, les LED ❷ et ❷ s'allument. La zone de sélection du menu s'affiche.

#### Réglage du le niveau de la sortie audio

AF Out

L'option "AF Out" permet de régler le niveau de sortie des sorties audio (AF out et Command).

Sur les récepteurs doubles EM 3732 Command, le niveau audio de la sortie Command- 1 ② correspond à celui de la sortie audio 1 ②. De même, le niveau audio de la sortie Command 2 ② correspond à celui de la sortie audio 2 ②.

Vous pouvez partir, pour le préréglage approximatif, des valeurs indicatives suivantes :

• Niveau ligne: +5 à +18 dB


• Niveau microphone:-10 à +4 dB

#### Remarque:

Vous obtiendrez le meilleur rapport signal/bruit si vous réglez +18 ou +4 dB.



Passez dans la zone d'entrée de l'option "AF Out". Le réglage courant clignote.



- Tournez la molette de sélection 7 pour adapter le niveau. Le niveau change. L'affichage illustre le niveau sélectionné.
- Appuyez sur la touche save 8. La saisie est mémorisée et la zone de sélection du menu s'affiche.


#### Réglage de la fréquence d'échantillonnage de la numérisation

Clock

L'option "Clock" permet de régler la fréquence d'échantillonnage qui servira numériser le signal analogique et à le transmettre à la sortie numérique (Prise XLR 3) (7). Vous pouvez choisir parmi les fréquences d'échantillonnage suivantes : "44.1 kHz", "48 kHz", "88.2 kHz", "96 kHz" et "Ext.". Signification de "Ext.": le récepteur prend l'une de ces fréquences d'échantillonnage à partir d'un générateur d'horloge universelle externe. Vous devez avoir préalablement raccordé ce dernier à la prise BNC (8) (voir "Raccordement d'un générateur d'horloge universelle externe", page 18) et activé.



Passez dans la zone d'entrée de l'option "Clock".
 La fréquence d'échantillonnage courante clignote.



- Sélectionnez la fréquence d'échantillonnage désirée à l'aide de la molette de sélection 7.
- Appuyez sur la touche save 8. La saisie est mémorisée et la zone de sélection du menu s'affiche.

#### Remarque:

Si vous choisissez "Ext." bien qu'il n'existe pas de signal d'horloge universelle sur l'entrée d'horloge universelle (18) (p. ex. en raison de l'absence de raccordement ou de la désactivation du générateur d'horloge universelle), le témoin de la synchronisation avec l'horloge universelle (12) clignote et la fréquence d'échantillonnage réglée en dernier reste active.

#### Configuration des sorties audio du récepteur double EM 3732 Command

#### Command

Le récepteur double EM 3732 Command possède deux sorties audio par récepteur :

- 1. les sorties audio AF out 1 23 et AF out 2 21,
- 2. les sorties Command Command 1 22 et Command 2 20.

Ces sorties audio peuvent être activées et désactivées à l'aide d'une touche sur l'émetteur. Pour ce faire, l'émetteur doit également être équipé de la fonction Command (pour les émetteurs SKM 5200, un compartiment à piles spécial est disponible avec une touche Command).

L'option "Command" permet de définir le mode de commutation des sorties audio et Command lorsque la touche Command est enfoncée sur l'émetteur. Vous disposez de quatre possibilités de configuration différentes :

LORSQUE le menu "Command" du récepteur est configuré de la sorte	ET que la touche Command du récepteur	ALORS les sorties audio du récepteur sont commutées de la sorte
1 1	n'est pas enfoncée	AF out : activée
		Command : désactivée
AF AF	enfoncée	AF out : activée
AF COM		Command : activée
	n'est pas enfoncée	AF out : activée
		Command : désactivée
AF COLUMN	enfoncée	AF out : désactivée
COM		Command: activée
	n'est pas enfoncée	AF out : activée AF
	· ·	Command: activée COM
AF COM	enfoncée	AF out : désactivée
COM	<del></del>	Command: activée
	n'est pas enfoncée	AF out : activée AF
		Command: activée
AF COM	enfoncée	AF out : activée AF
LAF COM		Command: activée

La sortie active est allumée en clair dans l'affichage Command, les sorties mises en sourdine ne sont pas affichées (voir "Affichage d'état des sorties audio AF et COM", page 11).



Passez dans la zone d'entrée de l'option "Command".
 La configuration courant clignote.



Sélectionnez l'une des quatre configurations en tournant la molette de sélection 7.

#### Remarque:

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Command, sélectionnez la configuration "4".

Appuyez sur la touche save 8. La configuration est mémorisée. La zone de sélection du menu s'affiche.

#### Passage au niveau de menu élargi

More

L'option "More" permet d'accéder aux niveaux de menu élargis, dans lesquels vous trouverez les options "Scan", "Display", "IP-Addr", "MAC", "Standby" et "Reset".

#### Vérification si les banques de canaux contiennent des canaux libres

Scan

La fonction Scan permet de vérifier la présence de canaux exempts de perturbations dans toutes les banques de canaux.



- Passez dans la zone d'entrée de l'option "Scan".
   La sélection ci-contre apparaît.
  - "Channel list"
     Affiche pour chaque banque de canaux le nombre de canaux exempts de perturbations qui ont été identifiés lors du dernier balayage.
  - "Scan new"
     Détermine de nouveau pour chaque banque de canaux le nombre de canaux exempts de perturbations.
  - "Scan reset"

    Libère les canaux qui n'étaient pas exempts de perturbations lors du dernier balayage et qui ont donc été identifiés par un symbole de

mise en garde et le message "Freq. occupied".



#### Affichage du nombre de canaux libres

Channel list


L'option "Channel list" permet d'afficher le résultat du dernier balayage. Ensuite, sélectionnez la banque de canaux optimale et un canal.



➤ Tournez la molette de sélection ⑦ jusqu'à ce que le triangle se trouve devant l'option "Channel list".



- Appuyez sur la molette de sélection 7.
  Un tableau indique le nombre de canaux libres dans chacune des sept banques de canaux.
- ► Tournez la molette de sélection ⑦ pour sélectionner une banque de canaux disposant d'un nombre suffisant de canaux libres.
- Appuyez sur la touche save 8. La banque de canaux sélectionnée est automatiquement appelée dans l'option "B.Ch".
- Sélectionnez un canal de réception dans cette banque de canaux (voir "Sélection d'une banque de canaux et d'un canal", page 28).



790.800 мнг

### Freq. occupied B.Ch

#### Remarque:

Les canaux perturbés ou occupés sont identifiés, après un balayage, par un symbole de mise en garde et le message "Freq. occupied".

#### Lancement de la vérification des canaux libres

#### Scan new

L'option "Scan new" permet de lancer une recherche de canaux exempts de perturbations dans toutes les banques de canaux. Les résultats du dernier balayage sont alors écrasés.

- Mettez à l'arrêt tous les émetteurs de votre installation avant de lancer le balayage. Sinon, les canaux que les émetteurs en marche de votre installation utilisent ne seront pas signalés comme libres.
- ➤ Tournez la molette de sélection ⑦ jusqu'à ce que le triangle se trouve devant l'option "Scan new".
- ▶ Appuyez sur la molette de sélection ⑦ pour lancer la vérification. Le récepteur vérifie successivement les canaux de toutes les banques de canaux. Cette opération peut prendre quelques minutes. Dès que la recherche est terminée, le nombre de canaux libres de chaque banque de canaux s'affiche dans un tableau et le rétroéclairage de la touche save ⑧ clignote.

#### Remarque:


Vous pouvez interrompre le balayage à tout moment en appuyant sur la touche esc ⑥. La zone d'entrée du menu "Scan" s'affiche alors et le résultat du dernier balayage est rétabli.

- ➤ Tournez la molette de sélection ⑦ pour sélectionner une banque de canaux contenant un nombre suffisant de canaux libres pour votre installation multi-canal prévue.
- Appuyez sur la touche save 8.
   La banque de canaux sélectionnée est automatiquement appelée dans l'option "B.Ch".
- Sélectionnez un canal de réception dans cette banque de canaux (voir "Sélection d'une banque de canaux et d'un canal", page 28).

#### Remarque:

Les canaux perturbés ou occupés sont identifiés, après un balayage, par un symbole de mise en garde et le message "Freq. occupied".







#### Libération de canaux perturbés

#### Scan reset


Les canaux perturbés ou occupés sont identifiés, après un balayage, par un symbole de mise en garde et le message "Freq.occupied". L'option "Scan reset" permet de supprimer ces marquages. Les résultats du dernier balayage sont alors supprimés.



➤ Tournez la molette de sélection ⑦ jusqu'à ce que le triangle se trouve devant l'option "Scan reset".



Appuyez sur la molette de sélection 7.
 Le nombre de canaux libres dans les banques de canaux est rétabli au maximum.



- Tournez la molette de sélection 7 pour sélectionner une banque de canaux.
- Appuyez sur la touche save 8.

  La banque de canaux sélectionnée est automatiquement appelée dans l'option "B.Ch".

#### Mode multi-canal

Les récepteurs permettent de réaliser avec des émetteurs des séries 3000 et 5000 des circuits de transmission pour des installations multi-canal.

#### **ATTENTION!** Risque de perturbations de la réception!



Lorsque des émetteurs envoient sur des canaux de différentes banques de canaux au sein de la plage de fréquence du récepteur, des interférences et des intermodulations peuvent perturber la réception. Seules les fréquences préréglées sur les canaux au sein de l'une des banques de canaux "1" à "6" sont exemptes entre elles d'interférences et d'intermodulations.

Réglez donc tous les émetteurs d'une installation multicanal sur différents canaux de la même banque de canaux.


En outre, nous vous conseillons d'effectuer un balayage avant la mise en service des circuits de transmission afin de trouver une banque de canaux disposant d'un nombre suffisant de canaux libres :

- ► Mettez tous les émetteurs hors tension.
- Recherchez avec un récepteur des canaux libres dans toutes les banques de canaux (voir "Vérification si les banques de canaux contiennent des canaux libres", page 33).
- ➤ Sélectionnez une banque de canaux disposant d'un nombre suffisant de canaux libres (voir "Sélection d'une banque de canaux et d'un canal", page 28).
- Réglez chaque couple émetteur/récepteur de votre installation multicanal sur un canal libre de cette banque de canaux.


#### Modification de l'affichage d'état

Display L'option "Display" permet de sélectionner les affichages d'état :

	Affichage d'état sélectionnable	Affichage à l'écran
1.	"Name" Affichage du nom choisi	790.800 MAME
2.	"Bank/Channel"  Affichage de la banque de canaux et du numéro de canal	790.800 ½ (1990) 03.03 CH
3.	"Name/Command"  Affichage du nom choisi et de la fonction Command (uniquement pour les récepteurs EM 3732 Command)	790.800 MAME AF COM
4.	"Bank/Channel/Command"  Affichage de la banque de canaux et du numéro de canal ainsi que de la fonction Command (uniquement pour les récepteurs EM 3732)	790.800 ½ (1998) 03.03 CH (AF) (COM)



Passez dans la zone d'entrée de l'option "Display". L'affichage d'état courant clignote.




- ➤ Tournez la molette de sélection ⑦ pour sélectionner l'un des quatre affichages d'état.
- Appuyez sur la touche save 8. L'affichage d'état sélectionné est appliqué. La zone de sélection du menu s'affiche.

#### Modification de l'adresse réseau (IP)


**IP-Addr** 

L'option "IP-Addr" permet d'afficher et de modifier l'adresse IP attribuée au récepteur. L'adresse IP est composée de 4 octets. Chacun d'eux comporte trois chiffres maximum (de 0 à 255). L'adressage dynamique ("Auto") a été réglé en usine.

Pour attribuer manuellement une adresse IP:



Passez dans la zone d'entrée de l'option "IP-Addr". Le premier octet clignote.



- ➤ Tournez la molette de sélection ⑦ vers la gauche ou la droite pour sélectionner une valeur comprise entre 0 et 255.
- Appuyez sur la molette de sélection 7 pour confirmer le premier octet et passer au suivant.
- ▶ Répétez les deux dernières étapes pour entrer les quatre octets.
- Après avoir sélectionné toute l'adresse IP, appuyez sur la touche save (8).
- Mettez le récepteur hors, puis sous tension (voir "Mise sous/hors tension du récepteur", page 19).
   L'adresse IP modifiée est appliquée.

Pour appliquer automatiquement une adresse IP (adressage dynamique):

- Passez dans la zone d'entrée de l'option "IP-Addr".
   Le premier octet clignote.
- Appuyez plusieurs fois sur la molette de sélection 7 jusqu'à ce que le triangle apparaisse devant le point "Auto".
- ► Appuyez sur la touche save (8).
- Mettez le récepteur hors, puis sous tension (voir "Mise sous/hors tension du récepteur", page 19).
   L'adressage dynamique est appliqué.

#### Affichage de l'adresse réseau (MAC)

MAC

L'option "MAC" permet d'afficher l'adresse MAC (Media Access Control) de l'interface Ethernet. L'adresse MAC est mémorisée de manière fixe dans chaque récepteur et ne peut pas être modifiée.



Passez dans la zone d'entrée de l'option "MAC". L'adresse MAC à 12 caractères s'affiche.


#### Passage au mode veille

#### Standby

Vous pouvez faire passer un récepteur en mode veille et donc le mettre en sourdine comme suit :



Passez dans la zone d'entrée de l'option "Standby".
 Le pictogramme et le rétroéclairage de la touche save 8 clignotent.



Appuyez sur la touche save 8.
 La touche esc 6 est rétroéclairée en rouge. Le récepteur bascule en mode veille. L'écran s'éteint.

#### Remarque:

Le mode veille reste activé même lorsque vous mettez le récepteur hors, puis sous tension.

Pur quitter le mode veille :

▶ Appuyez sur la molette de sélection 7 ou sur la touche esc 6. L'écran s'allume.

#### Rétablissement des réglages usine

Reset

L'option "Reset" vous permet de rétablir les réglages d'usine.




- Passez dans la zone d'entrée de l'option "Reset".
   Le message "Reset to factory defaults?" s'affiche. Le rétroéclairage vert de la touche save (8) clignote.
- Maintenez la touche save 8 enfoncée jusqu'à ce que la barre de progression soit complètement remplie.

  Tous les réglages d'usine sont rétablis. La zone de sélection du menu s'affiche.

### Ceci est bon à savoir également

#### Réduction du bruit par HiDyn plus™ (HDP)



Emetteur Récepteur

Cette famille d'appareils est équipée du système de réduction du bruit Sennheiser HDP. HDP réduit les interférences HF. Il améliore le rapport signal/bruit de la transmission sans fil à plus de 110 dB. HDP est un procédé compresseur-expanseur large bande qui compresse les niveaux audio côté émetteur dans un rapport de 2 à 1 (en dB) et les expanse de manière rigoureusement identique côté récepteur.

HDP a été développé pour les équipements de scène et de studio sans fil de haute qualité et breveté pour Sennheiser.

Tous les récepteurs de la famille d'appareils disposent d'une sortie audio numérique selon la norme AES3 pour consoles de mixage numériques. Le signal audio est numérisé le plus tôt possible dans le récepteur de sorte que la réduction du bruit (compresseur-expanseur) puisse être réalisée de façon numérique.

#### Remarque:

Seuls les émetteurs et les récepteurs équipés tous les deux de HDP fonctionnent parfaitement ensemble. Dans le cas contraire, il s'ensuit une perte importante de dynamique, le son manque de relief et de présence. HDP ne peut pas être désactivé sur les appareils.

#### Systèmes antibruit (squelch)

Suivant l'intensité du signal radio reçu, la sortie audio du récepteur est ouverte ou mise en sourdine. Vous pouvez modifier le seuil de commutation à l'aide de l'option "Squelch" du menu du récepteur (valeurs de 0 à 30  $\mu$ V).


#### **Réception Diversity**

Les récepteurs utilisent le "procédé True-Diversity".

Une antenne réceptrice reçoit non seulement les ondes électromagnétiques qui l'atteignent directement, mais aussi celles générées par les réflexions de ces ondes dans le local sur les murs, les fenêtres, les plafonds et les aménagements. La superposition de ces ondes produit des interférences qui correspondent à des baisses d'intensité du champ. Le repositionnement de l'antenne réceptrice peut apporter une solution. Mais avec les émetteurs mobiles (courants), le phénomène pourra survenir à une position différente de l'émetteur. Le procédé True-Diversity est le seul à éliminer presque entièrement ces interférences.

Avec le procédé True Diversity, il n'y a plus une antenne, mais deux antennes et deux circuits de réception. Les antennes sont séparées. Au moyen d'un circuit comparateur, le circuit de réception dont le signal HF est le plus puissant est commuté à la sortie BF commune. Le risque d'apparition d'interférences dans les deux antennes en même temps est ainsi minimisé.

Le circuit de réception commuté (A ou B) s'affiche sur le récepteur (voir "Affichage Diversity", page 9).



### Résolution des problèmes pouvant survenir lors du fonctionnement

Problème	Cause possible	Remède possible
Pas de témoin de	Pas de branchement sur secteur	Vérifiez les connexions du cordon
fonctionnement		d'alimentation secteur.
Pas de signal radio	L'émetteur et le récepteur ne se	Réglez l'émetteur et le récepteur sur le
	trouvent pas sur le même canal	même canal (voir "Sélection d'une banque
		de canaux et d'un canal", page 28 et
		"Synchronisation de l'émetteur avec les
	La portée de la liaison radio est	fréquences du récepteur", page 21)  Réduisez la distance entre l'émetteur et le
	dépassée	récepteur
		Vérifiez le réglage du seuil de squelch (voir page 30)
La fréquence ne peut	L'émetteur ne se trouve pas dans la	Tenez l'émetteur à une distance d'env. 5 cm
être transmise aux	gamme du port infrarouge.	devant le port infrarouge (voir page 21)
émetteurs	Le port infrarouge du récepteur n'est	Appuyez sur la touche esc 6 pour terminer
	pas encore prêt à transmettre les	le balayage
	fréquences, le récepteur se trouve en	
	mode balayage L'émetteur travaille avec une autre	
	plage de fréquences.	Prenez un émetteur adapté à la plage de fréquences du récepteur.
Signal à bruit	La sensibilité de l'émetteur est trop	Réglez l'émetteur sur une sensibilité
Signal a bruit	faible	correcte
	La sensibilité du récepteur est trop	Voir "Réglage du le niveau de la sortie
	faible	audio", page 31
Signal distordu	La sensibilité de l'émetteur est trop	Réglez l'émetteur sur une sensibilité
	élevée	correcte
	La sensibilité du récepteur est trop	Voir "Réglage du le niveau de la sortie
	élevée	audio", page 31
L'écran ne s'allume	Le récepteur se trouve en mode veille	Appuyez sur la molette de sélection 7
pas		(voir "Passage au mode veille", page 37)
"MUTE" est affiché en	L'un des deux récepteurs n'est pas	Passez en mode veille (voir page 37)
permanence	utilisé ou l'émetteur est hors tension ou	
	hors portée	

Appelez le partenaire Sennheiser si vous rencontrez des problèmes non répertoriés dans le tableau ou qui ne peuvent être résolus avec les solutions proposées.

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques HF

Type de modulation FM large bande

Plages de fréquences 470–560 MHz 518–608 MHz 548–638 MHz

614-704 MHz 678-768 MHz 708-798 MHz 776-866 MHz 814-904 MHz 870-960 MHz

Fréquences de réception (par récepteur RX 1 ou RX 2)

6 banques de canaux contenant chacune 60 canaux préréglés, 1 banque de canaux comportant jusqu'à 60 canaux librement ajustables (par pas de 5 kHz)

Largeur de bande de

commutation 90 MHz

Stabilité de fréquence  $\leq \pm 2,5$  ppm

Principe du récepteur True-Diversity

Sensibilité Typ. 1,5  $\mu$ V pour 52 dB(A)eff S/N (avec HDP, crête) Typ. 15  $\mu$ V pour 115 dB(A)eff S/N

Diaphonie entre canaux Typ. 75 dB/±400 kHz voisins/distance Typ. 80 dB/±800 kHz

Amortissement

d'intermodulation ≥ 80 dB

Blocking  $\geq$  80 dB

Système antibruit (squelch) 15 pas  $(0 ... 30 \mu V)$ Entrées d'antenne 2 prises BNC  $(50 \Omega)$ 

Sorties en cascade 2 prises BNC (50  $\Omega$ )

Amplification : 0 dB ±0,5 dB (en fonction des entrées d'antenne)

Largeur de bande typ. 180 MHz

Caractéristiques BF

Système compresseur-

expanseur Emulation HiDyn *plus*™ sur DSP Sennheiser

Latence  $\leq$  1,9 ms

Excursion nominale / crête ±40 kHz/±56 kHz

Rapport signal/bruit

(1 mV, excursion crête)  $\geq$  118 dB(A) à +18 dB<sub>u</sub>/+4 dB<sub>u</sub> (AF out)

DHT (excursion nominale, 1 kHz)  $\leq$  0,3 %

Tension de sortie BF

Sortie casque

(excursion crête, 1 kHz<sub>NF</sub>) réglable de +18 dBu à -10 dBu par pas de 1 dB (transfo symétrique)

Prises de sortie NF 1 prise XLR 3 par récepteur, 2 par récepteur EM 3732 Command

 $2 \times 100 \text{ mW} \text{ à } 32 \Omega$ 

Résistance interne 10  $\boldsymbol{\Omega}$  résistante aux courts-circuits

			• • •			
Δι	nı	าวเ	raii	COI	mn	ΙΔΤ
	νı	Ju	CII	COL	HIP	100

Température ambiante −10 °C à +55 °C

Humidité relative de l'air Max. 85 %

Alimentation en tension 100-240 V c.a., 50/60 Hz

Consommation max. 0,4 A

Puissance absorbée Sous tension: max. 20 W (50 VA)

Récepteur hors tension, alimentation "Booster" activée: max. 9,5 W

Appareil et alimentation "Booster" à l'arrêt : max. 4 W

Prise de courant 3 pôles, classe de protection I, selon IEC/EN 60320-1

Dimensions I x P x H [mm] 436 x 215 x 44 (sans équerres de montage)

Poids Env. 4080 g, équerres de montage incluses Env. 3600 g sans équerres de montage

Life. 3000 g sails equeries de montag

Alimentation "Booster" 12 V c.c. via la prise d'antenne max. 200 mA, résistante aux courts-circuits, désactivable

Ethernet IEEE 802.3-2002, connecteur RJ 45 blindé avec verrouillage supplémentaire

en option

Sortie numérique AES3-2003, XLR-3, 44,1, 48, 88,2 ou 96 kHz SR, 24 bits, possibilité de

synchronisation externe

Connexion pour horloge

universelle

2 prises BNC (75  $\Omega$ ), sortie en cascade

Fréquences d'échantillonnage

acceptées

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

Impédance d'entrée de l'horloge universelle

75  $\Omega$ , transfo symétrique, couplage c.a. Plage de tension d'entrée 200 mV ...5 Vpp Tension d'entrée max. 15 V (c.c. + c.a.)

Impédance de sortie de l'horloge universelle

75  $\Omega$ , transfo symétrique, couplage c.a.

Tension de sortie 2,5 V $\pm$  250 mV à 75  $\Omega$  (impédance source)

Conformité

CEM EN 301489-1/-9 Radio EN 300422-1/-2 Sécurité EN 60065

FC 47 CFR 15 partie B

Homologation pour Industry Canada RSS 210, IC: 2099A-EM 373x

### Accessoires/pièces de rechange

Pour les récepteurs EM 3731 et les récepteurs doubles EM 3732 et EM 3732 Command, les accessoires ci-dessous sont disponibles dans le commerce spécialisé :

N° Art.	Accessoire	N° Art.	Accessoire
502195	Antenne A 3700, antenne omnidirective large bande active	004368	Kit de montage d'antennes à l'avant GA 3030 AM
502197	Antenne AD 3700, antenne directive large bande active	087969	Câble de bouclage d'antenne, 50 $\Omega$ , BNC, 0,25 m
502196	Préamplificateur d'antenne AB 3700	087972	Câble de bouclage du signal de l'horloge
500887	Antenne large bande à polarisation		universelle, 75 $\Omega$ , BNC, 0,25 m
	circulaire A 5000 CP	502432	Câble AES3 GZL AES 10, 10 m, 110 $\Omega$ ,
004645	Antenne A 1031, large bande, déportée		double blindage
003658	Antenne directive large bande A 2003	002324	Câble coaxial GZL 1019-A1, type RG 58,
009423	Répartiteur d'antenne ASA 3000-UE		connecteur BNC, 1 m
009407	Répartiteur d'antenne ASA 3000-USA	002325	Câble coaxial GZL 1019-A5, type RG 58,
	•		connecteur BNC, 5 m
009408	Répartiteur d'antenne ASA 3000-GB	002326	Câble coaxial, type GZL 1019-A10, RG 58, connecteur BNC, 10 m

### Déclarations du fabricant

#### Dispositions de garantie

Nous accordons une garantie de 24 mois sur le produit que vous avez acheté. Sont exclus les accessoires, accus et batteries joints au produit. En raison de leurs caractéristiques, ces éléments ont en effet une durée de vie plus courte liée principalement à la fréquence d'utilisation.

La période de garantie commence à la date d'achat. Pour cette raison, nous vous recommandons de conserver votre justificatif d'achat. Sans cette preuve, qui est vérifiée par le partenaire SAV Sennheiser compétent, les réparations seront payantes.

Les prestations de garantie comprennent l'élimination gratuite de vices de matériaux ou de fabrication par réparation, remplacement de certaines pièces ou du système complet, à notre convenance. Von der Garantie ausgenommen sind Mängel durch unsachgemäßen Gebrauch (z. B. Bedienungsfehler, mechanische Beschädigungen, falsche Betriebsspannung), Verschleiß, aufgrund höherer Gewalt und solche Mängel, die Ihnen beim Kauf bereits bekannt sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen in das Produkt durch nicht autorisierte Personen oder Werkstätten.

Pour faire jouer la garantie, veuillez envoyer le récepteur avec les accessoires et le justificatif d'achat au partenaire SAV compétent. Pour éviter des dégâts durant le transport, utilisez dans la mesure du possible l'emballage d'origine.

Votre droit légal de recours contre le vendeur n'est pas limité par cette garantie. La garantie peut être revendiquée dans tous les pays, à l'exception des Etats-Unis, à condition qu'aucune loi nationale n'en invalide les termes.

#### Déclaration de conformité CE



Ces appareils satisfont aux exigences fondamentales et autres dispositions des directives 1999/5/CE et 2006/95/CE. La déclaration est disponible sur le site Internet www.sennheiser.com.

Avant la mise en service, veuillez tenir compte des prescriptions nationales!

### Indice

Importanti istruzioni di sicurezza	2
Dotazione di consegna	4
Famiglia di apparecchi Il sistema dei banchi di canali	
Panoramica degli elementi di comando	7
Panoramica del display Controllo luminosità	
IndicazioniIndicazione della ricezioneIndicazione di stato	9
Messa in funzione Applicare i piedini Montaggio su rack Collegamento delle antenne Collegamento in cascata di ricevitori doppi Collegamento/Separazione del ricevitore dalla rete elettrica Collegamento dell'amplificatore/mixer Collegamento di apparecchi all'ingresso digitale AES3 Collegamento del generatore di Word Clock esterno Collegamento Ethernet	. 13 . 14 . 16 . 17 . 17 . 18
Utilizzo quotidiano	. 19 . 20 . 20
Il menu d'uso	. 22 . 23 . 24
Altre informazioni importanti	. 38 . 38 . 39
durante il funzionamento	
Dati tecnici	
Accessori / Ricambi	
Dichiarazioni del produttore	44

#### Avete fatto la scelta giusta!

Questo prodotto Sennheiser vi soddisferà per molti anni con la sua affidabilità, economicità e semplicità di impiego. Tali caratteristiche sono garantite dal nome Sennheiser e dalla sua competenza, acquisita in oltre 60 anni, di costruttore di pregiati prodotti elettroacustici.

Prendetevi un paio di minuti di tempo per leggere queste istruzioni, affinché possiate godere facilmente e in breve tempo di questa tecnica.

### Importanti istruzioni di sicurezza

- 1. Leggere le presenti istruzioni per l'uso.
- 2. Conservare con cura le presenti istruzioni per l'uso. Cedere il presente ricevitore ad altri utenti accompagnato sempre dalle presenti istruzioni per l'uso.
- 3. Rispettare tutte le avvertenze.
- 4. Seguire tutte le istruzioni.
- 5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
- 6. Per la pulizia dell'apparecchio, utilizzare esclusivamente un panno asciutto.
- 7. Non occludere le aperture di ventilazione. Installare l'apparecchio conformemente alle presenti istruzioni per l'uso.
- 8. Non posizionare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore come radiatori, registri di calore, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.
- 9. Utilizzare il ricevitore esclusivamente collegandolo al tipo di sorgente elettrica indicata sul connettore di rete. Collegare il ricevitore sempre a una presa di corrente con conduttore di protezione.
- 10. Evitare che il cavo di rete venga calpestato o schiacciato, prestando particolare attenzione al connettore di rete, alle prese di corrente ed al punto in cui fuoriesce dall'apparecchio.
- 11. Utilizzare esclusivamente i dispositivi supplementari/gli accessori consigliati da Sennheiser.
- 12. Utilizzare l'apparecchio solo congiuntamente a carrelli, scaffalature, cavalletti, supporti o tavoli consigliati dal produttore o venduto con l'apparecchio.
  - Qualora si utilizzi un carrello, spingerlo insieme all'apparecchio con la massima cautela per evitare ribaltamenti e, di conseguenza, incidenti.
- 13. Separare l'apparecchio dalla rete elettrica in caso di maltempo o qualora esso rimanga inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
- 14. Far eseguire tutti i lavori di manutenzione dal personale qualificato preposto.
  - È necessario effettuare lavori di manutenzione se l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi maniera, se ad esempio il cavo di rete è stato danneggiato, se liquidi o corpi estranei sono penetrati nell'apparecchio oppure se questo è stato esposto a pioggia, non funziona regolarmente o è caduto.
- 15. Estrarre il connettore di rete dalla presa di corrente per separare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- 16. AVVERTENZA: non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità. In caso contrario, sussiste il rischio di incendio o scossa elettrica.
- 17. Non esporre l'apparecchio a gocce né a schizzi d'acqua. Non riporre sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi quali vasi di fiori.
- 18. Fare attenzione che il connettore di rete del cavo di alimentazione sia sempre in buone condizioni e facilmente accessibile.



# CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



L'etichetta raffigurata accanto è applicata sul retro del ricevitore. I simboli hanno il seguente significato:



Questo simbolo indica che nel ricevitore sono presenti valori di tensione pericolosi, che implicano un rischio di scossa elettrica.



Questo simbolo indica che il ricevitore non deve essere aperto, in quanto sussiste il pericolo di una scossa elettrica. All'interno del ricevitore non sono presenti componenti che possono essere riparati dall'utente. Affidare le riparazioni al servizio di assistenza clienti qualificato.



Questo simbolo indica che il manuale fornito in dotazione con il ricevitore contiene importanti istruzioni per il funzionamento e la manutenzione.

#### Sovraccarico

Evitare di sovraccaricare le prese di corrente che la prolunga. In caso contrario sussiste il rischio di incendio o scossa elettrica.

#### Ricambi

Se è necessario installare ricambi, accertarsi che il tecnico della manutenzione utilizzi ricambi raccomandati da Sennheiser o ricambi che presentano caratteristiche identiche ai pezzi originali. Ricambi non autorizzati potrebbero causare incendi o scosse elettriche o comportare altri rischi.

#### Controllo di sicurezza

Al termine dei lavori di manutenzione o riparazione, richiedere al tecnico di manutenzione di eseguire controlli di sicurezza volti ad assicurare il sicuro stato di funzionamento dell'apparecchio.

#### Pericolo causato da alti volumi

Il ricevitore viene utilizzato in ambito professionale. Il suo utilizzo è quindi soggetto alle regole e alle normative dell'associazione di categoria competente. In veste di produttore, Sennheiser ha l'obbligo di far presenti esplicitamente gli eventuali rischi per la salute.

Sulla presa per cuffie del ricevitore è possibile generare pressioni acustiche superiori a 85 dB (A). 85 dB (A) è il valore massimo ammesso per legge della pressione acustica, che può agire sul vostro udito nel corso di una giornata di lavoro. In base alle conoscenze della medicina del lavoro, questo valore viene utilizzato come livello di valutazione. Un volume superiore o l'azione più prolungata possono danneggiare il vostro udito. A volumi superiori è necessario ridurre i tempi di ascolto per evitare danni. Sicuri segnali di allarme che rivelano un'esposizione troppo lunga a rumori troppo forti sono:

- sentire campanelli o fischi nelle orecchie;
- avere l'impressione (anche breve) di non sentire più i toni alti;

#### Uso conforme del ricevitore

L'uso conforme del ricevitore singolo EM 3731 o dei due ricevitori doppi EM 3732 e EM 3732 Command include di:

- · utilizzare l'apparecchio in ambito professionale,
- aver letto queste istruzioni e in particolare il capitolo "Importanti istruzioni di sicurezza" a pagina 2,
- utilizzare l'apparecchio solo nell'ambito delle condizioni di impiego descritte nelle presenti istruzioni.

L'uso è considerato non conforme quando il ricevitore viene utilizzato in modo diverso rispetto a quanto riportato nelle presenti istruzioni o quando non vengono rispettate le condizioni di impiego.

### Dotazione di consegna

La dotazione di consegna comprende:

- 1 ricevitore doppio EM 3732 Command o 1 ricevitore doppio EM 3732 o 1 ricevitore singolo EM 3731
- 3 cavi di rete (con connettori per UE, UK, US)
- 2 cavi loopthrough per antenne BNC (50  $\Omega$ )
- 1 cavo loopthrough per Word Clock BNC (75  $\Omega$ )
- 4 piedini
- 1 cavo Ethernet RJ 45
- 2 antenne
- 1 istruzioni per l'uso
- 1 CD-ROM con:
  - il software "Wireless Systems Manager" (WSM)
  - istruzioni per l'uso del software "Wireless Systems Manager"

### Famiglia di apparecchi

I ricevitori della famiglia EM 3731/3732 si distinguono per la massima sicurezza di trasmissione e comfort di comando. La grande larghezza banda e la varietà delle possibilità di collegamento offrono la massima flessibilità nell'impiego quotidiano.

La famiglia di apparecchi comprende tre versioni:

- Ricevitore doppio EM 3732 Command
- Ricevitore doppio EM 3732
- Ricevitore singolo EM 3731

Tutti i ricevitori della famiglia offrono le seguenti caratteristiche di prestazione:

- Larghezza banda di 90 MHz
- Funzione Scan
- Impostazione frequenza in passi da 5 kHz
- Ricezione True-Diversity
- Possibilità di loopthrough antenne per il collegamento in cascata di fino a otto apparecchi
- Audio-Expander basato su DSP, HiDyn plus™(HDP)
- Uscita audio digitale nello standard AES3
- Sincronizzazione esterna Word Clock dell'uscita audio digitale
- Livello di uscita audio regolabile in passi da 1 dB
- Uscite audio trafosimmetriche
- Uscita audio Command (solo nel ricevitore EM 3732 Command)
- Connettore Ethernet per il collegamento a un PC
- Controllo e comando attraverso il software per PC WSM Sennheiser
- Utilizzo con Jog Dial
- Hot Keys per salvataggio, sincronizzazione, scelta delle cuffie ed ESCAPE
- · Menu d'uso intuitivo basato su icone
- Display luminoso e ad alto contrasto
- LED visibili da lontano per l'indicazione degli stati di avvertenza
- Sincronizzazione a infrarossi delle impostazioni del ricevitore con trasmettitori dotati di funzione simile
- Possibilità di ascolto contemporaneo di cuffie di entrambi i ricevitori in un ricevitore doppio

#### Il sistema dei banchi di canali

Per la trasmissione sono disponibili cinque campi di frequenza nella banda UHF da 90 MHz di larghezza banda ciascuno. I ricevitori sono disponibili nelle seguenti varianti di campi di frequenza:

Campo A: da 470 a 560 MHz
Campo B: da 518 a 608 MHz
Campo C: da 548 a 638 MHz
Campo D: da 614 a 704 MHz
Campo E: da 678 a 768 MHz
Campo B: da 678 a 768 MHz
Campo Campo

I ricevitori sono dotati di sette banchi di canali

Canale	Banco di canali						
Carraic	1	2	3	4	5	6	U
	ottimizzato per il ottimizzato per						
	massimo numero			la massima			
	di canali sicurezza di						
				trasmissione			
1	Le frequenze di ricezione sono						Possono essere
2	preimpostate di fabbrica (vedere					liberamente selezionate	
	tabella frequenze allegata). e non					e salvate frequenze di	
max. 60	possono quindi essere modificate.					te.	ricezione all'interno della larghezza banda.

#### **ATTENZIONE!** Pericolo di disturbi di ricezione!



Se all'interno del campo di frequenza del ricevitore dei trasmettitori inviano a canali di diversi banchi di canali, possono verificarsi interferenze e intermodulazioni che disturbano la ricezione. Solo le frequenze preimpostate sui canali all'interno di un banco di canali da "1" a "6" sono reciprocamente libere da interferenze e intermodulazioni.


Impostare quindi tutti i trasmettitori di un impianto multicanale su diversi canali dello stesso banco di canali.

Distribuzione delle frequenze di ricezione all'interno dei banchi di canali da 1 a 6:

Banco di canali	Distribuzione delle frequenze di ricezione all'interno dei campi di frequenza
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Il diverso raggruppamento delle frequenze all'interno dei banchi di canali consente di sfruttare quanti più canali possibile anche in caso di banda di frequenza densamente occupata.

### Panoramica degli elementi di comando



#### A Vista anteriore


- 1 Angoli di montaggio
- 2 Presa jack 6,3 mm per cuffie
- Regolatore di volume per cuffie
- 4) display (vedere pagina seguente)
- (5) Indicazione di stato di errore
- 6 Il tasto esc si illumina
- 7 Jog Dial
- (8) Tasto save, retroilluminato
- (9) Tasto sync, retroilluminato
- Tasto cuffie, retroilluminato (tranne per ricevitori singoli EM 3731)
- 11) Interfaccia a infrarossi
- Indicatore di sincronizzazione esterna mediante Word Clock
- 13 Tasto ७, retroilluminato

#### B Vista posteriore

- (14) Connettore di rete tripolare
- (15) LED trasferimento dati LAN
- 16 Presa RJ 45 per LAN
- Presa XLR-3 (male) per uscita audio digitale, digitale simmetrica, AES3
- (18) Presa BNC per ingresso Word Clock (75  $\Omega$ )

- (9) Presa BNC per uscita loopthrough Word Clock (75  $\Omega$ )
- Presa XLR-3 (male) per uscita Command 2\*, simmetrica (solo per ricevitori doppi EM 3732 Command)
- 21 Presa XLR-3 (male) per uscita audio AF out 2\*, simmetrica (tranne per ricevitori singoli EM 3731)
- Presa XLR-3 (male) per uscita Command 1\*, simmetrica (solo per ricevitori doppi EM 3732 Command)
- Presa XLR-3 (male) per uscita audio AF out 1\*, simmetrica
- 24 LED alimentazione Booster dell'ingresso antenna A
- $\bigcirc$  Presa BNC, ingresso antenna A (ANT A RF in, DC OUT, 50 Ω)
- Presa BNC, uscita in cascata A (ANT A – RF out)
- Presa BNC, uscita in cascata B (ANT B – RF out)
- Presa BNC, ingresso antenna B (ANT B RF in, DC OUT, 50  $\Omega$ )
- 29 LED alimentazione Booster dell'ingresso antenna B
- 30 Targhetta con indicazioni di pericolo
- 31 Targhetta
- Targhetta con campo di frequenza per loopthrough
- \*) Le uscite audio contrassegnate da "1" nei ricevitori doppi emettono il segnale audio del ricevitore sinistro visto dal davanti; le uscite audio contrassegnate da "2" emettono il segnale audio del ricevitore destro.

### Panoramica del display



#### Indicazione della ricezione

- 1 Indicazione del livello di segnale "RF" per l'antenna A
- 2 Indicazione Diversity (antenna A o antenna B attiva)
- 3 Indicazione del livello di segnale "RF" per l'antenna B
- 4 Indicazione del livello audio "Dev"
- 5 Valore limite della soglia di soppressione dei rumori (Squelch)

Per ulteriori informazioni consultare le pagine 9 e 10.

#### Indicazione di stato

- 6 Frequenza di ricezione
- Simbolo per l'indicazione della frequenza "MHz"
- 8 Indicazione su sei segmenti della carica della batteria del trasmettitore ricevuto
- 9 Indicazione di stato delle uscite audio AF e COM (solo per ricevitori doppi EM 3732 Command)
- 10 Indicazione per banco e canale o nome

Per ulteriori informazioni consultare le pagine 10 e 11.

#### Controllo luminosità

Il display è dotato di un controllo automatico della luminosità. La luminosità viene ridotta dopo l'ultima pressione del tasto. Ad ogni nuova pressione il display si illumina alla massima luminosità.

Attivazione oscuramento	dopo	Comportamento del display
Nessun utilizzo	60 s	Il display viene leggermente
		oscurato
Inferiore a squelch	20 min	Il display si spegne


# Indicazioni

Ciascun display mostra gli stati di funzionamento dei relativi ricevitori e del trasmettitore da esso ricevuto.

#### Indicazione della ricezione

L'indicazione della ricezione viene visualizzata costantemente. Se non si preme nessun tasto sul ricevitore, il display si oscura dopo 60 secondi (vedere pagina 8).

#### Indicazione del livello del segnale per le antenne



La barra a sinistra 1 mostra il livello attuale del segnale "RF" dell'antenna A; la barra a destra 3 mostra il livello attuale del segnale "RF" dell'antenna B.






Se il segnale del trasmettitore ricevuto è debole per entrambe le antenne:


- si accende più volte in modo alternato all'indicazione di stato la scritta "Mute",
- l'indicazione di stato di errore si accende in (5) rosso,
- il ricevitore viene automaticamente impostato su muto per sopprimere i rumori.

#### Indicazione della soglia di soppressione dei rumori




Il bordo superiore della superficie grigliata (5) mostra il valore limite impostato della soglia di soppressione dei rumori (Squelch). La soglia del livello di rumore può essere modificata dal menu d'uso (ved. "Impostazione della soglia di soppressione dei rumori" a pagina 30). Se si scende per 20 minuti sotto la soglia di soppressione dei rumori, il display si spegne (vedere pagina 8).

#### **Indicazione Diversity**



I ricevitori utilizzano il metodo True-Diversity (ved. "Ricezione Diversity" a pagina 39). L'indicazione Diversity 2 visualizza se è attivo il circuito di ricezione A (e quindi l'antenna A) o il circuito di ricezione B (e quindi l'antenna B). La lettera del circuito di ricezione istantaneamente attivo è retroilluminata.



#### Indicazione del livello audio "Dev"

L'indicazione del livello audio "Dev" 4 mostra la modulazione del trasmettitore ricevuto.

Se il livello dell'ingresso audio sul trasmettitore è troppo alto,nell'indicazione del livello audio "Dev" 4 il ricevitore mostra più del 100 %.





Se il ricevitore viene sovramodulato spesso o per lungo tempo, in modo alternato all'indicazione di stato appare la scritta "AF Peak" e l'indicazione di stato di errore (5) si accende in rosso.

#### Indicazione di stato



L'indicazione di stato mostra la frequenza di ricezione e lo stato delle batterie, nonché il banco e il canale o il nome, a seconda dell'impostazione. Il ricevitore EM 3732 Command può inoltre visualizzare l'indicazione Command all'interno dell'indicazione di stato. È possibile modificare l'aspetto dell'indicazione di stato dal menu "Display" (vedere pagina 36).

L'indicazione di stato del Jog Dial 7 viene sostituita dal menu d'uso (ved. "Come utilizzare il menu d'uso" a pagina 23).

Dal menu si raggiunge l'indicazione di stato premendo una o più volte il tasto esc 6.

#### Indicazione di frequenza



L'indicazione di frequenza 6 mostra l'attuale frequenza di ricezione in MHz

# Indicazione per banco e canale o nome



L'indicazione per banco e canale o nome 10 mostra i seguenti dati a seconda dell'impostazione nel menu "Display":

- Banco di canali "1...6, U" e numero di canale "1...60"
- Nomi

#### Teleindicazione di carica di batterie/accumulatore del trasmettitore ricevuto



L'indicazione su sei segmenti 3 fornisce informazioni sullo stato di carica delle batterie o dell'accumulatore del trasmettitore ricevuto:

Numero dei segmenti	Stato di carica		
Numero dei seginenti	Accumulatore	Batteria	
	ca. 100 %	piena	
	ca. 80 %	-	
	ca. 60 %	a metà	
	ca. 40 %	-	
	ca. 20 %	-	
(Low Batt)	ca. 0 %	quasi vuota	

#### Nota:

Se non è ricevuto alcun segnale dello stato di carica delle batterie o dell'accumulatore, non apparirà alcun simbolo.






Se le batterie o l'accumulatore sono quasi scariche, appare in modo alternato all'indicazione di stato la scritta "Low Batt". Inoltre, l'indicazione di stato di errore si accende in ⑤ rosso.

#### Indicazione di stato delle uscite audio AF e COM



L'indicazione Command appare solo nei ricevitori doppi EM 3732 Command.



Oltre alle due uscite audio ② e ③, il ricevitore doppio EM 3732 Command dispone di due uscite Command ② e ②.

Con la voce di menu Command è possibile configurare il ricevitore in modo tale da emettere il segnale audio da una o da entrambe le uscite alla pressione del tasto Command del trasmettitore (ved. "Configurazione delle uscite audio di EM 3732 Command" a pagina 32).

L'indicazione Command **9** mostra da quale uscita audio viene emesso il segnale audio del trasmettitore.



Quando il simbolo "AF" brilla, il segnale audio viene emesso dall'uscita audio (21) o (23).




Se non compare il simbolo "AF", il segnale audio non viene trasmesso dall'uscita 21 o 23.



Quando il simbolo "COM" brilla, il segnale audio viene emesso dall'uscita Command 20 2.



Se non compare il simbolo "COM", il segnale audio non viene trasmesso dall'uscita comando ② o ②.



# Indicazione dell'alimentazione Booster

- I LED "Alimentazione Booster" dell'ingresso antenna A 24 o B 29 si illuminano quando
- al rispettivo ingresso antenna A ② o B ② è attiva l'alimentazione Booster.
- I LED "Alimentazione Booster" dell'ingresso antenna A  ${}^{2}\!\!\!/$  o B  ${}^{2}\!\!\!/$  si spengono quando
- al rispettivo ingresso antenna A ② o B ② l'alimentazione Booster è disattivata
- oppure l'alimentazione Booster è cortocircuitata o sovraccarica.

# Messa in funzione

# Applicare i piedini

Per fare in modo che il ricevitore non scivoli sulla superficie sulla quale è collocato, l'apparecchio è dotato di quattro morbidi piedini autoadesivi.

#### Nota

Non applicare i piedini se si desidera montare il ricevitore in un rack.

#### ATTENZIONE! Pericolo di scolorimento delle superfici dei mobili!



Alcune superfici dell'arredamento sono state trattate con vernici, paste lucidanti o composti artificiali che potrebbero scolorire a contatto con altri composti artificiali. Nonostante gli accurati esami effettuati sulle sostanze sintetiche da noi utilizzate non possiamo escludere il verificarsi di scolorimenti.

- Non collocare il ricevitore su superfici sensibili.
- Pulire i punti nella parte inferiore del ricevitore su cui si desidera applicare i piedini di gomma.
- Incollare i piedini come indicato nella figura a lato.


# Montaggio su rack

#### ATTENZIONE! Pericolo in caso di montaggio in un rack!



Quando l'apparecchio viene montato in un rack chiuso o in un rack multiplo, insieme a più apparecchi, occorre considerare che durante il funzionamento, all'interno del rack la temperatura ambiente può essere notevolmente più alta della normale temperatura ambientale.

- La temperatura all'interno del rack non deve superare la temperatura massima indicata nei dati tecnici.
- Nel caso di montaggio in un rack, evitare di pregiudicare la ventilazione necessaria per un funzionamento sicuro o predisporre una ventilazione supplementare.
- Nel caso di montaggio in un rack, accertarsi che il carico meccanico sia omogeneo per evitare situazioni pericolose.
- ▶ Per il collegamento alla rete elettrica, osservare le indicazioni riportate sulla targhetta. Evitare di sovraccaricare i circuiti elettrici. Se necessario, prevedere una protezione contro le sovracorrenti.
- ➤ Attuare una messa a terra affidabile dell'apparecchio adottando misure idonee. Ciò vale in particolare per i collegamenti alla rete non realizzati direttamente ma, ad esempio, tramite prolunghe.
- ► In caso di montaggio in rack chiuso o multiplo, tenere presente che eventuali correnti di dispersione innocue di singoli apparecchi possono determinare il superamento dei valori limite consentiti. Per porre rimedio a tale situazione, collegare a terra il rack mediante un collegamento supplementare.



Gli angoli di montaggio sono già montati di fabbrica sul ricevitore. Per installare l'apparecchio in un rack da 19":

- Inserire il ricevitore nel rack da 19".
- Avvitare gli angolari di montaggio 1 al rack con quattro viti adatte (non comprese nella dotazione di consegna).

# Collegamento delle antenne

# ATTENZIONE! Pericolo di cortocircuito se le antenne non isolate toccano il metallo!



Se si attiva l'alimentazione Booster, sulle antenne è presente una tensione da 12 V, anche se il ricevitore è spento! Questa tensione può provocare la formazione costante di scintille e disturbi audio se le antenne non isolate toccano oggetti elettricamente conduttori.

- ▶ Utilizzare quindi antenne isolate, oppure
- montare sempre le antenne non isolate in modo che non possano entrare a contatto con alcun oggetto elettricamente conduttore.

Ai due ingressi antenne 28 e 25 possono essere collegate:

- le due antenne fornite sul retro (vedere paragrafo seguente), o
- due antenne sul fronte (ved. "Montaggio frontale antenne" a pagina 15), o
- due antenne esterne sul retro (ved. "Installazione e collegamento di antenne esterne" a pagina 16).


L'apparecchio dispone inoltre di due uscite in cascata ② e ②, attraverso le quali i segnali delle antenne possono essere fatti uscire per alimentare ulteriori ricevitori (vedere: "Collegamento in cascata di ricevitori doppi" a pagina 16).


### Collegamento delle antenne sul retro

Il montaggio delle antenne fornite è rapido e semplice. Tali antenne sono adatte per qualsiasi applicazione in cui si debba mettere in funzione un impianto di trasmissione senza fili con buone condizioni di ricezione senza grandi oneri d'installazione.



Orientare le antenne verso l'alto formando una V.







#### Montaggio frontale antenne

Per estrarre le prese delle antenne dalla parte anteriore del rack, è necessario disporre del set di montaggio frontale delle antenne GA 3030 AM, (accessorio opzionale) composto da:


- 2 prolunghe BNC, ognuna con una presa BNC avvitabile ③ e un connettore BNC ③7,
- 2 supporti 36,
- 4 viti,
- 2 rondelle 35,
- 2 dadi 34.
- > Svitare gli angolari di montaggio (1) dal rack.
- ▶ Passare il cavo BNC con il connettore BNC attraverso l'apertura nell'angolare di montaggio come illustrato qui accanto.



Avvitare i supporti (36) con le rondelle fornite (35) e i dadi (34) alle prese BNC (33).



Fissare i due supporti 66 con 2 viti ciascuno (non comprese nella dotazione della fornitura) alle impugnature del ricevitore.



- ▶ Collegare i due connettori BNC ③ alle prese BNC ② e ② del ricevitore.
- Inserire il ricevitore nel rack da 19".
- Riavvitare gli angolari di montaggio 1 al rack.
- ► Collegare quindi le antenne ③8 alle prese BNC ③3.
- Orientare le antenne verso l'alto formando una V.

#### Installazione e collegamento di antenne esterne

Utilizzare antenne esterne al posto delle antenne fornite in dotazione se la ricezione nel punto di installazione del ricevitore doppio non è ottimale. Le antenne esterne sono disponibili come accessorio.

Collegare le due antenne esterne alle prese BNC (25) e (28). A tale scopo, utilizzare il cavo coassiale da 50  $\Omega$  con attenuazione ridotta.

#### Nota:

I cavi coassiali sono disponibili presso Sennheiser come cavi antenna preconfezionati delle seguenti lunghezze: 1 m, 5 m e 10 m (vedere "Accessori/Ricambi" a pagina 39).

➤ Se si collegano antenne attive (ad es. A 3700, AD 3700) o Booster di antenna (ad es. AB 3700), attivare dal menu d'uso l'alimentazione per antenne esterne attive o Booster di antenna (vedere pagina 30) per fare accendere i LED 24 o 29;


Se non si collegano antenne attive o Booster di antenna, disattivare l'alimentazione Booster per non fare accendere i LED 24 o 29.

#### Nota

Se l'alimentazione Booster è stata attivata (vedere pagina 30), questa rimane attiva anche spegnendo il ricevitore.

▶ Installare le antenne nell'ambiente in cui avviene la trasmissione. Le antenne devono trovarsi ad almeno 1 m di distanza tra loro e ad almeno 50 cm di distanza da oggetti metallici (anche pareti in cemento armato!).

# Collegamento in cascata di ricevitori doppi



I ricevitori doppi sono dotati di un divisore d'antenna integrato. Possono essere collegati in cascata fino a otto ricevitori doppi con i cavi loopthrough corti per antenna forniti. Il campo di frequenza del loopthrough è riportato sulla targhetta 32.

- Collegare alle prese BNC 25 e 28 del primo ricevitore doppio le due antenne fornite o due antenne esterne (accessorio opzionale).
- $\blacktriangleright$  Collegare i ricevitori doppi con il cavo loopthrough per antenna da 50  $\Omega$  come illustrato nella figura accanto.

### Nota:

Il segnale dell'antenna viene sottoposto a loopthrough anche se viene spento un ricevitore. Se è stata attivata anche l'alimentazione Booster (vedere pagina 30), questa rimane attiva anche spegnendo il ricevitore.

# Collegamento/Separazione del ricevitore dalla rete elettrica


#### ATTENZIONE! Pericolo di scossa elettrica!



Se si collega il ricevitore a un'alimentazione inadatta, l'apparecchio può subire danni.

- Collegare il ricevitore alla rete elettrica mediante il cavo fornito (da 100 a 240 V AC, da 50 o 60 Hz).
- Accertarsi, soprattutto se si utilizzano prese multiple o prolunghe, che il ricevitore sia sempre collegato al conduttore di protezione.

Il ricevitore non è dotato di interruttore di rete. Per collegare il ricevitore alla rete elettrica:





Per separare il ricevitore dalla rete elettrica:

- Estrarre il connettore di rete dalla presa di corrente. Tutti i segnali in loopthrough vengono interrotti:
  - il segnale dell'antenna alle uscite in cascata 27 e 26,
  - l'alimentazione Booster,
  - il segnale di un generatore di Word Clock esterno.

# Collegamento dell'amplificatore/mixer

Il ricevitore dispone di uscite audio trafosimmetriche.



Adattare il livello dell'uscita audio al livello d'ingresso dell'amplificatore o del mixer nel menu d'uso del rispettivo ricevitore (ved. "Impostazione del livello dell'uscita audio" a pagina 31).

# Collegamento di apparecchi all'ingresso digitale AES3


Dalla presa XLR-3 per uscita audio digitale vengono emessi i segnali di entrambi i ricevitori in modalità digitale simmetrica (formato AES3).


Collegare l'apparecchio con l'ingresso digitale AES3 esclusivamente utilizzando uno speciale cavo AES3 con impedenza  $110\,\Omega$  ed elevata efficacia di schermatura alla presa XLR-3 per uscita audio digitale  $\widehat{\mathcal{D}}$ . In questo modo si esclude la possibilità che la trasmissione dei dati digitale disturbi la ricezione del segnale radio.


# Nota:

È possibile richiedere a Sennheiser un cavo AES3 adatto preconfezionato d 10 m di lunghezza (ved. "Accessori / Ricambi" a pagina 43).

▶ Nel menu "Clock" selezionare la frequenza di campionamento desiderata (vedere "Impostazione della frequenza di campionamento della digitalizzazione" a pagina 31).









Il ricevitore è in grado di digitalizzare il segnale audio ed emetterlo in modalità digitale dalla presa (7). Il convertitore analogico-digitale integrato supporta le frequenze di campionamento 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz e 96 kHz.

Se si desidera invece utilizzare un generatore di Word Clock esterno, procedere come seque:





Collegamento del generatore di Word Clock esterno

- è acceso fisso quando l'uscita audio digitale del ricevitore è sincronizzata con il generatore esterno di Word Clock,
- lampeggia guando è selezionata l'opzione "Ext." nel menu "Clock", ma non è collegato nessun generatore di Word Clock esterno,
- lampeggia quando è presente il segnale del generatore di Word Clock esterno, ma l'uscita audio digitale del ricevitore non è sincronizzata,
- è spento guando si utilizza il generatore di Word Clock interno.

#### Note:


- Se si possiede un ricevitore doppio, i due ricevitori singoli integrati utilizzano lo stesso segnale Word Clock.
- Il segnale del generatore di Word Clock esterno può essere riportato all'esterno attraverso la presa BNC 19, ad es. per alimentare più ricevitori collegati in cascata. Per farlo, utilizzare il cavo BNC fornito con connettori colorati. Il segnale Word Clock viene sottoposto a loopthrough anche se si spegne il ricevitore.

# **Collegamento Ethernet**

Il ricevitore può essere comodamente monitorato e configurato centralmente da un PC grazie al software "Wireless Systems Manager". Inoltre, è possibile aggiornare in questo modo il Firmware del ricevitore.


## Nota:

Se si desidera collegare più ricevitori alla stessa presa Ethernet della propria rete è necessario possedere uno switch Ethernet disponibile in commercio di tipo "100Base-T".



- Installare il software "Wireless Systems Manager" sul PC.
- Proseguire come descritto nelle istruzioni d'uso di "Wireless Systems Manager".

Il LED del trasferimento dati LAN (15) si illumina guando i dati sono in trasferimento.








Se si utilizza il software "Wireless Systems Manager", è possibile eseguire una scansione della frequenza continua con l'utilità "Spectrum Analyzer". "Spectrum Analyzer" controlla con il ricevitore selezionato se ci sono dei segnali nella gamma di frequenza e registra i valori misurati corrispondenti. Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Il tool RF Spectrum Analyzer" delle istruzioni per l'uso del "Wireless Systems Manager".

Se si seleziona questo ricevitore nello "Spectrum Analyzer", notare che:

- non si deve far funzionare il ricevitore durante la scansione della freguenza,
- viene visualizzata la scritta "Scanning" e
- il ricevitore viene commutato automaticamente su muto.

# Utilizzo quotidiano

# Accensione/spegnimento del ricevitore



#### Nota:

Se si desidera utilizzare solo un ricevitore del ricevitore doppio EM 3732 o EM 3732 Command, è possibile impostare l'altro ricevitore in modalità standby (ved. "Passaggio alla modalità standby" a pagina 37).


#### Per accendere i ricevitori:

➤ Premere il tasto () (③).

Sul display appare il tipo di ricevitore e, alla voce "Software", il numero di serie del Firmware attualmente installato. Dopo alcuni secondi compare l'indicazione di stato.

#### Per spegnere i ricevitori:

- ➤ Tenere premuto il tasto 🖰 🔞 per circa 2 secondi fino a quando il display non si spegne. Il ricevitore è spento, ma i segnali in loopthrough continuano ad essere emessi. Ciò significa che:
  - Le uscite in cascata 27 e 26 emettono i segnali antenne.
  - Se l'alimentazione Booster è stata attivata (vedere pagina 30), questa rimane attiva anche spegnendo il ricevitore.
  - Il segnale di un generatore di Word Clock esterno viene sottoposto a loopthrough (9) sull'uscita loopthrough.



# Collegamento e regolazione delle cuffie

#### ATTENZIONE! Pericolo di danni all'udito!




L'ascolto ad un volume a livello elevato per periodi prolungati può causare danni permanenti all'udito.

Prima di indossare le cuffie, regolare il volume delle cuffie al minimo.

Il ricevitore EM 3731 è dotato di una presa per cuffie ②. I due ricevitori del ricevitore doppio EM 3732 o EM 3732 Command sono dotati di una presa per cuffie in comune ②. Attraverso questa presa per cuffie in comune ② è possibile ascoltare a scelta il segnale audio di un ricevitore o i due segnali audio di entrambi i ricevitori contemporaneamente.

- Ruotare il regolatore di volume 3 fin in fondo verso sinistra.
- ➤ Collegare una cuffia dotata di connettore jack stereo da 6,3 mm alla presa per cuffie ②.





Per ascoltare il segnale audio di uno dei due ricevitori di un ricevitore doppio:

Premere il tasto Cuffie (10) del ricevitore il cui segnale audio si desidera ascoltare.

Per ascoltare contemporaneamente entrambi i segnali audio di un ricevitore doppio:

- ▶ Premere contemporaneamente i tasti Cuffie (1) di entrambi i ricevitori. I segnali audio del ricevitore sinistro vengono emessi dal canale sinistro delle cuffie e quelli del ricevitore destro dal canale destro.
- Poi, aumentare lentamente il volume.

Per disattivare l'uscita cuffie:

Premere il tasto Cuffie del ricevitore il cui segnale audio si desidera disattivare.

#### Disattivare il blocco tasti

Se il ricevitore è telecontrollato da un computer con software "Wireless Systems Manager", i tasti di questi ricevitori possono essere bloccati dal software "Wireless Systems Manager". Per rimuovere il blocco tasti sul ricevitore:



▶ Tenere premuto il tasto esc ⑥ fino a quando l'indicazione di progresso non è completamente piena e non appare l'indicazione di stato. Il blocco tasti è disattivato ed è possibile effettuare manualmente tutte le impostazioni.

# Sincronizzazione del trasmettitore alle frequenze dei ricevitori

Il ricevitore è in grado di trasmettere nome e frequenza a trasmettitori idonei (ad es. SK 5212, SKM 5200 o SKP 3000) mediante interfaccia a infrarossi.

#### Nota:


Il trasmettitore deve utilizzare lo stesso campo di frequenza (da "A" a "I", vedere pagina 5) e lo stesso sistema di compander (HDP, vedere pagina 38) del ricevitore!


- ► Impostare la frequenza (vedere "Impostazione della frequenza di ricezione" a pagina 28, "Selezione di un banco di canali e di un canale" a pagina 28) e il nome (vedere "Modifica del nome" a pagina 29) desiderati sul ricevitore.
- ▶ Premere il tasto sync ⑨. Sull'interfaccia a infrarossi (sync) ⑪ lampeggiano i LED blu e la retroilluminazione del tasto lampeggia sync ⑨ lampeggia in rosso. Il ricevitore è pronto per la sincronizzazione.
- ➤ Tenere l'interfaccia a infrarossi del trasmettitore a una distanza massima di 5 cm di fronte all'interfaccia a infrarossi (sync) ①.

  La trasmissione inizia automaticamente. Durante la trasmissione, i LED dell'interfaccia a infrarossi (sync) ① lampeggiano in blu e la retroilluminazione del tasto sync ② è verde.
  - Una volta completata correttamente la sincronizzazione, i LED dell'interfaccia a infrarossi (sync) (1) smettono di lampeggiare e il tasto sync (9) è retroilluminato in verde. La frequenza e il nome impostati sul ricevitore sono stati impostati anche sul trasmettitore. Il percorso di trasmissione è ora pronto.
  - Se si sono verificati errori di sincronizzazione (se ad es. il trasmettitore è troppo lontano), i LED dell'interfaccia a infrarossi (sync) (1) smettono di lampeggiare in blu e il tasto sync (9) è retroilluminato in rosso.

#### Nota sul trasmettitore manuale SKM 5200

L'interfaccia a infrarossi del trasmettitore manuale SKM 5200 si trova sul margine sinistro del display. Posizionarla con precisione di fronte all'interfaccia a infrarossi (sync) (11) del ricevitore.







# Il menu d'uso

# Funzioni del menu

Livello di menu	Indicazione	Funzione della voce di menu	
eriore	Tune	Impostazione della frequenza di ricezione del ricevitore (viene automaticamente salvata sul canale "01" del banco di canali "U" (User Bank)).	
	Bank.Ch	Cambio del banco di canali e del canale all'interno del banco di canali	
dns	Nome	Modifica del nome	
nu	Squelch	Impostazione della soglia di soppressione dei rumori	
Jac	Booster	Attivazione/Disattivazione dell'alimentazione Booster	
ė.	AF Out	Impostazione del livello dell'uscita audio	
Livello di menu superiore	Clock	Impostazione della frequenza di ripetizione dell'uscita audio digitale	
	Command	(solo nel ricevitore doppio EM 3732 Command) Configurazione delle uscite audio e Command del ricevitore	
	More	Passaggio al livello di menu ampliato	
	Scan	Verifica di frequenze libere nei banchi di canali	
Э	Display	Modifica dell'indicazione di stato	
Livello di menu ampliato	IP-Addr	Impostazione dell'indirizzo IP del ricevitore per il funzionamento in rete	
	MAC	Visualizzazione dell'indirizzo MAC per il riconoscimento nella rete	
.i	Standby	Impostazione della modalità standby per il ricevitore	
	Reset	Ripristino di tutte le impostazioni di fabbrica	

### Come utilizzare il menu d'uso

Questo capitolo descrive come eseguire le impostazioni nel menu d'uso con l'esempio del punto di menu "TUNE".



Dopo avere acceso il ricevitore, sul display appare l'indicazione di stato.

#### Visualizzazione del menu



Premere il Jog Dial 7.
L'indicazione di stato viene sostituita dal menu d'uso.
La voce di menu "Tune" viene visualizzata corredata dall'impostazione attuale. La posizione della voce di menu nel menu d'uso è illustrata graficamente sul margine superiore del display (la voce di menu "Tune" è all'estrema sinistra nel menu d'uso).

#### Selezionare una voce di menu





- Ruotare il Jog Dial 7 fino a quando il pittogramma della voce di menu desiderata non si trova al centro del display.
- Premere il Jog Dial 7 per passare all'area di immissione di questa voce di menu.
   Viene visualizzato il pittogramma della voce di menu e l'impostazione attuale lampeggia. Inoltre, la retroilluminazione del tasto save 8

# Modifica di un'impostazione

lampeggia in verde.



- ▶ Ruotare il Jog Dial ⑦ fino a quando non compare l'impostazione desiderata.
- ▶ Premere il Jog Dial ⑦ per confermare il valore. Eventualmente, apparirà il valore successivo che può essere modificato ruotando il Jog Dial ⑦ e confermato premendo.

#### Salvataggio di un'impostazione





- ▶ Premere il tasto save ⑧ per salvare in modo permanente un'impostazione.
  - Apparirà un'animazione di conferma. Successivamente, viene visualizzato l'ultimo punto di menu modificato.

#### Uscita dal menu d'uso/Interruzione dell'immissione


È possibile uscire dal menu d'uso o interrompere l'immissione in qualsiasi momento.


Premere il tasto esc 6.







#### Il menu d'uso dei ricevitori







\* Dopo avere premuto il tasto save (8), l'indicazione visualizza automaticamente il menu "B.Ch" (vedere pagina 24) in relazione al banco di canali selezionato.




# Istruzioni di impostazione per il menu d'uso

Le seguenti modalità di impostazione valgono per i menu d'uso di tutti i ricevitori che compongono questa famiglia.

#### Impostazione della frequenza di ricezione

Tune Con la voce di menu "Tune" è possibile:

- impostare il ricevitore a una frequenza di ricezione a piacere all'interno del campo di frequenza del ricevitore. È possibile modificare la frequenza in passi da 5 kHz su una larghezza di banda di massimo 90 MHz. Se invece si desidera selezionare una frequenza di ricezione dalla tabella di frequenze allegata, vedere "Selezione di un banco di canali e di un canale" a pagina 28
- modificare e salvare le frequenze di ricezione dei 60 canali del banco di canali "U" (vedere pagina 29)
- Passare nell'area di immissione della voce di menu "Tune". Le prime tre cifre della frequenza di ricezione attuale lampeggiano.



B.Ch

U.01

800


- Modificare le prime tre cifre della frequenza di ricezione ruotando il Jog Dial 7.
- Confermare le prime tre cifre della frequenza di ricezione premendo il Jog Dial 7.
  - Le ultime tre cifre della frequenza di ricezione attuale lampeggiano.
- Modificare le ultime tre cifre della frequenza di ricezione ruotando il Jog Dial 7.
- ▶ Dopo avere selezionato tutte e sei le cifre della frequenza di ricezione, premere il tasto save ⑧.
  - La frequenza di ricezione viene impostata e salvata automaticamente sul canale "01" del banco di canali "U". Le frequenze precedentemente salvate su questo canale vengono sovrascritte. L'indicazione passa all'area di selezione del menu d'uso.

#### Selezione di un banco di canali e di un canale

B.Ch Con la voce di menu "B.Ch" si seleziona un banco di canali e un canale dalla tabella di frequenze allegata.



Passare nell'area di immissione della voce di menu "B.Ch". Il numero del banco di canali lampeggia.



- Selezionare il banco di canali desiderato ruotando il Jog Dial 7.
- Confermare il banco di canali premendo il Jog Dial 7. Il numero del canale inizia a lampeggiare.
- Selezionare il canale desiderato ruotando il Jog Dial 7.

#### Nota:

Se nel corso dell'ultima scansione su un canale è stata individuata una frequenza di disturbo, il ricevitore lo segnala attraverso un simbolo di avvertenza e con il messaggio "Freq. occupied".

▶ Dopo avere selezionato il banco di canali il canale, premere il tasto save ⑧.

Il banco di canali e il canale selezionati vengono impostati. L'indicazione passa all'area di selezione del menu d'uso.



### Modificare e salvare le frequenze di ricezione del banco di canali "U"

Tune

Ciascun ricevitore è dotato di sette banchi di canali. I banchi di canali da "1" bis "6" hanno frequenze di ricezione preimpostate (vedere le tabelle delle frequenze allegate). Il banco di canali "U" (User Bank) è dotato di 60 spazi liberi in memoria in ciascuno dei quali è possibile selezionare liberamente e salvare una frequenza di ricezione utilizzando la voce di menu "Tune".



▶ Passare nell'area di immissione della voce di menu "B.Ch" e selezionare il banco di canali "U" e uno dei canali da "01" a "60" la cui frequenza si desidera modificare e salvare (ved. "Selezione di un banco di canali e di un canale" a pagina 28).

#### Nota:

Le frequenze di ricezione dei canali nei banchi di canali da "1" a "6" non possono essere modificate. Se è stato impostato uno dei banchi di canali da "1" a "6" e selezionata la voce di menu "Tune", il ricevitore passa automaticamente al canale "01" del banco di canali "U".



Andare all'area di immissione della voce di menu "Tune" e selezionare la frequenza di ricezione che si desidera salvare (vedere "Impostazione della frequenza di ricezione" a pagina 28).

La frequenza di ricezione viene impostata e salvata sul canale selezionato del banco di canali "U". Le frequenze precedentemente salvate su questo canale vengono sovrascritte. L'indicazione passa all'area di selezione del menu d'uso.


#### Modifica del nome


Name

Alla voce di menu "Name" è possibile immettere un nome a scelta per il ricevitore. Il nome può essere visualizzato nell'indicazione di stato. Esso può contenere un massimo di sei caratteri ed è composto da:

- · lettere, ad eccezione delle vocali con dieresi
- cifre da 0 a 9
- caratteri speciali e di spaziatura
- Passare nell'area di immissione della voce di menu "Name". Il primo carattere del nome lampeggia.








- ▶ Ripetere gli ultimi due passaggi per immettere il carattere successivo.
- Dopo avere selezionato i sei caratteri del nome, premere il tasto save (8).
   Il nome viene salvato. L'indicazione passa all'area di selezione del menu

d'uso.

Per visualizzare questo nome nell'indicazione di stato, può essere necessario modificare la modalità di visualizzazione (ved. "Modifica dell'indicazione di stato" a pagina 36).



# Impostazione della soglia di soppressione dei rumori

#### Squelch

Entrambi i ricevitori sono dotati di una funzione di soppressione dei rumori, la cui soglia può essere regolata nel punto di menu "Squelch". Questa funzione elimina i fruscii con trasmettitore spento o sul ricevitore non è più presente la necessaria intensità di campo.

La soglia di soppressione dei rumori può essere impostata in  $\mu V$ . Un valore basso abbassa la soglia di soppressione dei rumori, un valore alto la aumenta. Impostare la soglia di soppressione dei rumori in modo tale che il ricevitore non emetta fruscii a trasmettitore spento.


#### Note:

- Un alto valore di soppressione dei rumori riduce la portata del percorso di trasmissione. Per tale motivo, impostare sempre la soglia di soppressione dei rumori sul valore minimo necessario.
- Impostare la soglia di soppressione dei rumori a "0" corrisponde a disattivarla. Finché non riceve un segnale radio, il ricevitore emette un fruscio molto forte. Questa impostazione può essere utilizzata esclusivamente a scopo di prova.

Per impostare la soglia di soppressione dei rumori:

- Regolare al minimo il volume dell'amplificatore connesso prima di modificare la soglia di soppressione dei rumori.
- Passare nell'area di immissione della voce di menu "Squelch". Il valore attuale della soglia di soppressione dei rumori lampeggia.





- Ruotare il Jog Dial 7 per modificare il valore soglia di soppressione dei rumori. Possono essere impostati valori compresi tra 0 e 30 μV. L'impostazione verrà applicata immediatamente.
- Dopo avere impostato la soglia di soppressione dei rumori desiderata, premere il tasto save 8.
   La soglia di soppressione dei rumori viene salvata. L'indicazione passa all'area di selezione del menu d'uso.

#### Attivazione/Disattivazione dell'alimentazione Booster


#### Booster

Se è collegato un Booster d'antenna (ad es. AB 3700) o un'antenna attiva (ad es. A 3700, AD 3700), alla voce di menu "Booster" selezionare l'impostazione "Booster Feed On" perché i LED 24 e 29 si accendano; se non sono collegati Booster d'antenna né antenne direzionali attive, selezionare l'impostazione "Booster Feed Off" alla voce di menu "Booster" perché i LED 24 e 29 non si accendano.

#### Note:

- L'alimentazione Booster è a prova di cortocircuito
- Quando si collegano antenne attive o Booster d'antenna, aumenta l'assorbimento dell'apparecchio.
- Se si attiva l'alimentazione Booster, questa rimane attiva anche se il ricevitore viene spento.
- Passare nell'area di immissione della voce di menu "Booster". L'impostazione attuale lampeggia.





- Ruotare il Jog Dial 7 per modificare l'impostazione "Booster Feed On" o "Booster Feed Off".
- ▶ Premere il tasto save ⑧
  L'impostazione selezionata viene salvata. Se l'alimentazione Booster è attiva, i due LED ❷ e ❷ sono accesi. L'indicazione passa all'area di selezione del menu d'uso.

#### Impostazione del livello dell'uscita audio

**AF Out** 

Alla voce di menu "AF Out" è possibile impostare il livello di uscita delle uscite audio (AF out e Command).

Nel ricevitore doppio EM 3732 Command, il livello audio dell'uscita Command 1 23 corrisponde al livello audio dell'uscita audio 1 24. Il livello audio dell'uscita Command 2 21 corrisponde al livello audio dell'uscita audio 2 22.

Inizialmente è possibile servirsi dei seguenti valori indicativi:

- Livello Line: da +5 a +18 dB
- Livello microfono:da -10 a +4 dB

#### Nota:

Si otterrà la distanza segnale/rumore migliore impostando +18 o +4 dB.



Passare nell'area di immissione della voce di menu "AF Out". L'impostazione attuale lampeggia.




- Ruotare il Jog Dial 7 per modificare il livello.
   Il livello viene modificato. L'indicazione visualizza il livello selezionato.
- Premere il tasto save 8.
  Il dato immesso viene salvato e la visualizzazione passa all'area di selezione del menu d'uso.


#### Impostazione della frequenza di campionamento della digitalizzazione

Clock

Alla voce di menu "Clock" impostare la frequenza di campionamento con la quale il segnale analogico viene digitalizzato ed emesso dall'uscita digitale (Presa XLR-3) (7). È possibile selezionare una delle seguenti frequenze di campionamento: "44.1 kHz", "48 kHz", "88.2 kHz", "96 kHz" e "Ext.". "Ext." significa che il ricevitore acquisisce una di queste frequenze di campionamento da un generatore di Word Clock esterno che dovrà prima essere collegato alla presa BNC (8) (vedere "Collegamento del generatore di Word Clock esterno" a pagina 18) e acceso.



Passare nell'area di immissione della voce di menu "Clock". La freguenza di campionamento attuale lampeggia.



- Selezionare con il Jog Dial 7 la frequenza di campionamento desiderata.
- Premere il tasto save 8.
  Il dato immesso viene salvato e la visualizzazione passa all'area di selezione del menu d'uso.

#### Nota:

Se si è impostato "Ext." sebbene all'ingresso Word Clock (18) non sia presente alcun segnale Word Clock esterno (ad es. perché il generatore Word Clock esterno non è collegato o acceso), l'indicazione della sincronizzazione Word Clock (12) lampeggia e rimane attiva l'ultima frequenza di campionamento impostata.

#### Configurazione delle uscite audio di EM 3732 Command


#### Command

Il ricevitore doppio EM 3732 Command è dotato di due uscite audio per ricevitore:


- 1. uscite audio AF out 1 23 e AF out 2 21,
- 2. uscite Command 1 22 e Command 2 20.

Queste uscite audio possono essere attivate o disattivate con un tasto dal trasmettitore. A tale scopo, anche il trasmettitore deve essere dotato di funzione Command (per il trasmettitore SKM 5200 è disponibile un vano batterie separato con tasto Command).

Con la voce di menu "Command" si definisce la modalità di attivazione delle uscite audio e Command quando sul trasmettitore viene premuto il tasto Command. Sono possibili diverse varianti di configurazione:



L'uscita attiva si illumina sulla visualizzazione di comandControllo luminositào, le uscite mute non vengono visualizzate (ved. "Indicazione di stato delle uscite audio AF e COM" a pagina 11).






Selezionare una delle quattro configurazioni ruotando il Jog Dial 7.

#### Nota:

Se non si desidera utilizzare la funzione Command, selezionare la configurazione "4".



Premere il tasto save 8. La configurazione viene salvata. L'indicazione passa all'area di selezione del menu d'uso.

#### Passare al livello di menu ampliato

More

Con la voce di menu "More" si arriva al livello di menu ampliato nel quale sono disponibili le voci "Scan", "Display", "IP-Addr", "MAC", "Standby" e "Reset".

#### Verifica dei canali liberi nei banchi

Scan

Con la funzione Scan è possibile verificare che i canali di tutti i banchi di canali siano privi di disturbi.



- Passare nell'area di immissione della voce di menu "Scan". Appare la sequente scelta.
  - "Channel list"
     mostra il numero di canali privi di disturbi individuati nell'ultima
     scansione per ciascun banco di canali.
  - "Scan new"
     ricalcola per ciascun banco di canali il numero di canali privi di
     disturbi.
- 790.800 MHz B.Ch 1.
- "Scan reset"
   abilita nuovamente i canali che nell'ultima scansione presentavano
   disturbi e che quindi erano stati contrassegnati con "Freq. occupied".

#### Visualizzazione del numero dei canali liberi

**Channel list** 


Con la voce di menu "Channel list" è possibile visualizzare il risultato dell'ultima scansione. Poi, selezionare il banco di canali e il canale ottimali.





► Ruotare il Jog Dial 7 fino a quando il triangolo si trova davanti alla voce di menu "Channel list".



- Premere il Jog Dial 7.
   Una tabella mostra quanti canali sono liberi in ciascuno dei sette banchi di canali.
- Ruotare il Jog Dial 7 per selezionare un banco di canali con sufficienti canali liberi.







#### Nota:

Dopo una scansione, i canali disturbati od occupati vengono contrassegnati da un simbolo di avvertenza e da "Freq. occupied".



#### Avvio della verifica dei canali liberi

Scan new

Con la voce di menu "Scan new" si avvia la ricerca di canali privi di disturbi in tutti i banchi di canali. I risultati dell'ultima scansione vengono sovrascritti.

- Prima di avviare la scansione, disattivare tutti i trasmettitori del vostro impianto. In caso contrario, i canali utilizzati dai trasmettitori attivati del proprio impianto, non verranno segnalati come liberi.
- ► Ruotare il Jog Dial 7 fino a quando il triangolo si trova davanti alla voce di menu "Scan new".
- ▶ Premere il Jog Dial ⑦ per avviare la verifica. Il ricevitore verifica uno dopo l'altro i canali di tutti i banchi di canali. Questa procedura può durare alcuni minuti. Non appena la ricerca è terminata, in una tabella viene visualizzato il numero dei canali liberi di ciascun banco di canali e la retroilluminazione del tasto save ⑧ lampeggia.

#### Nota:


È possibile interrompere la scansione in qualsiasi momento premendo il tasto esc ⑥. L'indicazione passa quindi all'area di immissione della voce di menu "Scan" e viene ripristinato il risultato dell'ultima scansione.

- Ruotare il Jog Dial 7 per selezionare un banco di canali con un numero sufficiente di canali liberi per un impianto multicanale.
- Premere il tasto save 8.
  Il banco di canali selezionato viene richiamato automaticamente alla voce di menu "B.Ch".
- Selezionare un canale di ricezione di questo banco di canali (ved. "Selezione di un banco di canali e di un canale" a pagina 28).

#### Nota:

Dopo una scansione, i canali disturbati od occupati vengono contrassegnati da un simbolo di avvertenza e da "Freq. occupied".







#### Abilitare i canali disturbati

#### Scan reset

Dopo una scansione, i canali disturbati od occupati vengono contrassegnati da un simbolo di avvertenza e da "Freq. occupied. Con la voce di menu "Scan reset" si rimuovono questi contrassegni. I risultati dell'ultima scansione vengono cancellati.




➤ Ruotare il Jog Dial ⑦ fino a quando il triangolo si trova davanti alla voce di menu "Scan reset".



Premere il Jog Dial 7.
Il numero di canali liberi nei banchi di canali viene riportato al massimo.



Ruotare il Jog Dial 7 per selezionare un banco di canali.



▶ Premere il tasto save ⑧.
Il banco di canali selezionato viene richiamato automaticamente alla voce di menu "B.Ch".

#### L'uso multicanale

I ricevitori possono creare insieme a trasmettitori della serie 3000 e 5000 percorsi di trasmissione per impianti multicanale.

#### **ATTENZIONE!** Pericolo di disturbi di ricezione!



Se all'interno del campo di frequenza del ricevitore dei trasmettitori inviano a canali di diversi banchi di canali, possono verificarsi interferenze e intermodulazioni che disturbano la ricezione. Solo le frequenze preimpostate sui canali all'interno di un banco di canali da "1" a "6" sono reciprocamente libere da interferenze e intermodulazioni.

Impostare quindi tutti i trasmettitori di un impianto multicanale su diversi canali dello stesso banco di canali.

Consigliamo inoltre di effettuare una scansione prima della messa in servizio per individuare un banco di canali con un numero sufficiente di canali liberi:

- Spegnere tutti i trasmettitori.
- Cercare canali liberi in tutti i banchi di canali utilizzando un ricevitore (ved. "Verifica dei canali liberi nei banchi" a pagina 33).
- Selezionare un banco di canali con un numero sufficiente di canali liberi da (ved. "Selezione di un banco di canali e di un canale" a pagina 28).
- Impostare tutte le coppie trasmettitore/ricevitore dell'impianto di trasmissione multicanale su un solo canale libero di questo banco di canali.


#### Modifica dell'indicazione di stato

**Display** Alla voce di menu "Display", selezionare l'indicazione di stato:

	Indicazione di stato selezionabile	Indicazione nel display
1.	"Name" Visualizzazione del nome personalizzato	790.800 MAME
2.	"Bank/Channel" Indicazione di banco e numero di canale	790.800 ½ (13333) 03.03 ch
3.	"Name/Command" Indicazione del nome a scelta e dell'indicazione Command (solo per ricevitori EM 3732 Command)	790.800 MAME AF COM
4.	"Bank/Channel/Command" Indicazione del banco di canali e del numero di canali dell'indicazione Command (solo per ricevitori EM 3732 Command)	790.800 ½ [3333] 03.03 ch [AF] [COM]



Passare nell'area di immissione della voce di menu "Display". L'indicazione di stato attuale lampeggia.




- Ruotare il Jog Dial 7 per selezionare una delle quattro indicazioni di stato.
- Premere il tasto save 8. L'indicazione di stato selezionata viene acquisita. L'indicazione passa all'area di selezione del menu d'uso.

#### Modifica dell'indirizzo di rete (IP)

**IP-Addr** 

Alla voce di menu "IP-Addr" è possibile visualizzare e modificare l'indirizzo IP assegnato al ricevitore. L'indirizzo IP è composto da 4 Byte. Ciascun Byte è composto da massimo tre cifre (numeri da 0 a 255). L'indirizzamento dinamico è impostato di fabbrica ("Auto").

Per assegnare manualmente un indirizzo IP:



Passare nell'area di immissione della voce di menu "IP-Addr". Il primo Byte lampeggia.



- Ruotare il Jog Dial 7 verso sinistra o destra per scegliere un valore tra 0 e 255.
- ▶ Premere il Jog Dial 7 per confermare il primo Byte e passare al successivo.
- ▶ Ripetere gli ultimi due passaggi per immettere tutti e quattro i Byte.
- Dopo avere immesso l'indirizzo IP completo, premere il tasto save 8.
- Spegnere e riaccendere il ricevitore (vedere "Accensione/spegnimento del ricevitore" a pagina 19).
   L'indirizzo IP modificato viene acquisito.

Per acquisire automaticamente (indirizzamento dinamico):

- Passare nell'area di immissione della voce di menu "IP-Addr". Il primo Byte lampeggia.
- ► Premere il Jog Dial ⑦ più volte fino a quando il triangolo non appare davanti alla voce "Auto".
- ► Premere il tasto save (8).
- Spegnere e riaccendere il ricevitore (vedere "Accensione/spegnimento del ricevitore" a pagina 19).
   L'indirizzamento dinamico viene acquisito.

#### Visualizzazione dell'indirizzo di rete (MAC)

MAC Alla voce di menu "MAC" è visualizzato l'indirizzo Media Access Control dell'interfaccia Ethernet. L'indirizzo MAC è salvato in ciascun ricevitore e non può essere modificato.



Passare nell'area di immissione della voce di menu "MAC". Viene visualizzato l'indirizzo MAC a 12 cifre.


#### Passaggio alla modalità standby

#### Standby

È possibile portare il ricevitore in modalità standby e silenziarlo procedendo come segue:



Passare nell'area di immissione della voce di menu "Standby".
Il pittogramma e la retroilluminazione verde del tasto save 8 lampeggiano.



Premere il tasto save 8.
 Il tasto esc 6 è retroilluminato in rosso. Il ricevitore passa in modalità standby. Il display si spegne.

## Nota:

La modalità standby rimane inserita anche se si spegne e riaccende il ricevitore.

Per uscire dalla modalità standby:

Premere il Jog Dial 7 o il tasto esc 6. Il display si accende.

#### Ripristino delle impostazioni di fabbrica

passa all'area di selezione del menu d'uso.

Reset


Nel punto di menu "Reset" è possibile riportare tutte le impostazioni attuali alle impostazioni di fabbrica.



(8)


- ▶ Passare nell'area di immissione della voce di menu "Reset". Appare la richiesta "Reset to factory defaults?". La retroilluminazione verde del tasto save ⑧ lampeggia.
- ➤ Tenere premuto il tasto save ⑧ fino a quando l'indicazione di progresso non si completa.

  Vengono ripristinate tutte le impostazioni di fabbrica. L'indicazione



# Altre informazioni importanti

# Soppressione dei rumori mediante HiDyn plus™ (HDP)



Trasmettitore Ricevitore

Questi apparecchi sono equipaggiati con il sistema di soppressione dei rumori Sennheiser HDP. L'HDP riduce i disturbi dovuti alla trasmissione. Esso aumenta il rapporto segnale/rumore in caso di trasmissione senza fili fino a oltre 110 dB. HDP è un sistema compander a banda larga che comprime il livello audio del trasmettitore con un rapporto 2:1 (in dB) e si espande nuovamente in modo speculare nel ricevitore.

L'HDP è stato sviluppato per l'impiego nella tecnica di trasmissione senza fili per applicazioni in studio e sul palcoscenico ed è stato brevettato da Sennheiser.

Tutti i ricevitori della famiglia dispongono di un'uscita audio digitale conforme allo standard AES3 per mixer digitali. Il segnale audio viene digitalizzato prima possibile nel ricevitore in modo da realizzare in digitale anche la soppressione dei rumori (compander).

#### Nota:

Solo i trasmettitori e i ricevitori che sono dotati di HDP lavorano correttamente insieme. In caso contrario, la dinamica risulta notevolmente ridotta, il tono di trasmissione diventa opaco e piatto. Il sistema HDP degli apparecchi non è disinseribile.

### Soppressione dei rumori (Squelch)

A seconda dell'intensità del segnale radio in ricezione, l'uscita audio del ricevitore è aperta o commutata su muto. La soglia di attivazione può essere modificata nel menu d'uso del ricevitore alla voce di menu "Squelch" (valori da 0 a  $30~\mu V$ ).


# **Ricezione Diversity**

I ricevitori utilizzano il metodo "True-Diversity":

Un'antenna di ricezione registra non solo le onde elettromagnetiche in arrivo per via diretta, ma anche le loro riflessioni provocate nell'ambiente dalla presenza di pareti, finestre, soffitti, strutture interne, ecc. A causa delle sovrapposizione di tali onde si vengono a formare delle cancellazioni del segnale RF, chiamate anche "vuoti di intensità di campo". È possibile migliorare la situazione spostando l'antenna del ricevitore. Tuttavia, in caso di trasmettitori in movimento (condizione dinamica), i vuoti di intensità di campo si formano in un'altra posizione. I vuoti di intensità di campo si possono eliminare completamente solo grazie alla tecnologia "True-Diversity".

Anziché utilizzare un'antenna, il metodo "True-Diversity" prevede l'utilizzo di due antenne e due circuiti del ricevitore. Le antenne sono posizionate in zone diverse. Grazie ad una comparazione elettronica all'interno del ricevitore, sul canale BF viene sempre commutato il circuito di ricezione con il segnale RF più forte. La possibilità che si formino "vuoti di intensità di campo" contemporaneamente su entrambe le antenne è estremamente bassa.

Il circuito del ricevitore istantaneamente (A o B) attivo viene visualizzato dal display del ricevitore (vedere "Indicazione Diversity" a pagina 9).



# Risoluzione di problemi che possono verificarsi durante il funzionamento

Problema	Possibile causa	Possibile rimedio
L'indicazione di funzionamento rimane spenta	Nessun collegamento alla rete elettrica	Controllare i collegamenti del cavo di rete
Nessun segnale RF	Il trasmettitore e il ricevitore non sono sullo stesso canale	Impostare lo stesso canale sul trasmettitore e sul ricevitore (ved. "Selezione di un banco di canali e di un canale" a pagina 28 e "Sincronizzazione del trasmettitore alle frequenze dei ricevitori" a pagina 21)
Nessuii segiiale Kr	Il trasmettitore/ricevitore è fuori dalla gamma dinamica	Ridurre la distanza tra trasmettitore e ricevitore
		Controllare l'impostazione della soglia di soppressione dei rumori (vedere pagina 30)
Non è possibile trasmettere la frequenza al trasmettitore	Il trasmettitore non si trova nell'area dell'interfaccia a infrarossi	Mantenere il trasmettitore a una distanza di ca. 5 cm davanti all'interfaccia a infrarossi (vedere pagina 21)
	L'interfaccia a infrarossi del ricevitore non è ancora pronta a trasmettere le frequenze, il ricevitore si trova in modalità Scan	Premere il tasto esc 6 per terminare la scansione
	Il trasmettitore presenta un campo di frequenza diverso	Adottare un trasmettitore adeguato al campo di frequenza del ricevitore
Il segnale audio è disturbato da fruscii	La modulazione del trasmettitore è troppo bassa	Regolare correttamente il trasmettitore
	La modulazione del ricevitore è troppo bassa	Vedere "Impostazione del livello dell'uscita audio" a pagina 31
Il segnale audio è disturbato	La modulazione del trasmettitore è troppo alta	Modulare correttamente il trasmettitore
	La modulazione del ricevitore è troppo alta	Vedere "Impostazione del livello dell'uscita audio" a pagina 31
Il display non si accende	Il ricevitore si trova in modalità standby	Premere il Job Dial 7 (ved. "Passaggio alla modalità standby" a pagina 37)
Viene visualizzato costantemente "MUTE"	Uno dei due ricevitori non è in uso o il trasmettitore è spento o fuori portata	Passare alla modalità standby (vedere pagina 37)

Se si verificano problemi di funzionamento non riportati nella tabella o che non si risolvono con le soluzioni suggerite nella tabella stessa, rivolgersi al proprio partner Sennheiser.

# Dati tecnici

#### Caratteristiche AF

Modulazione FM a banda larga

Campi di frequenza 470-560 MHz 518-608 MHz 548-638 MHz

> 614-704 MHz 678-768 MHz 708-798 MHz 776-866 MHz 814-904 MHz 870-960 MHz

Frequenze di ricezione (per ricevitore RX 1 o RX 2) 6 banchi di canali con 60 canali preimpostati ciascuno, 1 banco di canali con

60 canali personalizzabili (sintonizzabili in passi da 5 kHz)

Larghezza banda 90 MHz

Stabilità di frequenza  $\leq \pm 2,5$  ppm

Principio di funzionamento

del ricevitore True-Diversity

Sensibilità tip. 1,5 µV per 52 dB(A)eff S/N (con HDP, deviazione di picco) tip. 15 µV per 115 dB(A)eff S/N

Selezione canale adiacente/

tip. 75 dB/±400 kHz Distanza tip. 80 dB/±800 kHz

Attenuazione intermodulazione ≥ 80 dB

Blocking  $\geq$  80 dB

Soglia di squelch 15 livelli (0 ... 30 μV)

2 prese BNC (50  $\Omega$ ) Ingressi antenna Uscite in cascata 2 prese BNC (50  $\Omega$ )

Guadagno: 0 dB ±0,5 dB (riferito agli ingressi antenne)

Larghezza di banda tip. 180 MHz

Caratteristiche BF

Sistema compander Sennheiser HiDyn plus™ emulato su DSP

Latenza ≤ 1,9 ms

Deviazione nominale/di picco ±40 kHz/±56 kHz

Rapporto segnale/rumore (1 mV, deviazione di picco)

≥ 118 dB(A) a +18 dB<sub>...</sub>/+4 dB<sub>...</sub> (AF out)

Distorsione (a deviazione

nominale, 1 kHz) ≤ 0,3 %

Tensione di uscita NF

(a deviazione di picco, 1 kHz<sub>NF</sub>)

da +18 dBu a -10 dBu regolabile in passi da 1 dB (trafosimmetrica)

Prese di uscita NF 1 presa XLR-3 per ricevitore, 2 per ricevitore EM 3732 Command

Uscita cuffie 2 x 100 mW a 32  $\Omega$ 

> Resistenza interna 10  $\Omega$ a prova di cortocircuito

Sistema completo

Temperatura ambiente da -10° C a +55° C

Umidità relativa max. 85 %

Alimentazione 100-240 V AC, 50/60 Hz

Corrente assorbita max. 0,4 A

Potenza assorbita Acceso: max. 20 W (50 VA)

Ricevitore spento, alimentazione Booster attivata: max. 9,5 W Apparecchio e alimentazione Booster disattivati: max. 4 W

Connettori apparecchio tripolare, classe di protezione I ai sensi di IEC/EN 60320-1

Dimensioni L x P x H [mm] 436 x 215 x 44 (senza angolari di montaggio)

Peso ca. 4080 g con angolari di montaggio

ca. 3600 g senza angolari di montaggio

Alimentazione Booster 12 V DC tramite presa dell'antenna

max. 200 mA l'una, a prova di cortocircuito, disinseribili

Ethernet IEEE 802.3-2002, collegamento RJ 45 schermato con bloccaggio aggiuntivo

opzionale

Uscita digitale AES3-2003, XLR-3, 44,1, 48, 88,2 o 96 kHz SR, 24 Bit,

sincronizzabile dall'esterno

Collegamento Word Clock 2 prese BNC (75  $\Omega$ ), uscita in cascata

Frequenze di

campionamento accettate 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,

Impedenza d'ingresso

Word Clock

75  $\Omega$ , trafosimmetrica, accoppiata AC

Intervallo di tensione d'ingresso 200 mV ...5 Vpp

Tensione d'ingresso max. 15 V (DC + AC)

Impedenza di uscita Word Clock 75  $\Omega$ , trafosimmetrica, accoppiata AC

Tensione di uscita 2,5 V $\pm$  250 mV a 75  $\Omega$  di impedenza sorgente

Radio EN 300422-1/-2 Sicurezza EN 60065

FC 47 CFR 15 subpart B

Autorizzato per Industry Canada RSS 210, IC: 2099A-EM 373x

# Accessori / Ricambi

Per il ricevitore EM 3731 e i ricevitori doppi EM 3732 e EM 3732 Command è possibile acquistare presso rivenditori specializzati i seguenti accessori:

Art. N.	Accessorio	Art. N.	Accessorio
502195	Antenna A 3700, antenna attiva omnidirezionale a banda larga	004368	Set per il montaggio frontale delle antenne GA 3030 AM
502197	Antenna AD 3700, antenna attiva direzionale a banda larga	087969	Cavo per il loopthrough antenne 50 $\Omega$ , BNC 0,25 m
502196	Booster d'antenna AB 3700	087972	Cavo per il loopthrough del segnale
500887	Antenna a banda larga a polarizzazione circolare A 5000 CP		Word Clock, 75 $\Omega$ , BNC, 0,25 m
		502432	Cavo AES3 GZL AES 10, 10 m, 110 $\Omega$ , doppia schermatura
	Antenna A 1031, a banda larga, distanziata		
		002324	Cavo coassiale GZL 1019-A1, tipo RG 58,
003658	Antenna direzionale a banda larga A 2003		connettore BNC, 1 m
		002325	Cavo coassiale GZL 1019-A5, tipo RG 58,
009423	Distributore antenne ASA 3000-EU		connettore BNC, 5 m
009407	Distributore antenne ASA 3000-US	002326	Cavo coassiale tipo GZL 1019-A10, RG 58,
009408	Distributore antenne ASA 3000-UK	connettore BNC, 10 m	

# Dichiarazioni del produttore

#### Condizioni di garanzia

Il prodotto acquistato ha una garanzia di 24 mesi. Sono esclusi dalla garanzia gli accessori in dotazione al prodotto, gli accumulatori e le batterie, perché hanno un ciclo di vita più breve che dipende molto dall'intensità di utilizzo.

Il periodo di garanzia decorre dalla data dell'acquisto. Fa fede il documento d'acquisto, che deve essere conservato. Senza questo documento, che viene controllato dal centro di assistenza autorizzato Sennheiser, qualsiasi riparazione è effettuata solo dietro pagamento.

Le prestazioni di garanzia consistono a nostra scelta nell'eliminazione gratuita di difetti di fabbricazione o del materiale tramite riparazione, sostituzione di parti dell'apparecchio o sostituzione dell'apparecchio completo. Sono esclusi dalla garanzia i vizi dovuti a uso non corretto dell'apparecchio (ad es. errori di utilizzo, danni meccanici, tensione di esercizio errata), usura, cause di forza maggiore o vizi già noti al momento dell'acquisto. La garanzia decade in caso di intervento sul prodotto da parte di persone o centri non autorizzati.

In caso di reclamo durante il periodo di garanzia, inviare il ricevitore insieme agli accessori in dotazione e al documento d'acquisto a un centro di assistenza autorizzato. Per evitare danni durante il trasporto si consiglia di utilizzare per quanto possibile l'imballo originale.

La presente garanzia non pregiudica i diritti legali di reclamo derivanti dal contratto di acquisto nei confronti del venditore. La garanzia è estesa a tutti i paesi del mondo, tranne agli Stati Uniti, e può essere applicata se la legislazione nazionale non si oppone alle nostre condizioni di garanzia.

## Dichiarazione di conformità CE



Questi apparecchi sono conformi ai requisiti fondamentali e alle ulteriori disposizioni della direttiva 1999/5/CE und 2006/95/CE. La dichiarazione è disponibile all'indirizzo www.sennheiser.com.

Prima della messa in funzione osservare le normative specifiche del paese di utilizzo!

### Índice

Instrucciones importantes de seguridad	. 2
Volumen de suministro	. 4
La gama de equiposEl sistema de banco de canales	
Vista general de los elementos de control	. 7
Vista general de la pantalla Control de claridad	
Indicadores	. 9
Puesta en funcionamiento  Fijación de los pies del aparato  Montaje a bastidor (rack)  Conexión de las antenas  Conexión en cascada de receptores dobles  Conexión/desconexión del receptor a la red eléctrica  Conexión de amplificador/mesa de mezclas  Conexión de aparatos con entrada digital AES3  Conexión de un Word-Clock-Generator externo  Conexión Ethernet	13 14 16 17 17 17 18 18
El uso diario	19 20 20
El menú de servicio	22 22 23 24
También es importante conocer lo siguiente	38 38 38 39
Especificaciones técnicas	41
Accesorios/Piezas de repuesto	43
Declaración del fabricante	44

#### iHa tomado la decisión acertada!

Estos productos Sennheiser le convencerán durante muchos años por su fiabilidad, rentabilidad y manejo sencillo. Sennheiser lo garantiza con su buen nombre y su competencia, adquirida a lo largo de más de 60 años como fabricante de productos electroacústicos de alta calidad.

Tómese ahora un par de minutos para leer estas instrucciones. Queremos que pueda empezar a disfrutar de esta técnica cuanto antes de manera sencilla.

### Instrucciones importantes de seguridad

- 1. Lea estas instrucciones de uso.
- 2. Conserve estas instrucciones de uso. No olvide adjuntar estas instrucciones de uso cuando pase el receptor a otros usuarios.
- 3. Observe todas las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No utilice el aparato en la proximidad de agua.
- 6. Limpie el aparato únicamente con un paño seco.
- 7. No bloquee ningún orificio de ventilación. Instale el aparato siguiendo las indicaciones de estas instrucciones de uso.
- 8. No instale el aparato cerca de fuentes de calor, como radiadores, registros de calor, hornos u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor.
- 9. Haga funcionar el receptor conectado siempre a una fuente de alimentación del tipo indicado en el enchufe. Conecte el receptor siempre a una toma de corriente con conductor de protección.
- 10. Asegúrese de que nadie pueda pisar el cable de red y de que no quede aplastado, especialmente en la zona del conector de red, de la toma de corriente y del lugar de salida del aparato.
- Use sólo los aparatos adicionales/accesorios recomendados por Sennheiser.



- 12. Utilice el aparato sólo en combinación con carros, estanterías, trípodes, soportes o mesas indicados por el fabricante o vendidos conjuntamente con el aparato.
  Si utiliza un carro empújelo con cuidado cuando lleve el aparato para evitar lesiones e impedir que el carro vuelque.
- 13. Desenchufe de la red el aparato cuando haya tormenta o el aparato no vaya a ser usado durante un tiempo prolongado.
- 14. Haga realizar todos los trabajos de mantenimiento por personal cualificado de mantenimiento.
  Los trabajos de mantenimiento deben realizarse si se ha dañado el aparato de alguna manera, por ejemplo si se daña el cable de red, si han entrado líquidos u objetos en el aparato, si el aparato ha estado expuesto a la lluvia, si no funciona correctamente o se ha caído.
- 15. Retire la clavija de la toma de corriente para desenchufar el aparato de la red.
- 16. ADVERTENCIA: no exponga el aparato ni a la lluvia ni a la humedad. Si no lo hace, correrá riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- 17. No exponga el aparato ni a salpicaduras ni a gotas de agua. No coloque ningún objeto con agua, como, p. ej., floreros, sobre el aparato.
- 18. Procure que la clavija del cable de red esté siempre en perfecto estado y que se pueda acceder a ella fácilmente.

# CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

### Aviso de riesgo en la parte posterior del receptor

En la parte posterior del aparato se encuentra adherida la siguiente etiqueta. Los símbolos tienen el siguiente significado:



Este símbolo indica que en el interior del receptor se dan peligrosos valores de tensión que conllevan un riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo indica que no debe abrirse el receptor, ya que hay riesgo de descarga eléctrica. El interior del receptor no contiene ningún componente que pueda ser reparado por el usuario. Haga efectuar las reparaciones por el servicio técnico cualificado.



Este símbolo indica que el Manual adjunto con este receptor incluye importantes instrucciones sobre funcionamiento y mantenimiento.

#### Sobrecarga

No sobrecargue las tomas de corriente ni los cables de prolongación. En caso contrario existe el riesgo de incendio o descarga eléctrica.

#### Repuestos

Si debe montarse algún repuesto, asegúrese de que el técnico de mantenimiento use repuestos recomendados por Sennheiser o repuestos que presenten las mismas características que los originales. Los repuestos no autorizados pueden provocar incendios o descargas eléctricas u ocultar otros riesgos.

#### Comprobación de seguridad

Haga que el técnico de mantenimiento, después de llevar a cabo labores de mantenimiento o reparación, realice unas inspecciones de seguridad para comprobar que el aparato está en perfecto estado operativo.

#### Riesgo por alto volumen

Ud. usa el receptor para fines profesionales. Por ello su uso está sujeto a las reglas y normas de la asociación profesional competente. Sennheiser como fabricante está obligado a indicarle expresamente los posibles riesgos para la salud.

En la hembrilla de auriculares del receptor pueden generarse presiones acústicas superiores a los 85 dB (A). 85 dB (A) es la presión acústica que, según la ley, representa el valor máximo que puede incidir sobre su oído a lo largo de un día laboral. Se utiliza como nivel de evaluación según los conocimientos de la medicina laboral. Un volumen superior o un tiempo de actuación mayor puede dañar su oído. En caso de volúmenes altos se tiene que reducir el tiempo de audición para evitar daños. Son señales de aviso seguras de que ha quedado expuesto demasiado tiempo a un ruido demasiado intenso:

- que escuche tintineos o pitidos en los oídos.
- que tenga la impresión (incluso efímera) de que deja de percibir tonos altos.

#### Uso previsto del receptor

El uso previsto del receptor simple EM 3731 o de los dos receptores dobles EM 3732 y EM 3732 Command incluye que Ud.:

- use el aparato con fines profesionales,
- haya leído estas instrucciones, en particular, el capítulo "Instrucciones importantes de seguridad" en la página 2,
- emplee el aparato sólo en las condiciones de servicio descritas en estas instrucciones

Se considera uso improcedente que Ud. use el receptor de modo distinto al descrito en estas instrucciones o que no se atenga a las condiciones de servicio.

### Volumen de suministro

En el volumen de suministro se incluyen:

- 1 receptor doble EM 3732 Command o 1 receptor doble EM 3732 o 1 receptor simple EM 3731
- 3 cables de red (con clavijas para EU, UK, US)
- 2 cables de conexión derivada para antena BNC (50  $\Omega$ )
- 1 cable de conexión derivada Word-Clock BNC (75  $\Omega$ )
- 4 pies del aparato
- 1 cable Ethernet RJ 45
- 2 antenas
- 1 Manual de instrucciones
- 1 CD-ROM con:
  - el software "Wireless Systems Manager" (WSM)
  - manual de instrucciones para el software "Wireless Systems Manager"

### La gama de equipos

Los receptores de la gama de equipos EM 3731/3732 se caracterizan por la máxima seguridad de transmisión y comodidad de manejo. El gran ancho de banda de conmutación y las múltiples opciones de conexión ofrecen la mayor flexibilidad posible en el uso diario.

La gama de equipos comprende los tres modelos siguientes:

- · receptor doble EM 3732 Command
- receptor doble EM 3732
- receptor simple EM 3731

Todos los receptores de la gama de equipos ofrecen las siguientes características:

- · Ancho de banda de conmutación de 90 MHz
- Función de scan
- Ajuste de frecuencia en pasos de 5 kHz
- Recepción True-Diversity
- Opción de conexión derivada de antenas para la instalación en cascada de hasta ocho aparatos
- Audio-Expander basado en DSP, HiDyn plus™(HDP)
- Salida digital de audio en el estándar AES3
- Sincronización Word-Clock externa de la salida digital de audio
- Nivel de salida de audio regulable en pasos de 1dB
- Salidas de audio simétricas al transformador
- Salida de audio Command (sólo en el receptor EM 3732 Command)
- Conector Ethernet para la conexión a un PC
- Supervisión y control mediante Sennheiser WSM PC-Software
- · Manejo con jog-dial
- Hot keys para guardar, sincronizar, para la selección de auriculares y Escape
- Menú de servicio intuitivo, basado en iconos
- Pantalla muy luminosa y de contrastes fuertes
- LEDs bien visibles de indicación de los estados de aviso
- Sincronización por infrarrojos de la configuración del receptor con los transmisores correspondientemente equipados
- Opción de escucha simultánea por auricular de ambos receptores en un receptor doble

#### El sistema de banco de canales

Para la transmisión se dispone, en la banda UHF, de nueve gamas de frecuencia, cada una con un ancho de banda de conmutación de 90 MHz. Puede adquirir receptores con las siguientes variedades de gama de frecuencias:

Gama A: 470 a 560 MHz Gama F: 708 a 798 MHz Gama B: 518 a 608 MHz Gama G: 776 a 866 MHz Gama C: 548 a 638 MHz Gama H: 814 a 904 MHz Gama D: 614 a 704 MHz Gama F: 678 a 768 MHz

Los receptores tienen siete bancos de canales.

Canal	Banco de canales						
Callai	1	2	3	4	5	6	U
	optimizado para un máximo número de canales			optimizado para una máxima seguridad de transmisión			
1	Las frecuencias de recepción vienen					Ud. puede elegir y	
2	preconfiguradas defábrica (véanse					almacenar libremente	
•••	las tablas de frecuencia adjuntas).				las frecuencias de		
máx. 60	Ud. no puede modificar estas frecuencias de recepción.				recepción dentro del ancho de banda de conmutación.		

#### iPRECAUCIÓN! iRiesgo de perturbaciones en la recepción!



Si, dentro de la gama de frecuencia del receptor, operan transmisores en canales de diferentes bancos de canales, la recepción puede sufrir interferencias e intermodulaciones. Sólo las frecuencias preconfiguradas en los canales de un banco de canales "1" a "6" quedan libres de sufrir interferencias o intermodulaciones entre sí.


Ajuste, por tanto, todos los transmisores de un equipo multicanal, a diferentes canales del mismo banco de canales.

Distribución de las frecuencias de recepción dentro de los bancos de canales 1 a 6:

Banco de canales	Distribución de las frecuencias de recepción dentro de las gamas de frecuencia				
1					
2					
3					
4					
5					
6					

La diferente acumulación de las frecuencias en los bancos de canales le permite usar, incluso en una banda de frecuencia densamente ocupada, el mayor número posible de canales.

### Vista general de los elementos de control



#### A Vista frontal

- 1 Escuadras de montaje
- (2) Conjuntor hembra de 6,3 mm para auriculares
- 3 Regulador de volumen para auriculares
- 4 Pantalla (véase la página siguiente)
- (5) Indicador de advertencia de estado de fallo
- 6 Tecla esc, retroiluminada
- 7 Jog-dial
- 8 Tecla save, retroiluminada
- 9 Tecla sync, retroiluminada
- Tecla de auriculares, retroiluminada (no en el receptor simple EM 3731)
- 11 Interfaz infrarroja
- (12) Indicador de sincronización word-clock externa
- 13 Tecla ひ, retroiluminada


#### B Vista posterior

- (14) Clavija de red, 3 polos
- (15) LED de transmisión de datos LAN
- (6) Clavija RJ 45 para LAN
- (7) Conjuntor XLR-3 (male) para salida de audio digital, digital-simétrica, AES3
- (18) Hembrilla BNC para entrada Word-Clock (75  $\Omega$ )

- 19 Hembrilla BNC para salida derivada Word-Clock (75  $\Omega$ )
- Conjuntor XLR-3 (male) para salida Command 2\*, simétrica (sólo en receptores dobles EM 3732 Command)
- 2) conjuntor XLR-3 (male) para salida de audio AF out 2\*, simétrica (no en el receptor simple EM 3731)
- Conjuntor XLR-3 (male) para salida Command 1\*, simétrica (sólo en receptores dobles EM 3732 Command)
- Conjuntor XLR-3 (male) para salida de audio AF out 1\*, simétrica
- 24 LED de alimentación Booster de la entrada de antena A
- (ANT A RF in, DC OUT, 50 Ω)
- Hembrilla BNC, salida de conexión en cascada A (ANT A – RF out)
- Hembrilla BNC, salida de conexión en cascada B (ANT B – RF out)
- $\bigcirc$ 8 Hembrilla BNC, entrada de antena B (ANT B RF in, DC OUT, 50  $\Omega$ )
- 29 LED de alimentación Booster de la entrada de antena B
- 30 Placa con aviso de riesgo
- 31) Placa de características
- Placa con gama de frecuencia para conexión derivada

\*) Las salidas de audio con el número "1" emiten en los receptores dobles la señal de audio del receptor izquierdo (visto desde delante); las salidas de audio con el número "2" emiten la señal de audio del receptor derecho.

### Vista general de la pantalla



#### Indicación de recepción

- 1 Indicador del nivel de radioseñal "RF" de la antena A
- 2 indicador Diversity (antena A o antena B activa)
- 3 Indicador del nivel de radioseñal "RF" de la antena B
- 4 Indicador de audio "Dev"
- 5 Valor límite del umbral de supresión de ruidos (Squelch)

Encontrará información adicional en las páginas 9 y 10.

#### Indicación de estado

- 6 Frecuencia de recepción
- 7 Símbolo del indicador de frecuencia "MHz"
- 8 Indicador de seis niveles del estado de la batería del transmisor captado
- 9 Indicación de estado de las salidas de audio AF y COM (sólo en receptores dobles EM 3732 Command)
- 10 Indicador de banco y canal o nombre

Encontrará información adicional en las páginas 10 y 11.

#### Control de claridad

La pantalla dispone de un regulador de brillo automático. El brillo se oscurece después de pulsar la tecla por última vez. Cada vez que se pulse la tecla la pantalla se iluminará con el máximo brillo.

Disparador de oscurecimiento	tras	Comportamiento de la pantalla
Sin manejo	60 seg	La pantalla se oscurece
		ligeramente
Por debajo del squelch	20 min	Se apaga la pantalla


### **Indicadores**

Cada pantalla muestra los estados de funcionamiento del correspondiente receptor y del respectivo transmisor recibido.

#### Indicación de recepción

La indicación de recepción se muestra permanentemente. Si no ha accionado ninguna tecla en el receptor, la pantalla se oscurece al cabo de 60 segundos (véase página 8).

#### Indicador del nivel de la radioseñal de las antenas



La barra izquierda 1 muestra el actual nivel de radioseñal "RF" de la antena A; la barra derecha 3 muestra el actual nivel de radioseñal "RF" de la antena B.






Si la radioseñal del transmisor recibido en las dos antenas es demasiado débil, entonces:

- aparecerá varias veces, alternándose con la indicación de estado, el rótulo "Mute",
- se iluminará en rojo el indicador de advertencia de estado de fallo (5),
- se apagará automáticamente el volumen del receptor para suprimir los ruidos.


#### Indicador de umbral de supresión de ruidos



El borde superior del área reticulada 6 muestra el valor límite configurado para el umbral de supresión de ruidos (Squelch). En el menú de servicio puede Ud. cambiar el umbral del nivel de ruido (véase "Ajuste del umbral de supresión de ruidos" en la página 30).

En caso de que no se alcance el umbral de supresión de ruidos durante 20 minutos, se apaga la pantalla (véase página 8).

#### **Indicador Diversity**



Los receptores funcionan con el procedimiento True-Diversity (véase "Recepción Diversity" en la página 39). El indicador Diversity 2 indica si está activo el ramal de recepción A (y, por ende, la antena A) o el ramal de recepción B (y, por ende, la antena B). La letra del ramal de recepción conectado aparece retroiluminada.

#### Indicador de audio "Dev"

El indicador de audio "Dev" 4 muestra la modulación del transmisor recibido.

Si el nivel de entrada de audio en el transmisor es demasiado alto, el receptor muestra entonces en el indicador de audio "Dev" 4 más de 100 %.





Si el transmisor se sobremodula a menudo o prolongadamente, aparece, alternándose con la indicación de estado, el rótulo "AF Peak" y el indicador de advertencia de estado de fallo (5) se ilumina en rojo.

#### Indicación de estado



La indicación de estado muestra la frecuencia de recepción y el estado de la batería, así como el banco y el canal o bien el nombre, según la configuración. El receptor EM 3732 Command puede mostrar, además, la indicación Command dentro de la indicación de estado. Ud. puede cambiar las apariencia de la indicación de estado en el menú "Display" (Pantalla) (véase página 36).

Después de pulsar el jog-dial 7 la indicación de estado es sustituida por el menú de servicio (véase "Funcionamiento del menú de servicio" en la página 23).

Desde el menú puede Ud. acceder a la indicación de estado pulsando una o varias veces la tecla esc 6.

#### Indicación de frecuencia



La indicación de frecuencia 6 muestra la actual frecuencia de recepción en MHz.

#### Indicador de banco y canal o nombre



El indicador de banco y canal o nombre 10 muestra, según la configuración, en el menú "Display" (Pantalla) los siguiente datos:

- banco de canales "1...6, U" y número de canal "1...60"
- nombre

#### Teleindicador de batería/pila del transmisor recibido



El indicador de seis niveles 3 informa del estado de carga de las pilas o de la batería del transmisor recibido:

Número de segmentos	Estado de carga			
Numero de segmentos	Batería	Batería		
	aprox. 100 %	llena		
	aprox. 80 %	-		
	aprox. 60 %	medio llena		
	aprox 40 %	-		
	aprox. 20 %	-		
(Low Batt)	aprox. 0 %	casi vacía		

#### Nota:

Si no se recibe señal del estado de carga de las pilas o de la batería, no se mostrará ningún símbolo.






Si las pilas o la batería están casi vacías, aparece, alternándose con la indicación de estado, el rótulo "Low Batt". El indicador de advertencia de estado de fallo (5) se ilumina, además, en rojo.

#### Indicación de estado de las salidas de audio AF y COM



El indicador Command sólo aparece en el receptor doble EM 3732 Command.



Además de las dos salidas de audio ② y ② el receptor doble EM 3732 Command cuenta con dos salidas Command ② y ②.

Con el punto de menú Command puede configurar el receptor de tal modo que la señal de audio, pulsada la tecla Command del transmisor, se emita a una o a las dos salidas (véase "Configuración de las salidas de audio del EM 3732 Command" en la página 32).

El indicador Command 9 muestra a qué salida de audio se emite la señal de audio del transmisor.



Si el símbolo "AF" se ilumina en color claro, la señal de audio se emite a la salida de audio 20 o 20.




Si no aparece el símbolo "AF", la señal de audio no se emite por las salidas de audio 21 ni 23.



Si el símbolo "COM" se ilumina en color claro, la señal de audio se envía a la salida Command ② o ②.



Si no aparece el símbolo "COM", la señal de audio no se emite por las salidas Command ② ni ②.



#### Indicador de alimentación Booster

Los LED de la "alimentación Booster" de la entrada de antena A 24 o B 29 se iluminan si

• en la correspondiente entrada de antena A ② o B ② hay alimentación Booster

Los LED de "alimentación Booster" de la entrada de antena A 24 o B 29 se apagan si:

- se ha desconectado en la correspondiente entrada de antena A ② o B ② la alimentación Booster,
- o se ha cortocircuitado o sobrecargado la alimentación Booster.

### Puesta en funcionamiento

#### Fijación de los pies del aparato

Para que el receptor no resbale sobre su base de apoyo adjuntamos cuatro pies autoadhesivos de goma blanda.

#### Nota:

No adhiera los pies del aparato si desea montar el receptor en un bastidor (rack).

#### iPRECAUCIÓN! iRiesgo de decoloraciones en superficies de muebles!



Las superficies de los muebles están tratadas con barnices, pulimentos o plásticos que pueden provocar la aparición de manchas cuando entran en contacto con otros plásticos. Por esta razón, y a pesar de cuidadosas comprobaciones de los materiales sintéticos utilizados, no podemos excluir que se produzcan decoloraciones de las superficies de los muebles.

- No coloque el receptor sobre superficies sensibles.
- Limpie en la cara inferior de receptor aquellos puntos en los que vaya adherir los pies del aparato.
- Peque los pies del aparato tal y como indica la figura adjunta.






iPRECAUCIÓN! Riesgos del montaje en rack!

Al instalar el aparato en un bastidor cerrado o, junto con otros aparatos, en un bastidor múltiple, tenga en cuenta que, durante el funcionamiento, la temperatura ambiente en el bastidor puede ser netamente superior a la temperatura ambiente normal.

- ► La temperatura ambiente en el bastidor no debe sobrepasar la temperatura máxima indicada en las especificaciones técnicas.
- ► En la instalación en un bastidor, asegúrese de que no se perjudique la ventilación necesaria para el funcionamiento seguro, o procure una ventilación adicional.
- Cuando monte el aparato en un rack o bastidor, compruebe la uniforme distribución de la carga mecánica para evitar riesgos.
- ▶ Al realizar la conexión a la red eléctrica, observe las indicaciones contenidas en la placa de características. Evite una sobrecarga de los circuitos. Si es necesario, se deberá prever una protección contra sobreintensidades.
- Asegure una puesta a tierra segura del aparato con las medidas oportunas. Esto se aplica especialmente a las conexiones de red realizadas no directamente, sino, p. ej., mediante un cable de prolongación.
- ➤ En caso de instalación en un bastidor cerrado o múltiple, tenga en cuenta que las corrientes de fuga inofensivas de los distintos aparatos se pueden sumar, con lo cual se pueden sobrepasar los límites admisibles. Para evitarlo, establezca la puesta a tierra del bastidor a través de una conexión separada.



Las escuadras de montaje ya están instaladas de fábrica en el receptor. Para montar el aparato en un bastidor de 19":

- Introduzca el receptor en el bastidor de 19".
- Atornille al bastidor las escuadras de montaje (1) con cuatro tornillos adecuados (no incluidos en el volumen de suministro).

#### Conexión de las antenas

iPRECAUCIÓN! iHay peligro de cortocircuito si las antenas sin aislamiento tocan el metal!



Si conecta la alimentación Booster, en las antenas hay una tensión de 12 V ique no desaparece tampoco al desconectar el receptor! Si las antenas sin aislamiento tocan objetos electroconductores, esta tensión puede ocasionar una continua formación de chispas y perturbaciones de audio.

- ► Emplee antenas con aislamiento o
- monte las antenas sin aislamiento siempre de tal modo que no puedan tocar objetos electroconductores.


En las dos entradas de antena 28 y 25 Ud puede:


- conectar las dos antenas que se suministran por la parte posterior (véase siguiente apartado), o
- montar las dos antenas por el frontal (véase "Montaje frontal de las antenas" en la página 15), o
- conectar dos antenas separadas en la parte posterior (véase "Conexión e instalación de antenas separadas" en la página 16).


Asimismo, el aparato cuenta con dos salidas de conexión en cascada ② y ② de las que Ud. puede derivar las señales de antena para alimentar otros receptores (véase: "Conexión en cascada de receptores dobles" en la página 16).


#### Conexión de las antenas a la parte posterior

Las antenas que se suministran se montan rápida y fácilmente. Son adecuadas para todas aquellas aplicaciones en las que deba ponerse en funcionamiento un sistema de transmisión inalámbrico en buenas condiciones de recepción y sin necesidad de realizar complicados procesos de instalación.











#### Montaje frontal de las antenas

En montaje en bastidor necesitará, para derivar las conexiones de antena por delante del bastidor, el set de montaje frontal de antena GA 3030 AM, (accesorio opcional), el cual consta de:


- 2 prolongaciones BNC, cada una con una hembrilla BNC atornillable ③ y un conector macho BNC ③,
- 2 soportes (36),
- 4 tornillos,
- 2 arandelas 35,
- 2 tuercas <u>34</u>.
- Desatornille las escuadras de montaje (1) del bastidor.
- ▶ Pase el cable BNC por el orificio de la escuadra de montaje, tal y como se ilustra al margen.




Atornille los soportes (36) con las arandelas (35) y tuercas (34) adjuntas a los conectores hembra BNC (33).



Fije los dos soportes 36, cada uno con 2 tornillos (incluidos en el volumen de suministro) a las asas del receptor.



- ► Enganche los dos conectores macho BNC ③7 a los conectores hembra BNC ②5 y ②8 del receptor.
- Introduzca el receptor en el rack de 19".
- ▶ Reatornille las escuadras de montaje 1 otra vez al bastidor.
- Conecte las antenas 38 a los conectores hembra BNC 33.
- Dirija las antenas en forma de V hacia arriba.



**ANT A** 

#### Conexión e instalación de antenas separadas

Emplee antenas separadas en lugar de las antenas que se suministran si la recepción en la ubicación del receptor doble no es la ideal. Las antenas separadas se ofrecen como accesorios.

Conecte dos antenas separadas a los conectores hembra BNC 25 y 28. Use para tal fin cable coaxial de 50  $\Omega$  de baja atenuación.

#### Nota:

Puede conseguir cables coaxiales de Sennheiser como cables de antena totalmente confeccionados de longitudes de 1 m, 5 m y 10 m (véase "Accesorios/repuestos" en la página 39).


➤ Si conecta antenas activas (p. ej. A 3700, AD 3700) o amplificadores de antena (p. ej.. AB 3700), conecte en el menú de servicio la alimentación eléctrica para antenas externas activas o amplificadores de antena (véase página 30), de modo que los LEDs ② o ② se iluminen; si no conecta antenas activas o amplificadores de antena, desconecte la alimentación Booster, de modo que los LEDs ② o ② no se iluminen

#### Nota

Si ha conectado la alimentación Booster (véase página 30), ésta permanecerá así aun cuando desconecte el receptor.

► Instale las antenas en la sala en la que se lleva a cabo la transmisión. Las antenas deben guardar una distancia mínima de 1 m entre sí y de al menos 50 cm respecto a objetos metálicos (iincluidas las paredes de hormigón armado!).

#### Conexión en cascada de receptores dobles



- Conecte a los conectores hembra BNC 25 y 28 del primer receptor doble las dos antenas suministradas o dos antenas separadas (accesorios opcionales).
- $\blacktriangleright$  Conecte los receptores dobles con los cables de conexión derivada para antenas de 50  $\Omega$  suministrados, tal y como se ilustra en la imagen al margen.

#### Nota:

Las señales de antena se derivan entonces si Ud. desconecta un receptor. Si Ud., además, había conectado la alimentación Booster (véase página 30), ésta permanecerá así incluso aunque desconecte el receptor.



#### Conexión/desconexión del receptor a la red eléctrica

#### iPRECAUCIÓN! iPeligro por descarga eléctrica!



Si conecta el receptor a una toma de alimentación eléctrica inadecuada, el aparato puede resultar dañado.

- Conecte el receptor con el cable de red adjunto a la red eléctrica (de 100 a 240 V AC, 50 o 60 Hz).
- Compruebe (especialmente si usa bases multienchufe o cables de prolongación) que el receptor permanece siempre conectado al conductor de protección.

El receptor no tiene interruptor de red. Para conectar el receptor a la red eléctrica:




- Introduzca el cable de red adjunto en el casquillo de la entrada de red (4).
- Introduzca la clavija de red en la toma de corriente.

Para desconectar el receptor de la red eléctrica:

- Saque la clavija de red de la toma de corriente.
   Todas las señales derivadas se interrumpen:
  - las señales de antena en las salidas de conexión en cascada 27 y 26,
  - la alimentación Booster,
  - la señal de un Word-Clock-Generator externo.

### Conexión de amplificador/mesa de mezclas


El receptor dispone de salidas de audio simétricas al transformador.



- ➤ Conecte el amplificador/la mesa de mezclas al conjuntor XLR-3 AF out 1 ② (receptor izquierdo) o al conjuntor XLR-3 AF out 2 ② (receptor derecho).
- En el menú de servicio del correspondiente receptor, ajuste el nivel de salida de audio al nivel de entrada del amplificador o de la mesa de mezclas (véase "Ajuste del nivel de la salida de audio" en la página 31).

#### Conexión de aparatos con entrada digital AES3

En el conjuntor XLR-3 para salida digital de audio ① se envían de modo digital-simétrico (formato AES3) las señales de los dos receptores.



Conecte el aparato con la entrada digital AES3 sólo con un cable AES3 especial con impedancia de 110  $\Omega$  y mayor atenuación de pantalla al conjuntor XLR-3 para salida digital de audio  $\Omega$ .

Evitará así que la transferencia digital de datos perturbe la recepción de la radioseñal.

#### Nota:


Ud. recibe un cable AES3 adecuado de Sennheiser, ya confeccionado, de 10 m de longitud (véase "Accesorios/Piezas de repuesto" en la página 43).


Seleccione en el menú "Clock" la frecuencia de exploración que desee (véase "Configuración de la frecuencia de exploración de la digitalización" en la página 31).

#### Conexión de un Word-Clock-Generator externo

El receptor puede digitalizar la señal de audio y emitirla digitalizada por la hembrilla (7). El transformador analógico-digital incorporado soporta frecuencias de exploración de 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz y 96 kHz.

Si, en lugar de ello, desea emplear un Word-Clock-Generator externo, conéctelo así:





- se ilumina de manera continua si la salida de audio digital del receptor está sincronizada con el generador word-clock externo,
- parpadea si se ha seleccionado la opción "Ext." del menú "Clock" y no se ha conectado el generador word-clock externo,
- parpadea si se ha creado la señal del generador de word-clock externo, pero no se ha sincronizado la salida de audio digital del receptor,
- permanece apagado si el generador word-clock interno del receptor está en uso.

#### Notas:

- Si tiene un receptor doble, los dos receptores simples incorporados usan la misma señal Word-Clock.
- Puede derivar de nuevo la señal del generador Word-Clock externo mediante la hembrilla BNC (19) para alimentar, p. ej., varios receptores en cascada. Emplee para ello el cable BNC adjunto con clavijas de colores. La señal Word-Clock será derivada incluso si Ud. desconecta el receptor.

#### Conexión Ethernet


Ud. puede supervisar y configurar de forma centralizada y cómodamente los receptores desde un PC con el software "Wireless Systems Manager". Así puede, además actualizar el firmware de los receptores.


#### Nota:

Si desea conectar varios receptores a la misma hembrilla Ethernet de su red, necesitará un concentrador Ethernet convencional del tipo "100Base-T".

- Conecte el cable Ethernet RJ 45 adjunto a la clavija RJ 45 para LAN (6) y conecte el cable a su concentrador o red.
- ▶ Instale en su PC el software "Wireless Systems Manager".
- Proceda tal y como se describe en las Instrucciones de Uso del "Wireless Systems Manager".
   ELLED de transmisión de datos LAN (5) se illumina cuando se transmiten

El LED de transmisión de datos LAN (15) se ilumina cuando se transmiten los datos.







Si utiliza el software "Wireless Systems Manager", puede emplear la herramienta "Spectrum Analyzer" para realizar un scan de frecuencias continuo. El "Spectrum Analyzer" comprueba entonces con el receptor seleccionado la gama de frecuencias en cuanto a señales, y registra los correspondientes valores de medición. Encontrará más información al respecto en el capítulo "La herramienta RF Spectrum Analyser" de las instrucciones de uso del "Wireless Systems Manager".

Si selecciona este receptor en "Spectrum Analyzer" tenga en cuenta que:

- No puede manejar el receptor durante el scan de frecuencias,
- aparecerá en mensaje "Scanning" y
- el receptor se silenciará automáticamente.

### El uso diario

#### Conexión/desconexión del receptor



El receptor simple EM 3731 se conecta o desconecta con la tecla  $\circlearrowleft$  (3). Los dos receptores en el receptor doble EM 3732 o EM 3732 Command se conectan o desconectan juntos con la tecla  $\circlearrowleft$  (3). La tecla  $\circlearrowleft$  (13) no es un interruptor de red.

#### Nota:

Si desea usar sólo un receptor del EM 3732 o EM 3732 Command, puede poner el otro receptor en modo Stand-by (en espera) (véase "Cambio al modo Stand-by" en la página 37).

#### Para conectar los receptores:

▶ Pulse la tecla (b) (13).
En pantalla aparece el tipo de receptor y, detrás de "Software", el número de serie del firmware actual. Al cabo de unos segundos aparece la indicación de estado.

#### Para desconectar los receptores:

- ▶ É la tecla ७ (13) aprox. 2 segundos hasta que la pantalla se apague. Aunque el receptor esté desconectado, las señales derivadas seguirán emitiéndose. Esto significa que:
  - Las salidas de conexión en cascada 27 y 26 emiten las señales de antena.
  - Si ha conectado la alimentación Booster (véase página 30), ésta permanecerá así aun cuando desconecte el receptor.
  - La señal de un generador Word-Clock externo es redirigida a la salida derivada Word-Clock (9).

#### Conexión y configuración de auriculares

#### iPRECAUCIÓN! iRiesgo de lesión auditiva!




Un volumen alto que actúe durante un tiempo prolongado sobre su oído puede causar daños auditivos irreversibles.

 Antes de colocarse los auriculares conectados, ponga el volumen al mínimo.

El receptor EM 3731 tiene una hembrilla para auriculares ②. Los dos receptores del EM 3732 o EM 3732 Command cuentan con una hembrilla de auriculares común ②. A través de esta hembrilla común de auriculares ② Ud. puede escuchar la señal de audio de un receptor o, si lo desea, las dos señales de audio de ambos receptores a la vez.

- ► Gire primero el regulador de volumen ③ hasta el tope izquierdo.
- Conecte unos auriculares con un conjuntor macho estéreo de 6,3 mm a la hembrilla de auriculares 2.





Para escuchar la señal de audio de uno de los dos receptores en un receptor doble:

Pulse la tecla de auriculares 10 del receptor cuya señal de audio desea escuchar.

Para escuchar las dos señales de audio de un receptor doble a la vez:

- Pulse a la vez en los dos receptores las teclas de auriculares (10). Las señales de audio del receptor izquierdo se emiten por el canal izquierdo del auricular y las del receptor derecho por el canal derecho del auricular.
- Suba ahora lentamente el volumen.

Para desconectar la salida de auriculares:

Pulse la tecla de auriculares 10 del receptor cuya señal de audio desea desconectar.

#### Desconexión del bloqueo de las teclas

Si controla a distancia los receptores con un ordenador y el software "Wireless Systems Manager", entonces las teclas de estos receptores pueden bloquearse con el software "Wireless Systems Manager". Para quitar este bloqueo de las teclas en los receptores:



 Mantenga pulsada la tecla esc 6 hasta que la barra de progreso esté completamente llena y aparezca la indicación de estado.
 El bloqueo de las teclas se ha quitado y Ud. puede realizar cualquier ajuste manual

# Sincronización de transmisores con las frecuencias de los receptores

Mediante la interfaz infrarroja el receptor puede transmitir la frecuencia y el nombre a los transmisores adecuados (p. ej., SK 5212, SKM 5200 o SKP 3000).


#### Nota:


iEl transmisor debe usar la misma gama de frecuencia (de "A" a "l", cf.. página 5) y el mismo sistema compandor (HDP, cf. página 38) que el receptor!

- Ajuste en el receptor la frecuencia que desee (véase "Configuración de la frecuencia de recepción" en la página 28, "Selección del banco de canales y del canal" en la página 28) y el nombre que desee (véase "Cambio de nombre" en la página 29).
- Pulse la tecla sync ⑨.
   En la interfaz infrarroja (sync) ① destellan los LEDs azules y la retroiluminación de la sync ⑨ destella en rojo. El receptor está ahora listo para la sincronización.
- Mantenga la interfaz infrarroja del transmisor a una distancia máx. de 5 cm delante de la interfaz infrarroja (sync) 11.
   La transmisión comienza automáticamente. Durante la transmisión destellan los LEDs de la interfaz infrarroja (sync) 11 en azul y la retroiluminación de la tecla sync 9 en verde.
  - Si la sincronización concluye con éxito, cesa el destello azul de los LEDs en la interfaz infrarroja (sync) 11 y la tecla sync 9 queda retroiluminada en verde. La frecuencia y el nombre configurado en el receptor quedan configurados igualmente en el transmisor. El tramo de transmisión queda así listo para funcionar.
  - Si ocurre algún fallo durante la sincronización (p. ej., por excesiva distancia del transmisor), el destello azul de los LEDs cesa en la interfaz infrarroja (sync) (1) y la tecla sync (9) queda retroiluminada en rojo

#### Nota sobre el transmisor manual SKM 5200

La interfaz infrarroja del transmisor manual SKM 5200 se encuentra en el borde izquierdo de la pantalla. Mantenga éste justo delante de la interfaz infrarroja (sync) (1) del receptor.







## El menú de servicio

### Vista general de los puntos de menú

Nivel de menú	Indicación	Función de la opción de menú		
	Tune	el ajuste de la frecuencia de recepción del receptor se almacena automáticamente en el canal "01" del banco de canales "U" (User Bank).		
enú	Bank.Ch	cambio del banco de canales y, dentro del banco de canales, el canal		
E	Name	cambio de nombre		
de l	Squelch	ajuste del umbral de supresión de ruidos		
.ie	Booster	conexión/desconexión de la alimentación Booster		
adr	AF Out	ajuste del nivel de la salida de audio		
Nivel superior de menú	Clock	ajuste del ritmo de reloj de la salida digital de audio		
Z	Command	(sólo en el receptor doble EM 3732 Command) configuración de las salidas de audio y Command del receptor		
	More	Cambiar al nivel de menú ampliado		
	Scan	comprobar que los bancos de canales disponen de frecuencias libres		
r,	Pantalla	cambio de la indicación de estado		
liado e men	IP-Addr	configurar la dirección IP del receptor para funcionamiento en red		
Ampliado Nivel de menú	MAC	mostrar la dirección MAC para reconocimiento en la red		
Z	Standby	poner al receptor en modo Stand-by		
	Reset	Volver a poner todas las configuraciones al ajuste de fábrica		

#### Funcionamiento del menú de servicio

En este apartado se explica cómo realizar configuraciones en el menú de servicio tomando como ejemplo la opción de menú "Tune".



Después de encender el receptor, le aparecerá en pantalla la indicación de estado.

#### Cambiar al menú de servicio



▶ Pulse el jog-dial ⑦. La indicación de estado es reemplazada por el menú de servicio. Se muestra el punto de menú "Tune" con su configuración actual. La posición del punto de menú en el menú de servicio se ilustra con un gráfico en el borde superior de la pantalla (el punto de menú "Tune" está completamente a la izquierda en el menú de servicio).

#### Seleccionar un punto de menú



▶ Gire el jog-dial ⑦ hasta que el pictograma del punto de menú que desea quede en el centro de la pantalla.



 Pulse el jog-dial 7 para pasar al área de introducción de datos de este punto de menú.
 Se muestra el pictograma del punto de menú y destella la actual configuración. Asimismo, destella la retroiluminación de la

#### Modificar una configuración

tecla save (8) en verde.



- ▶ Gire el jog-dial ⑦ hasta que aparezca la configuración deseada.
- Pulse el jog-dial para confirmar el valor.
   Si procede, a continuación destella el siguiente valor que Ud. puede cambiar girando el jog-dial y confirmar pulsando.

#### Guardar una configuración




▶ Pulse la tecla save ⑧ para guardar de forma permanente la configuración.

Una animación aparece a modo de confirmación. A continuación, aparecerá en pantalla la opción de menú que ha sido modificada en último lugar.

#### Abandonar el menú de servicio/cancelar la entrada de datos


Ud. puede abandonar en cualquier instante el menú de servicio o cancelar una entrada de datos.


Pulse la tecla esc 6.




Aparece una animación. A continuación se muestra el nivel inmediatamente superior del menú de servicio. Para volver a la indicación de estado, deberá pulsar, si procede, varias veces la tecla esc 6.


#### El menú de servicio del receptor







\* Después de que haya pulsado la tecla save (8) la pantalla pasa automáticamente al menú "B.Ch" (véase página 24) (en concreto, al banco de canales que ha elegido).




### Instrucciones para configurar el menú de servicio

Las siguientes instrucciones de configuración se aplican al menú de servicio de todos los receptores de la gama de equipos.

#### Configuración de la frecuencia de recepción

#### Tune Con el punto de menú "Tune" Ud. puede:

- ajustar el receptor a cualquier frecuencia de recepción dentro de la gama de frecuencia del receptor. Ud. puede cambiar la frecuencia en pasos de 5 kHz a lo largo de un ancho de banda de 90 MHz como máximo. Si, en lugar de ello, Ud. desea elegir una frecuencia de recepción de las tablas de frecuencia adjuntas, véase "Selección del banco de canales y del canal" en la página 28
- cambiar y guardar las frecuencias de recepción de los 60 canales del banco de canales "U" (véase página 29)
- Pase al área de introducción de datos del punto de menú "Tune".
   Las primeras tres cifras de la actual frecuencia de recepción destellan.



B.Ch

U.01

800

- ▶ Puede cambiar las tres primeras cifras de la frecuencia de recepción girando el jog-dial 7.
- Confirme las tres primeras cifras de la frecuencia de recepción pulsando el jog-dial 7.
   Las tres últimas cifras de la frecuencia de recepción comienzan a
- ▶ Puede cambiar las tres últimas cifras de la frecuencia de recepción girando el jog-dial (7).
- Después de elegir las seis cifras de la frecuencia de recepción, pulse la tecla save (8).


La frecuencia de recepción queda configurada y almacenada automáticamente en el canal "01" del banco de canales "U". La frecuencia antes almacenada en este canal se sobreescribe. La pantalla cambia al área de selección del menú de servicio.

#### Selección del banco de canales y del canal

B.Ch Con el punto de menú "B.Ch" selecciona Ud. un banco de canales y un canal de las tablas de frecuencia adjuntas.



Cambie al área de introducción de datos del punto de menú "B.Ch". El número del banco de canales destella.



- ▶ Puede elegir el banco de canales que desee girando el jog-dial ⑦.
- ▶ Puede confirmar el banco de canales pulsando el jog-dial ⑦. El número de canales comienza a destellar.
- ▶ Puede elegir el canal que desee girando el jog-dial ⑦.

#### Nota:

destellar.

Si en el último scan se encontró una frecuencia parásita en un canal, el receptor lo indica con un señal de aviso y aparece "Freq. occupied".

Después de elegir el banco de canales y el canal, pulse la tecla save (8). Se ajustan así el banco de canales y el canal elegidos. La pantalla cambia al área de selección del menú de servicio.



#### Cambiar y almacenar las frecuencias de recepción del banco de canales "U"

#### Tune

Cada receptor tiene siete bancos de canales. Cada uno de los bancos de canales "1" a "6" vienen de fábrica con frecuencias de recepción preconfiguradas (véanse las tablas de frecuencia adjuntas). El banco de canales "U" (User Bank) tiene 60 espacios de memoria libres y en cada una de ellas Ud. puede, con el punto de menú "Tune", elegir y almacenar a su qusto una frecuencia de recepción.



Cambie al área de introducción de datos del punto de menú "B.Ch" y elija el banco de canales "U" y uno de los canales "01" a "60" cuya frecuencia desea cambiar y almacenar (véase "Selección del banco de canales y del canal" en la página 28).

#### Nota:

Ud. no puede modificar las frecuencias de recepción de los canales de los bancos de canales "1" a "6". Si había configurado uno de los bancos de canales "1" a "6" y selecciona el punto de menú "Tune"", el receptor cambia automáticamente al canal "01" del banco de canales "U".



Cambie al área de introducción de datos del punto de menú "Tune"" y elija la frecuencia de recepción que desea almacenar (véase "Configuración de la frecuencia de recepción" en la página 28). La frecuencia de recepción se ajusta así y se almacena en el canal elegido del banco de canales "U". La frecuencia antes almacenada en este canal se sobreescribe. La pantalla cambia al área de selección del menú de servicio.

#### Cambio de nombre


#### Name

En el punto de menú "Name" Ud. puede introducir el nombre que desee para el receptor. El nombre puede mostrarse en la indicación de estado. Éste puede tener un máximo de 6 caracteres y se compone de:

- letras sin diéresis
- números del 0 al 9
- caracteres especiales y espacios
- Cambie al área de introducción de datos del punto de menú "Name".
   El primer carácter del nombre destella.




Gire el jog-dial 7 para seleccionar otro carácter.
 El carácter seleccionado destella.



- Repita los dos últimos pasos para introducir el siguiente carácter.
- Una vez haya seleccionado los seis caracteres del nombre, pulse la tecla save 8.
   El nombre se almacena. La pantalla cambia al área de selección del

El nombre se almacena. La pantalla cambia al área de selección del menú de servicio.

Para que este nombre se muestre en la indicación de estado, deberá cambiar en su caso el modo de visualización (véase "Cambio de la indicación de estado" en la página 36).



#### Ajuste del umbral de supresión de ruidos

#### Squelch

Ambos receptores están equipados con un bloqueo o supresión de ruidos cuyo umbral Ud. puede configurar en el punto de menú "Squelch". El bloqueo elimina los ruidos cuando el transmisor está desconectado o en el receptor no hay una suficiente intensidad de campo.

Ud. puede configurar el umbral de supresión de ruidos en  $\mu$ V. Un valor inferior rebaja el umbral de supresión de ruidos; un valor superior lo aumenta. Ajuste el umbral de supresión de ruidos de manera que el receptor no emita ruidos cuando el transmisor se encuentre apagado.


#### Notas:

- Un valor del umbral de supresión de ruidos demasiado alto reduce el alcance del tramo de transmisión. Ajuste, pues, el umbral de supresión de ruidos siempre al valor mínimo necesario.
- Si selecciona el valor "0" para el umbral de supresión de ruidos, la supresión de ruidos se desconecta. Mientras no se reciba ninguna señal de radiofrecuencia, el receptor emitirá ruidos muy altos. Esta configuración se utiliza exclusivamente para fines de prueba.

Para configurar el umbral de supresión de ruidos:

- Antes de ajustar el umbral de supresión de ruidos, ajuste el volumen al mínimo en los amplificadores conectados.
- Cambie al área de introducción de datos del punto de menú "Squelch". El actual valor del umbral de supresión de ruidos destella.





- Gire el jog-dial 7 para cambiar el umbral de la supresión de ruidos. Ud. puede configurar valores entre 0 y 30 μV.
   El ajuste surte efecto de forma inmediata.
- ▶ Una vez haya configurado el umbral deseado, pulse la tecla save ⑧. El umbral de supresión de ruidos se almacena. La pantalla cambia al área de selección del menú de servicio.

#### Conexión/desconexión de la alimentación Booster


#### Booster

Si ha conectado un amplificador de antena (p. ej., AB 3700) o una antena activa (p. ej., A 3700, AD 3700), ajuste en el punto de menú "Booster" la configuración "Booster Feed On" para que se iluminen los LEDs 24 o 29; si no ha conectado ningún amplificador de antena y ninguna antena direccional activa, ajuste en el punto de menú "Booster" la configuración "Booster Feed Off", para que no se iluminen los LEDs 24 o 29.

#### Notas:

- La alimentación Booster es a prueba de cortocircuitos.
- Si conecta antenas activas o amplificadores de antena, aumentará así el consumo de corriente del aparato completo.
- Si conecta la alimentación Booster, ésta permanecerá conectada aun cuando apague el receptor.
- Cambie al área de introducción de datos del punto de menú "Booster". La actual configuración destella.





- Gire el jog-dial 7 para cambiar la configuración a "Booster Feed On" o a "Booster Feed Off".
- Pulse la tecla save (8)
  Se almacena la configuración seleccionada. Si la alimentación Booster está conectada se iluminará los dos LEDs (24) y (29). La pantalla cambia al área de selección del menú de servicio.

#### Ajuste del nivel de la salida de audio

**AF Out** 

En el punto de menú "AF Out" puede Ud. configurar el nivel de salida de las salidas de audio (AF out y Command).

En el receptor doble EM 3732 Command el nivel de audio de la salida Command 1 23 corresponde al nivel de audio de la salida de audio 1 24. Y el nivel de audio de la salida Command 2 24 corresponde al nivel de audio de la salida de audio 2 24.

Para un preajuste aproximativo pueden tomarse los siguientes valores indicativos:


nivel de línea: +5 a +18 dB
 nivel de micrófono: -10 a +4 dB

#### Nota:

Conseguirá la mejor relación señal-ruido si hace el ajuste a +18 o +4 dB.



Cambie al área de introducción de datos del punto de menú "AF Out" .
 La actual configuración destella.



- Gire el jog-dial 7 para ajustar el nivel.
   El nivel se modifica. El indicador muestra el nivel seleccionado.
- Pulse la tecla save 8.
   La entrada se almacena y el indicador cambia al área de selección del menú de servicio.


#### Configuración de la frecuencia de exploración de la digitalización

Clock

En el punto de menú "Clock" puede Ud. configurar la frecuencia de exploración con la que se digitaliza la señal analógica y se emite en la salida digital (Conjuntor XLR-3) (7). Ud. puede elegir entre las frecuencias de exploración "44,1 kHz", "48 kHz", "88,2 kHz", "96 kHz" y "Ext.". "Ext." significa que el receptor toma una de estas frecuencias de exploración de un Word-Clock-Generator externo. Éste debe conectarlo Ud. antes a la hembrilla BNC (18) (véase "Conexión de un Word-Clock-Generator externo" en la página 18) y encenderlo.



Cambie al área de introducción de datos del punto de menú "Clock". La actual frecuencia de exploración destella.



- ▶ Seleccione con el jog-dial ⑦ la frecuencia de exploración que desee.
- Pulse la tecla save 8.
   La entrada se almacena y el indicador cambia al área de selección del menú de servicio.

#### Nota:

Si ha configurado "Ext." aunque en la entrada Word-Clock (18) no hay señal Word-Clock externa (p. ej., porque el Word-Clock-Generator externo no está conectado o está apagado), entonces el indicador de sincronización Word-Clock (12) destella y queda activa la frecuencia de exploración configurada la última vez.

#### Configuración de las salidas de audio del EM 3732 Command


#### Command

El receptor doble EM 3732 Command cuenta con dos salidas de audio por receptor:

- 1. las salidas de audio AF out 1 23 y AF out 2 21,
- 2. las salidas Command Command 1 22 y Command 2 20.

Estas salidas de audio pueden conectarse y desconectarse con una tecla en el transmisor. Para ello el transmisor debe estar equipado igualmente con la función Command (para el transmisor SKM 5200 hay un compartimiento de pila aparte con tecla Command).


Con el punto de menú "Command" Ud. establece cómo se conectan las salidas de audio y las Command cuando en el transmisor se pulsa la tecla Command. Ud. tiene cuatro opciones de configuración diferentes:



La salida activa en cada momento se ilumina en el indicador Command en un color claro, las salidas silenciadas no se indican (véase "Indicación de estado de las salidas de audio AF y COM" en la página 11).

Cambie al área de introducción de datos del punto de menú "Command".

La actual configuración destella.



Puede elegir una de las cuatro configuraciones girando el jog-dial ?.

#### Nota:

Si no desea usar la función Command, elija entonces la configuración "4".

 Pulse la tecla save 8.
 Se guarda la configuración. La pantalla cambia al área de selección del menú de servicio.

#### Cambiar al nivel de menú ampliado

More

Con el punto de menú "More" accede Ud. al nivel ampliado de menú,en el que encontrará los puntos de menú "Scan", "Display", "IP-Addr", "MAC", "Standby" y "Reset".

#### Comprobación de los canales libres de los bancos de canales

Scan

Con la función de scan puede Ud. comprobar los canales sin interferencias de todos los bancos de canales.



- Cambie al área de introducción de datos del punto de menú "Scan". Aparece la selección adjunta.
  - "Channel list"
    muestra, para cada banco de canales, el número de canales sin
    interferencias que detectó el último scan.
  - "Scan new"
     calcula otra vez para cada banco de canales el número de canales sin interferencias.



"Scan reset"
 desbloquea otra vez los canales que en el último scan presentaban
 interferencias y, por tanto, se identificaron con una señal de aviso y
 "Freg. occupied".

#### Visualización del número de canales libres

#### **Channel list**


Con el punto de menú "Channel list" puede Ud. visualizar el resultado del último scan. A continuación elija el banco de canales óptimo y un canal.





➤ Gire el jog-dial ⑦ hasta que el triángulo quede delante del punto de menú "Channel list".



- Pulse el jog-dial 7.
  Una tabla muestra cuántos canales en cada uno de los siete bancos de canales están libres.
- ► Gire el jog-dial ⑦ para elegir un banco de canales con suficientes canales libres.







#### nied Roy

Freq. occupied B.Ch 790.800 MHz

#### Nota:

aquellos canales que presentan interferencias o están ocupados quedan identificados después de un scan con una señal de aviso y "Freq. occupied".

#### Activar la comprobación de los canales libres

#### Scan new

Con el punto de menú "Scan new" activa Ud. una búsqueda de canales sin interferencias en todos los bancos de canales. Al hacerlo, los resultados del último scan se sobreescriben.

- ▶ Desconecte todos los transmisores de su equipo antes de proceder con el scan. De lo contrario, los canales utilizados por los transmisores conectados no se mostrarían como libres.
- Gire el jog-dial 7 hasta que el triángulo quede delante del punto de menú "Scan new".
- ▶ Pulse el jog-dial ⑦ para activar la comprobación. El receptor comprueba uno tras otros los canales de todos los bancos de canales. La operación puede durar algunos minutos. Tan pronto como termina la búsqueda, el número de canales libres de cada banco de canales aparece en una tabla y la retroiluminación de la tecla save ⑧ destella.

#### Nota:


Ud. puede cancelar en todo momento el scan pulsando la tecla esc ⑥. Acto seguido, el indicador cambia a la área de introducción de datos del punto de menú "Scan" y se recupera el resultado del último scan.

- ► Gire el jog-dial ⑦ para seleccionar un banco de canales con suficientes canales libres para la instalación multicanal que tiene prevista.
- Pulse la tecla save 8.
  El banco de canales seleccionado se abre automáticamente en el punto de menú "B.Ch".
- Seleccione un canal de recepción de este banco de canales (véase "Selección del banco de canales y del canal" en la página 28).

#### Nota:

aquellos canales que presentan interferencias o están ocupados quedan identificados después de un scan con una señal de aviso y "Freq. occupied".







#### Desbloqueo de los canales con interferencias

#### Scan reset

aquellos canales que presentan interferencias o están ocupados quedan identificados después de un scan con una señal de aviso y "Freq. occupied". Con el punto de menú "Scan reset" puede Ud. quitar estas marcas. Se borran así los resultados del último scan.




➤ Gire el jog-dial ⑦ hasta que el triángulo quede delante del punto de menú "Scan reset".



 Pulse el jog-dial 7.
 El número de canales libres en los bancos de canales se repone al máximo.



Gire el jog-dial 7 para seleccionar un banco de canales.



Pulse la tecla save (8).
El banco de canales seleccionado se abre automáticamente en el punto de menú "B.Ch".

#### El funcionamiento multicanal

Los receptores, combinados con transmisores de las series 3000 y 5000, pueden crear tramos de transmisión para instalaciones multicanal.

#### iPRECAUCIÓN! iRiesgo de perturbaciones en la recepción!



Si, dentro de la gama de frecuencia del receptor, operan transmisores en canales de diferentes bancos de canales, la recepción puede sufrir interferencias e intermodulaciones. Sólo las frecuencias preconfiguradas en los canales dentro de uno de los bancos de canales "1" a "6" quedan libres entre sí de interferencias e intermodulaciones.

Ajuste, por tanto, todos los transmisores de un equipo multicanal, a diferentes canales del mismo banco de canales.

Recomendamos, además, realizar un scan antes de poner en funcionamiento los tramos de transmisión para encontrar un banco de canales con suficientes canales libres:

- Desconecte todos los transmisores.
- ► Examine con un receptor todos los bancos de canales para buscar canales libres (véase "Comprobación de los canales libres de los bancos de canales" en la página 33).
- Seleccione un banco de canales con un número suficiente de canales libres (véase "Selección del banco de canales y del canal" en la página 28).
- Ajuste cada uno de los pares de transmisor-receptor de su sistema de transmisión multicanal en un canal libre de este banco de canales.


#### Cambio de la indicación de estado

Pantalla En el punto de menú "Display" seleccione la indicación de estado:

	Indicación de estado seleccionable	Indicación en la pantalla
1.	"Name" Indicador del nombre de libre configuración	790.800 MAME
2.	"Bank/Channel" Indicador del banco de canales y del número de canal	790.800 ½
3.	"Name/Command" Indicador del nombre de libre configuración y del indicador Command (sólo con el receptor EM 3732 Command)	790.800 ½ <b>1333</b> NAME AF COM
4.	"Bank/Channel/Command" Indicador del banco de canales y número de canal y del indicador Command (sólo con el receptor EM 3732 Command)	790.800 ½ (1998) 03.03 CH (AF COM



Cambie al área de introducción de datos del punto de menú "Display".
 La actual indicación de estado destella.




- ▶ Gire el jog-dial ⑦ para elegir uno de los cuatro indicadores de estado.
- Pulse la tecla save 8.
   Se incorpora la indicación de estado seleccionada. La pantalla cambia al área de selección del menú de servicio.

#### Modificación de la dirección de red (IP)


**IP-Addr** 

En el punto de menú "IP-Addr" Ud. puede visualizar y modificar la dirección IP asignada al receptor. La dirección IP consta de 4 bytes. Cada byte consta de hasta tres cifras (números de 0 a 255). La configuración de fábrica es direccionamiento dinámico ("Auto").

Para asignar una dirección IP de modo manual:



Cambie al área de introducción de datos del punto de menú "IP-Addr". El primer byte destella.



- ▶ Gire el jog-dial ⑦ a la izquierda o a la derecha para seleccionar un valor entre 0 y 255.
- ▶ Pulse el jog-dial ⑦ para confirmar el primer byte y cambiar al siguiente byte.
- Repita los dos últimos pasos para introducir los cuatro bytes.
- ▶ Una vez haya acabado con la selección de la dirección IP, pulse la tecla save ⑧.
- Desconecte el receptor y conéctelo de nuevo (véase "Conexión/ desconexión del receptor" en la página 19).
   La dirección IP modificada se incorpora.

Para recibir una dirección IP automáticamente (direccionamiento dinámico):

- Cambie al área de introducción de datos del punto de menú "IP-Addr". El primer byte destella.
- Pulse varias veces el jog-dial 7 hasta que el triángulo aparezca delante del punto "Auto".
- ► Pulse la tecla save (8).
- Desconecte el receptor y conéctelo de nuevo (véase "Conexión/ desconexión del receptor" en la página 19).
   Se incorpora así el direccionamiento dinámico.

#### Mostrar la dirección de red (MAC)

MAC

En el punto de menú "MAC" se muestra la dirección Media Access Control de la interfaz de Ethernet. La dirección MAC está almacenada de forma fija para cada receptor y no puede modificarse.



Cambie al área de introducción de datos del punto de menú "MAC". La dirección MAC, de 12 cifras, se muestra.


#### Cambio al modo Stand-by

Standby

Ud. puede poner un receptor en modo Stand-by y dejarlo así deshabilitado de la siguiente manera:



Cambie al área de introducción de datos del punto de menú "Standby". El pictograma y la retroiluminación verde de la tecla save (8) destellan.



▶ Pulse la tecla save ⑧. La tecla esc ⑥ queda retroiluminada en rojo. El receptor se pone en modo Stand-by. La pantalla se apaga.

#### Nota:

El modo Stand-by se conserva aun cuando Ud. apague y vuelva a reencender el receptor.

Para poner fin al modo Stand-by:

Pulse el jog-dial 7 o la tecla esc 6. La pantalla se enciende.

#### Reposición a la configuración de fábrica


Reset

En el punto de menú "Reset" Ud. puede reponer la configuración actual a la configuración de fábrica.




- Cambie al área de introducción de datos del punto de menú "Reset". Aparece la pregunta "Reset to factory defaults?". La retroiluminación verde de la tecla save (8) destella.
- Mantenga pulsada la tecla save (8) hasta que se llene completamente la barra de progreso.

Todos los ajustes se reponen a la configuración de fábrica. La pantalla cambia al área de selección del menú de servicio.



# También es importante conocer lo siguiente

### Supresión de ruidos con HiDyn plus™ (HDP)



Esta gama de equipos está equipada con el sistema de supresión de ruidos HDP de Sennheiser. HDP reduce las perturbaciones causadas por el campo de transmisión. Éste aumenta la distancia de tensión del ruido en la transmisión inalámbrica del sonido a más de 110 dB. HDP es un procedimiento de compandor de banda ancha que comprime el nivel de audio en la parte del transmisor en una relación 2:1 (en dB) y en la parte del receptor lo vuelve a expandir reflejándolo de forma exacta.

HDP ha sido desarrollado para la técnica inalámbrica de alta calidad en escenarios y estudios y ha sido patentado por Sennheiser.

Todos los receptores de la gama de equipos cuentan con una salida digital de audio según el estándar AES3 para mesas de mezclas digitales. En el receptor la señal de audio se digitaliza tan pronto como es posible, de modo que también la supresión de ruidos (compander) se hace de modo digital.

#### Nota:

Sólo los transmisores y receptores equipados ambos con HDP funcionan perfectamente juntos. Si no se dan estas circunstancias, la dinámica se ve drásticamente reducida y la transmisión suena llana y atenuada. HDP no puede desactivarse en los aparatos.

### Supresión de ruidos (Squelch)

En función de la intensidad de la señal de radiofrecuencia recibida, la salida de audio del receptor se abrirá o conmutará a la función muda. El umbral de conmutación puede modificarse en el menú de servicio del receptor, en el punto de menú "Squelch" (valores de 0 a  $30~\mu V$ ).


### **Recepción Diversity**

Los receptores funcionan según el "procedimiento True-Diversity":

Una antena de recepción no sólo capta las ondas electromagnéticas entrantes por la vía directa, sino también las reflexiones generadas en el local debido a paredes, ventanas, techos y otras edificaciones. En caso de superposición de estas ondas, aparecen disoluciones que también pueden denominarse "lagunas del campo de intensidad". Colocar la antena de recepción en otra posición puede ser la solución. En el caso de transmisores móviles (caso habitual), la laguna del campo de intensidad aparece con otra posición del transmisor. Sólo es posible evitar las lagunas del campo de intensidad casi en su totalidad con el proceso True Diversity.

En el procedimiento True-Diversity, en lugar de haber sólo una antena, hay dos antenas y dos ramales de recepción. Las antenas se encuentran separadas en el espacio. Mediante un circuito comparativo se conmuta el ramal de recepción con la señal de radiofrecuencia más potente a la salida común de baja frecuencia. El riesgo de recibir simultáneamente "lagunas del campo de intensidad" en ambas antenas se reducirá.

La indicación del respectivo ramal de recepción (A o B) conectado tiene lugar en la pantalla del receptor (véase "Indicador Diversity" en la página 9).



# Solución de problemas que pueden darse durante el funcionamiento

Fallo	Causa posible	Posible solución		
No existe indicación	Sin conexión de red	Compruebe las conexiones del cable de red.		
de servicio				
	Transmisor y receptor no se encuentran	Ajuste en el transmisor y en el receptor el		
	en el mismo canal	mismo canal		
		(véase "Selección del banco de canales y del canal" en la página 28 y "Sincronización de		
No existe señal de		transmisores con las frecuencias de los		
radiofrecuencia		receptores" en la página 21)		
radiofrecacticia	Se ha superado el alcance del tramo de	Reduzca la distancia entre el transmisor y		
	transmisión	el receptor		
		Compruebe la configuración del umbral		
		de supresión de ruidos (véase página 30)		
	El transmisor no se encuentra en la	Mantenga el transmisor a una distancia de		
	gama de la interfaz infrarroja	aprox. 5 cm delante de la interfaz infrarroja		
		(ver página 21)		
La frecuencia no	La interfaz infrarroja del receptor no	Pulse la tecla esc 6 para poner fin al scan		
puede transmitirse al transmisor	está aún preparada para transmitir las frecuencias, el receptor se encuentra en			
transmisor	modo Scan			
	El transmisor está en otra gama de	Tome un transmisor que se ajuste a la gama		
	frecuencia	de frecuencia del receptor		
	La modulación del transmisor es	Module correctamente el transmisor		
La señal acústica	demasiado baja			
contiene ruidos	La modulación del receptor es	Véase "Ajuste del nivel de la salida de		
	demasiado baja	audio" en la página 31		
La señal acústica está	La modulación del transmisor es demasiado alta	Module correctamente el transmisor		
distorsionada	La modulación del receptor está	Véase "Ajuste del nivel de la salida de		
uistorsionada	demasiado alta	audio" en la página 31		
La pantalla no se	El receptor se encuentra en	Pulse el jog-dial (7) (véase "Cambio al modo		
enciende	modo Stand-by	Stand-by" en la página 37)		
"MUTE" aparese	Uno de los dos receptores no se usa o el	Cambie al modo Stand-by		
"MUTE" aparece permanentemente	transmisor está apagado o fuera de	(véase página 37)		
permanentemente	alcance			

Si tiene problemas con su sistema que no se incluyan entre los anteriores, o si no consigue solucionar el problema con los métodos que se proponen en el cuadro, póngase en contacto con su distribuidor local Sennheiser.

# Especificaciones técnicas

#### Características de alta frecuencia

Tipo de modulación Frecuencia modulada (FM) de banda ancha

Gamas de frecuencia 470-560 MHz 518-608 MHz 548-638 MHz

> 614-704 MHz 678-768 MHz 708-798 MHz 776-866 MHz 814-904 MHz 870-960 MHz

Frecuencias de recepción (cada receptor RX 1 o RX 2) 6 bancos de canales, cada uno con hasta 60 canales preconfigurados, 1 banco de canales con hasta 60 canales de frecuencia variable (regulables en pasos

de 5 kHz)

Ancho de la banda de

conmutación

90 MHz

Estabilidad de frecuencia ≤ ±2,5 ppm

Principio de recepción True Diversity

Sensibilidad

típica 1,5 µV para 52 dB(A)eff S/N típica 15 μV para 115 dB(A)eff S/N

(con HDP, elevación punta) Selección del canal vecino/

distancia

típica 75 dB/±400 kHz típica 80 dB/±800 kHz

Atenuación de la

Entradas de antena

intermodulación

 $\geq$  80 dB

Bloqueo

 $\geq$  80 dB 15 niveles (0 ... 30 μV)

Supresión de ruidos (Squelch)

2 conectores hembra BNC (50  $\Omega$ )

Salidas de conexión en cascada

2 conectores hembra BNC (50  $\Omega$ )

Amplificación: 0 dB ±0,5 dB (referida a las entradas de antena)

ancho de banda tipo. 180 MHz

#### Características de baja frecuencia

Sistema Compandor Sennheiser HiDyn plus™ emulado a DSP

Latencia ≤ 1,9 ms

Elevación nominal/elevación

punta

±40 kHz/±56 kHz

Separación señal/ruido (1 mV, elevación de punta)

 $\geq$  118 dB(A) a +18 dB<sub>u</sub>/+4 dB<sub>u</sub> (AF out)

Coeficiente de distorsión

no lineal

(con elevación nominal, 1 kHz)

≤ 0,3 %

Tensión de salida de baja

frecuencia

de +18 dBu a -10 dBu regulable en pasos de 1 dB

(con elevación punta, 1 kHz<sub>NE</sub>)

(simétrica al transformador)

Conjuntores hembra de

salida de BF

1 conjuntor XLR-3 por receptor, 2 por receptor EM 3732 Command

2 x 100 mW de 32  $\Omega$ Salida de auriculares

Resistencia interna 10  $\Omega$ a prueba de cortocircuitos

Aparato co	mp	ieto
------------	----	------

Temperatura ambiente desde –10 °C hasta +55 °C

Humedad relativa del aire máx. 85 %

Alimentación eléctrica 100-240 V AC, 50/60 Hz

Consumo de corriente máx. 0,4 A

Consumo de potencia Encendido: máx. 20 W (50 VA)

Receptor apagado, alimentación Booster encendida: máx. 9,5 W

Aparato y alimentación Booster apagados: máx. 4 W

Clavija del aparato 3 polos, clase de protección I, según IEC/EN 60320-1

Dimensiones an x fo x al [mm] 436 x 215 x 44 (sin escuadras de montaje)

Peso aprox. 4080 g incl. escuadras de montaje

aprox. 3600 g sin escuadras de montaje

Alimentación Booster 12 V DC mediante hembrilla de la antena

cada una, máx. 200 mA, a prueba de cortocircuitos, desconectable

Ethernet IEEE 802.3-2002, conexión RJ 45 apantallada con bloqueo extra opcional

Salida digital AES3-2003, XLR-3, 44,1, 48, 88,2 o 96 kHz SR, 24 Bit,

sincronizable con aparatos ajenos

Conexión Word clock 2 conectores hembra BNC (75  $\Omega$ ), salida de conexión en cascada

Frecuencias de exploración

aceptadas

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,

Impedancia de entrada

Word clock

75  $\Omega$ , simétrica al transformador, acoplada AC Gama de tensión de entrada 200 mV ...5 Vpp máx. tensión de entrada 15 V (DC + AC)

Impedancia de salida

Word clock

75  $\Omega$ , simétrica al transformador, acoplada AC

Tensión de salida 2,5 V $\pm$  250 mV con 75  $\Omega$  de impedancia de fuente

De conformidad con

CEM EN 301489-1/-9 Radio EN 300422-1/-2 Seguridad EN 60065

FC 47 CFR 15 subpart B

Autorizado por Industry Canada RSS 210, IC: 2099A-EM 373x

(€

# Accesorios/Piezas de repuesto

Para el receptor EM 3731 y los receptores dobles EM 3732 y EM 3732 Command puede conseguir en tiendas especializadas los siguientes accesorios:

Nº art.	Accesorio	Nº art.	Accesorio
502195	Antena A 3700, antena activa	004368	set de montaje frontal de antena GA 3030 AM
	omnidireccional de banda ancha	087969	Cable de conexión derivada de antena, 50 $\Omega$ ,
502197	Antena AD 3700, antena activa		BNC, 0,25 m
	direccional de banda ancha	087972	Cable para derivar la señal Word-Clock, 75 $\Omega$ ,
502196	Amplificador de antena AB 3700		BNC, 0,25 m
500887	Antena circular de banda ancha polarizada A 5000 CP	502432	Cable AES3 GZL AES 10, 10 m, 110 $\Omega$ , doblemente apantallado
004645	Antena A 1031, de banda ancha, separada	002324	Cable coaxial GZL 1019-A1, tipo RG 58, conexión BNC, 1 m
003658	Antena direccional de banda ancha A 2003	002325	Cable coaxial GZL 1019-A5, tipo RG 58, conexión BNC, 5 m
009423	Distribuidor de antena ASA 3000-EU	002326	Cable coaxial tipo GZL 1019-A10, RG 58,
009407	Distribuidor de antena ASA 3000-US		conexión BNC, 10 m
009408	Distribuidor de antena ASA 3000-UK		

# Declaración del fabricante

#### Condiciones de la garantía

Ofrecemos 24 meses de garantía para el producto que ha adquirido. Quedan excluidos de la garantía los accesorios, las baterías y las pilas añadidos al producto, ya que estos productos tienen, por naturaleza, una vida útil más corta que, además, en algunos casos, depende concretamente de la intensidad de su uso.

El período de garantía comienza en la fecha de la compra. Es necesario presentar el recibo de compra. Sin este comprobante, que revisará el servicio técnico Sennheiser correspondiente, las reparaciones correrán a cargo del cliente.

Las prestaciones en garantía consisten, a nuestra elección, en la subsanación gratuita de defectos de material o fabricación mediante la reparación, la sustitución de piezas o del aparato completo. Se excluyen de la garantía los defectos debidos a un uso inadecuado (p. ej. fallos de manejo, daños mecánicos, tensión de funcionamiento incorrecta), desgaste, defectos debidos a fuerza mayor y aquellos que el cliente conociera en el momento de la compra. El derecho a garantía se extingue si el producto es manipulado por personas o talleres no autorizados.

En caso de garantía, envíe el receptor, incluyendo sus accesorios y el recibo de compra, al servicio técnico que le corresponda. Para evitar daños durante el transporte, en la medida de lo posible, se usará el embalaje original.

Esta garantía no limita sus derechos legales a reclamar frente al vendedor por defectos, derechos derivados del contrato de compraventa. La garantía puede aplicarse en todos los países del mundo (excepto EE.UU.) en los que el derecho nacional correspondiente no esté en contradicción con las disposiciones de nuestra garantía.

#### Declaración de conformidad de la CE



Estos aparatos cumplen las exigencias básicas y otro requisitos de las Directivas 1999/5/CE y 2006/95/CE. La declaración está disponible en la dirección de Internet www.sennheiser.com.

Antes de la puesta en funcionamiento se deben observar las normas específicas de cada país.

# Inhoudsopgave

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen	2
Omvang levering	4
De apparatenfamilie Het kanaalbanksysteem	
Overzicht van de bedieningselementen	7
Overzicht van het display Helderheidsregeling	
AanduidingenOntvangstaanduiding	9
ngebruikname	13 13
Dubbele ontvangers schakelen	16
verbinden/loskoppelen van de voedingsspanning	17
Externe Word-Clock-generator aansluiten	18
Het dagelijkse gebruik	19
Toetsblokkering uitschakelen	20
Het bedieningsmenu	22 23
Instelinstructies ten aanzien van het bedieningsmenu Dit moet u ook weten	28
Ruisonderdrukking m.b.v. HiDyn plus™ (HDP)	38 38 39 40
Technische specificaties 4	
Accessoire/reserveonderdelen	13
Verklaringen van de fabrikant4	14

### U heeft de juiste keuze gemaakt!

Deze producten van Sennheiser zullen u gedurende vele jaren weten te overtuigen van hun kwaliteit door de betrouwbaarheid, de efficiënte werking en het eenvoudige gebruik. Daarvoor staat Sennheiser met haar goede naam en de in meer dan 60 jaar verworven competentie als fabrikant van hoogwaardige elektro-akoestische producten garant.

Neem even rustig de tijd om deze handleiding door te lezen, want wij willen graag dat u eenvoudig en snel van de voordelen van deze techniek kunt gaan genieten.

# Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

- 1. Lees deze bedieningshandleiding daarom aandachtig door.
- 2. Bewaar de bedieningshandleiding goed. Geef de ontvanger altijd samen met deze bedieningshandleiding door aan derden.
- 3. Let goed op alle waarschuwingen.
- 4. Volg alle aanwijzingen nauwgezet op.
- 5. Gebruik dit apparaat in geen geval in de nabijheid van water.
- 6. Maak het apparaat uitsluitend schoon met een droge doek.
- 7. Er mogen geen ventilatieopeningen worden geblokkeerd. Plaats het apparaat overeenkomstig de aanwijzingen in deze bedieningshandleiding.
- 8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteregisters, ovens of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte genereren.
- 9. Sluit de ontvanger uitsluitend aan op dat type voedingsspanning, dat op de netstekker is aangegeven. Sluit de ontvanger altijd op een geaard stopcontact aan.
- 10. Let er op dat niemand op de voedingskabel kan gaan staan en dat deze niet bekneld kan raken, in het bijzonder niet bij de stekker, aan het stopcontact en op het punt, waarop de kabel uit het apparaat komt.
- 11. Gebruik uitsluitend extra apparatuur/toebehoren, die door Sennheiser worden aanbevolen.



- 12. Gebruik het apparaat alleen in combinatie met wagens, stellingen, statieven, beugels of tafels, die de fabrikant aangeeft of in combinatie met het apparaat worden verkocht.

  Indien u een wagen gebruikt, moet u deze samen met het apparaat uiterst voorzichtig verplaatsen, om te verwondingen te voorkomen en te verhinderen dat de wagen kantelt.
- 13. Koppel het apparaat bij onweer los van de voedingsspanning, of wanneer het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.
- 14. Laat alle onderhoudswerkzaamheden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel uitvoeren,
  - Er moeten onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, indien het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, de voedingskabel is beschadigd, vloeistoffen of voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen, het apparaat niet storingsvrij werkt of men het apparaat heeft laten vallen.
- 15. Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat los te koppelen van de voedingsspanning.
- 16. WAARSCHUWING: Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht. In dat geval bestaat het gevaar voor brand of een elektrische schok.
- 17. Stel het apparaat niet bloot aan spatwater of druppels water. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals bloemvazen, op het apparaat.
- 18. Let erop dat de stekker van de voedingskabel altijd in een correcte toestand verkeerd en gemakkelijk toegankelijk is.

# CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



De sticker hiernaast treft u aan de achterzijde van de ontvanger aan. De symbolen hebben de volgende betekenis:



Dit symbool geeft aan dat er sprake is van gevaarlijke spanningswaarden, die binnen de ontvanger optreden en een gevaar voor een elektrische schok vormen.



Dit symbool geeft aan dat de ontvanger niet mag worden geopend, omdat er dan gevaar voor een elektrische schok bestaat. Binnen in de ontvanger zitten geen onderdelen die door de gebruiker zelf gerepareerd kunnen worden. Laat reparaties daarom altijd door het personeel van de klantenservice uitvoeren.



Dit symbool geeft aan dat het bij deze ontvanger geleverde handboek belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies bevat.

#### **Overbelasting**

De stopcontacten en verlengkabels mogen niet worden overbelast. Anders bestaat het risico van brand of een elektrische schok.

#### Reserveonderdelen

Indien reserveonderdelen moeten worden ingebouwd, moet worden gecontroleerd of de onderhoudstechnicus reserveonderdelen gebruikt, die door Sennheiser worden aanbevolen, of reserveonderdelen die dezelfde eigenschappen als de originele onderdelen hebben. Ontoelaatbare reserveonderdelen kunnen brand of elektrische schokken veroorzaken of andere risico's met zich mee brengen.

#### Veiligheidscontrole

Geeft de onderhoudstechnicus de opdracht, nadat de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zijn beëindigd om veiligheidscontroles uit te voeren, om er zeker van te zijn dat het apparaat veilig kan worden gebruikt.

### Gevaar door een hoog volume

De ontvanger wordt bedrijfsmatig door u gebruikt. Daardoor is het gebruik onderhevig aan de regels en voorschriften van de betreffende brancheorganisatie. Sennheiser als producent is verplicht, u uitdrukkelijk op de mogelijke gezondheidsbedreigende risico's tewijzen.

Op de hoofdtelefoonaansluiting van de ontvanger kunnen geluidsdrukken van meer dan 85 dB (A) worden opgewekt. 85 dB (A) is de geluidsdruk, die volgens de wet als maximaal toegestane waarde tijdens de duur van een werkdag op uw gehoor mag worden uitgeoefend. Deze waarde wordt conform de inzichten van de arbeidsinspectie als beoordelingswaarde gebruikt. Door een hoger volume of langduriger gebruik kan uw gehoor worden beschadigd. Om gehoorbeschadiging te voorkomen moet de luistertijd bij een hoger volume worden verkort. Betrouwbare waarschuwingssignalen bij een te lange blootstelling aan te luide geluiden:

- u hoort bel- of pieptonen in de oren.
- u heeft de indruk (ook slechts korte tijd), dat u geen hoge tonen meer hoort.

#### Reglementair gebruik van de ontvanger

Het reglementaire gebruik van de enkele ontvanger EM 3731 c.q. de beide dubbele ontvangers EM 3732 en EM 3732 Command heeft als consequentie dat u:

- · het apparaat bedrijfsmatig gebruikt,
- dat u deze bedieningshandleiding en in het bijzonder het hoofdstuk "Belangrijke veiligheidsaanwijzingen" op pagina 2 heeft gelezen,
- dat u het apparaat conform de gebruiksvoorwaarden alleen gebruikt zoals beschreven in de bedieningshandleiding.

Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u de ontvanger anders gebruikt dan beschreven in deze handleiding of de gebruiksvoorwaarden niet opvolgt.

# **Omvang levering**

#### Geleverd worden:

- 1 dubbele ontvanger EM 3732 Command of 1 dubbele ontvanger EM 3732 of 1 enkele ontvanger EM 3731
- 3 netkabels (met stekkers voor EU, VS, UK)
- 2 BNC-antennedoorluskabels (50  $\Omega$ )
- 1 BNC-Word-Clock-doorluskabel (75  $\Omega$ )
- 4 pootjes
- 1 ethernetkabel RJ 45
- 2 antennes
- 1 bedieningshandleiding
- 1 CD-ROM met:
  - de software "Wireless Systems Manager" (WSM)
  - bedieningshandleiding voor de software "Wireless Systems Manager"

# De apparatenfamilie

De ontvangers van de apparatenfamilie EM 3731/3732 onderscheiden zich door de grootste overdrachtszekerheid en bedieningscomfort. De grote schakelbandbreedte alsmede een veelvoud aan aansluitmogelijkheden bieden de grootst mogelijke flexibiliteit in het dagelijkse gebruik.

De apparatenfamilie kent de drie onderstaande uitvoeringen:

- Dubbele ontvanger EM 3732 Command
- Dubbele ontvanger EM 3732
- Enkele ontvanger EM 3731

Alle ontvangers van de apparatenfamilie hebben onderstaande kenmerken:

- 90 MHz schakelbandbreedte
- Scan-functie
- Frequentie-instelling in stappen van 5 kHz
- True-Diversity-ontvangst
- Antennedoorlusmogelijkheid voor het schakelen van max. acht apparaten
- Op DSP-gebaseerde audio-expander, HiDyn plus™(HDP)
- Digitale audio-uitgang in de AES3-standaard
- Externe Word-Clock-synchronisatie van de digitale audio-uitgang
- · Audio-uitgangspiek instelbaar in stappen van 1dB
- Trafosymmetrische audio-uitgangen
- Command-audio-uitgang (alleen bij ontvanger EM 3732 Command)
- Ethernetaansluiting voor de verbinding met een PC
- Bewaking en besturing d.m.v. Sennheiser WSM PC-software
- · Bediening met Jog-Dial
- Hot key's voor opslaan, synchroniseren, hoofdtelefoonkeuze en Escape
- Intuïtief op icoontjes gebaseerd bedieningsmenu
- Lichtsterk en bijzonder contrastrijk display
- Op grote afstand zichtbare LED's voor het weergeven van waarschuwingstoestanden
- Infrarood synchronisatie van de ontvangerinstellingen met dienovereenkomstig uitgevoerde zenders.
- Gelijktijdig hoofdtelefoonafluistermogelijkheid van beide ontvangers in een dubbele ontvanger

### Het kanaalbanksysteem

Voor de overdracht zijn op de UHF-band negen frequentiebereiken met ieder een schakelbandbreedte van 90 MHz beschikbaar. De ontvanger is in de onderstaande frequentiebereikvarianten verkrijgbaar:

 Bereik A:
 470 tot 560 MHz
 Bereik F:
 708 tot 798 MHz

 Bereik B:
 518 tot 608 MHz
 Bereik G:
 776 tot 866 MHz

 Bereik C:
 548 tot 638 MHz
 Bereik H:
 814 tot 904 MHz

 Bereik D:
 614 tot 704 MHz
 Bereik I:
 870 tot 960 MHz

 Bereik F:
 678 tot 768 MHz

De ontvangers hebben zeven kanaalbanken.

Kanaal	Kanaalbank						
Kallaal	1	1 2 3			5	6	U
	geoptimaliseerde voor maximaal aantal kanalen geoptimaliseerde voor maximale overdrachtszeker heid						
1		De ontvangstfrequenties zijn af					Binnen de
2		fabriek ingesteld (zie meegeleverde				schakelbandbreedte	
	frequentietabellen). U kunt deze				kunt u		
max. 60	ontvangstfrequenties niet wijzigen			igen.	ontvangstfrequenties vrij selecteren en opslaan.		

### **VOORZICHTIG!** Gevaar van ontvangststoringen!



Indien zenders binnen het frequentiebereik van de ontvanger via de kanalen van verschillende kanaalbanken uitzenden, kunnen interferenties en intermodulaties de ontvangst storen. Alleen de vooraf ingestelde frequenties op de kanalen binnen één van de kanaalbanken "1" tot "6" zijn ten opzichte van elkaar vrij van interferenties en intermodulaties.


Stel op grond daarvan alle zenders van een multikanaalinstallatie op verschillende kanalen van dezelfde kanaalbank in.

Verdeling van de ontvangstfrequenties binnen de kanaalbanken 1 tot 6:

Kanaalbank	Verdeling van de ontvangstfrequenties binnen de frequentiebereiken		
1			
2			
3			
4			
5			
6			

De verschillende ophoping van de frequenties binnen de kanaalbanken maakt het u mogelijk, ook in een dicht bezette frequentieband gebruik te maken van zoveel mogelijk kanalen.

# Overzicht van de bedieningselementen



#### A Vooraanzicht

- 1 Montagebeugel
- (2) 6,3-mm-jackplug voor hoofdtelefoon
- 3 Volumeregelaar voor hoofdtelefoon
- 4 Display (zie volgende pagina)
- Waarschuwingesaanduiding voor storingstoestand
- 6 Toets esc, op achtergrond verlicht
- 7 Jog-dial
- (8) Toets save, op achtergrond verlicht
- 9 Toets sync, op achtergrond verlicht
- Toets hoofdtelefoon, op achtergrond verlicht (niet bij enkele ontvanger EM 3731)
- (11) Infraroodinterface
- Aanduiding voor externe Word-Clocksynchronisatie
- 13 Toets ∪, op achtergrond verlicht


#### B achteraanzicht

- (4) Netstekker, 3-polig
- (15) LED LAN-data-overdracht
- (16) RJ 45-bus voor LAN
- 17 XLR-3-bus (male) voor digitale audio-uitgang, digitaal-symmetrisch, AES3
- (18) BNC-bus voor Word-Clock-ingang (75  $\Omega$ )

- 19 BNC-bus voor Word-Clock-doorlusuitgang (75  $\Omega$ )
- XLR-3-bus (male) voor Command-uitgang 2\*, symmetrisch (alleen bij dubbele ontvanger EM 3732 Command)
- 21 XLR-3-bus (male) voor audio-uitgang AF out 2\*, symmetrisch (niet bij enkele ontvanger EM 3731)
- XLR-3-bus (male) voor Command-uitgang 1\*, symmetrisch (alleen bij dubbele ontvanger EM 3732 Command)
- XLR-3-bus (male) voor audio-uitgang AF out 1\*, symmetrisch
- 24 LED booster-voeding van de antenne-ingang A
- BNC-bus, antenne-ingang A (ANT A RF in, DC OUT, 50  $\Omega$ )
- BNC-bus, schakeluitgang A (ANT A – RF out)
- BNC-bus, schakeluitgang B (ANT B – RF out)
- BNC-bus, antenne-ingang B (ANT B RF in, DC OUT,  $50 \Omega$ )
- 29 LED booster-voeding van de antenne-ingang B
- 30 Plaatje met gevarenaanduidingen
- 31 Typeplaatje
- Plaatje met frequentiebereik voor doorlusmogelijkheid

\*) De audio-uitgangen met het nummer "1" geven bij de dubbele ontvangers het audiosignaal van de – van vooraf gezien – linker ontvanger door; de audio-uitgangen met het nummer "2" geven het audiosignaal van de rechter ontvanger door.

# Overzicht van het display



#### Ontvangstaanduiding

- 1 Aanduiding van de radiosignaalpiek "RF" voor antenne A
- 2 Diversity-aanduiding (antenne A of antenne B actief)
- 3 Aanduiding van de radiosignaalpiek "RF" voor antenne B
- 4 Aanduiding van de audiopiek "Dev"
- **5** Grenswaarde van de ruisfilterdrempel (squelch)

Zie voor verdere informatie de pagina's 9 en 10.

#### Statusaanduiding

- 6 Ontvangstfrequentie
- 7 Symbool voor de aanduiding van de frequentie "MHz"
- 8 zestraps indicatie van de batterijtoestand van de ontvangen zender
- Statusaanduiding van de audio-uitgangen AF en COM (alleen bij de dubbele ontvanger EM 3732 Command)
- Aanduiding voor bank en kanaal of naam

Zie voor verdere informatie de pagina's 10 en 11.

### Helderheidsregeling

Het display is voorzien van een automatische helderheidsregeling. De helderheid wordt, nadat de toets voor de laatste keer is ingedrukt, gedimd. ledere keer nadat opnieuw een toets wordt ingedrukt, gaat het display met de normale maximale helderheid branden.

Trigger voor lichtdimmer	na	Gedrag van het display	
Geen bediening	60 s	Display wordt lichtjes gedimd	
Squelch-waarde te laag	20 min	Display gaat uit	


# Aanduidingen

Elk display geeft de batterijtoestand van de bijbehorende ontvanger en de op dat moment ontvangen zender aan.

### Ontvangstaanduiding

De ontvangstaanduiding wordt permanent weergegeven. Indien u geen toets op de ontvanger indrukt, wordt het display na 60 minuten gedimd (zie pagina 8).

#### Aanduiding van de radiosignaalpiek voor de antennes



De linker balk 1 toont de actuele radiosignaalpiek "RF" van de antenne A; de rechter balk 3 toont de actuele radiosignaalpiek "RF" van de antenne B.






Indien het radiosignaal van de ontvangen zender op beide antennes te zwak is, dan:

- wordt meermaals afwisselend met de statusaanduiding de tekst "Mute" weergeven,
- brandt de waarschuwingsaanduiding voor de storingstoestand (5) rood,
- wordt de ontvanger automatisch op mute geschakeld, om ruis te onderdrukken.


#### Aanduiding van de ruisfilterdrempel



De bovenkant van het gerasterde vlak 5 toont de ingestelde grenswaarden van de ruisfilterdrempel (squelch). In het bedieningsmenu kunt u de drempel van de ruispiek wijzigen (zie "Ruisfilterdrempel instellen" op pagina 31).

Wanneer de ruisfilterdrempel gedurende 20 minuten niet wordt gehaald, gaat het display uit (zie pagina 8).

#### **Diversity-aanduiding**



De ontvangers werken volgens de True-diversity-procedure (zie "Diversity-ontvangst" op pagina 41). De Diversity-aanduiding 2 geeft aan of de ontvangertak A (en daarmee de antenne A) of de ontvangertak B (en daarmee antenne B) actief is. De letter van de doorgeschakelde ontvangertak verschijnt op de achtergrond verlicht.



### Aanduiding van de audiopiek "Dev"

De aanduiding van de audiopiek "Dev" 4 geeft de modulatie van de ontvangen zender aan.

Indien de audio-ingangspiek op de zender te hoog is, geeft de ontvanger in de aanduiding van de audiopiek "Dev" 4 meer dan 100 % aan.





Indien de zender vaker of gedurende langere tijd wordt overgemoduleerd, dan wordt afwisselend met de statusaanduiding de tekst "AF Peak" getoond en de waarschuwingsaanduiding voor de storingstoestand 5 brandt rood.

# Statusaanduiding



De statusaanduiding geeft de ontvangerfrequentie en de batterijstatus alsmede, afhankelijk van de instelling, hetzij de bank en het kanaal of de naam aan. De ontvanger EM 3732 Command kan bovendien de Commandaanduiding binnen de statusaanduiding weergeven. U kunt het beeld van de statusaanduiding in het menu "Display" wijzigen (zie pagina 37).

De statusaanduiding wordt na het indrukken van de Jog-dial 7 door het bedieningsmenu vervangen (zie "Zo werkt u met het bedieningsmenu" op pagina 23).


U bereikt de statusaanduiding door vanuit het menu de toets esc (6) één of meerdere malen in te drukken.

#### Frequentieaanduiding



De frequentieaanduiding 6 toont de actuele ontvangstfrequentie in MHz.

#### Aanduiding voor bank en kanaal of naam



De aanduiding voor bank en kanaal of naam 10 geeft afhankelijk van de instelling in het menu "Display" de onderstaande gegevens weer:

- Kanaalbank "1...6, U" en kanaalnummer "1...60"
- Naam

# Aanduiding op afstand van de accu-/batterijstatus van de ontvangen zender



De zestraps aanduiding 8 verschaft informatie omtrent de laadtoestand van de batterijen c.q. de accupack van de ontvangen zenders:

Aantal segmenten	Laadtoestand		
Adillal segilleliteli	Accupack	Batterij	
	ca. 100 %	vol	
	ca. 80 %	-	
	ca. 60 %	halfvol	
	ca. 40 %	-	
	ca. 20 %	-	
(Low Batt)	ca. 0 %	bijna leeg	

#### Opmerking:

Indien geen signaal van de laadtoestand van de batterijen c.q. de accupack wordt ontvangen, wordt geen symbool weergegeven.






Wanneer de batterijen of de accupack vrijwel leeg is, wordt afwisselend met de statusaanduiding de tekst "Low Batt" weergegeven. Bovendien brandt de waarschuwingsaanduiding voor de storingstoestand 5 rood.

#### Statusaanduiding van de audio-uitgangen AF en COM



De Command-aanduiding verschijnt uitsluitend bij de dubbele ontvanger EM 3732 Command.



Naast de twee audio-uitgangen ② en ② is de dubbele ontvanger EM 3732 Command voorzien van de twee Command-uitgangen ② en ②.

Met behulp van het menupunt Command kunt u de ontvanger zodanig configureren, dat het audiosignaal bij een ingedrukte Command-toets van de zender naar één of beide uitgangen wordt doorgegeven (zie "Audiouitgangen van de EM 3732 Command configureren" op pagina 33).

De Command-aanduiding 9 geeft aan, op welke audio-uitgang het audiosignaal van de zender wordt uitgegeven.



Indien het symbool "AF" helder brandt, wordt het audiosignaal aan de audio-uitgang ② c.q. ③ doorgegeven.




Indien het symbool "AF" niet verschijnt, wordt het audiosignaal niet aan de audio-uitgang ② c.q. ③ doorgegeven.



Indien het symbool "COM" helder brandt, wordt het audiosignaal aan de Command-uitgang ② c.q. ② doorgegeven.



Indien het symbool "COM" niet verschijnt, wordt het audiosignaal niet aan de Command-uitgang ② c.q. ② doorgegeven.



## Aanduiding van de booster-voeding

De LED "Booster-voeding" van de antenne-ingang A  $\ @$  c.q. B  $\ @$  brandt, als

• de booster-voeding op de desbetreffende antenne-ingang A ② c.q. B ② is aangesloten.

De LED "Booster-voeding" van de antenne-ingang A  $\ @$  c.q. B  $\ @$  gaat uit, indien

- de booster-voeding hetzij op de desbetreffende antenne-ingang A 😂 c.q. B 😢 is uitgeschakeld.
- of de boostervoeding kortgesloten of overbelast is.

# Ingebruikname

### Pootjes opplakken

Er worden vier zelfklevende pootjes van zacht rubber meegeleverd die ervoor zorgen dat de ontvanger niet kan gaan schuiven.

#### Opmerking:

Plak de pootjes niet op wanneer u de ontvanger in een rack wilt monteren.

#### VOORZICHTIG! Gevaar voor verkleuring van meubeloppervlakken!



Meubels zijn behandeld met lakken, glansmiddelen of kunststoffen, die bij contact met andere kunststoffen vlekken kunnen veroorzaken. Op grond daarvan kunnen wij ondanks zorgvuldige testen van het door ons gebruikte kunststof verkleuringen van uw meubeloppervlakken niet uitsluiten.

- Plaats de ontvanger niet op gevoelige oppervlakken.
- Maak de plaatsen aan de onderkant van de ontvanger schoon waar u de pootjes wilt plakken.
- Plak de pootjes vast zoals hiernaast afgebeeld.



#### Rack-montage

### **VOORZICHTIG!** Gevaren bij rack-montage!



Houd er bij de inbouw van het apparaat in een gesloten rack of in combinatie met andere apparatuur in een meervoudig rack rekening mee, dat de omgevingstemperatuur in het rack tijdens het gebruik aanmerkelijk hoger kan zijn dan de temperatuur in de opstellingsruimte.

- ▶ De omgevingstemperatuur in het rack mag niet hoger zijn dan de in de technische specificatie aangegeven maximumtemperatuur.
- Let er bij de inbouw in een rack op, dat de ventilatie die nodig is voor een betrouwbare werking niet wordt beïnvloed en zorg voor voldoende beluchting.
- ▶ Let bij het inbouwen in een rack op een gelijkmatige mechanische belasting, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Raadpleeg bij aansluiting op het stroomnet de gegevens op het typeplaatje. Vermijd overbelasting van het stroomcircuit. Zorg eventueel voor een overstroombeveiliging.
- ➤ Zorg door geschikte maatregelen voor een betrouwbare aarding van het apparaat. Dit geldt met name voor netaansluitingen die niet direct, maar bijv. via een verlengsnoer plaatsvinden.
- Let er bij de inbouw in een gesloten of meervoudig rack op, dat de onschadelijke letstromen van de diverse apparaten bij elkaar opgeteld tot een overschrijding van de toegestane grenswaarden kunnen leiden. Het beste kunt u het rack daarom aarden via een extra aansluiting.

Af fabriek zijn de montagebeugels reeds op de ontvanger gemonteerd. Om het apparaat in een 19"-rack te monteren:

- Schuif de ontvanger in het 19"-rack.
- ➤ Zet de montagebeugel ① m.b.v. van vier passende schroeven (worden niet meegeleverd) in het rack vast.

#### Antennes aansluiten

# VOORZICHTIG! Gevaar voor kortsluiting, indien ongeïsoleerde antennes metaal raken!



Wanneer u de booster-voeding inschakelt, staat op de antennes een spanning van 12 V – en ook dan, wanneer u de ontvanger uitschakelt! Deze spanning kan, indien geïsoleerde antennes elektrisch geleidende voorwerpen raken, permanente vonkvorming en audiostoringen veroorzaken.

- Gebruik hetzij geïsoleerde antennes of
- monteer niet-geïsoleerde antennes altijd zodanig, dat deze geen elektrisch geleidende voorwerpen kunnen raken.

Op de beide antenne-ingangen 28 en 25 kunt u of:


- de twee meegeleverde antennes op de achterkant aansluiten (zie volgende hoofdstuk) of
- twee antennes op de voorkant montereen (zie "Montage van de antennes aan de voorkant" op pagina 15) of
- twee losse antennes op de achterkant aansluiten (zie "Losse antenne plaatsen en aansluiten" op pagina 16).


Bovendien is het apparaat voorzien van twee schakeluitgangen ② en ②, waarmee u de antennesignalen aan andere ontvanger kunt doorgeven (zie: "Dubbele ontvangers schakelen" op pagina 16).

#### Antennes op de achterkant aansluiten

De meegeleverde antennes kunnen snel en eenvoudig worden gemonteerd. De antennes zijn geschikt voor alle toepassingen, waarbij onder goede ontvangstomstandigheden een draadloze zendinstallatie, zonder veel installatiewerk, in gebruik moet worden genomen.

- ▶ Sluit de beide antennes op de BNC-bussen ② en ② op de achterkant van de ontvanger aan.
- Richt de antennes V-vormig naar boven toe uit.







### Montage van de antennes aan de voorkant

Om bij rack-inbouw de antenneaansluitingen aan de voorkant van het rack naar buiten te laten komen, heeft u de montageset voor montage van de antenne aan de voorkant GA 3030 AM nodig, (optionele toebehoren) bestaande uit:


- 2 BNC-verlengkabels met elk een inschroefbare BNC-bus 33 en een BNC-stekker 37,
- 2 houders (36),
- 4 bouten,
- 2 tussenringen 35,
- 2 moeren 34.
- Schroef de montagebeugel 1 los van het rack.
- ➤ Geleid de BNC-kabel door de opening in de montagebeugel ①, zoals onderstaand is afgebeeld.




Schroef de houders 36 met de meegeleverde tussenringen 35 en moeren 34 op de BNC-bussen 33.



Bevestig de beide houders 36 met elk 2 bouten (worden meegeleverd) op de handgrepen van de ontvanger.





- ▶ Sluit de beide BNC-stekkers ③7 op de BNC-bussen ②5 en ②8 van de ontvanger aan.
- Schuif de ontvanger in het 19"-rack.
- Schroef de montagebeugel (1) opnieuw aan het rack vast.
- ▶ Sluit de antennes ③ op de BNC-bussen ③ aan.
- ▶ Richt de antennes V-vormig naar boven toe uit.

#### Losse antenne plaatsen en aansluiten

Gebruik de losse antennes in plaats van de meegeleverde antennes, wanneer de ontvangst op de plaats waar de dubbele ontvanger staat niet optimaal is. Losse antennes worden als toebehoren aangeboden.

Sluit de twee losse antennes op de BNC-bussen 5 en 8 aan. Gebruik daarvoor de dempingsarme 50 Ω-coaxkabel.

#### Opmerking:

Coaxkabels zijn bij Sennheiser verkrijgbaar als kant-en-klaar gefabriceerde antennekabels van 1 m, 5 m en 10 m (zie "Toebehoren/reserveonderdelen" op pagina 39).

▶ Indien u actieve antennes (bijv. A 3700, AD 3700) of antenneversterkers (bijv. AB 3700) aansluit, moet u in het bedieningsmenu de voedingsspanning voor externe actieve antennes of antenneversterkers inschakelen (zie pagina 31), zodat de LED's ②4 c.g. ② gaan branden:

indien u geen actieve antennes of antenneversterkers aansluit, moet u de booster-spanning uitschakelen, waardoor de LED's ②4 c.q. ②9 niet branden.

#### Opmerking:

Indien u de booster-voeding hebt ingeschakeld (zie pagina 31), blijft deze ook dan ingeschakeld, wanneer u de ontvanger uitschakelt.

▶ Plaats de antennes in de ruimte waar de uitzending plaats vindt. De antennes moeten met een minimale onderlinge afstand van 1 m en minimaal 50 cm ten opzicht van metalen voorwerpen (ook muren van gewapend beton!) worden geplaatst.


#### Dubbele ontvangers schakelen

De dubbele ontvangers hebben een ingebouwde antenne-splitter. Hierdoor kunnen max. acht dubbele ontvangers met behulp van de meegeleverde korte antennedoorluskabels worden geschakeld. Het doorgeluste frequentiebereik staat op het plaatje ②.

- ➤ Sluit de beide meegeleverde antennes of twee losse antennes (optionele toebehoren) aan op de BNC-bussen ② en ② van de eerste dubbele ontvanger.
- $\blacktriangleright$  Verbind de dubbele ontvangers m.b.v. de meegeleverde 50- $\Omega$ -antennedoorluskabels, zoals in nevenstaande afbeelding wordt getoond.

#### Opmerking:

De antennesignalen worden ook doorgelust wanneer u een ontvanger uitschakelt. Indien u bovendien de booster-voeding heeft ingeschakeld (zie pagina 31), blijft deze ook dan ingeschakeld, wanneer u de ontvanger uitschakelt.



# De ontvanger met de voedingsspanning verbinden/ loskoppelen van de voedingsspanning

#### VOORZICHTIG! Gevaar door elektrische schok!



Wanneer u de ontvanger op een ongeschikte voedingsspanning aansluit, kan het apparaat worden beschadigd.

- ➤ Sluit de ontvanger m.b.v. de meegeleverde voedingskabel op de voedingsspanning (100 tot 240 V AC, 50 of 60 Hz) aan.
- Controleer, in het bijzonder indien u multicontactdozen of verlenkkabels gebruikt, of de ontvanger altijd op aarde is aangesloten.

De ontvanger heeft geen netspanningsschakelaar. De ontvangers met de voedingsspanning verbinden:


- Steek de meegeleverde voedingsspanningskabel in de bus voedingsspanning (4).
- Steek de stekker in het stopcontact.

Om de ontvanger los te koppelen van de voedingsspanning:

- Trek de stekker uit het stopcontact.
  Alle doorgeluste signalen worden onderbroken:
  - antennesignalen op de schakeluitgangen 27 en 28,
  - booster-voeding,
  - signaal van een externe Word-Clock-generator.

# Versterker/mengpaneel aansluiten

De ontvanger is voorzien van trafosymmetrische audio-uitgangen.



Pas in het bedieningsmenu van de desbetreffende ontvanger de piek van de audiouitgan aan de ingangspiek van de versterker c.q. het mengpaneel aan (zie "Piek van de audio-uitgang instellen" op pagina 32).

### Apparaten met AES3-digitale ingang aansluiten

Op de XLR-3-bus voor de digitale audio-uitgang 🗇 worden de signalen van beide ontvangers digitaal-symmetrisch (AES3-formaat) uitgegeven.


Sluit het apparaat met de AES3-digitale ingang uitsluitend met een speciale AES3-kabel met een impedantie van 110  $\Omega$  en een hoge schermdemping op de XLR-3-bus voor de digitale audiouitgang  $\widehat{0}$  aan.


Daardoor voorkomt u dat de digitale gegevensoverdracht de ontvangst van het radiosignaal stoort.


#### Opmerking:

Een bijpassende AES3-kabel is met een lengte van 10 m (zie "Accessoire/reserveonderdelen" op pagina 45) kant-en-klaar gefabriceerd bij Sennheiser verkrijgbaar.

➤ Selecteer in het menu "Clock" de gewenste bemonsteringsfrequentie (sampling rate) (zie "De bemonsteringsfrequentie (sampling rate) van de digitalisatie instellen" op pagina 32).







# Externe Word-Clock-generator aansluiten

De ontvanger kan het audiosignaal digitaliseren en via de bus (7) digitaal uitgeven. De ingebouwde analoog-digitaalomvormer ondersteunt de overdrachtssnelheden 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz en 96 kHz.

Indien u in plaats daarvan een externe Word-Clock-generator wilt gebruiken, moet u deze als volgt aansluiten:

- Sluit de externe Word-Clock-generator m.b.v. een afgeschermde 75  $\Omega$ -coaxkabel met BNC-stekkers op de BNC-bus 8 aan. De aanduiding voor de Word-Clock-synchronisatie 12 is op de achtergrond blauw verlicht.
- ➤ Selecteer in het menu "Clock" de optie "Ext." (zie "De bemonsteringsfrequentie (sampling rate) van de digitalisatie instellen" op pagina 32).

De aanduiding voor Word-Clock-synchronisatie (12):

- brandt permanent, indien de digitale audio-uitgang van de ontvanger met de externe Word-Clock-generator is gesynchroniseerd,
- knippert, indien in het menu "Clock" de optie "Ext." Is geselecteerd, maar geen externe Word-Clock-generator is aangesloten,
- knippert, indien het signaal van de externe Word-Clock-generator is aangesloten, maar de digitale audio-uitgang van de ontvanger niet heeft gesynchroniseerd,
- is uit, indien de interne Word-Clock-generator van de ontvanger wordt gebruikt.

#### Opmerkingen:

- Indien u een dubbele ontvanger heeft, maken beide ingebouwde enkele ontvangers gebruik van hetzelfde Word-Clock-signaal.
- U kunt het signaal van de externe Word-Clock-generator via de BNC-bus (9) weer uitgeven, om bijv. meerdere geschakelde ontvangers te voeden. Gebruik daarvoor de meegeleverde BNC-kabel met gekleurde stekkers. Het Word-Clock-signaal wordt ook dan doorgelust wanneer u de ontvanger uitschakelt.

#### Ethernet aansluiten


U kunt de ontvangers gemakkelijk m.b.v. de software "Wireless Systems Manager" vanaf een PC centraal bewaken en instellen. Bovendien kunt u hiermee de firmware van de ontvangers actualiseren.


#### **Opmerking:**

Indien u meerdere ontvangers op dezelfde Ethernet-bus van uw netwerk wilt aansluiten, heeft u een in de handel verkrijgbare Ethernetswitch van het type "100Base-T" nodig.

- ➤ Sluit de meegeleverde Ethernet-kabel RJ 45 op de RJ 45-bus voor LAN (16) aan en verbind de kabel met uw switch of netwerk.
- Installeer de software "Wireless Systems Manager" op uw PC.
- ➤ Ga vervolgens te werk zoals in de bedieningshandleiding van de "Wireless Systems Manager" is beschreven.

  De LED LAN-gegevensoverdracht (15) brandt indien gegevens worden verstuurd.








Wanneer u met de software "Wireless Systems Manager" werkt, kunt u m.b.v. de tool "Spectrum Analyzer" een permanente frequentiescan uitvoeren. De "Spectrum Analyzer" controleert dan m.b.v. de geselecteerde ontvanger het frequentiebereik op signalen en registreert de desbetreffende meetwaarden. In het hoofdstuk "Tool RF Spectrum Analyzer" van de bedieningshandleiding van de "Wireless Systems Manager" staat nadere informatie t.a.v. dit onderwerp.

Wanneer u in "Spectrum Analyzer" deze ontvanger kiest, moet u er op letten, dat:

- u de ontvanger tijdens de frequentiescan niet kunt bedienen,
- de tekst "Scanning" wordt getoond en
- · de ontvanger automatisch op mute wordt geschakeld.

# Het dagelijkse gebruik

#### Ontvanger in-/uitschakelen



De enkele ontvanger EM 3731 wordt met de toets  $\circlearrowleft$  (3) aan- c.q. uitgeschakeld. De beide ontvangers in de dubbele ontvanger EM 3732 c.q. EM 3732 Command worden met de toets  $\circlearrowleft$  (13) tegelijk in- c.q. uitgeschakeld. De toets  $\circlearrowleft$  (13) is geen netspanningsschakelaar.

#### Opmerking:

Indien u slechts één ontvanger EM 3732 c.q. EM 3732 Command wilt gebruiken, kunt u de andere ontvanger in de standby-modus zetten (zie "Naar de standby-modus overschakelen" op pagina 38).

Om de ontvanger in te schakelen:

▶ Druk de toets 🖰 🔞 in.
Op het display verschijnt het type ontvanger alsmede achter "Software" het serienummer van de actuele firmware. Na enkele seconden verschijnt de statusaanduiding.

Om de ontvanger uit te schakelen:

- ► Houd de toets () (13) ca. 2 seconden lang ingedrukt, totdat het display uit gaat. De ontvanger is weliswaar uitgeschakeld, maar doorgeluste signalen worden echter nog steeds weergegeven. Dat betekent:
  - De schakeluitgangen 27 en 26 geven de antennesignalen uit.
  - Indien u de booster-voeding heeft ingeschakeld (zie pagina 31), blijft deze ook dan ingeschakeld, wanneer u de ontvanger uitschakelt.
  - Het signaal van een externe Word-Clock-generator wordt op de Word-Clock-doorlusuitgang (19) doorgelust.

#### Hoofdtelefoon aansluiten en instellen

#### **VOORZICHTIG!** Gehoorbeschadiging!




Een hoog volume, dat langere tijd op uw gehoor inwerkt, kan permanente gehoorbeschadiging veroorzaken.

> Stel voor de aangesloten hoofdtelefoon het minimale volume in voordat u de hoofdtelefoon opzet.

De ontvanger EM 3731 is voorzien van een hoofdtelefoonbus ②. De beide ontvangers van de EM 3732 c.q. EM 3732 Command zijn voorzien van een gemeenschappelijke hoofdtelefoonbus ②. Via deze gemeenschappelijke hoofdtelefoonbus ② kunt het hetzij het audiosignaal van één ontvanger of naar keuze de beide audiosignalen van beide ontvangers gelijktijdig beluisteren.

- Draai de volumeregelaar 3 in eerste instantie tot aan de linker aanslag.
- ➤ Sluit een hoofdtelefoon met een 6,3-mm-stereo-jackplug op de hoofdtelefoonbus ② aan.



**SENNHEISER** 

📵 െ 🎮

(2) (3)

790.800

03.03₽

Om het audiosignaal van één van de beide ontvangers in een dubbele ontvanger te beluisteren:

druk de toets Hoofdtelefoon 10 van die ontvanger in, waarvan u het audiosignaal wilt beluisteren.

Om de beide audiosignalen van een dubbele ontvanger gelijktijdig te beluisteren:

- druk bij beide ontvangers gelijktijdig op de toetsen Hoofdtelefoon ①. De audiosignalen van de linker ontvanger worden op het linker hoofdtelefoonkanaal en die van de rechter ontvanger op het rechter hoofdtelefoonkanaal uitgegeven.
- Verhoog het volume langzaam.

Om de hoofdtelefoonuitgang uit te schakelen:

druk de toets Hoofdtelefoon 10 van die ontvanger in, waarvan u het audiosignaal wilt uitschakelen.

# Toetsblokkering uitschakelen

Indien u de ontvangers m.b.v. een computer en de software "Wireless Systems Manager" op afstand aanstuurt, kunnen de toetsen van deze ontvangers d.m.v. de software "Wireless Systems Manager" worden geblokkeerd. Om deze toetsblokkering op de ontvangers op te heffen:



► Houd de toets esc ⑥ net zolang ingedrukt, tot de voortgangsaanduiding volledig is gevuld en de statusaanduiding verschiint.

De toetsblokkering is opgeheven en u kunt alle instellingen handmatig uitvoeren.

# De zender met de frequenties van de ontvangers synchroniseren

De ontvanger kan via de infrarood interface frequenties en namen aan geschikte zenders (bijv. SK 5212, SKM 5200 of SKP 3000) overdragen.

#### Opmerking:


De zender moet hetzelfde frequentiebereik ("A" tot "I", zie pagina 5) en hetzelfde compandersysteem (HDP, zie pagina 40) gebruiken, als de ontvanger!


- ➤ Stel op de ontvanger de gewenste frequentie (zie "De ontvangstfrequentie instellen" op pagina 29, "Kanaalbank en kanaal selecteren" op pagina 29) en de gewenste naam in (zie "Naam wijzigen" op pagina 30).
- Druk de toets sync (9) in.
  Op de infrarood interface (sync) (1) knipperen de blauwe LED's en de achtergrondverlichting van de toets sync (9) knippert rood. De ontvanger is gereed voor synchronisatie.
- ► Houd de infrarood interface van de zender op een afstand van max. 5 cm voor de infrarood interface (sync) 11.

  De overdracht begint automatisch. Tijdens de overdracht knipperen de LED's op de infrarood interface (sync) 11 blauw en de achtergrondverlichting van de toets sync 9 groen.
  - Indien de synchronisatie met succes is afgesloten, stopt het blauwe knipperen van de LED's op de infrarood interface (sync) 11 en de toets sync 9 is groen op de achtergrond verlicht. De op de ontvanger ingestelde frequentie en naam zijn eveneens op de zender ingesteld. Het overdrachtstraject is nu bedrijfsklaar.
  - Indien tijdens de synchronisatie fouten zijn opgetreden (bijv. zender te ver verwijderd), stopt het blauwe knipperen van de LED's op de infrarood interface (sync) (1) en de toets sync (9) is rood op de achtergrond verlicht.

#### Opmerking ten aanzien van de handzender SKM 5200

De infrarood interface van de handzender SKM 5200 zit op de linker rand van het display. Houdt deze nauwkeurig voor de infrarood interface (sync) (11) van de ontvanger.







# Het bedieningsmenu

# Overzicht van de menupunten

Menu	Weergave	Functie van het menupunt		
	Tune	Ontvangstfrequentie van de ontvanger instellen		
	Turie	(wordt automatisch op kanaal "01" van de kanaalbank "U" (User Bank) opgeslagen).		
		, 0		
an	Bank.Ch	Kanaalbank en binnen de kanaalbank van kanaal		
≤		wisselen		
n	Naam	Naam wijzigen		
ien	Squelch	Ruisfilterdrempel instellen		
E 0	Booster	Booster-voeding in-/uitschakelen		
Bovenste menuniveau	AF out	Piek van de audio-uitgang instellen		
ver	Clock	Pulssignaal van de digitale audio-uitgang instellen		
Bo		(alleen bij de dubbele ontvanger EM 3732 Command)		
	Command	Audio- en Command-uitgangen van de ontvanger		
		configureren		
	More	Naar het uitgebreide menuniveau overschakelen		
	Scan	De kanaalbanken op vrije frequenties controleren		
	Display	Statusaanduiding wijzigen		
o ⊒	IP-Addr	IP-adres van de ontvanger voor werking binnen		
eid vea		netwerk instellen		
ebr ini	MAC	MAC-adres voor de herkenning in het netwerk		
Uitgebreide menuniveau	MAC	weergeven		
⊃ E	Standby	De ontvanger in de standby-modus schakelen		
	Reset	Alle instellingen terugzetten naar		
	reset	fabrieksinstellingen		

### Zo werkt u met het bedieningsmenu

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van het menupunt "Tune" beschreven, hoe u in het bedieningsmenu instellingen uit kunt voeren.



Nadat u de ontvanger heeft ingeschakeld, verschijnt de statusaanduiding op het display.

#### Naar bedieningsmenu wisselen



➤ Druk de Jog-Dial ⑦ in.

De statusaanduiding wordt vervangen door het bedieningsmenu.

Het menupunt "Tune" wordt samen met de actuele instelling hiervan getoond. De positie van het menupunt in het bedieningsmenu wordt grafisch in de bovenste displayrand weergegeven (het menupunt "Tune" zit geheel links in het bedieningsmenu).

#### Een menupunt selecteren



▶ Draai de Jog-Dial ⑦ net zolang tot het icoontje van het gewenste menupunt in het midden van het display staat.



- Druk de Jog-Dial 7 in, om naar het invoerbereik van dit menupunt te wisselen.
  Het icoontie van het menupunt wordt weergegeven en de actuele
  - Het icoontje van het menupunt wordt weergegeven en de actuele instelling knippert. Bovendien knippert de achtergrondverlichting van de toets save (8) groen.

#### Een instelling wijzigen



- Draai de Jog-Dial 7 net zolang, tot de gewenste instelling verschijnt.
- ▶ Druk de Jog-Dial ⑦ in, om de waarde te bevestigen. Eventueel knippert aansluitend de volgende waarde, die u door aan de Jog-Dial ⑦ te draaien wijzigt en door indrukken kunt bevestigen.


#### Een instelling opslaan



▶ Druk de toets save ⑧ in, om de instelling permanent op te slaan. Ter bevestiging verschijnt een animatie. Daarna wordt het laatst bewerkte menupunt weergegeven.


#### Het bedieningsmenu verlaten/de invoer afbreken


U kunt op elk tijdstip het bedieningsmenu verlaten c.q. een invoer annuleren.




▶ Druk de toets esc ⑥ in. Er verschijnt een animatie. Aansluitend wordt het eerstvolgende hogere niveau van het bedieningmenu weergegeven. Om terug te kunnen gaan naar de statusaanduiding, moet u eventueel de toets esc ⑥ meerdere malen achtereen indrukken.


## Het bedieningsmenu van de ontvangers







\* Nadat u de toets save (8) heeft ingedrukt, schakelt de aanduiding automatisch over naar het menu "B.Ch" (zie pagina 24) – en wel naar die kanaalbank, die u heeft geselecteerd.



### Instelinstructies ten aanzien van het bedieningsmenu

De onderstaande instelaanwijzingen gelden voor de bedieningsmenu's van alle ontvangers van de apparatenfamilie.

#### De ontvangstfrequentie instellen

Tune M.b.v. het menupunt "Tune" kunt u:

- de ontvanger op een willekeurige ontvangstfrequentie binnen het frequentiebereik van de ontvanger instellen. U kunt de frequentie in stappen van 5 kHz over een bandbreedte van maximaal 90 MHz veranderen. Indien u in plaats daarvan een ontvangstfrequentie uit de meegeleverde frequentietabellen wilt selecteren, verzoeken wij om deze op te zoeken onder "Kanaalbank en kanaal selecteren" op pagina 29
- de ontvangstfrequenties van de 60 kanalen van de kanaalbank "U" wijzigen en opslaan (zie pagina 30)
- Wissel naar het invoerbereik van het menupunt "Tune".
   De eerste drie cijfer van de actuele ontvangstfrequentie knipperen.



B.Ch

03.03 BANK AF COM

- Wijzig de eerste drie cijfers van de ontvangstfrequentie, door de Jog-Dial 7 te verdraaien.
- Bevestig de eerste drie cijfers van de ontvangstfrequentie, door de Jog-Dial 7 in te drukken.
  - De laatste drie cijfers van de ontvangstfrequentie beginnen te knipperen.
- Wijzig de laatste drie cijfers van de ontvangstfrequentie, door de Jog-Dial (7) te verdraaien.
- Nadat u alle zes cijfer van de ontvangstfrequentie heeft geselecteerd, moet u de toets save ⑧ indrukken. De ontvangstfrequentie wordt ingesteld en automatisch op kanaal "01" van de kanaalbank "U" opgeslagen. De eerder op dit kanaal


opgeslagen frequentie wordt daarbij overschreden. De aanduiding schakelt over naar het selectiegebied van het bedieningsmenu.

#### Kanaalbank en kanaal selecteren

B.Ch M.b.v. het menupunt "B.Ch" selecteert u een kanaalbank en een kanaal uit de meegeleverde frequentietabellen.



Wissel naar het invoerbereik van het menupunt "B.Ch". Het nummer van de kanaalbank knippert.



- ► Selecteer de gewenste kanaalbank, door de Jog-Dial (7) in te drukken.
- ► Bevestig de kanaalbank, door de Jog-Dial ⑦ te verdraaien. Het nummer van het kanaal begint te knipperen.
- ▶ Selecteer het gewenste kanaal, door de Jog-Dial ⑦ te verdraaien.

# Opmerking:

Indien tijdens de laatste scan op een kanaal een storingsfrequentie is gevonden, geeft de ontvanger dit aan d.m.v. een waarschuwingssymbool en er verschijnt "Freq. occupied".

Nadat u de kanaalbank en het kanaal heeft geselecteerd, moet u de toets save (8) indrukken.

De geselecteerde kanaalbank en het kanaal worden ingesteld. De aanduiding schakelt over naar het selectiegebied van het bedieningsmenu.



## De ontvangstfrequentie van de kanaalbank "U" wijzigen en opslaan

Tune


ledere ontvanger heeft zeven kanaalbanken. De kanaalbanken "1" tot "6" zijn elk voorzien van af fabriek ingestelde ontvangsfrequenties (zie meegeleverde frequentietabellen). De kanaalbank "U" (User Bank) heeft 60 vrije geheugenplaatsen, waarop u via het menupunt "Tune" steeds een ontvangstfrequentie vrij kunt selecteren en opslaan.



Schakel over naar het invoerbereik van het menupunt "B.Ch" en selecteer de kanaalbank "U" alsmede één van de kanalen "01" tot "60", waarvan u de frequentie wilt wijzigen en opslaan (zie "Kanaalbank en kanaal selecteren" op pagina 29).

#### Opmerking:

De ontvangstfrequenties van de kanalen in de kanaalbanken "1" tot "6" kunt u niet wijzigen. Indien u één van de kanaanlbanken "1" tot "6" heeft ingesteld en het menupunt "Tune" selecteert, schakelt de ontvanger automatisch over naar kanaal "01" van de kanaalbank "U".



Schakel over naar het invoerbereik van het menupunt "Tune" en selecteer de ontvangsfrequentie die u wilt opslaan (zie "De ontvangstfrequentie instellen" op pagina 29).

De ontvangstfrequentie wordt ingesteld en automatisch op het gewenste kanaal van de kanaalbank "U" opgeslagen. De eerder op dit kanaal opgeslagen frequentie wordt daarbij overschreven. De aanduiding schakelt over naar het selectiegebied van het bedieningsmenu.

#### Naam wijzigen

Naam


In het menupunt "Name" kunt u voor de ontvanger een vrij te kiezen naam invoeren. De naam kan in de statusaanduiding worden weergegeven. De naam kan zes tekens lang zijn en is opgebouwd uit onderstaande kenmerken:

- letters met uitzondering van accenten
- cijfers van 0 tot 9
- speciale tekens en spaties
- Wissel naar het invoerbereik van het menupunt "Name". Het eerste teken van de naam knippert.



- ► Verdraai de Jog-Dial ⑦, om een ander teken te selecteren. Het geselecteerde teken knippert.
- ▶ Druk de Jog-Dial ⑦ in, om het geselecteerde teken te bevestigen. Het eerste teken wordt overgenomen en knippert niet meer. Het volgende teken knippert.
- Herhaal de laatste beide stappen om het volgende teken in te kunnen voeren.
- Nadat u alle zes cijfer van de naam heeft geselecteerd, moet u de toets save (8) indrukken.
  - De naam wordt opgeslagen. De aanduiding schakelt over naar het selectiegebied van het bedieningsmenu.

Opdat deze naam in de statusaanduiding kan worden weergegeven, moet u eventueel de weergavemodus (zie "Statusaanduiding wijzigen" op pagina 37) wijzigen.



## Ruisfilterdrempel instellen

#### Squelch

Beide ontvangers zijn voorzien van een ruisfilter, waarvan de drempel in het menupunt "Squelch" kan worden ingesteld. Het filter voorkomt het ruisen bij een uitgeschakelde zender c.q. indien de veldsterkte op de ontvanger te gering is.

U kunt de ruisfilterdrempel in  $\mu V$  instellen. Een lagere waarde verlaagt de ruisfilterdrempel, een hogere waarde verhoogt deze. Stel de ruisfilterdrempel zodanig in, dat de ontvanger niet gaat ruisen wanneer de zender is uitgeschakeld.

#### Opmerkingen:


- Een hoge waarde voor de ruisfilterdrempel vermindert de reikwijdte van het zendsignaal. Stel de ruisfilterdrempel derhalve op de minimaal benodigde waarde in.
- Wanneer u voor de ruisfilterdrempel de waarde "0" instelt, is het ruisfilter uitgeschakeld. Indien geen signaal wordt ontvangen, gaat de ontvanger hevig ruisen. Deze instelling is uitsluitend bestemd voor testdoeleinden.

Om de ruisfilterdrempel in te kunnen stellen moet u:

- het volume op de aangesloten versterkers op minimaal instellen, voordat u de ruisfilterdrempel wijzigt.
- Wissel naar het invoerbereik van het menupunt "Squelch". De actuele waarde van de ruisfilterdrempel knippert.

naar het selectiegebied van het bedieningsmenu.





- Verdraai de Jog-Dial 7, om de drempelwaarde voor het ruisfilter te wijzigen. U kunt waarden tussen 0 en 30 μV instellen.
   De instelling is onmiddellijk effectief.
- Nadat u de gewenste drempelwaarde heeftbt ingesteld, moet u de toets save 8 indrukken.
   De ruisfilterdrempel wordt opgeslagen. De aanduiding schakelt over

#### Booster-voeding in-/uitschakelen

#### Booster


Indien u een antenneversterker (bijv. AB 3700) of een actieve antenne (bijv. A 3700, AD 3700) heeft aangesloten, moet u in het menupunt "Booster" de instelling "Booster Feed On" instellen, zodat de LED's 24 c.q. 29 branden;

wanneer u geen antenneversterker en geen actieve richtantenne heeft aangesloten, moet u in het menupunt "Booster" de instelling "Booster Feed Off" instellen, zodat de LED's @ c.q. @ niet branden.

## Opmerkingen:

- De booster-voeding is kortsluitbestendig.
- Indien u actieve antennes of antenneversterkers aansluit, wordt daardoor het stroomverbruik van het geheel apparaat groter.
- Indien u de booster-voeding heeft ingeschakeld, blijft deze ook dan ingeschakeld, wanneer u de ontvanger uitschakelt.
- Wissel naar het invoerbereik van het menupunt "Booster".
   De actuele instelling knippert.





- ➤ Verdraai de Jog-Dial ⑦, om de instelling in "Booster Feed On" of "Booster Feed Off" te wijzigen.
- ▶ Druk de toets SET ⑧ in. De gekozen instelling wordt opgeslagen. Indien de booster-voeding is ingeschakeld, branden de beide LED's ② en ②. De aanduiding schakelt over naar het selectiegebied van het bedieningsmenu.

## Piek van de audio-uitgang instellen

AF out

In het menupunt "AF Out" kunt u de uitgangspiek van de audio-uitgangen (AF out en Command) instellen.

Bij de dubbele ontvanger EM 3732 Command komt de audiopiek van de Command-uitgang 1 ② overeen met de audiopiek van de audiopiek van de audiopiek van de Command-uitgang 2 ② komt overeen met de audiopiek van de audio-uitgang 2 ②.

Voor de grove voorinstelling kunt u uitgaan van onderstaande richtwaarden:


line-piek: +5 tot +18 dB
 microfoon-piek: -10 tot +4 dB

#### Opmerking:

De beste signaal-/ruisverhouding wordt gerealiseerd, indien u +18 of +4 dB instelt.



Wissel naar het invoerbereik van het menupunt "AF Out". De actuele instelling knippert.



- ► Verdraai de Jog-Dial ⑦, om de piek aan te passen.

  De piek wordt gewijzigd. De aanduiding illustreert de gewenste piek.
- Druk de toets save 8 in.
  De invoer wordt opgeslagen, de aanduiding wisselt naar het keuzebereik van het bedieningsmenu.


# De bemonsteringsfrequentie (sampling rate) van de digitalisatie instellen

Clock

In het menupunt "Clock" kunt u de bemonsteringsfrequentie (sampling rate) instellen, waarmee het analoge signaal digitaliseert en op de digitale uitgang (XLR-3-bus) 17 wordt uitgegeven. U kunt tussen de bemonsteringsfrequenties (sampling rates) "44.1 kHz", "48 kHz", "88.2 kHz", "96 kHz" en "Ext." kiezen. "Ext." betekent: De ontvanger neemt één van deze bemonsteringsfrequenties (sampling rates) over van een externe Word-Clock-generator. Deze moet u eerst op de BNC-bus (18) aansluiten (zie "Externe Word-Clock-generator aansluiten" op pagina 18) en inschakelen.



Wissel naar het invoerbereik van het menupunt "Clock".
De actuele bemonsteringsfrequentie (sampling rate) knippert.



- Selecteer m.b.v. de Jog-Dial 7 de gewenste bemonsteringsfrequentie (sampling rate).
- Druk de toets save (8) in.
  De invoer wordt opgeslagen, de aanduiding wisselt naar het keuzebereik van het bedieningsmenu.

#### Opmerking:

Indien u "Ext." heeft ingesteld, hoewel op de Word-Clock-ingang (8) geen extern Word-Clock-signaal is aangesloten (bijv. omdat de externe Word-Clock-generator niet aangesloten of uitgeschakeld is), knippert de aanduiding voor de Word-Clock-synchronisatie (12) en de laatst ingestelde bemonsteringsfrequentie (sampling rate) blijft actief.

## Audio-uitgangen van de EM 3732 Command configureren


#### Command

De dubbele ontvanger EM 3732 Command heeft per ontvanger twee audio-uitgangen:

- 1. de audio-uitgangen AF out 1 23 en AF out 2 21,
- 2. de Command-uitgangen Command 1 22 en Command 2 20.


Deze audio-uitgangen kunnen m.b.v. een toets op de zender in- en uitgeschakeld worden. Daarvoor moet de zender eveneens zijn uitgevoerd met de Command-functie (voor de zender SKM 5200 is een extra batterijvak met Command-toets verkrijgbaar).

M.b.v. het menupunt "Command" legt u vast, hoe de audio- en Commanduitgangen worden geschakeld, wanneer op de zender de Command-toets wordt ingedrukt. U heeft vier verschillende configuratiemogelijkheden:



De desbetreffende actieve uitgang brandt in de Command-aanduiding helder, uitgeschakelde uitgangen worden niet weergegeven (zie "Statusaanduiding van de audio-uitgangen AF en COM" op pagina 11).





 Selecteer één van de vier configuraties, door de Jog-Dial 7 te verdraaien.

## Opmerking:

Indien u de Command-functie niet wilt gebruiken, moet u configuratie "4" selecteren.

Druk de toets save 8 in.
De configuratie wordt opgeslagen. De aanduiding schakelt over naar het selectiegebied van het bedieningsmenu.

## Naar het uitgebreide menuniveau overschakelen

More

M.b.v. van het menupunt "More" komt u in het uitgebreidere menuniveau, waarin u de menupunten "Scan", "Display", "IP-Addr", "MAC", "Standby" en "Reset" kunt vinden.

#### Kanaalbanken op vrije kanalen controleren

Scan

M.b.v. de scanfunctie kunt u alle kanaalbanken op storingsvrije kanalen controleren.



- Wissel naar het invoerbereik van het menupunt "Scan". De nevenstaande keuzemogelijke verschijnen.
  - "Channel list"
     geeft voor iedere kanaalbank het aantal storingsvrije kanalen aan,
     die tijdens de laatste scan zijn vastgelegd.
  - "Scan new"
     bepaalt opnieuw het aantal storingsvrije kanalen voor iedere kanaalbank.
  - "Scan reset"
     geeft kanalen weer vrij, die tijdens de laatste scan niet storingsvrij
     waren en daardoor zijn voorzien van een waarschuwingssymbool en



## Aantal vrije kanalen weergeven

"Freq. occupied".

Channel list

M.b.v. het menupunt "Channel list" kunt u het resultaat van de laatste scan weergeven. Aansluitend selecteert u de optimale kanaalbank en een kanaal.



➤ Verdraai de Jog-Dial ⑦, tot de driehoek voor het menupunt "Channel list" staat.



(8)

- Druk de Jog-Dial 7 in. Een tabel geeft aan hoeveel kanalen in elk van de zeven kanaalbanken op dat moment vrij zijn.
- ► Verdraai de Jog-Dial ⑦, om een kanaalbank met voldoende vrije kanalen te selecteren.
- ▶ Druk de toets save ⑧ in. De geselecteerde kanaalbank wordt automatisch in het menupunt "B.Ch" geopend.
- Selecteer uit deze kanaalbank een ontvangstkanaal (zie "Kanaalbank en kanaal selecteren" op pagina 29).



790.800 M DEED

#### Opmerking:

Kanalen, die worden gestoord of bezet zijn, zijn na een scan voorzien van een waarschuwingssymbool en "Freg. occupied".

## Controle op vrije kanalen starten

Scan new

M.b.v. het menupunt "Scan new" start u in alle kanaalbanken het zoeken naar storingsvrije kanalen. Daarbij worden de resultaten van de laatste scans overschreven.

- Schakel, voordat u met het scannen begint, alle zenders van uw installatie uit. De kanalen, die door ingeschakelde zenders van uw installatie worden gebruikt, worden anders niet als vrij weergegeven.
- ➤ Verdraai de Jog-Dial ⑦, tot de driehoek voor het menupunt "Scan new" staat.
- ▶ Druk de Jog-Dial ⑦ in, om de controle te starten.
  De ontvanger controleert één voor één de kanalen van alle kanaalbanken. Dat kan enkele minuten duren. Zodra het zoeken is afgesloten, wordt het aantal vrije kanalen van iedere kanaalbank in een tabel weergegeven en de achtergrondverlichting van de toets save ⑧ knippert.

## Opmerking:


U kunt het scannen te allen tijde afbreken, door de toets esc ⑥ in te drukken. Daarop wisselt de aanduiding in het invoerbereik van het menupunt "Scan" en het resultaat van de laatste scan wordt hersteld.

- ➤ Verdraai de Jog-Dial ⑦, om een kanaalbank met voldoende vrije kanalen voor uw geplande multikanaalinstallatie te selecteren.
- Druk de toets save (8) in.
  De geselecteerde kanaalbank wordt automatisch in het menupunt "B.Ch" geopend.
- Selecteer uit deze kanaalbank een ontvangstkanaal (zie "Kanaalbank en kanaal selecteren" op pagina 29).

#### Opmerking:

Kanalen, die worden gestoord of bezet zijn, zijn na een scan voorzien van een waarschuwingssymbool en "Freq. occupied".







## Gestoorde kanalen vrijgeven

#### Scan reset

Kanalen, die worden gestoord of bezet zijn, zijn na een scan voorzien van een waarschuwingssymbool en "Freq. occupied". M.b.v. het menupunt "Scan reset" verwijdert u deze markeringen. Daarbij worden de resultaten van de laatste scans gewist.





➤ Verdraai de Jog-Dial 7, tot de driehoek voor het menupunt "Scan reset" staat.



Druk de Jog-Dial 7 in. Het aantal vrije kanalen in de kanaalbanken worden teruggezet naar het maximum.







#### De multikanaalmodus

De ontvangers zijn geschikt om samen met de zenders uit de serie 3000 en 5000 overdrachtstrajecten voor multikanaalinstallaties op te bouwen.

## **VOORZICHTIG!** Gevaar van ontvangststoringen!



Indien zenders binnen het frequentiebereik van de ontvanger via de kanalen van verschillende kanaalbanken uitzenden, kunnen interferenties en intermodulaties de ontvangst storen. Alleen de vooraf ingestelde frequenties op de kanalen binnen één van de kanaalbanken "1" tot "6" zijn ten opzichte van elkaar vrij van interferenties en intermodulaties.

Stel op grond daarvan alle zenders van een multikanaalsinstallatie op verschillende kanalen van dezelfde kanaalbank in.


Bovendien adviseren wij om voor de inbedrijfstelling van de overdrachtstrajecten een scan uit te voeren, om een kanaalbank met voldoende vrije kanalen te vinden:

- Schakel alle zenders uit.
- Doorzoek met een ontvanger alle kanaalbanken naar vrije kanalen (zie "Kanaalbanken op vrije kanalen controleren" op pagina 34).
- Selecteer een kanaalbank met een voldoende aantal vrije kanalen (zie "Kanaalbank en kanaal selecteren" op pagina 29).
- > Stel alle zender-ontvanger-paren van uw multikanaaloverdrachtsinstallatie steeds op een vrij kanaal van deze kanaalbank in.

## Statusaanduiding wijzigen

**Display** In het menupunt "Display" selecteert u de statusaanduiding:

	Te kiezen statusaanduiding	Aanduiding op display
1.	"Name" Weergave van de vrij te kiezen naam	790.800 ½ <b>13333</b> 31 NAME
2.	"Bank/Channel" Weergave van kanaalbank en kanaalnummer	790.800 ½ [[][[][[][]][[][][][][][][][][][][][]
3.	"Name/Command" Weergave van de vrij te kiezen naam en de Command-aanduiding (alleen bij ontvanger EM 3732 Command)	790.800 MAME AF COM
4.	"Bank/Channel/Command" Weergave van de kanaalbank en het kanaalnummer en de Command- aanduiding (alleen bij ontvanger EM 3732 Command)	790.800 ½ [1333] 03.03 ch (AF) COM



- Wissel naar het invoerbereik van het menupunt "Display". De actuele statusaanduiding knippert.
- ▶ Verdraai de Jog-Dial ⑦, om één van de vier statusaanduidingen te selecteren.
- Druk de toets save (8) in.
  De geselecteerde statusaanduiding wordt overgenomen. De aanduiding schakelt over naar het selectiegebied van het bedieningsmenu.


#### Netwerkadres (IP) wijzigen

IP-Addr

In het menupunt "IP-Addr" kunt u het aan de ontvanger toegewezen IP-adres weergeven en wijzigen. Het IP-adres bestaat uit 4 bytes. ledere byte bestaat max. drie cijfers (getallen van 0 tot 255). Af fabriek is de dynamische adressering ("Auto") ingesteld.

Om een IP-adres handmatig toe te wijzen:





- ➤ Verdraai de Jog-Dial ⑦ links- of rechtsom, om een waarde tussen 0 en 255 te selecteren.
- ▶ Druk de Jog-Dial ⑦ in om de eerste byte te bevestigen en naar de volgende byte over te schakelen.
- ► Herhaal de laatste beide stappen om alle vier bytes in te kunnen voeren.
- Nadat u het IP-adres volledig heeft geselecteerd, moet u de toets save (8) indrukken.
- Schakel de ontvanger uit en opnieuw in (zie "Ontvanger in-/ uitschakelen" op pagina 19).
  Het gewijzigde IP-adres wordt overgenomen.

Om een IP-adres automatisch te genereren (dynamische adressering):

- Wissel naar het invoerbereik van het menupunt "IP-Addr". De eerste byte knippert.
- Druk de Jog-Dial 7 meerdere malen in, todat de driehoek voor het punt "Auto" verschijnt.
- ▶ Druk de toets save ⑧ in.
- Schakel de ontvanger uit en opnieuw in (zie "Ontvanger in-/ uitschakelen" op pagina 19).
   De dynamische adressering wordt overgenomen.

## Netwerkadres (MAC) weergeven

MAC In het menupunt "MAC" wordt het Media Access Control-adres van de Ethernet-interface weergegeven. Het MAC-adres is in iedere ontvanger

vast opgeslagen en kan niet worden gewijzigd.



Wissel naar het invoerbereik van het menupunt "MAC".
 Het 12-cijferige MAC-adres wordt weergegeven.


## Naar de standby-modus overschakelen

#### Standby

U kunt een ontvanger als volgte in de standby-modus schakelen en daarmee op de mute-stand zetten:



Wissel naar het invoerbereik van het menupunt "Standby".
 Het icoontje en de groene achtergrondverlichting van de toets save 8 knipperen.



Druk de toets save 8 in.
De toets esc 6 is rood op de achtergrond verlicht. De ontvanger wordt naar de standby-modus geschakeld Het display wordt uitgeschakeld.

#### Opmerking:

De standby-modus blijft bestaan tot u de ontvanger uit- en weer inschakeld.

Om de standby-modus te beëindigen:

druk de Jog-Dial 7 of de toets esc 6 in. Het display wordt ingeschakeld.

## Terugzetten op de fabrieksinstellingen


Reset

In het menupunt "Reset" kunt u alle actuele instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.




- ➤ Wissel naar het invoerbereik van het menupunt "Reset". De vraag "Reset to factory defaults?" verschijnt. De groene achtergrondverlichting van de toets save ⑧ knippert.
- ▶ Houd de toets save ⑧ ingedrukt, tot de voortgangsindicsatie volledig is gevuld.

Alle instellingen worden teruggezet op de fabrieksinstellingen. De aanduiding schakelt over naar het selectiegebied van het bedieningsmenu.



## Dit moet u ook weten

## Ruisonderdrukking m.b.v. HiDyn *plus*™ (HDP)



Deze apparatenfamilie is voorzien van het ruisonderdrukkingssysteem HDP van Sennheiser. HDP reduceert storingen uit het signaalveld. De signaal-ruisverhouding bij de draadloze geluidsoverdracht wordt tot boven 110 dB verhoogd. HDP is een breedband companderproces, dat de audiopiek aan de kant van de zender in een verhouding van 2:1 (gerelateerd aan dB) comprimeert en op de ontvangerzijde weer exact in spiegelbeeld expandeert.

HDP is voor het gebruik in de veeleisende draadloze podium- en studiotechniek ontwikkeld en voor Sennheiser gepatenteerd.

Alle ontvangers van de apparatenfamilie zijn voorzien van een digitale audio-uitgang overeenkomstig de AES3-standaard voor digitale mengpanelen. Het audiosignaal wordt zo vroeg mogelijk in de ontvanger gedigitaliseerd, zodat ook de ruisonderdrukking (compander) digitaal wordt gerealiseerd.

## **Opmerking:**

Alleen zenders en ontvangers, die beide zijn voorzien van HDP, werken perfect samen. Wanneer dit niet het geval is, is de dynamiek drastisch verminderd, waardoor het signaal dof en vlak klinkt. HDP kan niet op de apparaten worden uitgeschakeld

## Ruisfilters (Squelch)

Afhankelijk van de sterkte van het ontvangen signaal wordt de audiouitgang van de ontvanger geopend of uitgeschakeld. De schakeldrempel kan in het bedieningsmenu van de ontvanger onder het menupunt "Squelch" worden gewijzigd (waarden van 0 tot 30  $\mu$ V).


## **Diversity-ontvangst**

De ontvangers werken volgens de "True-diversity-methode":

Een ontvangstantenne ontvangt niet alleen de rechtstreeks binnenkomende elektromagnetischen golven, maar ook de reflecties daarvan, die in de ruimte door muren, ramen, plafonds en inbouwelementen ontstaan. Bij interferenties van deze golven ontstaan signaalonderbrekingen, die ook wel als "veldsterktegaten" worden aangeduid. Een andere positie van de ontvangstantenne kan dit verhelpen. Bij bewegende zenders (gebruikelijk) ontstaat het veldsterktegat dan echter op een andere zenderpositie. Alleen door middel van de True-Diversity-methode kunnen veldsterktegaten vrijwel volledig worden voorkomen.

Bij de True-Diversity-methode wordt in plaats van met één antenne gewerkt met twee antennes en twee ontvangertakken. De antennes staan ruimtelijke gescheiden opgesteld. Door een vergelijkingsschakeling wordt altijd de ontvangertak met het sterkste radiosignaal naar de gemeenschappelijke NF-uitgang geschakeld. Het risico dat op beide antennes gelijktijdig "veldsterktegaten" ontstaan, wordt daarmee geminimaliseerd.

De aanduiding van de desbetreffende doorgeschakelde ontvangertak (A of B) wordt op het display van de ontvanger weergegeven (zie "Diversityaanduiding" op pagina 9).



## Problemen oplossen, die tijdens het gebruik kunnen optreden

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke remedie
Geen	Geen aansluiting op de netspanning	Controleer de aansluitingen van de
bedrijfsaanduiding		netkabel.
	Zender en ontvanger staan niet op	Stel op de zender en de ontvanger
	hetzelfde kanaal afgestemd.	hetzelfde kanaal in (zie "Kanaalbank en
		kanaal selecteren" op pagina 29 en "De
		zender met de frequenties van de
Geen radiosignaal		ontvangers synchroniseren" op pagina 21).
	De reikwijdte van het zendbereik is	Verminder de afstand tussen de zender
	overschreden	en ontvanger.
		• Controleer de instelling van de
		ruisfilterdrempel (zie pagina 31)
	De zender bevindt zich niet binnen het	Houd de zender op een afstand van ca. 5 cm
	bereik van de infrarood interface.	voor de infrarood interface (zie pagina 21)
De frequentie kan niet	De infrarood interface van de ontvanger	Druk op de toets esc 6, om het scannen te
aan de zender worden	is nog niet gereed om de frequenties	beëindigen.
overgedragen	over te dragen, de ontvanger staat in de	
overgearagen	scan-modus	
	De zender komt uit een ander	Neem een zender, die bij het
	frequentiebereik	frequentiebereik van de ontvanger past.
Het geluidssignaal	Modulatie van de zender is te laag	Moduleer de zender correct.
ruist	De modulatie van de ontvanger is te	zie "Piek van de audio-uitgang instellen" op
	laag	pagina 32
Het geluidsignaal	Modulatie van de zender is te hoog	Moduleer de zender correct.
vervormt	De modulatie van de ontvanger is te	zie "Piek van de audio-uitgang instellen" op
	hoog	pagina 32
Het display wordt niet	De ontvanger staat in de standby-	Druk de Jog-Dial 🧷 (zie "Naar de standby-
mee ingeschakeld	modus	modus overschakelen" op pagina 38) in.
"MUTE" wordt	Een van de beide ontvangers wordt niet	Schakel over naar de modus standby
permanent	gebruikt of de zender is uitgeschakeld	(zie pagina 38)
weergegeven	of buiten reikwijdte	

Neem contact op met uw Sennheiser-leverancier, wanneer er problemen met uw installatie optreden, die niet in de tabel zijn vermeld of wanneer de problemen niet met de in de tabel aangegeven oplossingen kunnen worden verholpen.

## **Technische specificaties**

#### Hoogfrequenteigenschappen

Modulatiewijze Breedband-FM

Frequenties 470 - 560 MHz 518 - 608 MHz 548 - 638 MHz

614 - 704 MHz 678 - 768 MHz 708 - 798 MHz

776 - 866 MHz 814 - 904 MHz 870 - 960 MHz

Ontvangstfrequenties

(per ontvanger RX 1 c.q. RX 2)

6 Kanaalbanken met elk max. 60 vooraf ingestelde kanalen, 1 kanaalbank met max. 60 vrij te selecteren kanalen (af te stemmen in stappen van 5 kHz)

Schakelbandbreedte 90 MHz

Frequentiestabiliteit  $\leq$  ±2,5 ppm

Ontvangerprincipe True-Diversity

Gevoeligheid

typisch 1,5 µV voor 52 dB(A)eff S/N (met HDP, piekslag) typisch 15 µV voor 115 dB(A)eff S/N

Selectie naburig kanaal/

afstand

typisch 75 dB/±400 kHz typisch 80 dB/±800 kHz

≥ 80 dB Intermodulatiedemping

≥ 80 dB Blocking

Ruisfilter (Squelch) 15 standen  $(0 - 30 \mu V)$ 

Antenne-ingangen 2 BNC-bussen (50  $\Omega$ )

2 BNC-bussen (50  $\Omega$ ) Schakeluitgangen

Versterking 0 dB ±0,5 dB (gerelateerd aan antenne-ingangen)

Bandbreedte typisch 180 MHz

#### Laagfrequenteigenschappen

Compandersysteem Sennheiser HiDyn plus™ op DSP geëmuleerd

Latent ≤ 1,9 ms

Nominale slag/piekslag ±40 kHz/±56 kHz

Signaal-ruisverhouding

(1 mV, piekslag)

 $\geq$  118 dB(A) bij +18 dB<sub>11</sub>/+4 dB<sub>11</sub> (AF out)

Vervormingsfactor

(bij nominale slag, 1 kHz)

≤ 0,3 %

NF-uitgangsspanning

(bij piekslag, 1 kHz<sub>NF</sub>)

+18 dBu tot -10 dBu instelbaar in stappen van 1 dB (trafosymmetrisch)

NF-uitgangsbussen: 1 XLR-3-bus per ontvanger, 2 per ontvanger EM 3732 Command

Hoofdtelefoonuitgang 2 x 100 mW op 32  $\Omega$ 

Inwendige weerstand 10  $\Omega$ 

korstsluitvast

Gehele apparaat

Omgevingstemperatuur -10°C tot +55°C

Relatieve luchtvochtigheid max. 85%

Voedingsspanning 100-240 V AC, 50/60 Hz

Stroomverbruik max. 0,4 A

Stroomverbruik Ingeschakeld: max. 20 W (50 VA)

Ontvanger uitgeschakeld, booster-voeding ingeschakeld: max. 9,5 W

Apparaat en booster-voeding ingeschakeld: max. 4 W

3-polig, beschermingsklasse I, overeenkomstig IEC/EN 60320-1 Apparaatstekker

Afmetingen b x h x d [mm]: 436 x 215 x 44 (zonder montagebeugel)

Gewicht ca. 4.080 g incl. montagebeugels

ca. 3.600 g zonder montagebeugel

Booster-voeding, 12 V DC via antennebus

elk max. 200 mA, kortsluitbestendig, uitschakelbaar

Ethernet IEEE 802.3-2002, afgeschermde RJ 45-aansluiting met optionele extra

vergrendeling

Digitale uitgang AES3-2003, XLR-3, 44,1, 48, 88,2 of 96 kHz SR, 24 bit,

extern te synchroniseren

Word-Clock-aansluiting 2 BNC-bussen (75  $\Omega$ ), schakeluitgang

Geaccepteerde

bemonsteringsfrequenties

(sampling rates)

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,

Word-Clock-

ingangsimpedantie

75  $\Omega$ , trafosymmetrisch, AC-gekoppeld Ingangsspanningsbereik 200 mV ... 5 Vpp max. ingangsspanning 15 V (DC + AC)

Word-Clock-

uitgangsimpedantie

75  $\Omega$ , trafosymmetrisch, AC-gekoppeld

Uitgangsspanning 2,5 V  $\pm$  250 mV bij 75  $\Omega$  bronimpedantie

In overeenstemming met

(€ **EMV** EN 301489-1/-9 Radio EN 300422-1/-2

Veiligheid EN 60065

47 CFR 15 subpart B FC

Toegelaten voor Industry Canada RSS 210, IC: 2099A-EM 373x

# Accessoire/reserveonderdelen

Voor de ontvanger EM 3731 en de dubbele ontvanger EM 3732 en EM 3732 Command zijn bij de vakhandel onderstaande toebehoren verkrijgbaar:

Art.nr.	Toebehoren	Art.nr.	Toebehoren
502195	Antenne A 3700, actieve breedband-rondstraalantenne	004368	Antennefrontmontageset GA 3030 AM
		087969	Antennedoorluskabel, 50 $\Omega$ , BNC, 0,25 m
502197	Antenne A 3700, actieve breedband-richtantenne	087972	Kabel voor het doorlussen van het Word- Clock-signaal, 75 Ω, BNC, 0,25 m
502196	Antenneversterker AB 3700	502432	AES3-kabel GZL AES 10, 10 m, 110 $\Omega$ ,
500887	Circulair gepolariseerde		dubbel afgeschermd
	breedbandantenne A 5000 CP	002324	Coaxkabel GZL 1019-A1, type RG 58,
004645	Antenne A 1031, breedbandig, los	BNC-aansluiting, 1 m	
003658	Breedband richtantenne A 2003	002325	Coaxkabel GZL 1019-A5, type RG 58, BNC-aansluiting, 5 m
009423	Antenneverdeler ASA 3000-EU		
009407	Antenneverdeler ASA 3000-US	002326	002326 Coaxkabel type GZL 1019-A10, type RG 58, BNC-aansluiting, 10 m
009408	Antenneverdeler ASA 3000-UK		

## Verklaringen van de fabrikant

## Garantiebepalingen

Wij geven voor het door u gekochte product een garantie van 24 maanden. Uitgezonderd hiervan zijn de met het product meegeleverde toebehoren, accu's en batterijen, aangezien deze producten in verband met de hoedanigheid een kortere levensduur hebben, die bovendien in afzonderlijke gevallen concreet van uw gebruiksintensiteit afhankelijk is.

De garantietermijn begint op de aankoopdatum. Als bewijs heeft u absoluut de kassabon of een ander aankoopbewijs nodig, dus deze a.u.b. goed bewaren. Zonder dit bewijs, dat door de verantwoordelijke Sennheiser-servicepartner wordt gecontroleerd, worden reparaties in principe tegen betaling uitgevoerd.

De garantieverplichtingen bestaan, naar onze keuze, uit het gratis verhelpen van materiaal- of fabrieksfouten door reparatie, vervanging van onderdelen of het complete apparaat. Uitgesloten van garanties zijn gebreken die zijn ontstaan door ondeskundig gebruik (bijv. door bedieningsfouten, mechanische beschadigingen, verkeerde bedrijfsspanning), slijtage, op grond van overmacht en dergelijke gebreken, die reeds bij aankoop bij u bekend waren. De garantie vervalt door ingrepen aan het product door niet-geautoriseerde personen of werkplaatsen.

In geval van garantie moet u de ontvanger inclusief de toebehoren en het bewijs van aankoop naar de voor uw rayon verantwoordelijke servicepartner sturen. Om transportschade te voorkomen moet zo mogelijk de originele verpakking worden gebruikt.

Uw wettelijke aanspraken ten aanzien van gebreken uit de koopovereenkomst ten opzichte van de verkoper, worden door deze garantie niet beperkt. Er kan wereldwijd in alle landen – met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika – aanspraak op de garantie worden gemaakt, indien het nationale recht niet in strijd is met onze garantiebepalingen.

## EG – Verklaring van overeenstemming



Deze apparaten voldoen aan de fundamentele eisen en overige voorschriften van de richtlijnen 1999/5/EU en 2006/95/EU. De verklaring is op internet onder www.sennheiser.com beschikbaar.

Lees voor de inbedrijfstelling de specifieke voorschriften door, die voor uw land van toepassing zijn!

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG Am Labor 1 30900 Wedemark, Germany Phone +49 (5130) 600 0 Fax +49 (5130) 600 300 www.sennheiser.com